

Aluna: Tatielen Rodrigues Dutra Pereira

Matricula: 12/0136074

Data: 21/11/2017

- 1. Dada uma variável a do tipo char (um byte), escreva os trechos de código em C para:
  - (a) Somente setar o bit menos significativo de a.
  - $a \mid = BIT0;$
  - (b) Somente setar dois bits de a: o menos significativo e o segundo menos significativo.

```
a = BIT1 + BIT0;
```

(c) Somente zerar o terceiro bit menos significativo de a.

```
a \&= ^(BIT2);
```

(d) Somente zerar o terceiro e o quarto bits menos significativo de a.

```
a &= ^{(BIT2)} & ^{(BIT3)};
```

(e) Somente inverter o bit mais significativo de a.

```
a ^= BIT7;
```

(f) Inverter o nibble mais significativo de a, e setar o nibble menos significativo de a.

```
a ^= BIT7 + BIT6 + BIT5 + BIT4;
a = BIT3 + BIT2 + BIT1 + BIT0;
```

2. Considerando a placa Launchpad do MSP430, escreva o código em C para piscar os dois LEDs ininterruptamente.

```
#include <msp430g2553.h>
void main (void)
      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
      PIDIR = 0x41;
      PIOUT = 0X41;
      for(;;)
      {
      }
}
```

3. Considerando a placa Launchpad do MSP430, escreva o código em C para piscar duas vezes os dois LEDs sempre que o usuário pressionar o botão.

```
#include <msp430g2553.h>
#define BTN BIT2
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
```

```
void main (void)
       WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
       PIOUT = 0;
       PIDIR = LED1 + LED2;
       for(;;)
       {
         if(PIIN \& BTN == 0)
              PIOUT |= LED1 + LED2;
              PIOUT \&= \sim (LED1 + LED2);
              PIOUT |= LED1 + LED2;
              PIOUT \&= \sim (LED1 + LED2);
         }
         else
              PIOUT = 0;
       }
}
```

4. Considerando a placa Launchpad do MSP430, faça uma função em C que pisca os dois LEDs uma vez.

```
#include <msp430g2553.h>
#define BTN BIT2
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
void Acende_led ()
{
       PIDIR = LED1 + LED2;
       PIOUT |= LED1 + LED2;
}
```

5. Reescreva o código da questão 2 usando a função da questão 4.

```
#include <msp430g2553.h>
#define BTN BIT2
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
void Acende_led()
{
       PIDIR = LED1 + LED2;
```

```
PIOUT |= LED1 + LED2;
void main (void)
      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
      Acende_led();
      for(;;)
      {
      }
}
```

6. Reescreva o código da questão 3 usando a função da questão 4.

```
#include <msp430g2553.h>
#define BTN BIT2
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
void Acende_led()
       PIDIR = LED1 + LED2;
       PIOUT |= LED1 + LED2;
void main (void)
       WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
       PIOUT = 0;
       PIDIR = LED1 + LED2;
       for(;;)
       {
         if(PIIN \& BTN == 0)
              Acende_led();
              PIOUT \&= \sim (LED1 + LED2);
              Acende_led();
              PIOUT \&= \sim (LED1 + LED2);
         }
         else
              PIOUT = 0;
       }
}
```