

社 内 用 操 作 マ ニ ュ ア ル



無線チャンネル変更APP

ID計算 / 距離測定 / 作図（見取り図） / 結果入力



社内限り（取扱注意）

対象：現地作業員・設定担当者向け

対応OS：Android（iPhone非対応）

提供：ウェルシス株式会社（WELSYS）

発行日：2026年7月28日 / 版：第9版

目 本書の構成

本書は、無線チャンネル変更APP（Android）の操作方法を、現場ではじめて使う方にも分かるように説明したものです。各章は独立して読めますので、必要な機能の章からご覧いただけます。

1	はじめに / アプリの全体像	P.3
2	インストール手順（APKの導入・警告の回避）	P.4
3	共通操作と画面の見かた	P.6
4	① ID計算タブ（タップでコピー＆結果へ反映）	P.7
5	② 距離測定タブ（記録の修正を含む）	P.9
6	③ 作図（見取り図）タブ	P.11
7	④ 結果入力タブ（システムID・Excel／メール送信）	P.13
8	初期化（データのオールクリア）	P.16
9	よくある質問・注意事項	P.17

第9版の変更点 ID計算タブで行を長押しすると、「現行／変更後」どちらのシステムIDに反映するかを選べるようになりました。結果入力タブには **現行システムID** の入力欄があり、Excel出力では上部の備考欄に**現行・変更後のシステムID**を明記します（店番は空欄で出力）。また、ID計算タブの**共通番号（5桁）** 入力欄に、末尾のチェックデジットを入力しない旨の補足を追加しました。さらに、見取り図の画像／PDF出力の上部に「**店舗名・日付**」の見出しを入れるようにしました。

1 はじめに / アプリの全体像

本アプリは、無線チャンネル設定作業を1台のスマートフォンで完結できるよう、次の4つの機能を1つにまとめた業務用アプリです。画面下部のナビゲーションバーで、いつでも各機能（タブ）を切り替えられます。

タブ	役割
 ID計算	対象機器と共通番号から、全チャンネルの10桁IDを自動計算して一覧表示します。
 距離	カメラのAR機能で、部屋の中の2点間の距離を計測・記録します（GPS不要）。
 作図	店内の見取り図を作成します。機器の配置・線・文字・距離を書き込め、画像／PDFで出力できます。
 結果	「無線テスト結果表」を作成します。IDや距離が自動反映され、CSV・Excelで出力できます。

データは自動で保存されます 入力した内容や計測記録は、端末内に自動保存されます。アプリを閉じたり、万一アプリが終了しても記録は残ります。すべてを消したいときだけ、後述の「初期化」または各画面の「全消去」を使用してください。

iPhoneではご利用いただけません 本アプリはAndroid専用です。iPhone（iOS）にはインストールできません。

2 インストール手順（APKの導入）

本アプリはストア非公開のため、配布URLからAPKファイルを直接ダウンロードしてインストールします。はじめて提供元不明のアプリを入れる場合は、インストール許可の設定が必要です。

1 配布URLを開く

社内で共有された配布ページ／URLを、Androidの標準ブラウザ（Chrome等）で開きます。ダウンロードファイル名：**app-debug.apk**

2 APKをダウンロードする

app-debug.apk をタップしてダウンロードし、完了通知またはダウンロード一覧からファイルを開きます。

3 「提供元不明のアプリ」を許可する

警告が出た場合は、表示に従って **設定** → **このソースを許可** をオンにします。

4 インストールを実行する

インストール をタップします。完了後 **開く** でアプリを起動できます。

更新（バージョンアップ）時 新しいAPKを同じ手順でインストールすると、アンインストール不要でそのまま書き更新できます。保存済みのデータも引き継がれます。

更新でつまずいたときは（署名の切り替え）

ごく初期の版を使っていた端末では、更新時に「アプリがインストールされていません」と表示されることがあります。これは配布アプリの署名を統一した切り替えによるもので、**その場合のみ一度だけ**、古いアプリをアンインストールしてから新しいAPKをインストールしてください。以降はアンインストール不要で書き更新できます。

ご注意 アンインストールすると端末内の記録は消えます。必要な内容は事前にCSV／Excel出力・画像／PDF保存・メール送信で控えてください。

「不正なアプリ」「危険なアプリ」などの警告が出たときは

本アプリはGoogle Playストアを通さずに配布するため、インストール時にAndroidの保護機能（Google Playプロテクト）が警告を表示することがあります。これは「ストア外のアプリ」に対して一律に表示される確認であり、社内で配布している正規のアプリですので、そのままインストールして問題ありません。

1 「詳細」をタップ

警告画面に **詳細** や **詳細情報** が表示されたらタップします。

2 インストール元を許可

ブロックされている場合は、案内に従い **設定** → **この提供元を許可** をオンにして戻ります。

3 そのままインストールを続行

スキャンせずにインストール または **とにかくインストール** をタップします（文言は端末により異なります）。

ご注意 上記の操作は「社内で配布された本アプリ」に対してのみ行ってください。出所の分からないアプリには実行しないでください。不明な点は社内の担当窓口にご確認ください。

ポイント：カメラの許可 「距離」タブと「作図」の写真取込ではカメラを使用します。初回利用時に許可を求められたら「許可」を選択してください。

3 共通操作と画面の見かた

タブの切り替え

画面下部のナビゲーションバーのアイコンをタップすると、機能が切り替わります。作業中の内容は保持されたまま切り替わります。

画面上部のバー

上部には現在のタブ名が表示され、右側に **初期化** ボタンがあります。これはすべての記録を消して最初からやり直すためのボタンです（詳細は第8章）。

画面の向き（縦・横）

タブ	画面の向き
ID計算 / 距離	縦向き固定（回転しても縦のまま）
作図 / 結果入力	横向き対応（端末を横にすると横画面で広く使えます）

ポイント：作図を横で使うとき 作図・結果入力は端末を横にすると作業領域が広がります。なお作図では、縦で描いた図を途中で横に回すと図形が横に伸びて見えます。使う向きを先に決めてから描き始めると、きれいに仕上がります。

コピー・共有・保存について

- **コピー**：計算したIDや結果を端末のクリップボードにコピーします。他のアプリに貼り付けできます。
- **共有**：メールやチャットなど、他アプリへ内容を渡します。
- **保存／出力**：作図は画像（PNG）・PDF、結果はCSV・Excelとしてファイル出力します。ファイル名には日付などが自動で付きます。

4 ① ID計算タブ 1 2 3 4

対象機器（ブランド）と共通番号（5桁）を入力すると、そのブランドの全チャンネル分の10桁IDが自動計算され、一覧表として表示されます。

操作手順

1 対象機器を選ぶ

対象機器 のプルダウンから Monstera または Relier を選択します。

2 店名を入力（任意）

必要に応じて店名を入力します。空欄のままでも計算できます。

3 共通番号（5桁）を入力

数字5桁を入力すると、下の表に10桁IDが表示されます。5桁に満たない間は未確定の案内が出ます。

※入力するのはシステムID末尾のチェックデジット（1桁）を除いた、その手前の5桁だけです。

（例： **5106672007** → 入力 **67200**、末尾の7は入れない） 入力欄の下にも同じ注意が表示されます。

4 行をタップしてコピー＆反映

表の行をタップすると、その行の ch番号 + 10桁ID（例： **ch36 4001672002**）がコピーされます。同時に、その値が「結果」タブの **変更後システムID** 欄へ自動で入ります。

5 長押しで反映先を選ぶ NEW

行を長押しすると、「**現行のシステムIDにコピー**」「**変更後のシステムIDにコピー**」の選択メニューが表示されます。選んだ方の欄に、その行の10桁IDが結果タブへ反映されます（クリップボードにもコピーされます）。

自動反映と反映先の選択 店名は「結果」タブに反映されます。行をタップして選んだ10桁IDは **変更後システムID** に入ります。長押しすると **現行システムID**／**変更後システムID** のどちらに入れるかを選べます。

10桁IDの構成と表の見かた

10桁IDは「規格a（1桁） + 規格b（1桁） + Ch設定値（2桁） + 共通番号（5桁） + CD（1桁）」で構成されます。表では、選択されている規格（a/b）の枠が黒く塗られて強調されます。末尾のCDはチェックデジット（9桁の各桁の合計の下1桁）で、自動計算されます。

対象機器	規格a	対象チャンネル（表示順）
Monstera	4	36, 40, 44, 48, 1, 6, 13
Relier	5	1, 6, 13, 36, 40, 44, 48, 100, 120, 124, 128, 132, 136, 140

ポイント 対象機器によって使用するチャンネルの種類・並びが異なります。上の表のとおり自動で切り替わります。

5 ② 距離測定タブ

スマートフォンのカメラ（AR機能）を使い、部屋の中の始点から終点までの距離を計測します。GPSは使いません。計測結果は一覧に保存でき、後から名称や距離の数値の修正・再測定ができます。

計測のしかた

- 1 カメラを周囲に向ける**
床や壁を映し、ゆっくり動かします。認識が完了するまで数秒待ちます。
- 2 単位を選ぶ**
右上の **m** / **cm** で表示単位を選べます（初期値はメートル）。
- 3 メモを入力**
「入口→レジ」など、どこを測るか分かる名前を入力します。
- 4 始点をセットして計測開始**
計測（始点をセット） を押すと、現在位置が始点になります。
- 5 終点まで移動して確定**
終点までスマホを動かすと、画面に線と距離がリアルタイム表示されます。 **終点を確定して記録** を押すと一覧に保存されます。

記録一覧・修正・再測定

画面下の **記録一覧** をタップすると、保存した計測結果が折りたたみで開きます。各記録では次の操作ができます。

操作	内容
修正	その記録の名称と距離の数値の両方を、後から書き換えられます（下記参照）。
行をタップ	その記録を選び、同じ場所をカメラで測り直す「再測定」ができます。
×	その記録を削除します。
コピー / 共有	全記録をまとめてコピー、または他アプリへ共有します。
全消去	距離の全記録を消去します。

記録の修正のしかた（名称・数値）

1 記録一覧を開く

画面下の **記録一覧** をタップして一覧を表示します。

2 修正ボタンを押す

直したい記録の行にある **修正** をタップします。

3 名称・距離を書き換える

名称 欄で名前を、**距離** 欄で数値を書き換えます。数値は現在の単位（m または cm）で入力します（m のとき「2.35」、cm のとき「235」）。

4 保存する

保存 を押すと内容が更新されます。やめる場合は **取消** を押します。

結果タブとの連動 計測した順番が、結果タブの「場所1、場所2...」に自動で対応します（1番目に測った距離＝場所1）。距離を測る順番＝検証場所の順番、と覚えてください。

店内の見取り図を作成します。背景に写真を取り込むか白紙から始め、機器（アイテム）・線・文字・距離を書き込みます。完成した図は画像（PNG）またはPDFで出力できます。

6-1. ツールの種類

ツール	できること
アイテム	機器や図形を配置します。
ペン	線を描きます（フリー／直線／点線／矢印）。
文字	文字を配置します（大きさ・色を選択）。
距離	距離タブの記録を、白枠のラベルとして図に貼り付けます。
移動／削除	配置済みの要素を動かす／消します。

6-2. アイテム（機器・図形）の配置

- 機器の種類：RST／EST／RPR／EPR／RMD／EMD／PC／Router／HUB
- 図形：正方形／横長方形／縦長方形／丸（それぞれ 小・中・大 のサイズを選べます）
- 番号： 1～10 から選択。MAIN・SUBは他と色で区別され目立ちます。
- 名称登録：配置したアイテムを長押しすると、名前を登録できます。

6-3. 移動・削除・取り消し

操作	手順
移動	「移動」ツールで対象をタップして選択（青い円でハイライト）→そのままドラッグして動かします。
削除	「削除」ツールで、消したい要素をタップします。
取消	取消 で直前の操作を1つ元に戻します。間違って削除した場合も、取消で元に戻せます。
全消去	配置したすべてを消去します（確認あり）。

6-4. 背景写真と出力

- 写真取込：（その場でカメラ撮影）か （保存済みの写真）を選べます。
- 背景白：背景を白紙に戻します。
- 画像保存／PDF保存：見取り図を出力します。出力ファイルの上部には「見取り図・店舗名・日付」の見出しが自動で入ります （店舗名はID計算タブの値、日付は結果タブの値。未入力時は当日の日

付)。ファイル名は **見取り図_店舗名_日付時刻** の形式で、パソコンでも開けます。

ポイント 距離ツールで貼り付けたラベルには、距離タブで入力したメモと数値が表示されます。出力した画像・PDFにもそのまま残ります。

7 ④ 結果入力タブ

「無線テスト結果表」を作成します。上部の基本情報と、下部の「検証場所×チャンネル」の表に測定結果を入力します。IDや距離は自動反映され、最後にCSV・Excel出力や、作図PDFと合わせたメール送信ができます。

7-1. 基本情報（ヘッダー）

項目	内容
現行システムID NEW	変更前（現行）の10桁システムIDを手入力します。Excelの備考欄に「現行システムID」として記載されます。
変更後システムID	ID計算タブで行をタップして選んだ10桁IDが自動で入ります（手修正も可）。Excelの備考欄に「変更後システムID」として記載されます。
店舗名	ID計算タブの値が自動反映されます。
日付	カレンダーから選択します。
開始／終了時間	時刻選択から入力します。
作業員／備考	自由に入力します。
送信先メール	メール送信の宛先。初期値が入っており、変更できます（7-6参照）。

現行・変更後の2つのシステムID 現行システムIDは「変更前に設定されていたID」を手入力する欄です。変更後システムIDは「今回設定する新しいID」で、ID計算タブのタップで自動反映されます。どちらもExcel（結果シート）の上部・備考欄に並べて出力されます。

7-2. 結果表への入力

- 結果：各セルのプルダウンから **最適** / **良** / **圏外** / **送受信エラー** / **無線リンクエラー** を選びます。
- 数値：電波強度（送・受）、ノイズ（送・受）、パケット（送・受）を、最大3桁の数字で入力します。
- 検証場所：初期は場所1～5です。 **+場所追加** で6以降も増やせます。
- 距離の自動反映：距離タブの記録が、測定順に「場所1、場所2…」へ自動表示されます。場所欄をタップすると、計測した距離がポップアップで確認できます。

7-3. 表示する列（Ch）の絞り込み

表の横列（チャンネル）は、既定で**48chまで**表示されます（100ch以降は最初は非表示）。

操作	内容
----	----

列を隠す	列見出しの右上の × をタップすると、その列が非表示になります。
列を戻す（追加）	表の上に出る ch:○を戻す をタップすると、その列を再表示します（100ch以降の追加もここから）。
すべて表示	すべて表示 で、隠した列をすべて元に戻します。

ポイント 非表示にした列は、画面の表だけでなく**CSV出力からも除外**されます。入力済みの数値は消えず、列を戻せば再表示されます。

7-4. CSV出力

CSV出力 で、表と同じ「場所＝縦・チャンネル＝横」の形式のCSVファイルを書き出します。ヘッダー情報（現行／変更後システムID・店舗名・日付など）も含まれます。ファイル名は **無線テスト結果_日付_時刻.csv** です。 **CSVコピー** はクリップボードにコピーします。

7-5. Excel（結果シート）出力

Excel（結果シート）出力 を押すと、提出先の正式フォーム「無線テスト結果シート」と同じ体裁の Excel ファイル（.xlsx）を書き出します。フォームの様式（結合セル・罫線・多行レイアウト・列見出し b 1～a 4 8）はそのまに、結果登録タブで最終的に入力した値だけがセルに流し込まれます。

シートの箇所	入る内容（アプリの入力値）
備考欄（上部） NEW	現行システムID と 変更後システムID を並べて明記します。
店番（左上）	今回は 空欄（未記入） で出力します。
店舗名／日付／作業員	ヘッダーの各入力値
列（Ch）	フォーム既定の b 1・b 6・b 1 3・a 3 6・a 4 0・a 4 4・a 4 8（内部＝b／外部＝a）。アプリの48ch表示と一致します。
行（場所1～）	検証場所（距離メモ・距離つき）。場所を5つ以上にした場合は、同じ様式で行が自動追加されます。
各セル	結果／電波強度（送・受）／ノイズ（送・受）／送信パケ受信パケ

ファイル名は **無線テスト結果シート_日付_店舗名.xlsx** です。

ポイント 正式フォームそのままの体裁なので、書き出したファイルはそのまま提出用に使えます。CSVは集計・取り込み向け、Excelは所定様式での提出向けと使い分けられます。

7-6. メールで送信（Excel + CSV + 作図PDFを添付）

画面下の **メールで送信** を押すと、無線テスト結果シート (Excel) ・無線テスト結果表 (CSV) ・見取り図 (PDF) を添付した状態で、メールアプリが起動します。宛先・件名・本文はあらかじめセットされ、内容を確認してから送信できます。

項目	内容
宛先	ヘッダーの 送信先メール 欄の宛先 (初期値あり・変更可)。
件名	無線チャンネル変更 + 店舗名 + 日付 が自動で入ります。
本文	店舗名・変更後システムID・日付・対象機器などの簡易文面が自動作成されます。
添付	結果シート (Excel) ・結果表 (CSV) ・見取り図 (PDF) 。作図が空の場合はPDFのみ添付されません。

ポイント 送信先が決まっている場合は、送信先メール欄に固定の宛先を入れておくと毎回入力せずに送れます。

8 初期化（データのオールクリア）

画面右上の **初期化** ボタンは、すべての記録を消して最初からやり直すための機能です。次の4つのデータがまとめて消去されます。

- ID計算タブ：対象機器・共通番号・店名
- 距離タブ：すべての計測記録
- 結果タブ：入力したすべての結果
- 作図タブ：配置したアイテム・線・文字

1 初期化ボタンを押す

画面右上の **初期化** をタップします。

2 確認画面で実行する

「初期化の確認」が表示されます。問題なければ **初期化する** を、やめる場合は **やめる** を押します。

ご注意：元に戻せません 初期化を実行すると、消去したデータは元に戻せません。次の現場・別の店舗の作業を始めるときなど、記録を完全にリセットしてよい場合にのみ実行してください。必要な内容は、事前にCSV／Excel出力や画像・PDF保存で控えておくことをおすすめします。

9 よくある質問・注意事項

データの保存について

質問	回答
アプリを閉じると消えますか？	消えません。入力・計測した内容は端末内に自動保存され、次回起動時もそのまま残ります。
アプリが落ちたら記録は？	保存済みの記録・IDは残ります。安心してご利用ください。
すべて消すには？	「初期化」（全タブ一括）または各画面の「全消去」を使います。

結果入力・システムID・出力について

質問	回答
現行システムIDはどこに入れる？	結果タブ上部の 現行システムID 欄に手入力するか、ID計算タブで行を長押し→「現行のシステムIDにコピー」を選ぶと自動で入ります。Excelの備考欄に「現行システムID」として出力されます。
変更後システムIDに値が入らない	ID計算タブで対象の行をタップすると、その10桁IDが結果タブの変更後システムIDに反映されます。手入力も可能です。
店番が空欄で出る	今回の版では、Excelの店番は空欄（未記入）で出力する仕様です。
横のch列が多すぎる	既定は48chまで表示です。不要な列は見出しの × で隠せます。100ch以降は「戻す」で追加できます（7-3参照）。
所定様式のExcelで出したい	結果タブの Excel（結果シート）出力 で、正式フォーム形式の .xlsx を書き出せます（7-5参照）。
作図と結果をまとめて送りたい	結果タブの メールで送信 で、Excel・CSV・見取り図（PDF）を添付して送れます（7-6参照）。

距離測定・画面の向き

質問	回答
うまく認識しません	明るい場所で、スマホをゆっくり動かして周囲を映してください。認識完了まで数秒待ちます。
GPSは必要ですか？	不要です。屋内の2点間距離をカメラで計測します。
単位を変えたい	右上の m/cm トグルで切り替えられます（初期値はメートル）。

横にしても回転しないタブがある	ID計算・距離は縦固定です。作図・結果入力のみ横向きに対応しています。
-----------------	-------------------------------------

その他

質問	回答
iPhoneで使えますか？	使えません。本アプリはAndroid専用です。
更新はアンインストールが必要？	不要です。新しいAPKをそのまま上書きインストールで更新できます（ごく初期版からの切り替え時のみ、一度だけアンインストールが必要）。
インストールで「不正なアプリ」の警告が出ます	ストア外配布のための標準的な確認です。第2章の手順で「詳細」→「とにかくインストール」と進めてください。社内配布の正規アプリです。
カメラを許可し忘れました	端末の「設定」→アプリ→本アプリ→権限から、カメラを許可してください。
出力ファイルはどこ？	保存・共有時に表示される保存先（ファイル／ドライブ／メール等）から選べます。

お問い合わせ 操作方法や不具合については、社内の担当窓口までご連絡ください。本書は第9版です。アプリの更新に合わせて内容を見直します。

本アプリおよび本マニュアルは **ウェルシス株式会社（WELSYS）** の提供です。

© ウェルシス株式会社 ― 社内限り（無断転載・再配布を禁じます）