

社内用 操作マニュアル



無線チャンネル変更APP

ID計算 / 距離測定 / 作図（見取り図） / 結果入力



社内限り（取扱注意）

対象：現地作業員・設定担当者向け

対応OS：Android（iPhone非対応）

提供：ウェルシス株式会社（WELSYS）

発行日：2026年7月15日 / 版：第4版

目次 本書の構成

本書は、無線チャンネル変更APP（Android）の操作方法を、現場ではじめて使う方にも分かるよう画面付きで説明したものです。各章は独立して読めますので、必要な機能の章からご覧いただけます。

1	はじめに / アプリの全体像	…… P.3
2	インストール手順（APKの導入・警告の回避）	…… P.4
3	共通操作と画面の見かた	…… P.6
4	① ID計算タブ（タップでコピー&結果へ反映）	…… P.7
5	② 距離測定タブ（記録の修正を含む）	…… P.9
6	③ 作図（見取り図）タブ	…… P.11
7	④ 結果入力タブ（列の絞り込み・メール送信）	…… P.13
8	初期化（データのオールクリア）	…… P.15
9	よくある質問・注意事項	…… P.16

1 はじめに / アプリの全体像

本アプリは、無線チャンネル設定作業を1台のスマートフォンで完結できるよう、次の4つの機能を1つにまとめた業務用アプリです。画面下部のナビゲーションバーで、いつでも各機能（タブ）を切り替えられます。

タブ	役割
 ID計算	対象機器と共通番号から、全チャンネルの10桁IDを自動計算して一覧表示します。
 距離	カメラのAR機能で、部屋の中の2点間の距離を計測・記録します（GPS不要）。
 作図	店内の見取り図を作成します。機器の配置・線・文字・距離を書き込み、画像／PDFで出力できます。
 結果	「無線テスト結果表」を作成します。IDや距離が自動反映され、CSVで出力できます。



図1：アプリ全体の画面構成。下のバーで4つのタブを切り替えます。

データは自動で保存されます

入力した内容や計測記録は、端末内に自動保存されます。アプリを閉じたり、万一アプリが終了しても記録は残ります。すべてを消したいときだけ、後述の「初期化」または各画面の「全消去」を使用してください。

iPhoneではご利用いただけません

本アプリはAndroid専用です。iPhone（iOS）にはインストールできません。

2 インストール手順（APKの導入）

本アプリはストア非公開のため、配布URLからAPKファイルを直接ダウンロードしてインストールします。はじめて提供元不明のアプリを入れる場合は、インストール許可の設定が必要です。

1 配布URLを開く

社内で共有された配布ページ／URLを、Androidの標準ブラウザ（Chrome等）で開きます。

ダウンロードファイル名： `app-debug.apk`

2 APKをダウンロードする

`app-debug.apk` をタップしてダウンロードします。完了通知またはダウンロード一覧からファイルを開きます。

3 「提供元不明のアプリ」を許可する

インストール時に警告が出た場合は、表示に従って `設定` → `このソース（ブラウザ等）を許可` をオンにします。

4 インストールを実行する

「インストール」をタップします。完了後「開く」でアプリを起動できます。

5 更新（バージョンアップ）時

新しいAPKを同じ手順でインストールすると、アンインストール不要でそのまま上書き更新できます。保存済みのデータも引き継がれます。

更新でつまづいたときは（署名の切り替え）

ごく初期の版を使っていた端末では、更新時に「アプリがインストールされていません」と表示されることがあります。これは配布アプリの署名を統一した切り替えによるもので、

その場合のみ一度だけ

、古いアプリをアンインストールしてから新しいAPKをインストールしてください。以降はアンインストール不要で上書き更新できます。

※ アンインストールすると端末内の記録は消えます。必要な内容は事前にCSV出力・画像／PDF保存・メール送信で控えてください。

「不正なアプリ」「危険なアプリ」などの警告が出たときは

本アプリはGoogle Playストアを通さずに配布するため、インストール時にAndroidの保護機能（Google Play プロテクト）が次のような警告を表示することがあります。これは「ストア外のアプリ」に対して一律に表示される確認であり、社内で配布している正規のアプリですので、そのままインストールして問題ありません。

表示される警告の例	対処
「アプリを開発者が確認できません」	下記の手順で続行します。

「このアプリはデバイスに問題を起こす可能性があります」	下記の手順で続行します。
「安全のため、この種類のアプリのインストールはブロックされています」	設定でインストール元を許可します（手順2）。

回避（続行）の手順

1 「詳細」をタップ

警告画面に **詳細** や **詳細情報** が表示されたらタップします。

2 インストール元を許可

ブロックされている場合は、案内に従い **設定** → **この提供元を許可（不明なアプリのインストール）** をオンにして戻ります。

3 そのままインストールを続行

スキャンせずにインストール または **許可なくインストール** ／ **とにかくインストール** をタップします。

※ 文言は端末・Androidのバージョンにより異なります。

4 （任意）配布元へ提出

「アプリを送信」等の確認が出た場合は、送信せずに **OK** や **許可しない** で進めて構いません。

ご注意

上記の操作は「社内で配布された本アプリ」に対してのみ行ってください。出所の分からないアプリや、心当たりのないファイルには実行しないでください。不明な点は社内の担当窓口にご確認ください。

ポイント：カメラの許可

「距離」タブと「作図」の写真取込ではカメラを使用します。初回利用時に許可を求められたら「許可」を選択してください。許可しない場合、距離測定や撮影は利用できません。

3 共通操作と画面の見かた

タブの切り替え

画面下部のナビゲーションバーのアイコンをタップすると、機能が切り替わります。作業中の内容は保持されたまま切り替わります。

画面上部のバー

上部には現在のタブ名が表示され、右側に **初期化** ボタンがあります。これはすべての記録を消して最初からやり直すためのボタンです（詳細は第8章）。

画面の向き（縦・横）

タブ	画面の向き
ID計算 / 距離	縦向き固定（回転しても縦のまま）
作図 / 結果入力	横向き対応（端末を横にすると横画面で広く使えます）

ポイント：作図を横で使うとき

作図・結果入力は端末を横にすると作業領域が広がります。なお作図では、縦で描いた図を途中で横に回すと図形が横に伸びて見えます。使う向きを先に決めてから描き始めると、きれいに仕上がります。

コピー・共有・保存について

- **コピー**：計算したIDや結果を端末のクリップボードにコピーします。他のアプリに貼り付けできます。
- **共有**：メールやチャットなど、他アプリへ内容を渡します。
- **保存／出力**：作図は画像（PNG）・PDF、結果はCSVとしてファイル出力します。ファイル名には日付・時刻が自動で付きます。

4 ① ID計算タブ

対象機器（ブランド）と共通番号（5桁）を入力すると、そのブランドの全チャンネル分の**10桁ID**が自動計算され、一覧表として表示されます。

操作手順

1 対象機器を選ぶ

対象機器 のプルダウンから **Monstera** または **Relier** を選択します。

2 店名を入力（任意）

必要に応じて店名を入力します。空欄のままでも計算できます。

3 共通番号（5桁）を入力

数字5桁を入力すると、下の表に10桁IDが表示されます。5桁に満たない間は未確定の案内が出ます。

4 行をタップしてコピー&反映

表の行をタップすると、その行の **ch番号+10桁ID**（例：
ch36 4001672002）がコピーされます。同時に、その値が「結果」タブの「変更後システムID」欄へ自動で入ります。

自動反映

店名は「結果」タブに反映されます。行をタップして選んだ10桁IDは、「結果」タブの
変更後システムID
に反映されます。

図2：ID計算タブ。共通番号を入れると全chの10桁IDが表になります。

10桁IDの構成と表の見かた

10桁IDは「規格a（1桁）＋規格b（1桁）＋Ch設定値（2桁）＋共通番号（5桁）＋CD（1桁）」で構成されます。表では、選択されている規格（a／b）の枠が**黒く塗られて強調**されます。末尾の **CD** はチェックデジット（9桁の各桁の合計の下1桁）で、自動計算されます。

対象機器	規格a	対象チャンネル（表示順）
Monstera	4	36, 40, 44, 48, 1, 6, 13
Relier	5	1, 6, 13, 36, 40, 44, 48, 100, 120, 124, 128, 132, 136, 140

ポイント

対象機器によって使用するチャンネルの種類・並びが異なります。上の表のとおり自動で切り替わります。

5 ② 距離測定タブ

スマートフォンのカメラ（AR機能）を使い、部屋の中の始点から終点までの距離を計測します。GPSは使いません。計測結果は一覧に保存でき、後から名称や距離の数値の修正・再測定ができます。

計測のしかた

1 カメラを周囲に向ける

床や壁を映し、ゆっくり動かします。認識が完了するまで数秒待ちます。

2 単位を選ぶ

右上の / で表示単位を選べます（初期値はメートル）。

3 メモを入力

「入口→レジ」など、どこを測るか分かる名前を入力します。

4 始点をセットして計測開始

を押すと、現在位置が始点になります。

5 終点まで移動して確定

終点までスマホを動かすと、画面に線と距離がリアルタイム表示されます。 を押すと一覧に保存されます。



図3：距離測定中の画面。始点から線が伸び、距離が数値で表示されます。

記録一覧・修正・再測定

画面下の をタップすると、保存した計測結果が折りたたみで開きます。件数が増えても画面を圧迫しません。各記録では次の操作ができます。

操作	内容
修正	その記録の名称と距離の数値の両方を、後から書き換えられます（下記「修正のしかた」参照）。
行をタップ	その記録を選び、同じ場所をカメラで測り直す「再測定」ができます。
×	その記録を削除します。
コピー / 共有	全記録をまとめてコピー、または他アプリへ共有します。

全消去

距離の全記録を消去します。

記録の修正のしかた（名称・数値）

計測後に「名前を直したい」「数値を実測値に合わせたい」場合は、**再測定しなくてもその場で書き換え**られます。

1 記録一覧を開く

画面下の **記録一覧** をタップして一覧を表示します。

2 修正ボタンを押す

直したい記録の行にある **修正** をタップします。「記録の修正」画面が開きます。

3 名称・距離を書き換える

名称 欄で名前を、**距離** 欄で数値を書き換えます。数値は**現在の単位**（m または cm）で入力します。

例：単位が m のとき「2.35」、単位が cm のとき「235」

4 保存する

保存 を押すと内容が更新され、「記録を修正しました」と表示されます。やめる場合は **取消** を押します。



図6：記録の修正画面。名称と距離の数値を書き換えられます。

ポイント

距離の数値は「現在の表示単位」で入力します。単位を cm にしているときは cm の値（例：235）で入力してください。保存後は一覧・結果タブ・作図の距離表示にも反映されます。

うまく測るコツ

明るい場所で、スマホをゆっくり動かして周囲を認識させてください。暗い場所や真っ白な壁だけを映すと、認識しにくくなります。

結果タブとの連動

計測した順番が、結果タブの「場所1、場所2…」に自動で対応します（1番目に測った距離＝場所1）。距離を測る順番＝検証場所の順番、と覚えてください。

6 ③ 作図（見取り図）タブ

店内の見取り図を作成します。背景に写真を取り込むか白紙から始め、機器（アイテム）・線・文字・距離を書き込みます。完成した図は画像（PNG）またはPDFで出力できます。



図4：作図タブ。上がツール、中央がキャンバス、下が保存等のボタンです。

6-1. ツールの種類

ツール	できること
アイテム	機器や図形を配置します。
ペン	線を描きます（フリー／直線／点線／矢印）。
文字	文字を配置します（大きさ・色を選択）。
距離	距離タブの記録を、白枠のラベルとして図に貼り付けます。
移動	配置済みの要素を動かします。
削除	タップした要素を消します。

6-2. アイテム（機器・図形）の配置

「アイテム」ツールを選び、種類と番号を選んでからキャンバスをタップすると配置されます。

- **機器の種類**：RST／EST／RPR／EPR／RMD／EMD／PC／Router／HUB
- **図形**：正方形／横長方形／縦長方形／丸（それぞれ 小・中・大 のサイズを選べます）
- **番号**：  1～10 から選択。MAIN・SUBは他と色で区別され目立ちます。
- **名称登録**：配置したアイテムを長押しすると、名前を登録できます。

6-3. 移動・削除・取り消し

操作	手順
移動	「移動」ツールで対象をタップして選択（青い円でハイライト）→そのままドラッグして動かします。
削除	「削除」ツールで、消したい要素をタップします。
取消	 で直前の操作を1つ元に戻します。間違っ て削除した場合も、取消で元に戻せます。

全消去

配置したすべてを消去します（確認あり）。

6-4. 背景写真と出力

- **写真取込**：（その場でカメラ撮影）か （保存済みの写真）を選べます。
- **背景白**：背景を白紙に戻します。
- **画像保存／PDF保存**：見取り図を出力します。ファイル名は の形式で、パソコンでも開けます。

ポイント

距離ツールで貼り付けたラベルには、距離タブで入力したメモと数値が表示されます。出力した画像・PDFにもそのまま残ります。

7 ④ 結果入力タブ

「無線テスト結果表」を作成します。上部の基本情報と、下部の「検証場所 × チャンネル」の表に測定結果を入力します。IDや距離は自動反映され、最後にCSV出力や、作図PDFと合わせたメール送信ができます。

7-1. 基本情報（ヘッダー）

項目	内容
変更後システムID	ID計算タブで行をタップして選んだ10桁IDが自動で入ります（手修正も可）。
店舗名	ID計算タブの値が自動反映されます。
日付	カレンダーから選択します。
開始／終了時間	時刻選択から入力します。
作業員 / 備考	自由に入力します。
送信先メール	メール送信の宛先。初期値が入っており、変更できます（7-4参照）。

対象機器の表示

ID計算タブで選んだ対象機器（Monstera／Relier）が表示され、各チャンネルの10桁IDが表の見出しに反映されます。

図5：結果入力タブ。左が検証場所、上がチャンネルの表です。

7-2. 結果表への入力

- **結果**：各セルのプルダウンから **最適** / **良** / **圏外** を選びます。
- **数値**：電波強度（送・受）、ノイズ（送・受）、パケット（送・受）を、最大3桁の数字で入力します。
- **検証場所**：初期は場所1～5です。 **+場所追加** で6以降も増やせます。
- **距離の自動反映**：距離タブの記録が、測定順に「場所1、場所2…」へ自動表示されます。場所欄をタップすると、計測した距離がポップアップで確認できます。

7-3. 表示する列（Ch）の絞り込み

表の横列（チャンネル）は、既定で**48chまで**表示されます（100ch以降は最初は非表示）。列は必要に応じて隠したり、追加したりできます。

操作	内容
----	----

列を隠す	列見出しの右上の × をタップすると、その列が非表示になります。
列を戻す（追加）	表の上に出る ch:○ を戻す をタップすると、その列を再表示します（100ch以降を追加するときもここから）。
すべて表示	すべて表示 で、隠した列をすべて元に戻します。

ポイント

非表示にした列は、画面の表だけでなく

CSV出力・メール添付のCSVからも除外

されます。入力済みの数値は消えず、列を戻せば再表示されます。

7-4. CSV出力

で、表と同じ「場所＝縦・チャンネル＝横」の形式のCSVファイルを書き出します。ヘッダー情報（変更後システムID・店舗名・日付など）も含まれ、各場所ブロックには距離メモも記載されます。ファイル名は です。 はクリップボードにコピーします。

ポイント

CSVはExcelで文字化けしないよう対応済みです。そのままExcelで開いて集計・保管できます。

7-5. メールで送信（作図PDF＋結果CSVを添付）

画面下の を押すと、**見取り図（PDF）**と**無線テスト結果表（CSV）**を添付した状態で、メールアプリが起動します。宛先・件名・本文はあらかじめセットされ、内容を確認してから送信できます。

項目	内容
宛先	ヘッダーの 送信先メール 欄の宛先（初期値あり・変更可）。
件名	無線チャンネル変更 + 店舗名 + 日付 が自動で入ります。
本文	店舗名・変更後システムID・日付・対象機器などの簡易文面が自動作成されます。
添付	見取り図（PDF）と結果表（CSV）。作図が空の場合はCSVのみ添付されます。

ポイント

添付する見取り図は、作図タブで描いた内容（背景写真を含む）から作られます。送信先が決まっている場合は、送信先メール欄に固定の宛先を入れておくと毎回入力せずに送れます。

8 初期化（データのオールクリア）

画面右上の **初期化** ボタンは、すべての記録を消して最初からやり直すための機能です。次の4つのデータがまとめて消去されます。

- ID計算タブ：対象機器・共通番号・店名
- 距離タブ：すべての計測記録
- 結果タブ：入力したすべての結果
- 作図タブ：配置したアイテム・線・文字

1 初期化ボタンを押す

画面右上の **初期化** をタップします。

2 確認画面で実行する

「初期化の確認」が表示されます。問題なければ **初期化する** を、やめる場合は **やめる** を押します。

ご注意：元に戻せません

初期化を実行すると、消去したデータは元に戻せません。次の現場・別の店舗の作業を始めるときなど、記録を完全にリセットしてよい場合にのみ実行してください。必要な内容は、事前にCSV出力や画像・PDF保存で控えておくことをおすすめします。

9 よくある質問・注意事項

データの保存について

質問	回答
アプリを閉じると消えますか？	消えません。入力・計測した内容は端末内に自動保存され、次回起動時もそのまま残ります。
アプリが落ちたら記録は？	保存済みの記録・IDは残ります。安心してご利用ください。
すべて消すには？	「初期化」（全タブ一括）または各画面の「全消去」を使います。

画面の向きについて

質問	回答
横にしても回転しないタブがある	ID計算・距離は縦固定です。作図・結果入力のみ横向きに対応しています。
作図が横で歪んで見える	縦で描いた図を途中で横に回すと、図形が横に伸びて見えます。使う向きを先に決めてから描いてください。

距離測定について

質問	回答
うまく認識しません	明るい場所で、スマホをゆっくり動かして周囲を映してください。認識完了まで数秒待ちます。
GPSは必要ですか？	不要です。屋内の2点間距離をカメラで計測します。
単位を変えたい	右上の m/cm トグルで切り替えられます（初期値はメートル）。
数値を間違えた／直したい	記録一覧の 修正 から、再測定せずに名称と距離の数値を書き換えられます。

結果入力・メールについて

質問	回答
変更後システムIDに値が入らない	ID計算タブで 対象の行をタップ すると、その10桁IDが結果タブの変更後システムIDに反映されます。
横のch列が多すぎる	既定は48chまで表示です。不要な列は見出しの × で隠せます。100ch以降は「戻す」で追加できます（7-3参照）。

作図と結果をまとめて送りたい	結果タブの メールで送信 で、見取り図（PDF）と結果CSVを添付して送れます（7-5参照）。
送信先を固定したい	ヘッダーの「送信先メール」欄に宛先を入れておくと保存され、毎回入力せずに送れます。

その他

質問	回答
iPhoneで使えますか？	使えません。本アプリはAndroid専用です。
更新はアンインストールが必要？	不要です。新しいAPKをそのまま上書きインストールで更新できます（ごく初期版からの切り替え時のみ、一度だけアンインストールが必要）。
インストールで「不正なアプリ」の警告が出ます	ストア外配布のための標準的な確認です。第2章の手順で「詳細」→「スキャンせずにインストール（とにかくインストール）」と進めてください。社内配布の正規アプリです。
カメラを許可し忘れました	端末の「設定」→アプリ→本アプリ→権限から、カメラを許可してください。
出力ファイルはどこ？	保存・共有時に表示される保存先（ファイル／ドライブ／メール等）から選べます。ファイル名に日付・時刻が付きます。

お問い合わせ

操作方法や不具合については、社内の担当窓口までご連絡ください。本書は第4版です。アプリの更新に合わせて内容を見直します。



本アプリおよび本マニュアルは **ウェルシス株式会社（WELSYS）** の提供です。

© ウェルシス株式会社 — 社内限り（無断転載・再配布を禁じます）