
اعداد راوترtp-link


1- دخول لتطبيق chrome و ادخال ال ip address الخاص ب الراوتر (192.168.1.1)



2- نضع اسم المستخدم و كلمة المرور كالتالي :


Username : admin

Password : admin




ثم ننقر على زر (Sign in)


3- تظهر لنا هذه الصفحة ننقر على زر (Quick Start)




4- ثم ننقر على زر (RUN WIZARD)




5- ننقر على (NEXT)



6- ثم ننقر على (NEXT)



7- نحدد على PPPOE/PPPOA في اغلب الاحيان تكون محددة تلقائيا و ننقر على (NEXT)



8- نضع الاعدادات التي تم تزويدها لك من قبل المزود (عن طريق واتساب او رسالة نصية SMS)

Username : 011*******@hypernet.sy


Password : *******

VPI : 8

VCI : 35


PPPOE LLC

الاعدادات التي سيتم تزويدك بها من قبل مزود الخدمة HYPERNET



ثم ننقر على (NEXT)

9- من (authentication type) نختار (WPA-PSK/WPA2-PSK)




10-نضع اسم الشبكة (من اختيارك) و كلمة المرور (من اختيارك)

ملاحظة : يرجى حفظ اسم الشبكة و كلمة المرور لانك ستعاود ادخالها في الاجهزة التي تريد ان تتصل ب الراوتر

اسم الشبكة (اختياري) : SSID

كلمة السر (اختياري) : Pre-shared Kay



ثم ننقر على (NEXT)

11-ثم ننقر (NEXT) مرة اخرى




12-ثم ننقر (CLOSE)



لاخفاء اسم الشبكة يرجى اتباع التعلميات التالية


13-دخول لتطبيق chrome و ادخال ال ip address الخاص ب الراوتر (192.168.1.1)



14-نضع اسم المستخدم و كلمة المرور كالتالي :


Username : admin

Password : admin




ثم ننقر على زر (Sign in)


1- تنظر لنا هذه الصفحة ننقر على زر (Interface setup)




2- ثم نضغط على (Wireless)



3- ثم من خيار Broadcast نحدد no لاخفاء اسم الشبكة و yes لاظهار اسم الشبكة



4- نضغط (SAVE) و ننتظر ثواني



ملاحظة : في بعض الاجهزة و خاصة القديمة منها سيتم المطالبة ب اعادة ادخال اسم الشبكة و كلمة المرور مرة اخرى

-مع تحيات مزود هايبر نت-