

بنيان الحواسيب

RB©Informatics 30/09/2024 يعد مقرر بنيان الحواسيب2 تتمة لبنيان الحواسيب1 الذي درسناه الفصل الماضي و لكن بشكل أوسع.

سنقوم في هذه المحاضرة بالتجرف على مفردات المادة و مراجعة لأهم الأفكار في البنيان1.

يسعى مصممو الحاسوب للوصول لأجهزة أداؤها عال و كلفتها أقل و كذلك استهلاكها للطاقة أقل.

تذكير:

CISC

(Complex Instruction Set Computer) تعتمد على تحسين الطريقة البرمجية لرفع الأدآو

RISC

(Reduced Instruction Set Computer) تعتمد على زيادة وتحسين العتاد الصلب لرفع الأداء.

مفردات المادة:

- تذكرة بالأداء والتعاريف الأساسية.
- تصميم وحدة التحكم في وحدة المعالجة المركزية (بالطريقة العتادية).
- تصميم وحدة التحكم في وحدة المعالجة المركزية (بالطريقة البرمجية)
 - تطبيقات على التصميم بالبرمجة الصفرية.
 - المعالجات المتواردة (البنية الداخلية-أعطال التوارد-الحلول الممكنة).
 - المعالج السلمي الفائق (البنية الداخلية-الأعطال-الأداء).
 - الذاكرة الافتراضية (المبدأ-الأداء).
 - مبادئ الحواسيب المتوازية (التصنيف-شبكات التوصيل-الأداء).
- أمثلة تطبيقية على الحواسيب المتوازية (الحواسيب الخلوية-التدفقية-العصبونية).







1 المكونات الأساسية للحاسوب:

وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، وحدات الإدخال و الإخراج و خطوط النقل Buses.

2- العمليات الأساسية التي يقوم بها الحاسب:

معالجة البيانيات (عمليات حسابية، منطقية....)، نقل البيانات، تخزين البيانات.

وحدة المعالجة المركزية مؤلفة من:

- وحدة التحكي تولد إشارات تتحكم بجميع أعمال الحاسوب.
 - ALU: وحدة ألحساب و المنطق.
- Cache: هي أحد الفصول التي سندرسها بالتفصيل في هذا المقرر و مكان تواجدها و مستوياتها.
 - Registers: سجلات.
 - Manager unit: وحدة الإدارة.

Computer architecture and computer organization

software (بنیان الحاسوب) software

refers to those attributes of a system visible to a have a direct programmer or, put another way, those attributes that impact on the logical execution of a program.

As example:

- the number of bits used to represent various data types (numbers, characters, ...).
- I/O mechanisms.
- · techniques for addressing memory.

يشير مصطلح بنيان الحاسوب إلى العناصر المرئية من النظام للمبرمج بباشرة، أو بطريقة أخرى، هو تلك العناصر التي تؤثر على التنفيذ المنطقي للبرنامج.

مثلاً:

- عدد البتات المستخدمة لتقديم مختلف أنواع البيانات.
 - تقنيات الإدخال و الإخراج.
 - تقنيات عنونة الذاكرة.







hardware (تنظيم الحاسوب) hardware

refers to the operational units and their interconnections that realize the architectural specifications.

Organizational attributes include those hardware details transparent to the programmer, such as control signals; interfaces between the computer and peripherals; and the memory technology used.

يشير تنظيم الحاسوب إلى الوحدات العملية و ترابطها مما يحقق خصائص بنيوية. العناصر التنظيمية تتضمن التفاصيل العتادية (الشفافة أي المرئية) للمبرمج.

- إشارات التحكم.
- واجهات (أو ارتباطات) بيك الحاسوب و الطرفيات.
 - تقنية الذاكرة المستخدمة.


مكولات الحاسوب الأساسية








Component of CPU



يُستخدم مذبذب بلورات الكوارتز (analog) بشكل دقيق وثابت. لتوليد نبضة من الإشارة التماثلية (analog) بشكل دقيق وثابت. و نعلم أن الحاسوب هو آلة رقمية (digital) مصممة لترجمة (أو لمعالجة) نبضات الإشارة الرقمية فقط (digital clock pulse) التي تمثل بالنظام الثنائي (واحدات و أصفار).

و نظراً لاستخدام quartz crystal oscillator في تصنيع أجهزة الحاسوب فإنه يوجد Clock circuit تحول الإشارة التماثلية المولدة من crystal oscillator إلى إشارة رقمية تمثل بموجة مربعة.



Registers

- تستخدم الـ cρυ هذه الذاكرة المؤقتة (السجلات) لتخزين البيانات أو التعليمات خلال المعالجة.
- تمرر السجلات أيضاً تلك البيانات و المعلومات إلى أجزاء اخرى من وحدة المعالجة المركزية أو إلى الذاكرة الرئيسية خلال المعالجة.
 - تحتوي وحدة المعالجة المركزية سجلات متعددة، كل سجل لديه وظيَّفة معروفة خاصة به.

٧ أكثر السجلات الشائع استخدامها:

Instruction Register

Data Register

Accumulator Register

Program Counter Register (PC)

Memory Address Register (MAR)





ط بعض المواد التي صنعت منها أجزاء الحاسوب:

- 1. Transistor: on/off switch controlled by electricity. (قاطعة)
- 2. The integrated circuit (IC) (الدارة المتكاملة):

تضم عشرات إلى مئات الترانزستورات في الشريحة الواحدة.

3. Very large-scale integrated (VLSI) circuit. (الدارة المتكاملة كبيرة الحجم)

هو جهاز يحوي مئات أو ألاف أو ملايين الترانزستورات.

4. Silicon: A natural element that is a semiconductor.

عنصر طبيعي شبه موصل.

و من خلال عملية كيميائية خاصة، ممكن إضافة مواد للسيليكون مما يسمح لمناطق صغيرة أن تتحول لواحد مما يلي:

المناطق التي يمكن توصيلها أو عزلها تحت ظروف معينة

(كالقواطع مثل الترانزستور)

موصلات ممتازة للكمرباء (باستخدام سلك النحاس أو الألمنيوم المجمري)

عوازل كهرباء ممتازة (مثل الغلاف البلاستيكي أو الزجاج)

5. Silicon crystal ingot: (سبیکة کریستال سیلیکون)

مكونة من بلورة سيليكون قطرها بين 8ightarrow12 بوصة و طولها حوالي 12ightarrow24 بوصة.

6. Wafer:


شريحة من سبيكة السيليكون لا يزيد سمكها عن 0.1 بوصة، تستخدم لصنع الرقائق. هذه الرقائق (الشرائح) تمر بسلسلة من خطوات المعالجة، يتم خلالها وضع مواد كيميائية على كل شريحة ← صنع الترانزستورات و الموصلات و العوازل.

اليوم تحتوي الدارات المتكاملة على طبقة واحدة من الترانزستورات لكن ربما تملك 2 ← 8 مستويّاتُ من الموصلات المعدنية المفصولة بطبقات عازلة.

> لنتذكر أن: الدارة المتكاملة هي: جمع عدة بوابات منطقية في دارة واحدة لها التغذية نفسها.







Types of processors:

- AMD Ryzen 9 5900X
- AMD Ryzen 9 3950X
- AMD Ryzen 5 3600X
- AMD Ryzen 3 3100X
- AMD Ryzen 7 5800X
- Intel Core i5-10600K
- AMD Athlon 300GE
- AMD Ryzen Threadripper 3960X

هناك خمسة أنواع من المعالجات العامة الهدف و هى:


- Microcontroller
- Microprocessor
- (المعالج المدمج) Embedded processor
- DSP (digital signal processor)
- Media processor

النعرض بعض أنواع المعالجات:





The relation among program languages



Binary machine language program (for MIPS):





Instruction Set:

كل معالج له Instruction set خاصة به و تختلف من حاسوب لآخر.

و هي تربط بين العتاد الصلب و البرمجيات و لها العديد من الاشكال مثل: (Advance Risc Machines)


Category of instruction MIPS assembly language

1) Register type (R-type): arithmetic and logical instructions

جميع التعليمات فيها تحتّاج لقراءة سجلين ثم إجراء عملية حسابية أو منطقية لمضمونها و من ثم تخزين النتيجة في سجل ثالث (سجل الوجهة)، لذلك تحتاج إلى:

- Register Files: ملف السجلات الذي يحوي على جميع السجلات (32 سجل).

ALU -






Keep going!





2) Immediate type (I-type): transfer data (load, store), reading from memory, load data path.




كمثال عليها تعليمة ١٧ تقوم في البداية بحساب العنوان الذي نريد الذهاب إليه لإحضار القيمة من الذاكرة، حيث يتم جمع القيمة العددية مع محتوى السجل القاعدي ليتم تشكيل العنوان الفعال المراد، وبعد عملية الجمع بين rs وimmediate وتمديدها إلى 32 بت نحصل على العنوان الفعال عندها، فيتم تحميل القيمة الموجودة فيه إلى السجل الثانى(rt) الذي يحوي الناتج.








3) J-type: unconditional jump and conditional branch.



- نعلم أن تنفيذ التعليمات في البرنامج يكون تسلسي والدِّي يخل بالتسلسل هي تعليمات القفز.
- عند جلب التعليمة التالية من الذاكرة إذا كانت من نوع type لا نأخذ الـ 26 بت الدنيا (immediate) و نطبق عليها shift بمقدار 2 لضربها بـ 4، ثم نطبق عليها concat لإضافة البتات الأربعة العليا للـ ρc إلى هذا العنوان لنحصل على عنوان بـ32 بت نقوم بوضع قيمته في الاعم (فهو مؤشر لكي يحتفظ بعنوان التعليمة التي بعدها ليذهب إليها عندما ينتهي تنفيذ الحالية


مثال:مسار تنفيذ التعليمة:







هرمية الذاكرة:



- في أعلى الهرم لدينا السجلات Registers ثم ذاكرة cache ثم RAM ثم Hard disk.
- عند الانتقال من أعلى الهرم إلى القاعدة يقل السعر و الكلفة و يزداد الجحم و يزداد زمن الوصول.

ملاحظة:

ROM (Read Only Memory): لا يمكن التعديل عليما تحتوي معلومات الإقلاع الاساسية الخاصة بالحاسب لا تمحى و لا يتم فقدانها لأن ذاكرة ROM لديها بطارية صغيرة تغذيها بشكل دائم.

ط التأثير البالغ على بنية الحاسوب:

درسنا في البنيان1 أن أول ترانزستور تم تصنيعه كان حجمه كبير نسبياً وبدأ بالتقلص مع مرور الزمن ليصبح حجمه مكروي، ونتيجة لذلك أصبحت الشريحة (الدارة) الواحدة تتسع لعدد هائل من الترانزستورات (حجم شريحة الدارة ثابت وعدد الترانزستورات يزداد).

- كما وأن قانون مور هو ملاحظة أن الحد الأقصى لعدد الترانزستورات في الدارة المتكاملة يتضاعف كل عامين تقريباً.
- يشير مقياس دينارد إلى تقليل جهد إمداد أشباه الموصلات بأكسيد المعدن MOS (Metal) MOS (
 Oxide Semiconductor) بالتنسيق مع تصغير حجم الترانزستورات المميزة، بحيث تظل كثافة الطاقة ثابتة تقريباً.





- استخدمت تقنية الـ MOS في الدارات المنطقية المتكاملة و التي تبنى على نوع مختلف من الترانوستورات يدعى ترانزستور أثر الحقل، و قد وفرت هذه التقنية في الطاقة المستهلكة إلى حد كبير.
 - عام 1974، للحظ روبرت دينارد أن ثابت القدرة للكثافة هو مساحة السيليكون حتى مع زيادة عدد
 الترانزستورات بسبب الأبعاد الأصغر لكل ترانزستور.
 - الترانوستورات يمكن أن تعمل بشكل أسرع و لكنها تستهلك طاقة أقل.
 - لم يعد يستخدم مقياس دينارد منذ عام 2004 لأن التيار و الجهد لا يمكنهما الاستمرار في الانخفاض و ما زالا يحافظان على فعالية الدارة المتكاملة، مما أدى إلى استخدام معالجات أو أنوية متعددة فعالة بدلاً من معالج واحد غير فعال في صناعة المعالجات الدقيقة.
 - من السبعينات و بعد أصبح كل عام و نصف يتضاعف عدد الترانزستورات و تحسن الأداء إلى أكثر
 من 100 مرة في العقد الأخير.

فائدة آربيسيزية:

تقنية MOS أو أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية، تستخدم في بناء الدارات الالكترونية المتكاملة، تعتمد على تركيب طبقة من المعدن فوق طبقة من الأوكسيد الموضوعة فوق مادة شبه موصلة كالسيليكون.

تستخدم هذه التقنية بشكل واسع في تصنيع الترانزستورات.

أهم ميزاتها هي القدرة على تقليل استهلاك الطاقة وتقليل الضوضاء الكهربائية مما يجعلها مثالية للدارات الرقعية.



Program performance

أداء البرنامج يعتمد على:

الخوارزمية

لغة البرمجة الـ Compiler

البنية

العتاد الفعلى





Hardware or software component	Affects what?	How?	
Algorithm	Instruction count, possibly CPI	The algorithm determines the number of source program instructions executed and hence the number of processor instructions executed. The algorithm may also affect the CPI, by favoring slower or faster instructions. For example, if the algorithm uses more floating-point operations, it will tend to have a higher CPI.	
Programming language	Instruction count, CPI	The programming language certainly affects the instruction count, since statements in the language are translated to processor instructions, which determine instruction count. The language may also affect the CPI because of its features; for example, a language with heavy support for data abstraction (e.g., Java) will require indirect calls, which will use higher CPI instructions.	
Compiler	Instruction count, CPI	The efficiency of the compiler affects both the instruction count and average cycles per instruction, since the compiler determines the translation of the source language instructions into computer instructions. The compiler's role can be very complex and affect the CPI in complex ways.	
Instruction set architecture	Instruction count, clock rate, CPI	The instruction set architecture affects all three aspects of CPU performance, since it affects the instructions needed for a function, the cost in cycles of each instruction, and the overall clock rate of the processor.	


کیف یؤثر؟	تأثيراته	مكونات برمجية أو عتادية
تكدد الخوارزمية عدد تعليمات البرنامج المصدر	عدد التعليمات	الخوارزمية
المنفذة وبالتالي عدد تعليمات المعالج المنفذة.	عدد دورات کل تعلیمة	
قد تؤثر الخوارزمية أيضًا على CPI، من خلال	(CPI)	
تفضيل تعليمات أبطأ أو أسرع.		
فمثلاً: إذا كانت الخوارزمية تستخدم العديد من		
عمليات الفاصلة العائمة فسوف تحصل على مؤشر		
CPI أعلى.		
ستؤثر على عدد التعليماتُ ۞ ديث يتم ترجمة	عدد التعليمات	لغة البرمجة
بيانات اللغة إلى تعليمات المعالج مما يحدد عدد	عدد دورات کل تعلیمة	
التعليمات. وتؤثر على CPI مثل لغات ذات دعم	(CPI)	
كبير مثل الجافا تتطلب اتصالات غير مباشرة و التي		
ستستخدم تعليمات CPI أعلى.		



المترجم هو الذي يحدد ترجمة تعليمات اللغة المصدر إلى لغة الحاسوب، يمكن أن يكون عمله معقد فيؤشر على CPI بشكل معقد.	عدد التعليمات عدد دورات كل تعليمة (CPI)	المترجم (Compiler)
تؤثر على الجوانب الثلاثة لأداء وحدة المعالجة المركزية، إذ تؤثر على التعليمات اللازمة لأداء وظيفة ما، و التكلفة في دورات كل تعليمة، و معدل الساعة الإجمالي للمعالج.	عدد التعليمات عدد دورات كل تعليمة (CPI) تردد الساعة	بنية التعليمات

∠ تعاریف:

إن تردد المعالج clock rate يمثل عدد دورات الساعة، أي كم دورة ساعة خلال واحدة الزمن، بينما زمن دور الساعة (cycle time) يكون من جهة إلى أخرى سواء هذه الجهة هابطة أو صاعدة.



$$(Hz) f = \frac{1}{T(s)}$$

ولدينا

CPI: Clock cycles Per Instruction

CPU clock cycle for program:

و يمثل عدد الدورات (نبضات الساعة) اللازمة لتنفيذ برنامج ما، بالتالي عدد البيضات اللازمة.

$$CC = IC \times CPI$$

CC عدد النبضات اللازمة لتنفيذ كل تعليمة imes عدد التعليمات CC

و لدينا:

GPV Time = Instruction count \times CPI \times clock cycle time

و بالاعتماد على القانون:

و القانون السابق

$$Clock\ rate = \frac{1}{clock\ cycles\ time}$$

$$CPU\ Time = \frac{Instruction\ count \times CPI}{clock\ rate} = \frac{CC}{clock\ rate} = CC \times clock\ cycle\ time$$





Defining Performance

- 1. Response time: The time between the start and completion of a task.
- Execution time: The total time required for the access computer to complete a task, including: the disk memory, I/O activities, Operating system overhead, cpu execution time.

$$Performance = \frac{1}{execution \ time}$$

CPU execution time for a program = cpu clock cycle for program & clock cycle time

$$CPU$$
 execution time for a $program = \left(\sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times I_i)\right) \times clock$ cycle time عدد التعليمات عدد دورات التعليمة

CPU execution time for a program = $\frac{cpu \ clock \ cycle \ for \ a \ program}{clock \ rate}$



مثال:

يعمل برنامج خلال 10 ثواني على الحاسوب A، الذي له تردد ساعة 2GH، نريد المساعدة في تصميم جهاز حاسوب B يقوم بتشغيل البرنامج نفسه خلال 6 ثواني، رأى المصمم أنه من الممكن حدوث ريادة كبيرة في معدل الساعة و لكن هذه الزيادة ستؤثر على بقية تصميم وحدة المعالجة المركزية (CPU) مما يجعل الحاسوب B يتطلب 1.2 ضعف عدد دورات الساعة التي يحتاجها الحاسوب A لهذا البرنامج، فما هو معدل الساعة الهدف الذي يجب أن نخبر المصمم به؟

الحل:

لدينا من نص المسألة

الحاسوب A	Cpu time = 10 s
الحاسوب B	Cpu time = 6 s
Clock ra	te (A) = 2 GH

و المطلوب (B) clock rate





$$cpu \ time \ (A) = \frac{cpu \ clock \ cycles_A}{clock \ rate_A}$$

$$10_{(s)} = \frac{cpu\ clock\ cycles_A}{2 \times 10^9}$$
 حورة بالثانية

 $cpu\ clock\ cycles_A = 2 \times 10^{10}\ cycles$

$$cpu \; time \; (B) = \frac{cpu \; clock \; cycle_B}{clock \; rate_B}$$

و من نص المسألة

 $cpu\ clock\ cycle(B) = 1.2\ cpu\ clock\ cycle(A)$

$$\Rightarrow 6_{(s)} = \frac{1.2 \times 20 \times 10^9}{clock \ rate_B}$$

$$clock \ rate_B = \frac{(1.2 \times 2 \times 10^{10})}{6} = 4 \times 10^9 \left(\frac{cycles}{seconds}\right) \text{ gi} \ Hz$$

B لكي يعمل البرنامج المطلوب خلال 6 ثواني في الحاسوب B يجب أن يكون معدل الساعة لـ B هو $4 \times 10^9 \ Hz$ هو $4 \times 10^9 \ Hz$



The-End