

实验三矩形金属波导中TE₁₀模的 场结构动态仿真


一、实验目的


• 在学习矩形波导中TE₁₀模的场结构的基础上,仿真描绘 TE₁₀模的场结构特性。

• 熟悉并掌握仿真软件进行形象化电磁场的技术。









实验内容

BJ-100波导管的结构参数为:频率范围(8.2GHz~12.5GHz)结构参数: a=22.86mm,b=10.16mm.

依据理论分析,仿真描绘BJ-100在信源频率为9.375GHz下的波导内部电磁场主模TE₁₀的分布及传播特性。

- 1) 用Matlab Script编码描绘波导口处(z=0)的电场、磁场分布。 设定参数:
- a = 22.86mm; b = 10.16mm; 取点间隔d = 15; 初始H0 = 1; 频率f = 9.375*10^9HZ;
- 时间t=0:0.00001:0.0001

实验内容

BJ-100波导管的结构参数为:频率范围(8.2GHz~12.5GHz)结构参数: a=22.86mm,b=10.16mm.

依据理论分析,仿真描绘BJ-100在信源频率为9.375GHz下的波导内部电磁场主模TE₁₀的分布及传播特性。

2) 切片显示:在某一时刻t(i),某一y(纵切)下不同x层线上不同z上电场的大小、方向。

实验内容

BJ-100波导管的结构参数为:频率范围(8.2GHz~12.5GHz)结构参数: a=22.86mm,b=10.16mm.

依据理论分析,仿真描绘BJ-100在信源频率为9.375GHz下的波导内部电磁场主模TE₁₀的分布及传播特性。

3)切片显示:显示在某一时刻t(i),某一z(横切)下不同x横线上不同y上电场的大小、方向。

实验内容

BJ-100波导管的结构参数为:频率范围(8.2GHz~12.5GHz)结构参数: a=22.86mm,b=10.16mm.

依据理论分析,仿真描绘BJ-100在信源频率为9.375GHz下的波导内部电磁场主模TE₁₀的分布及传播特性。

4)显示在某一时刻,某一z(横切)下不同x横线上不同y上电场的大小、方向。

实验内容

BJ-100波导管的结构参数为:频率范围(8.2GHz~12.5GHz)结构参数: a=22.86mm,b=10.16mm.

依据理论分析,仿真描绘BJ-100在信源频率为9.375GHz下的波导内部电磁场主模TE₁₀的分布及传播特性。

5)将t(1)时的电场(所有短边b(x层)的电场相同),以y-z为底,对应的EY(x=1,y,z,t=1)作为曲面画出来。

实验内容

BJ-100波导管的结构参数为:频率范围(8.2GHz~12.5GHz)结构参数: a=22.86mm,b=10.16mm.

依据理论分析,仿真描绘BJ-100在信源频率为9.375GHz下的波导内部电磁场主模TE₁₀的分布及传播特性。

6)用Matlab GUI方式实现以上1)、4)和5)之一。

• 实验原理



第2章 规则金属波导

- ◆ 规则金属波导——截面尺寸、形状、材料及边界条件均不变的均匀填充介质的金属波导管
- ◆ 根据其结构,波导可分为矩形波导(rectangle waveguide)、 圆形波导(circular waveguide)和脊形波导(ridge waveguide) 等

本章主要内容:


- ■2.1 导波原理
- ■2.2 矩形波导
- ■2.3 圆形波导
- ■2.4 波导的激励与耦合




1. 规则金属管内的电磁波

对由均匀填充介质的金属波导管,设z轴与波导的轴线重合。并假设:

- ① 波导管内填充的介质是均匀、 线性、各向同性的;
- ② 波导管内无自由电荷和传导电流存在;
 - ③波导管内的场是时谐场。






2.2 矩形波导

■ 设矩形波导(rectangle waveguide)的宽边尺寸为a, 窄边尺寸

为b。

■ 由于此时的波导系统中场存在纵向分量,故不能用Ch.1 的等效电路的分析方法,而必须用场分析法。



本节主要内容:

- ●矩形波导中的场
- ●矩形波导的传输特性
- ●矩形波导尺寸的选择原则
- *脊形波导

■ 矩形波导能够存在 TE_{m0} 模和 TE_{0n} 模及 $TE_{mn}(m,n\neq 0)$ 模; 其中, TE_{10} 模是最低次模, 其余称为高次模(high mode)。

因为m和n不能同时为0, a>b, 所以, m=1、n=0时, k_c 最小,

$$k_c = \frac{\pi}{a}$$

(2)TM波(transverse magnetic wave)

对于TM波, $H_z=0$, $E_z(x,y,z)=E_{oz}(x,y)e^{-j\beta z}$, 此时,满足

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) E_{oz}(x, y) + k_c^2 E_{oz}(x, y) = 0$$

- :该波导在工作频率为3GHz时只能传输TE₁₀模。
- 2) 主模TE₁₀
- 一 在导行波中截止波长 λ_c 最长的导行模。矩形波导中的主模 TE_{10} 模。
 - (a)TE₁₀模的场分布

将m=1, n=0, $k_c=\pi/a$, 代入式(2-2-10), 得到

$$E_x=0$$

$$E_z=0$$

$$E_{y} = -j \frac{\omega \mu a}{\pi} H_{10} \sin \left(\frac{\pi}{a} x \right) e^{-j\beta z}$$



$$H_{x} = j \frac{\beta a}{\pi} H_{10} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z}$$

$$H_{y} = 0$$

$$H_{z} = H_{10} \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-j\beta z}$$

再考虑时间因子ejod,可得TE10模各场分量表达式

$$E_{y} = \frac{\omega \mu a}{\pi} H_{10} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos(\omega t - \beta z - \frac{\pi}{2})$$

$$H_{x} = \frac{\beta a}{\pi} H_{10} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{2})$$


$$H_{z} = H_{10} \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos(\omega t - \beta z)$$

$$E_{x} = E_{z} = H_{y} = 0$$



◇ 由此可见, 场强与y无关, 即各分量沿y 轴均匀分布, 而沿x方向的变化规律为

$$E_y \propto \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)$$
 $H_x \propto \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)$ $H_z \propto \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right)$




沿z方向的变化规律为

$$E_y \propto \cos\left(\omega t - \beta z - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$H_x \propto \cos\left(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$H_z \propto \cos(\omega t - \beta z)$$









图 2-4 矩形波导TE₁₀模的场分布图


波导横截面和纵剖面上的场分布如图2-4(c)和(d)所示。由图可见, H_x 和 E_y 最大值在同一截面上出现,电磁波沿z方向按行波状态变化; E_y 、 H_x 和 H_z 相位差为90°,电磁波沿横向为驻波分布。


此页留空











常用函数:

函数 描述

linspace(a, b, n) 在a, b之间取n个点

contour() 画等高线

clabel() 标注等高线值

gradient() 求梯度

quiver() 画矢量图箭头

quiver3() 画矢量图箭头


```
%BJ-100波导场结构传输特性
                %静态
                % aleko 2020.05.18
示例1:
                %% 清空环境
                clear
                clc
                close all
                %%初始化
                u0 = 4*pi*10.^{(-7)};
                e0 = 1/(36*pi)*10^{-9};
                u = u0;
                e = e0;
                omiga = 2*pi*9.375*10^{(9)};
                a = 22.86*10^{(-3)};
                c = 299792458;
                beta = omiga/c;
                k = omiga *sqrt(u*e);
                lambda = 2*pi*c/omiga;
                H10 = 1;
```

```
%% 描绘
                 %% 多次
                 figure, hold on
示例:
                 x = -a:lambda/10:0;
                  p=1;
                 for z = 0: 0.001:0.1
                      for t = 0:0.0001:0.0001
                      Ey = omiga*u*a/pi*H10* sin(pi*x/a).*cos(omiga*t-beta*z-pi/2);
                      plot(x,Ey);
                      axis([ -a,0,-inf,inf])
                      title('波导内Ey电场强度波形')
                      pause(0.05)
                      hold on
                    end
                    pause(0.05)
                    z;
                    M(p) = max(abs(Ey));
                    p=p+1;
                  end
                 figure,plot(M)
```

```
% 波导管内电场3维分布
% aleko 2020.05.22
%% 清空环境
Clear; clc
close all
%% 初始参数
ao = 22.86; bo = 10.16;
d = 15; H0 = 1;
f = 9.375*10^9;
t=0;
% t=0:1:2;
%% 计算数据并显示
      采样精度
응d
      t时刻的场结构图
응t.
a=ao/1000;b=bo/1000;
1c=2*a; %TE10截止频率
10=(3*10^8)/f;
u=4*pi*10^{(-7)};
if(10>1c)
   return;
else
    lg=10/((1-(10/1c)^2)^0.5);
   c=lg;
    B=2*pi/lq;
   w=2*pi*(3*10^8);
   x=0:a/d:a; y=0:b/d:b; z=0:c/d:c;
    [x1,y1,z1] = meshgrid(x,y,z);
   ex=zeros(size(x1));
    ey=w.*u.*a.*H0.*sin(pi./a.*x1).*sin(w*t-B.*z1)./pi;
   ez=zeros(size(z1));
    quiver3(z1,x1,y1,ez,ex,ey,'r');title('波导管内电场分布图')
    axis equal
    xlabel('传输方向');ylabel('波导宽边a');zlabel('波导窄边b');
end
```

示例2:

GUI: 只需要输入一行代码



plot(handles.axes1,str2num(handles.edit1.String):0.1:str2num(handles.edit2.String))

• 全部实验结束后, 交实验报告电子版到: jiaobaogao@qq.com