大连理工大学实验预习报告

学院(系):	电信学部	专业: <u>电子</u>	信息工程 (英语强	<u>战()</u> 班级:	电英 1801
姓 名:	童博涵	学号:	201883032	组:	
实验时间:		实验室:	实验台:		
指导教师签	字 :			成绩:	

实验二 含噪语音信号的分析

- 一、实验目的和要求
- 1. 理解并掌握系统的理念
- 2. 掌握滤波的概念及各种滤波器的构建和应用方法
- 二、相关的 Matlab 命令和举例
- 1. player = audioplayer(y, fs)

在播放音频时,可使用 audioplayer 对象代替 sound()函数,进行播放的控制。该对象的输入参数为音频信号 y 和采样频率 fs,可调用多种方法对音频播放进行控制。例如,play(player)方法用于播放当前生成的音频对象,pause(player)、resume(player)、stop(player)分别用于音频对象的暂停、继续播放和停止播放。

- 2. 滤波器设计函数
- (1). IIR 型数字滤波器

使用模拟低通低通滤波器原形设计 IIR 型数字滤波器,分三步进行。第一步是使用整体设计函数,例如 buttord、cheblord、cheb2ord 计算出滤波器的阶数及截止频率 n 和 Wn。第二步,使用整体设计函数,例如 butter、cheby1、cheby2 计算出滤波器的系统函数系数。第三步,使用 filtfilt 函数对输入信号进行滤波。

应用举例:

```
[file, path] = uigetfile();
filename = strcat(path,file);
[y,fs] = audioread(filename);
player = audioplayer(y,fs);
```

```
play(player);
pause(10);
pause(player);
pause(2);
resume(player);
pause(5);
stop(player);
```

(2). FIR 型数字滤波器

使用加窗法设计 FIR 型数字滤波器,分两步进行。第一步,使用 fir1 函数构建 FIR 型数字滤波器,计算出系统函数系数,其中可以通过输入参数 window 改变使用的窗函数。第二步,使用 filtfilt 函数对输入信号进行滤波。

```
应用举例:
```

```
fs = 1000;
Wp = 200/fs;
Ws = 250/fs;
Rp = 3;
Rs = 20;
[n1,Wn1] = buttord(Wp,Ws,Rp,Rs);
[B1,A1] = butter(n1,Wn1,'low');
figure('name','Butterworth-lowpass')
freqz(B1,A1)
step = 12;
[n2,Wn2] = cheblord(Wp,Ws,Rp,Rs);
[B2,A2] = cheby1(step,n2,Wn2,'low');
figure('name','Chebyshev-I-lowpass')
freqz(B2,A2)
B3 = fir1(step, Wp, 'low');
figure('name','hamming-lowpass')
freqz(B3,1);
B4 = fir1(step, Wp, 'low', kaiser(step+1,0.5));
figure('name','kaiser-lowpass')
```

freqz(B4,1);




图 1. 巴特沃斯和切比雪夫 I 型低通 IIR 滤波器




图 2. 使用汉明窗和凯泽窗构建低通 FIR 滤波器

3. 生成高斯白噪声

使用 awgn 函数可向原始信号中添加高斯白噪声,调用方法如下:

```
t = (0:0.1:10)';
x = sawtooth(t);
y = awgn(x,10,'measured');
plot(t,[x y])
legend('Original Signal','Signal with AWGN')
```




图 3. 在锯齿波信号中添加 10dB 噪声结果

三、GUI 界面设计

