
電流と磁気

磁石と磁気

- magnet
- 2 magnetism

図1のように、磁 \mathbf{G}^{\bullet} には鉄粉を吸引したり、方位を示したりす る性質がある。この性質を示す原因となるものを**磁気²という**。



磁極 (S極)

(a) 鉄粉を吸収した棒磁石

(b) ひもでつるした棒磁石

図1 磁石の性質

magnetic pole

鉄粉は、棒磁石の両端に多く吸いつけられる。これは磁気の最も 強い部分が両端にあるためで、これを**磁極**[®]という。磁石は、必ず 二つの磁極をもち、北を指す磁極をN極または**正極**といい、南を指 す磁極をS極または負極という。

- **4** magnetic force
- 5 棒磁石で、磁極が両 端の1点に集中したと みなしたとき,これを点 磁極という。

点磁極にはクーロンの 法則があてはまる。

磁石のN極に、S極を近づけると吸引力が働き、N極を近づける と反発力が働く。磁気によって生じるこれらの力を**磁力[®]という**。

磁極 $^{\bullet}$ の強さの単位は、ウェーバ(単位記号Wb) である。 1Wbとは、 同じ強さの二つの磁極を真空中で1m離して置いたとき、その間に 働く磁力が 6.33×10^4 Nとなるような磁極の強さである。



地磁気

column

磁針はつねにほぼ南北を指すが、これは地球が一つの大きな 磁石の働きをもっていて、磁針との間に磁力が働くためであ る。すなわち、地球には北極の近くにS極があり、南極の近く



15

にN極がある巨大な磁石であると考えられる。また地球上は、磁力線がN極から出てS極にはい る磁界になっている。地球のもっている磁気を地磁気という。方位を知るためのコンパスは、磁 石のこの性質を利用したものである。地磁気の極は、地理学上の極とわずかにずれているため、 地上の各点での磁針の向きは、地理学上の極の向きに対して多少ずれている。

56

電気量の単位

クーロン [Charles Augustin Coulomb, 1736~1806]



「クーロン

フランスの物理学者。1785年、きわめて微小な力を精密に測定できるねじばかりをつくって、帯電体の間に働く静電力を測定し、静電気に関するクーロンの法則を確立した。1789年には、磁極間に働く磁力に関するクーロンの法則を発見した。

図3のように、強さ m_1 [Wb]、 m_2 [Wb]の二つの磁極がr[m]離れているときの磁力の強さF[N]は、次の式で表される。




図3 磁気に関するクーロンの法則

●磁気に関するクーロンの法則

$$F = k \frac{m_1 m_2}{r^2} [N]$$
 (1)

すなわち、**磁力は二つの磁極の強さの積に比例し、距離の2乗に反 比例する**。この関係を磁気に関するクーロンの法則^❷という。

2 磁気誘導と磁束密度

1 磁気誘導

15

磁石が鉄片を吸いつけるのは、鉄片が 図4のように磁化される(磁石になる)

からである。このように、磁力の作用している空間に置かれた物質 が磁化されることを**磁気誘導[®]とい** 鉄片

う。鉄のように強く磁化されるもの を強磁性体という。強磁性体は、電 磁石・磁気テープなどの磁性材料と して利用されている。




図4 磁気誘導

2 磁束密度

磁力の作用している空間を磁界[●]という。磁界中の磁力の向きは、磁針のN

5 極が受ける磁力の向きで示される。

棒磁石の周囲の各点に磁針を置き、その向きを調べると、図5のようにN極からS極にいたる曲線が得られる。この曲線を**磁力線**という。1Wbの磁極から出ている磁力線をひとまとめにして1本と考え、これを**磁束**という。したがって、m[Wb]の磁極からはm本

*k*は比例定数である。

 $k = \frac{1}{4\pi\mu_0} = 6.33 \times 10^4$ μ_0 は真空中の透磁率(磁 力線の通りやすさ)。 真空中では、

 $F = 6.33 \times 10^4 \frac{m_1 m_2}{r^2} [N]$ である。空気中の場合は、ほぼ真空中と同じと考えてよい。

 Coulomb's law クーロンの法則には、 「磁気に関するクーロン の法則」と「静電気に関するクーロンの法則」
(p.66参照) がある。

3 magnetic induction

4 magnetic field






図6 磁極の磁束

の磁束が出ていると考える(図6)。磁束の記号はΦ. 単位は磁極の

強さと同じウェーバ「Wb」を用いる。

断面積 $1m^2$ あたりの磁束[Wb]を**磁束密度**といい,磁束密度の記号はB,単位はFスラ(単位記号T)である。したがって,磁束 Φ [Wb]が面積A $[m^2]$ の面を貫くとき,磁束密度B[T]は次の式で表される。5

●磁束密度
$$B = \frac{\Phi}{A} [T]$$
 (2)

1 断面積が60 cm²の鉄の棒の中を7.2 × 10⁻³ Wbの磁束が通っている。 磁束密度を求めよ。


3 電流による磁界

1 磁界の発生

図7のように、電流が流れている導線に磁針を近づけると、磁針が振れる。

このことから、電流の流れている導線の周囲には、磁界ができていることがわかる。

また、図8のように、鉄粉がちりばめてある厚紙の中央に導線を垂直に通し、電流を流して厚紙をたたくと、鉄粉は導線を中心に同心円状に並ぶ。さらに観察すると、



15

図7 電流による磁界




図8 電流のまわりの鉄粉




図9 磁界と磁針の向き


試してみよう

電流による磁界の発生を確認してみよう

図10のように、乾電池・豆電球・スイッチを導線で接続し、導線のそばに磁針を置く。

【測定順序】

- 1 スイッチを閉じたとき、磁針が振れることを確認する。
- **2** 乾電池の向きを逆にしてスイッチを閉じると、磁針が反対に 振れることを確認する。
- **3** 乾電池を2個直列に接続して、電流の大きさを増したとき、 磁針の振れが大きくなることを確認する。



鉄粉は導線に近いところほど多く集まる。これは、導線を中心とする同心円状に磁界ができて、中心に近いところほど磁界が強いことを示している。

磁界中に小さな磁針を置くと、磁針は図9のような向きになる。

アンペアの右ねじ の法則

図11(a)のように、電流の向きを右ね じの進む向きにそろえると、その電流

によって生じる磁界の向きは、右ねじを回す向きと一致することが わかる。これを**アンペアの右ねじの法則**という。

また、図(b)のようにコイルを右手で握ると、親指の向きが磁界の向きと一致する。このように、アンペアの右ねじの法則は、電流と磁界の関係を入れ替えても成立する。




図11 アンペアの右ねじの法則

電流の単位

アンペール [André Marie Ampère, 1775~1836]

A

「アンペア]

フランスの物理学者。1820年,電流の流れる導体間の相互 関係を表すアンペアの法則を発表した。また,磁石の作用 は電流の作用と類似していることに着目して,物質の磁性 を説明するなど,電流と磁気との基本法則の確立に貢献した。

25

15