semiconductor

半導体[®]は. ダイオードやトランジスタおよび集積回路などの材 料として広く利用されている。

この節では、半導体の種類や働きについて学習する。

半導体とは

第1章で学んだように、銀や銅などは電気抵抗(抵抗率)が小さく、 電気をよく通すので導体とよばれ、ゴムやガラス、プラスチックな どは電気抵抗が大きく、電気を通しにくいので絶縁体とよばれてい る。半導体の電気抵抗は、導体と絶縁体の中間の値(図1(a))にあり、 温度が上昇すると電気抵抗は小さくなる性質がある(図(b))。




図1 半導体

半導体の特性と種類

2 electron

半導体の電気伝導

物質の原子は、原子核を中心にその周 辺を多数の電子[●]が回転している。原

子核は正の電気をもっており、電子は負の電気 $(=-1.602 \times 10^{-19} C)$ をもっている。

valence electron


最も外側の軌道を回転している電子を**価電子[®]といい**.この価電 子が原子の性質を大きく変える。半導体の一つであるシリコン (Si)

やゲルマニウム (Ge) の価電子は4個 である。

● 原子が格子状に規則 正しく並んでいる構造の 結晶。

Kelvin (絶対温度) 0 Kは約 - 273℃。

シリコン(Si)の電子配置は、図2の ようになっている。単結晶⁴の価電子 は. 0 K[●]程度の低温では原子核に強 く結合されているが、20℃程度にな



10

15

20

図2 シリコンの電子配置

114 第4章 電子回路




図3 正孔の発生

ると、熱エネルギーなどによって原子核との結合を離れて原子間を動き回るようになる。このような電子を自由電子(伝導電子)[●]といい、電気を運ぶ働きをする。自由電子は、温度が高くなるほど多くなる。一方、負の電気をもった電子が抜けた部分は、電気的に正の電気を帯びることになり、これを正孔[●]とよぶ。正孔は図3のように発生し、電子と等しい量の正の電気をもった粒子として扱う。

2 p形半導体と n形半導体

p形半導体[®]とは, 価電子が 4 個のシリコン (Si) に, 価電子が 3 個のガリウム

(Ga) などをわずかに混入させたものをいい、その結晶構造は図4のようになる。半導体では電気を運ぶものをキャリヤ[®]とよぶ。p形半導体には、正孔が多数存在するので、p形半導体の正孔を**多数キャリヤ**という。また、p形半導体には常温で少数の電子も存在するので、p形半導体の電子を**少数キャリヤ**という。p形半導体をつくるために加えた価電子の不純物、たとえば、ガリウム (Ga) やほう素(B)などをアクセプタ[®]とよぶ。

n形半導体 とは、価電子 4 個のシリコン (Si) に、価電子 5 個のひ素 (As) などをわずかに混入させたものをいい、その結晶構造は図 5 のようになる。n 形半導体では、電子を多数キャリヤ、正孔を少数キャリヤという。また、この場合、加える価電子が 5 個のひ素 (As) やリン (P) などの不純物をドナー という。



図4 p形半導体




図5 n形半導体

- 第1章参照。
- 2 hole
- **③** pは正 (positive) の pを表し、キャリヤが正 の電気をもつ正孔なので、 このような半導体をp形 半導体という。
- **4** carrier

「ものを運ぶもの」という意味がある。

6 acceptor

「ものを受け取るもの」 という意味がある。

- **1** donor

「与えるもの」という 意味がある。