네트워크

정퓨터가 복합한 계산이나 사람들이 하기 힘든 일을 수행하기 시작하면서 인간의 업무 능력은 크게 향상되었다. 하지만 시간이 흐르면서 인간이 정퓨터에 요구 하는 정보의 수준과 양은 이전과는 내고항 수 없을 정도로 복잡하고 많아졌다. 정퓨터 한 대로 채리한 수 있는 정보의 수준을 넘어서 버린 것이다. 이러한 한계를 극복하기 위해 등작한 것이 **네트위크**이다. 오늘날에는 정퓨터로 하는 거의모든 언무를 네트워크를 통해 항 정도로 네트워크가 발전하였다.

목차

- 네트워크의 개념과 영 4
- 亚星至多
- OSI 창조모델
- 네트워크 구성 형태
- 此名 并示

네트워크의 개념과 역사

네트워크 network는 net^{1를}와 work^{일라다}의 합성어로 컴퓨터게임 정보를 주고받을 수 있도록 연결한 통신망이다. 네트워크를 통하면 언 제 어디서든 원하는 정보를 주고받을 수 있으며, 직접 정보를 전달하는 것보다 시간과 비용을 절약할 수 있다.

청소의 인류는 멀리 떨어져 있는 상대에게 신호를 전달할 때 봉화대를 사용했다. 사랑들은 먼 곳에서 봉화대의 불빛이나 연기 를 보며 정보의 종류를 좌악할 수 있었다.

현재 우리가 사용하는 네트워크의 시호는 모스 Samuel F.B. Norse가 발명한 전신 telegraph 기둥이다. 전신 기둥은 모스부호가 사용되는데, 모스 부호는 멀리 있는 상대에게 전기 신호의 길이와 끊김으로 정보를 전송한다. 1844년에는 불티모어와 오하이오 청도역 사이에 모스 부호 를 사용하여 유선으로 전보를 타전한 수 있는 최초의 상업용 전신기가 개발되었다.

이후 알렉산더 벵^{Alexander Graham Bell}은 1876년 전화를 방맹하였고, 이듬해인 1877년에 상자 모양의 전화기를 만들었다. 벵의 전화 방 맹으로 시작된 음성 통신은 수동교환기, 자동교환기, 전자교환기의 개발로 이어졌다.

전 세계적으로 융성통신 서비스인 전화가 열리 보급되는 한편, 1940년대에는 정퓨터가 탄생하였고, 여러 분야에서 정퓨터 사용이 급격히 늘어났다. 아울건 컴퓨터 사용자들은 컴퓨터 자체의 정보에 만족하지 않고 컴퓨터 상호 간에 정보를 서로 공유하고자 하였 다. 이것은 **정류터 네트워크의 탄생 동기**가 된다. 정퓨터 네트워크 기술은 1970년대에 미국 국방성이 알파넷^{MPPMet}을 개발하면서 급 失히 발달했고 이후 인터넷 기울로 발전했다.

프로토콜

프로토종(Protocol)은 공통의 데이터 교화 방법 및 유서에 대해 전의한 의사소통 약독, 귀양 홍은 귀청 체계를 말한다. 프로도용Protocal은 원래 국가 간 외교 외전 정차를 왜미하는 용어인데, 컴퓨터 네트워크에서는 서로 다른 기종의 컴퓨터끼리 통신을 하 기 위해 미리 정해 놓은 규칙을 왜미하는 용어로 쓰인다. 컴퓨터 간에 데이터를 송수신할 때 데이터 전송 형식이나 전송 절차가 다 으면 통신이 불가능하므로 프로토콩이 반드시 필요하다. 현재 가낭 널리 사용되는 프로토롱은 TCP/P로 인터넷 서비스에서 사용된 다. 서로 다른 기종의 컴퓨터라도 TCP/IP가 설치되어 있으면 인터넷에 연결하여 데이터를 *동누*신항 *누* 있다.

컴퓨터 간에 데이터를 통수신하려면 다음 그렇과 같은 연결 설정, 데이터 전통, 연결 해제의 세 단계를 거쳐야 한다.

[Protocol Phase]

프로토콜의 기능

주소 용신 컴퓨터가 누신 컴퓨터에 데이터를 전용하려면 누신 컴퓨터의 주도를 알아야 정확하게 전용할 수 있다. 주도 지정 dbessing이란 동성 컴퓨터가 보낼 데이터에 동신축과 수신축의 주소를 추가하는 기능을 말한다. 주소의 종류에는 MAC™dim 지정 Access Control 孝소, Photemet Protocol 孝소, 포트Port 孝소 등이 있다.

동기 용신 컴퓨터가 누신 컴퓨터에 데이터를 전용할 때 상호 같의 데이터 전용 속도 및 타이밍이 정확하게 일치해야 하는데, 이 를 동기화synchronization라고 한다. 전송 섞도나 타이잉이 일치하지 않으면 수신 컴퓨터는 송신 컴퓨터가 보낸 데이터를 정확하 게 수신하지 못하고 잘못된 데이터를 받을 수 있다. 따라서 동기화는 데이터 전송에서 매우 중요한 요소이다.

캡슐 동신 컴퓨터가 수신 컴퓨터에 데이터를 전동할 때, 전동에 필요한 여러 가지 제어 정보를 데이터에 붙이는 것을 캡슐화

오류 농신 컴퓨터가 전송한 데이터에 오류가 발생하면 수신 컴퓨터는 이를 검출하여 농신 컴퓨터에 데이터를 재전송하도록 요구 제어 하거나 수신 컴퓨터 스스로 오류를 정정correction한다. 이를 오류 제어error control 라고 한다.

ㅎ를 컴퓨터 간에 데이터를 효율적으로 전통하기 위한 데이터 저도기나 우다 바시오 흐름 제어flow control라고 한다. 예를 들어 데이터 제어 를 한 개보낼 때마다 응답을 받는 것보다 여러 선에 받는 것이 효율적이다. 대표적인 흐 0:00 / 0:00 를 제어로는 불라이딩 윈도우 메케니종이 있다.

데이 송신 컴퓨터가 데이터를 전송할 때 한개번에 전송하지 않고 여러 개로 나뉘서 전송하는 것을 데이터 분할segmentation이라고

및

터 하다. 이 대 분항된 데이터를 세그먼트(segment)라고 한다. 세그먼트를 모두 모아 다시 원래 데이터로 조립하는 것을 조합 분할 reassembly oler 2 하다.

조한

정퓨터 간에 데이터를 전통한 때 연결 설정, 데이터 전통, 연결 해제 단계를 부행하는 것을 연결제어^{comection control}라고 하 연결 다. 높은 신뢰도를 요구하는 데이터를 전송학 때는 오류 없이 전송해야 하므로 연결 제어를 수행하는데, 이를 연결형 프로 제어 토롱(connection oriented protocol)이라고 한다. 높은 신뢰도를 요구하지 않는 데이터를 전통할 때는 연결 제어 과정 없이 바로 데이터 전송을 수행하는데, 이를 비연결형 프로토콜(connectionless protocol)이라고 한다.

OSI 참조모델

컴퓨터 A와 컴퓨터 B를 사용하는 두 사랑이 메신저를 이용해 메시지를 주고받는다고 가정해보자. 컴퓨터 A에서 메시지를 입력 하면 메시지는 전기적 신호로 바뀌어 네트워크 연결 통로를 따라 컴퓨터 B의 메신저 창에 충력될 것이다. OSI 창조 모델은 이와 간 이 두 시스템 간의 통신을 위해 필요한 기능을 7계층으로 나누어 서비스하는 것을 말한다.

다음 그렇은 OSI창조 모델을 나타낸 것이다. OSI 창조 모델을 사용하는 두 정퓨터 간의 데이터 전송 과정은, 데이터를 전송학 때 통신 축은 상위 계흥에서 하위 계흥 방향으로 수행이 이뤄지며, 수신 축은 하위 계흥에서 상위 계흥 방향으로 수행이 이뤄진다. 물리, 데이터링크, 네트워크 계흥은 하위 계흥으로 분류되어 네트워크 특성에 영향을 받는다. 전동, 세션, 표현, 응용 계흥은 상위 계층으로 분류되어 네트워크 특성에 영향을 받지 않는다.

OSI 7 Layer Model		TCP/IP 4 Layer Model		
Layer 7	응용 계층 (Application Layer)			
Layer 6	표현 계층 (Presentation Layer)	Laye	Layer 4	응용 계층 (Application Layer)
Layer 5	세션 계층 (Session Layer)			
Layer 4	전송 계층 (Transport Layer)	Laye	r 3	전송 계층 (Transport Layer)
Layer 3	네트워크 계층 (Network Layer)	Laye	r 2	인터넷 계층 (Internet Layer)
Layer 2	데이터 링크 계층 (Data Link Layer)	Lavo	Layer 1	네트워크 엑세스 (Network Access Layer)
Layer 1	물리 계층 (Physical Layer)	Laye		

[OSI Layer Model]

정퓨터 A가 정퓨터 B에게 데이터를 전통하려면 먼저 정퓨터 A의 응용 계층이 표현 계층에게 데이터를 보내고, 표현 계층은 다 시 세션 게솟에게 데이터를 보낸다. 같은 방식으로 2계솟의 데이터링크 계솟이 1계속의 물리 계속에게 데이터를 보낸다. 컴퓨터 B 에서는 물리 계층에서 데이터를 받아 데이터 링크 계층으로 보내고, 최종적으로 표현 계층에서 응용 계층으로 데이터를 전송한다. osi 창소 모델의 핵심은 네트워크로 연결된 어떤 컴퓨터간에도 통신을 가능하게 만들기 위해 필요한 기능을 일곱 단계로 나누어 **또 주화**시겠다는 정이다. 각 단계마다 맡은 기능은 다루데, 1~3계층은 하위 계층으로 네트워크에서 두 컴퓨터 간 연결 설정 및 데 이터 전통을 지원하고, 4~7계층은 상위 계층으로 하여 두 컴퓨터에서 실해오다는 프로그램 간의 연결 설정을 당당한다.

OSI 계층별 기능

계 츳

농수신 컴퓨터를 연결할 때 가계적·전기적 특성과 물리적인 신호의 제어 절차 등을 정의한다. 기계적 특성은 전송매체의 조 류, 커넥터의 모양이나 전 수 등이며, 전기적 특성은 충수신되는 신호의 전압 레벵 등이다. 신호의 제어 절차는 충수신 컴퓨터 를 연결할 때 필요한 신호 제어 절차이다.

데 0

터 컴퓨터 간에 데이터를 전송하면 환경에 따라 잡음noise이나 간섭nterference등의 물리적 전송 오류가 발생할 수 있다. 통신에서 링 이러한 물리적 전송 오류를 해결하는 것은 매우 중요하다. 데이터링크 계층은 전송되는 데이터의 불리적 전송 오류를 감지하 크 고 복구하는 오류 제어 기능과 전송되는 데이터의 흐름을 조절하는 흐름 제어 기능을 수행한다.

계 층

> 네 데이터가 전통되는 네트워크 경로는 환경에 따라 시간대별 또는 각 구간별로 혼잡도가 달리질 수 있다. 네트워크 계층은 트 농신 측에서 전송한 데이터가 네트워크에서 철적의 경영 내정하고 혼잡을 제어하는 기능을 수행한 0:00 / 0:00 **위** 다. 즉, 동신 흑에서 데이터를 전동하면 네트워크 장 Tiple 부신 총에 전달할 수 있는 화적의 크 생물 탕색한다.

계 층

> 전 전통 계층은 연결된 네트워크의 기능이나 특성에 영향을 받지 않고 어류제어, 흐름 제어 기능을 수행하여 신뢰성 있는 데이터 송 전송을 보장한다. 전송 계층의 기능은 데이터링크 계층의 기능과 유사하나 전송의 책임 범위가 다르다. 데이터링크 계층의 계 전통 책임 범위는 통수신 시스템의 각 구간이지만, 전통증의 전통 책임 범위는 최초 통신 컴퓨터에서부터 최종 수신 컴퓨터에 증이르기까지 전체 구간에 이루다.

> 세 세션 계속은 돗두신 컴퓨터의 응용 프로그램 간 네트워크 대화 제어와 동기화를 유지하는 기능을 두행한다. 네트워크 대화 선 제어 기능은 데이터를 용수신항 때 통신 방식을 결정하는 기능으로 대화 제어 협상을 통해 결정한다. 동기화는 데이터를 용수 계 신항 때 데이터의 전송 눈서 및 동기정synchronization point의 위치를 부여하여 전송 도종 발생하는 오류에 대하여 데이터를 재전송하 층 거나 복구하는 기능이다.

> 표 표현 계송은 동수신 컴퓨터의 응용 프로그램 간 동수신되는 데이터의 구유***** 아이 아이트********** 관련된 기능으로 변화, 양호 현 화, 압축을 수행한다. 변화은 다른 복호화 방식을 사용하는 동수신 컴퓨터 간의 상호 호환성을 제공하기 위하여 전동 데이터 계 의 부호를 통일시키는 기능이다. 양호화는 데이터를 보호하기 위해 양호화 알고리층으로 데이터를 변조하는 기능이다. 압축은 제 증 한된 네트워크의 전송 효율을 높이기 위해 문자, 오디오, 비디오 등의 얼티미디어 데이터의 비트 수를 중여서 전송하는 기능이다.

> 응용 계층은 화상위 계층으로 사용자가 데이터를 처리할 수 있도록 돕는다. 또한 사용자와 응용 프로그램 사이에서 데이터 육 농수신을 채리하며, 데이터 농수신을 당당하는 프로토콜을 포항한다. 사용자가 데이터를 채리할 수 있도록 돕는 예로 워드프 계 로세서와 엑셀 같은 프로그램을 들 수 있고, 사용자와 응용 프로그램 사이에서 데이터 농수신을 채리하는 서비스의 예로 텔 넷(telnet)등을 들 수 있다. 데이터 충수신을 당당하는 프로토콜에는 전자메일 프로토콜^{SMT}, 파일 전송 프로토콜^{FT}, 하이퍼텍 스트 전송 프로토콜^{HTTP}등이 있다.

네트워크 구성 형태

네트워크는 컴퓨터, 허브와 라우터 같은 교화기, 통신 회선이 서로 연결되어 있다. 이들이 서로 연결된 물리적인 구성 형태를 토풀 로시'아마아와 라고 한다. 도플로지 종류에는 메시형, 스타형 등이 있다. 컴퓨터 네트워크를 구성학 때는 구성 목적과 설치 환경을 고2남나 여 적합한 토플로지를 결정해야 한다.

- 메시터 (mesh): 그물처럼 각 컴퓨터가 정 내 생point-to-point으로 서로 다른 컴퓨터와 연결된다.
 - · 장생 통신 회선이 고장 나더라도 전체 네트워크에 영향을 주지 않는다.
 - 단합 통신 회선 수가 많아 구축 비용이 많이 든다. 네트워크 규모가 커지면 케이블 작업을 해야 하는데 시간과 비용이 많이 들고 그만큼 공간도 확보되어야 한다.
- 스타해(start): 각 정퓨터 허브™라는 네트워크 장비에 정 대 정으로 연결된다. 정퓨터게리 직접 통신항 수 없고 허브를 통해 간접적으로 통신항 수 있다. 따라서 서브는 신뢰성과 안정성이 확보되어야 한다.
 - · 장정: 메시형에 비해 설치를 하거나 재구성하기가 간편하다.
 - · 단생 허브가 고장 나면 전체 네트워크에 영향을 미친다.
- **트리행(tree)**: 스타형을 계흥적으로 사용한다. 트리형은 스타형와 마찬가지로 컴퓨터들이 정 대 정으로 연결되며, 계흥적 으로 상위에 있는 허브일수록 더 많은 신뢰성과 안정성이 확보되어야 한다.
 - · 장생 허브만 준비되어 있으면 많은 컴퓨터를 쉽게 연결할 수 있다.
 - 단생 모든 통신이 허브를 통해서 이루어지므로 스타형처럼 허브가 고장 나면 연결된 컴퓨터들은 통신을 할 수 없 CH
- 써스행(bus): 하나의 통신 회선에 여러 대의 정퓨터가 멀티포인트로 연결된다. 동신 정퓨터가 데이터를 전송하면 통신 회선에 연결된 모든 컴퓨터가 이 데이터를 수신할 수 있으나 데이터에 수신자 주소가 있기 때문에 통신 회선에 연결된 컴퓨터 중 수신자 주소에 해당하지 않는 컴퓨터는 해당 데이터를 읽지 않는다.
 - 정정: 구조가 간단해 설치하기 워고 비용이 적게들여 통신 회선에 정퓨터를 추가하거나 삭제하기가 간단하다.
 - 단쟁 컴퓨터를 무분별하게 축가할 경우 통신 선능이 떨어지며 통신 회선의 특정 부분이 고장나면 전체 네트워크 에 영향을 미친다.
- 김성(ring):각 정퓨터가 양쪽의 정퓨터와 point-to-point로 연결되어 고리처럼 순환형으로 구성된 형태이다.
 - · 장정: 통신 회선에 컴퓨터를 축가하거나 삭제하는 등의 네트워크 재구성이 쉽다.
 - · 단생: 링의 어느 한 부분에 문제가 발생하면 전체 네트워크에 영향을 미친다.
- 하이브리드행(hybrid): 두 개 이상의 토플로지를 혼합하여 구성한 형태이다.

네트워크 분류

0:00 / 0:00

네트워크는 궤모에 따라 근거리 통신망니까, 도시통신망 1. 근개리 통신망

집, 사무실, 항고 등 수킬로미터 안에 있는 컴퓨터 및 각종 기기를 통신 회선으로 연결한 통신망으로 LAN이라고 부른다. 예를 들어 개인 사무실에서 PC 두 대와 프린터 한 대를 LAN으로 연결항 수 있고, 이를 건물 전체로 황대항 수도 있다. LAN은 주로 버스형, 강형, 스타형으로 구성한다.

2. 도시통신망

도시 규모의 거리에 있는 컴퓨터들을 통신 회선으로 연결한 통신망을 말하며 <u>MAN</u>이라고 한다. 일반적으로 여러 개의 LAN을 라우터로 상호 연결하여 만든다.

3. 광역통신망

국가 또는 대륙과 같은 매우 넓은 지역을 대상으로 연결한 통신망을 말하며 WAN이라고 부른다. 일반적으로 공중통신사업자가 제공하는 전용화선을 연결하여 사용한다. 국가 간 데이터를 전송하는 네트워크 규모이므로 전 세계가 연결된다는 특징이 있다. 하 지만 많은 컴퓨터와 네트워크 장비가 연결되기 때문에 전송 풍질은 LAN이나 MAN에 비해 다도 떨어진다.

설문조사하건가기

창고 문헌; 이동명·권오현·고정국, 정퓨터 사이언스, 한빛아카데미, 2015