基礎コンピュータ工学 第5章 機械語プログラミング (パート10)

https://github.com/tctsigemura/TecTextBook

本スライドの入手:



アドレッシングモード

LD, ST, ADD, SUB, CMP, AND, OR, XOR, JMP, JZ, JC, JM, JNZ, JNC, JNM の命令フォーマットは同じだった.

| 第 1 | バイト | 然在心里 |
|-----|-------|-----------|
| OP | GR XR | 第2バイト |
| 0P | GR XR | aaaa aaaa |

これまで,XR フィールドは 00_2 にしてきた. XR フィールドは,メモリデータのアドレス計算方法を決める アドレッシングモードを指定する.

| XR | 意味 | |
|----------|--|------------|
| 00_{2} | ダイレクトモード | (直接モード) |
| 01_{2} | G1 インデクスドモード | (G1 指標モード) |
| 10_{2} | G2 インデクスドモード | (G2 指標モード) |
| 11_{2} | ダイレクトモード G1 インデクスドモード G2 インデクスドモード イミディエイトモード | (即値モード) |

ダイレクト(直接)モード

これまで使用してきた**アドレッシングモード**は**ダイレクトモード**

- 実効アドレス (EA: Effective Address)実効アドレス = 第2バイトの内容
- $XR 7 \mu = 00_2$
- ニーモニック例LD GO,AST GO,B
- フローチャート例




実効アドレス = 命令の操作対象となるメモリアドレスのこと.

インデクスド(指標)モード

G1, G2 が配列データをアクセスするために使用できる. (*G0*, *SP* **は使用できないので注意!!**)

- 実効アドレス (EA: Effective Address)
 実効アドレス = 第2バイトの内容+G1の内容
 実効アドレス = 第2バイトの内容+G2の内容
 (この時,G1,G2はインデクスレジスタと呼ばれる.)
- XRフィールド (G1=01₂, G2=10₂)
- ニーモニック例LD GO,A,G1ST GO,B,G2
- フローチャート例



• 機械語の例 (LD 命令) LD GO,A,G1

| 第1バイト | | 佐 0 ぶ 1 1 |
|-------|-------|-----------|
| OP | GR XR | 第2バイト |
| 0001 | 00 01 | aaaa aaaa |

● 機械語の例 (ST命令)ST GO,A,G2

| 第1バイト | | 然在以上 |
|-------|-------|-----------|
| OP | GR XR | 第2バイト |
| 0010 | 00 10 | aaaa aaaa |

● 機械語の例(レジスタ)LD G2,A,G1

| 第1バイト | | 然在以入上 |
|-------|-------|-----------|
| OP | GR XR | 第2バイト |
| 0001 | 10 01 | aaaa aaaa |

インデクスモードの使用例

配列AのI番目のデータ(A[I])をXにコピーする.

| 番地 | 機械語 | ラベル | <u> </u> | モニック |
|----|-------|-----|----------|---------|
| 00 | 14 07 | | LD | G1,I |
| 02 | 11 08 | | LD | GO,A,G1 |
| 04 | 20 OB | | ST | GO,X |
| 06 | FF | | HALT | |
| 07 | 01 | I | DC | 1 |
| 08 | 08 | A | DC | 8 |
| 09 | 02 | | DC | 2 |
| OA | OA | | DC | 10 |
| OB | 00 | X | DS | 1 |

| _ | foto - | | |
|---|--------|-------|--------------------|
| | 第1 | バイト | <i>₩</i> 0 . × 2 1 |
| ľ | OP | GR XR | 第2バイト |
| Г | 0001 | 00 01 | 0000 1000 |

イミディエイト(即値)モード

命令の第2バイトがデータそのものになる. ZERO, ONE 等のデータを準備しなくても**即値**を使用できる. (*ST***命令やジャンプ命令では使用できない.**)

- 実効アドレス (EA: Effective Address)実効アドレス = 第2バイト
- XRフィールド = 11₂
- 二一モニック例 LD GO,#1 LD GO,#A

#A は、A の内容ではなく、A のアドレスの意味!!

• フローチャート例



● 機械語の例(データの 1) LD GO,#1

| 第1バイト | | 然のぶる |
|-------|-------|-----------|
| 0P | GR XR | 第2バイト |
| 0001 | 00 11 | 0000 0001 |

● 機械語の例 (アドレス A) LD G1,#A

| 第1バイト | | 55 0 N 1 1 |
|-------|-------|------------|
| OP | GR XR | 第2バイト |
| 0010 | 01 11 | aaaa aaaa |

• イミディエイトなし・ありの比較

LD GO,ZERO
ADD GO,ONE
...
ZERO DC O
ONE DC 1

LD GO,#0
ADD GO,#1

イミディエイトモードの使用例

A番地のデータに1を加えB番地に格納する.


| 第1バイト | | ** O . » 1 |
|-------|-------|------------|
| OP | GR XR | 第2バイト |
| 0011 | 00 11 | 0000 0001 |

| 番地 | 機械語 | ラベル | ニーモ | ニック |
|----|-------|-----|------|-------|
| 00 | 10 07 | | LD | GO,A |
| 02 | 33 01 | | ADD | GO,#1 |
| 04 | 20 08 | | ST | GO,B |
| 06 | FF | | HALT | |
| 07 | 05 | A | DC | 5 |
| 80 | 00 | В | DS | 1 |

アドレッシングモードの使用例

A番地のデータでB番地からの10バイトの配列を初期化する.

| 番地 | 機械語 | ラベル | ニー | モニック |
|----|-------|------|------|---------|
| 00 | 10 11 | | LD | GO,A |
| 02 | 17 OA | | LD | G1,#10 |
| 04 | 1B 00 | | LD | G2,#0 |
| 06 | 22 12 | LOOP | ST | GO,B,G2 |
| 08 | 3B 01 | | ADD | G2,#1 |
| OA | 47 01 | | SUB | G1,#1 |
| OC | A4 10 | | JZ | STOP |
| 0E | AO 06 | | JMP | LOOP |
| 10 | FF | STOP | HALT | |
| 11 | AA | A | DC | OAAH |
| 12 | 00 00 | В | DS | 10 |
| 14 | 00 00 | | | |
| 16 | 00 00 | | | |
| 18 | 00 00 | | | |
| 1A | 00 00 | | | |



まとめ

学んだこと

- 「実効アドレス (EA)」=「データのメモリアドレス」
- 「アドレッシングモード」=「実効アドレスの計算方法」
- TeC では次のアドレッシングモードが使用できる.
 - **(1) ダイレクト (直接) モード** 「命令の第2バイトの内容」が実効アドレス
 - **(2) インデクスド (指標) モード** 「命令の第2バイトの内容+レジスタの内容」が実効アドレス (アドレス計算には, G1, G2 レジスタ**だけ**が使用できる.)
 - (3) **イミディエイト (即値) モード** 「命令の第2バイト」が実効アドレス

演習

- イミディエイトモードの ST 命令を TeC で実行してみる.
- A番地からの5バイトのデータの和をB番地に求める。
- A番地からの5バイトのデータをB番地から5バイトにコピーする。