
基礎コンピュータ工学 第5章 機械語プログラミング (パート10:アドレッシングモード)

https://github.com/tctsigemura/TecTextBook



基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

# アドレッシングモード

LD, ST, ADD, SUB, CMP, AND, OR, XOR, JMP, JZ, JC, JM, JNZ, JNC, JNM の命令フォーマットは同じだった.

第 1	バイト	Mr O . N Z 1
OP	GR XR	第2バイト
0P	GR XR	aaaa aaaa

これまで、XRフィールドは002にしてきた. XRフィールドは、メモリデータのアドレス計算方法を決める アドレッシングモードを指定する.

XR	意味	
002	ダイレクトモード	(直接モード)
$01_{2}$	G1 インデクスドモード	(G1 指標モード)
$10_{2}$	G1 インデクスドモード G2 インデクスドモード	(G2 指標モード)
$11_{2}$	イミディエイトモード	(即値モード)

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

## ダイレクト(直接)モード

これまで使用してきたアドレッシングモードはダイレクトモード

- 実効アドレス (EA: Effective Address) 実効アドレス = 第2バイトの内容
- XRフィールド=00₂
- ニーモニック例

LD GO,A ST GO,B

• フローチャート例

 $G0 \leftarrow [A]$  $[B] \leftarrow G0$ 

実効アドレス = 命令の操作対象となるメモリアドレスのこと.

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

## インデクスド(指標)モード

G1, G2 が配列データをアクセスするために使用できる. (GO, SPは使用できないので注意!!)

- 実効アドレス (EA: Effective Address) 実効アドレス = 第2バイトの内容+G1の内容 実効アドレス = 第2バイトの内容+G2の内容 (この時, G1, G2 はインデクスレジスタと呼ばれる.)
- XRフィールド (G1=012, G2=102)
- ニーモニック例

LD GO,A,G1 ST GO,B,G2

• フローチャート例

 $G0 \leftarrow [A+G1]$  $B + G2 \leftarrow G0$ 

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

LD GO,A,G1 ● 機械語の例 (LD 命令)

ľ	- /		
	第1	バイト	Mr o . s . l l
	OP	GR XR	第2バイト
	0001	00 01	aaaa aaaa

ST GO,A,G2 機械語の例 (ST命令)

11/		
第1	バイト	Ms o . N d 1
OP	GR XR	第2バイト
0010	00 10	aaaa aaaa

機械語の例 (レジスタ)LD G2,A,G1

第1.	バイト	Mr. O S. 4. 1
OP	GR XR	第2バイト
0001	10 01	aaaa aaaa

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

### インデクスモードの使用例

配列AのI番目のデータ (A[I]) をXにコピーする.

番地	機械語	ラベル	=-	モニック
00	14 07		LD	G1,I
02	11 08		LD	GO,A,G1
04	20 OB		ST	GO,X
06	FF		HALT	
07	01	I	DC	1
08	08	A	DC	8
09	02		DC	2
OA	OA		DC	10
OB	00	Х	DS	1

第1	バイト	Mr O . N . I
OP	GR XR	第2バイト
0001	00 01	0000 1000

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

# イミディエイト(即値)モード

命令の第2バイトがデータそのものになる. ZERO, ONE 等のデータを準備しなくても即値を使用できる. (ST命令やジャンプ命令では使用できない.)

- 実効アドレス (EA: Effective Address)実効アドレス = 第2バイト
- $XR 7 1 \nu F = 11_2$

• ニーモニック例

LD GO,#1 LD GO,#A

#Aは, Aの内容ではなく, Aのアドレスの意味!!

• フローチャート例



基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ


機械語の例 (データの1) LD GO,#1

第1バイト		Mr. o. a. t. i
OP	GR XR	第2バイト
0001	00 11	0000 0001

機械語の例 (アドレス A) LD G1,#A

第1	バイト	## 0 . × 1 1
OP	GR XR	第2バイト
0001	01 11	aaaa aaaa

• イミディエイトなし・ありの比較



LD GO,#0 ADD GO,#1

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

0 /11

### イミディエイトモードの使用例

A番地のデータに1を加えB番地に格納する.


第1	バイト	Mr. o. a. t. i
OP	GR XR	第2バイト
0011	00 11	0000 0001

番地	機械語	ラベル	ニーモ	ニック
00	10 07		LD	GO,A
02	33 01		ADD	GO,#1
04	20 08		ST	GO,B
06	FF		HALT	
07	05	A	DC	5
08	00	В	DS	1

## アドレッシングモードの使用例

A番地のデータでB番地からの10バイトの配列を初期化する.

1	л. Ш. В. Э. У <b>С</b> В Ш. В. О У Э. В С ТТ					
	番地	機械語	ラベル	<u> </u>	モニック	
	00	10 11		LD	GO,A	
	02	17 OA		LD	G1,#10	
	04	1B 00		LD	G2,#0	
	06	22 12	LOOP	ST	GO,B,G2	
	80	3B 01		ADD	G2,#1	
	OA	47 01		SUB	G1,#1	
	OC	A4 10		JZ	STOP	
	0E	AO 06		JMP	LOOP	
	10	FF	STOP	HALT		
	11	AA	A	DC	OAAH	
	12	00 00	В	DS	10	
	14	00 00				
	16	00 00				
	18	00 00				
	1 A	00 00				



基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

10/1

### まとめ

### 学んだこと

- 「実効アドレス (EA)」=「データのメモリアドレス」
- 「アドレッシングモード」=「実効アドレスの計算方法」
- TeC では次のアドレッシングモードが使用できる.
  - (1) ダイレクト (直接) モード
  - 「命令の第2バイトの内容」が実効アドレス (2) インデクスド (指標) モード
    - 「命令の第2パイトの内容+レジスタの内容」が実効アドレス (アドレス計算には, G1, G2 レジスタだけが使用できる.)

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

(3) イミディエイト (即値) モード 「命令の第2バイト」が実効アドレス

### 演習

- イミディエイトモードの ST 命令を TeC で実行してみる.
- A番地からの5バイトのデータの和をB番地に求める。
- A番地からの5バイトのデータをB番地から5バイトにコピーする。

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

11/1