(下位 4 ビット)	0	NUL	DLE	(SP)	0	@	P	`	р
	1	SOH	DC1	!	1	Α	Q	a	q
	2	STX	DC2	"	2	В	R	Ъ	r
	3	ETX	DC3	#	3	С	S	C	s
	4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	е	u
	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	W
	8	BS	CAN	(8	H	X	h	x
	9	HT	EM)	9	I	Y	i	У
	Α	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
	В	VT	ESC	+	;	K	[k	{
	С	FF	FS	,	<	L	\	1	
	D	CR	GS	-	=	М]	m	}
	Е	S0	RS		^	N	^	n	~
	F	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

6