

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO ESAMI STRUMENTALI MEDICINA DEL LAVORO

Istruzioni operative per l'esecuzione degli esami strumentali
nell'ambito della sorveglianza sanitaria

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL020_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Silvia Sansoni	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Scopo e campo di Applicazione

Lo scopo di questa istruzione di lavoro è fornire istruzioni condivise per l'esecuzione di test strumentali nei protocolli sanitari della Medicina del Lavoro, con l'obiettivo di garantire conformità al D.Lgs. 81/2008.

Alcoltest

L'etilometro è uno strumento che determina la concentrazione di etanolo nel sangue misurando l'aria alveolare espirata tramite sensori di gas specifici.

Procedura Tecnica

Compilare la scheda del paziente. Verificare la funzionalità dello strumento. Utilizzare un boccaglio monouso. Chiedere al soggetto di soffiare dentro il boccaglio per circa 4 secondi. Allegare la stampa firmata della misurazione alla documentazione.

Pulizia e Manutenzione

Non utilizzare liquidi o detergenti aggressivi. Evitare di graffiare il display. Conservare lo strumento in luogo asciutto. Controllare regolarmente le batterie. La calibrazione deve essere eseguita ogni 12 mesi o ogni 1000 test, a seconda di quale avvenga per primo.

Condizioni persone da testare

È consigliato evitare di mangiare, bere o fumare nei 20 minuti precedenti il test.

Controindicazioni e Consenso

Non esistono controindicazioni per l'alcoltest. Poiché non è un esame invasivo, il consenso esplicito non è necessario.

Audiometria

L'audiometro è uno strumento che valuta l'ipoacusia da rumore e consente la diagnosi differenziale tra perdita uditiva trasmissiva e neurosensoriale, in conformità al D.Lgs. 81/2008.

Procedura Tecnica

L'esame deve essere condotto in un ambiente insonorizzato. Il paziente indossa cuffie auricolari (cuffia rossa per l'orecchio destro, blu per il sinistro). Lo strumento presenta frequenze da 500 a 8000 Hz. Prima dell'esame è necessaria un'anamnesi otologica.

Controllo strumento

Effettuare una verifica quotidiana della funzionalità. La taratura deve essere eseguita ogni due anni.

Controindicazioni

Non esistono controindicazioni. Il consenso non è necessario. Non vi sono rischi associati all'esame.

Spirometria

La spirometria è uno screening respiratorio che misura parametri quali FEV1, FVC e indice di Tiffeneau, in conformità al D.Lgs. 81/2008.

Procedura Tecnica

Il soggetto deve essere seduto. Viene applicato un boccaglio e uno stringinaso. Il paziente effettua un'inspirazione massimale seguita da un'espirazione forzata della durata di almeno 6 secondi. Devono essere registrate almeno 3 curve sovrapponibili.

Interpretazione

Una FVC diminuita indica un pattern restrittivo. Un FEV1 diminuito indica un pattern ostruttivo. Quando entrambi sono diminuiti, se l'indice di Tiffeneau è minore di 70 il pattern è ostruttivo; se maggiore di 70 il pattern è restrittivo.

Definizioni

FEV1 (volume espiratorio forzato in 1 secondo): valore normale 80-120%. FVC (capacità vitale forzata): massimo volume espiratorio. IT (indice di Tiffeneau: FEV1/FVC, valore normale 75-80%). PEF (picco di flusso espiratorio).

Controindicazioni e Rischi

I pazienti in condizioni critiche possono non collaborare adeguatamente all'esame. Possono verificarsi effetti quali vertigini, tosse e dolori toracici lievi. Nota: Ulteriori esami strumentali quali ECG e Visiotest sono descritti in istruzioni operative dedicate.