

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO GESTIONE DEI VALORI CRITICI

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL028_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

L'istruzione di lavoro descrive le modalità operative di chiamata al medico in caso di valore critico, conformemente alla ISO 15189:2022 §7.4.4 e in attuazione della procedura TD-SGI-PRO080. Definisce il flusso operativo di chiamata, la documentazione, le modalità di escalation in caso di irreperibilità del medico prescrittore.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.4.4	Notifica immediata di risultati critici
TD-SGI-PRO080_00	Comunicazione risultati e valori critici
TD-SGI-IDL013_00	Tabella valori critici
TD-SGI-MOD192_00	Registro chiamate per valori critici

3. Definizioni

Termine	Definizione
Valore critico	Vedi PRO080
Prescrittore	Medico che ha richiesto la prestazione di Laboratorio
Medico di guardia	Medico di riferimento contattato in alternativa al prescrittore

4. Ruoli e responsabilità

L'operatore di Laboratorio autorizzato identifica il valore critico durante la validazione tecnica, effettua la chiamata e ne registra l'esito.

5. Modalità operative

1. Identificazione del valore critico

Al momento della validazione tecnica del referto, il LIS segnala automaticamente i valori che superano le soglie critiche definite in IDL013. L'operatore verifica la conformità dei controlli pre-firma (vedi IDL027) e procede con la chiamata.

2. Chiamata telefonica

L'operatore chiama il prescrittore al numero indicato sulla richiesta. Identifica chiaramente: il proprio nome e ruolo, il paziente (cognome, nome, data nascita), il valore critico riscontrato, l'ora di disponibilità del referto. Chiede al prescrittore la conferma di ricezione e annota.

3. Escalation in caso di irreperibilità

Tentativo iniziale: 3 chiamate a 5 minuti di distanza. Se irreperibile: contatto del medico di guardia indicato (DEA, 118, medico di reparto, MMG su numero di guardia). Se anche questo è irreperibile: registrazione su MOD192 della catena di chiamate effettuate ed escalation al Direttore di Laboratorio per decisioni cliniche di tutela del paziente.

4. Registrazione su MOD192

Per ogni chiamata si registra: data/ora chiamata, esame e valore critico, paziente, medico contattato, esito (ricevuto/non ricevuto), tempo dalla validazione alla conferma. Il referto include una nota automatica generata dal LIS sulla comunicazione effettuata.

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-MOD192_00	Modulo	Registro chiamate per valori critici
TD-SGI-IDL013_00	Istruzione	Tabella valori critici

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. IDL Gestione valori critici conforme a ISO 15189:2022 §7.4.4. Definisce il flusso operativo di chiamata al medico, escalation in caso di irreperibilità, registrazione su MOD192.	RSGI / Direttore Laboratorio