

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO

SICUREZZA BIOLOGICA NELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL033_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

L'istruzione di lavoro descrive le modalità operative di sicurezza biologica nelle attività quotidiane del Laboratorio, in attuazione della procedura TD-SGI-PRO072 e conformemente alla ISO 15190:2020 e ISO 15189:2022 §6.3. Comprende DPI, decontaminazione delle superfici, gestione degli sversamenti, comportamento in caso di infortunio biologico.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
ISO 15190:2020	Sicurezza nei laboratori medici
UNI EN ISO 15189:2022 §6.3	Strutture e condizioni ambientali
D.Lgs. 81/2008 Tit. X	Esposizione ad agenti biologici
TD-SGI-PRO072_00	Sicurezza biologica del Laboratorio
TD-SGI-PRO007_00	Rischio biologico (Area 5)
TD-SGI-IDL003_00	Igiene delle mani

3. Definizioni

Termine	Definizione
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
BSL	BioSafety Level
Sversamento	Fuoriuscita accidentale di materiale biologico
Infortunio biologico	Esposizione accidentale a materiale biologico

4. Ruoli e responsabilità

Tutto il personale di Laboratorio segue questa IDL nelle attività quotidiane.

5. Modalità operative

1. DPI per area di lavoro

Area di lavoro	DPI obbligatori
Accettazione campioni	Camice, zoccoli, guanti monouso
Pre-analitica (centrifugazione, smistamento)	Camice, zoccoli, guanti, occhiali
Analitica (chimica, ematologia, coagulazione)	Camice, zoccoli, guanti, occhiali
Microbiologia (manipolazione colture)	Camice, doppi guanti, calzari
Anatomia patologica (gross examination)	Camice, doppi guanti, mascherina, occhiali, calzari
POCT	Camice, guanti

2. Igiene delle mani

Lavaggio delle mani con sapone e/o gel idroalcolico secondo IDL003 al cambio di attività, al cambio di guanti, prima e dopo il contatto con materiale biologico.

3. Decontaminazione delle superfici

Disinfezione delle superfici di lavoro a inizio e fine turno con ipoclorito di sodio 1.000 ppm o equivalente. Disinfezione immediata in caso di sversamento (10.000 ppm).

4. Gestione sversamenti

1) Indossare DPI integrali. 2) Coprire lo sversamento con materiale assorbente (es. carta o salviette). 3) Versare sopra ipoclorito 10.000 ppm e attendere 30 minuti. 4) Raccogliere con palette e contenitori per rifiuti a rischio infettivo. 5) Decontaminare l'area. 6) Segnalare con MOD187.

5. Infortunio biologico

1) Far sanguinare la ferita. 2) Lavare con acqua e sapone. 3) Disinfettare. 4) Recarsi al PS ospedaliero per profilassi post-esposizione (PEP) se indicata. 5) Segnalare al Medico Competente entro 24h. 6) Compilare modulistica infortuni del SGI + MOD187.

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-PRO072_00	Procedura	Sicurezza biologica del Laboratorio
TD-SGI-IDL003_00	Istruzione	Igiene delle mani

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. IDL Sicurezza biologica nelle attività conforme a ISO 15190:2020 e ISO 15189:2022 §6.3. Definisce DPI per area, igiene mani, decontaminazione, gestione sversamenti, infortunio biologico.	RSGI / Direttore Laboratorio