# Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Manual del administrador



2021



Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 2 de 15

Historial de revisiones	3
Introducción	4
Acceso a la red interna del laboratorio	5
Administración firewall OPNSense	5
Administración Proxmox	6
Administración cámara IP	6
Administración del controlador de dominio Zentyal	6
Creación de usuarios	6
Grupos	8
Administración Apache VCL web	8
Dashboard	10
Time Table	10
Manage Computers	11
Manage Privileges	12
Manage User Groups	12
Administración Apache VCL cli	13
Usuarios locales	13
Administración Apache Guacamole	14
Usuarios locales	14
Croación do usuarios	15



Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 3 de 15

# Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Descripción de los cambios	Versión
M. Sebastián Tobar	03/09/20	Emisión inicial. Funciones básicas.	0
M. Sebastián Tobar	11/09/20	Gestión de service units. Creación de usuarios	1
M. Sebastián Tobar	10/03/21	Incorporación de controlador de dominio al sistema	2

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos


Página 4 de 15

## Introducción

El LRSE (Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos) es una plataforma que permite el acceso remoto a entornos de desarrollo de sistemas embebidos. El LRSE está conformado por varios módulos. Desde el punto de vista del usuario, dos módulos son relevantes:

- Gestión de reservas (Apache VCL)
- Interfaz de acceso remoto (Apache Guacamole)

Inicialmente el usuario realiza la reserva de un recurso a través de Apache VCL. Los recursos disponibles actualmente son entornos de desarrollo (línea de comandos) para EDU-CIAA con su correspondiente placa. La reserva se puede realizar a futuro o para ser utilizada en el momento.




Al momento de utilizar el recurso (en la hora y día solicitado) se debe reclamar la reserva nuevamente a través de Apache VCL. Una vez confirmada, se debe acceder a Apache Guacamole donde se dispondrán de hasta cuatro consolas (configurable) de línea de comandos para utilizar el entorno.

El usuario solo debe disponer de un navegador y conexión a Internet para utilizar el LRSE.

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

## Acceso a la red interna del laboratorio

La red del laboratorio está conformada como se observa en la siguiente figura:



El nombre **liderar.frm.utn.edu.ar** resuelve a 200.10.196.42, que a su vez tiene un NAT 1:1 con la IP 192.168.23.42 que corresponde al firewall OPNSense.

Actualmente el firewall tiene los siguientes puertos abiertos:

Puerto	Detalle NAT			
21	10.0.0.185:22 (fs - servidor de archivos de usuario)			
22	10.0.0.180:22 (mgmt - servidor de administración)			
80	10.0.0.140:80 (nginx - proxy reverso)			
443	10.0.0.140:443 (nginx - proxy reverso)			
4430	10.0.0.1:443 (opnsense - gui)			
8443	10.0.0.210:8443 (zentyal - controlador de dominio)			

A través de **root@liderar.frm.utn.edu.ar:22** se accede mediante llave al servidor de administración **mgmt**. Desde este servidor se puede acceder por SSH a cualquier otro servidor (a excepción del Proxmox) del laboratorio como root utilizando autenticación mediante llave.

El servidor SSH de cada uno de los entornos de desarrollo edu-ciaa-## recibe conexiones en el puerto 24.



Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 6 de 15

#### Administración firewall OPNSense

Se accede a la interfaz web a través de https://10.0.0.1:443 ó https://192.168.23.42:4430

#### Administración Proxmox

Se accede a la interfaz web a través de https://192.168.23.44:8006

## Administración cámara IP

Se accede a la interfaz web a través de http://192.168.23.43. Se debe acceder desde Internet Explorer en Windows 7 (requiere plugin).

## Administración del controlador de dominio Zentyal

El servidor Zentyal hace las veces de controlador de dominio (componente Microsoft) y es desde donde se gestionan los usuarios y grupos del laboratorio. La interfaz web está disponible en http://192.168.23.43:8443 o http://10.0.0.210:8443.



#### Creación de usuarios

Se debe ir al módulo Usuarios y Equipos haciendo click en la barra de navegación ubicada en la izquierda. Luego, en el menú desplegable, hacer clic en **Gestionar**. Desde esta herramienta se observa la parte más relevante del esquema LDAP.




Luego se debe seleccionar Users y hacer click en el símbolo + ubicado en la parte inferior:

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 7 de 15



Se abrirá una ventana emergente, en la cual se deberá seleccionar Usuario del lado izquierdo y luego completar los campos: Nombre de usuario (formato: nombre.apellido), Nombre, Apellido, Contraseña (Confirme contraseña) y grupo si es necesario. En esta instancia solo se puede seleccionar un grupo, de ser necesario que el usuario pertenezca a grupos adicionales se debe hacer luego de crear el usuario. Finalmente hacer clic en Añadir.





Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 8 de 15


El usuario creado se puede observar navegando en el panel derecho del módulo:



Para sumar el usuario a otros grupos se debe editar el registro haciendo clic en el ícono lápiz ubicado en la columna acciones.

#### **Grupos**

Los grupos existentes en el esquema se pueden observar desplegando el directorio Groups:



Los grupos existentes en Zentyal deben existir también en Apache VCL y Apache Guacamole. Si esta condición no se cumple, los permisos de los usuarios en cada una de esas plataformas no serán los apropiados.


## Administración Apache VCL web

Se accede a Apache VCL a través del portal del laboratorio haciendo click en Reservas o directamente a través de https://liderar.frm.utn.edu.ar/vcl




Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 9 de 15



Seleccionar Local Account o laboratorio según corresponda en el menú desplegable de la izquierda y hacer click en **Proceed to Login**.




Posteriormente ingresar las credenciales de administrador.

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 10 de 15

#### **Dashboard**

En esta pantalla se observa información general del funcionamiento de Apache VCL. Se accede desde el menú **Reporting -> Dashboard**.




#### Los datos relevantes son:

- Online Computers (Current Status)
- In Use Computers (Current Status)
- Failed Computers (Current Status)
- Time Since Check-in (Management Nodes). Este valor debe ser menor a 10 segundos.

#### **Time Table**

Aquí se pueden observar las reservas actuales y futuras de manera gráfica. Se accede a través de **Manage -> View Time Table**.



Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 11 de 15

#### **Manage Computers**

Desde esta herramienta se administran las computadoras (contenedores LXC que corren en Proxmox). Se accede a través de Manage -> Manage Computers -> Edit Computer Profiles

#### Computer Profiles Add New Computer Filters (click to expand) Actions for selected computers 🔻 Selected Computer Groups 🔻 Refresh Computer Data Computers in table: 8 Owner Apply Owner Edit edu-ciaa-01 admin@Local Edit edu-ciaa-02 admin@Local Edit edu-ciaa-03 admin@Local Edit edu-ciaa-04 admin@Local Edit edu-ciaa-05 admin@Local Edit edu-ciaa-06 admin@Local Edit edu-ciaa-07 admin@Local Edit edu-ciaa-08 admin@Local

Desde esta tabla se puede seleccionar una o más computadoras y ponerlas en **Mantenimiento**. En este estado Apache VLC no las agenda a usuarios.

#### **Computer Profiles** Add New Computer ► Filters (click to expand) Actions for selected computers ▼ Selected Computer Groups ▼ Refresh Computer Data Computers in table: 8 Change Predictive Loading Module ▶ ■ Change Provisioning Engine Change Schedule Change State Change state to: Generate /etc/hosts Data maintenance Generate Private dhcpd Data Generate Public dhcpd Data convert to vmhostinuse Reload with an Image admin@Local Reservation History admin@Local Edit edu-ciaa-06 admin@Local ✓ Edit edu-ciaa-07 admin@Local ✓ Edit edu-ciaa-08 admin@Local




Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 12 de 15

#### **Manage Privileges**

Desde esta herramienta se gestionan los privilegios de los usuarios para administración y accesos a imágenes (IDE EDU-CIAA). Se accede desde **Manage -> Privileges**. Los permisos se pueden asignar por usuario o por grupo a partir de un árbol de privilegios:



## **Manage User Groups**

Desde esta herramienta se administran los grupos de usuarios de VCL. Se accede a través de **Manage -> Manage Groups.** Es importante destacar que los grupos definidos en VCL son los mismos definidos en Apache Guacamole y Zentyal. De esta manera, es posible gestionar la pertenencia de cada usuario a los grupos desde Zentyal.



## Crear grupo de usuarios

Ir al menú Manage y seleccionar Manage Groups, luego hacer click en Add New User Group. Ingresar el nombre del nuevo grupo y elegir por quién será editable:



Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 13 de 15

# Add User Group

Name:	
Owner:	mstobar@Local
Editable by:	adminUsers 💙
Initial Max Time:	4 hours 💙
Total Max Time:	6 hours 💙
Max Extend Time:	30 minutes 🕶
Max Overlapping Reservations:	0
	Add Group Cancel

Finalmente hacer clic en Add Group. Al crear o editar un grupo es importante seleccionar el dominio al que pertenece para que sea asignado correctamente. Para editar o borrar algún grupo están disponibles los botones Delete y Edit:

Delete	Edit	TD3-201X@laboratorio	admin@Local	Normal	adminUsers@Local	4 hours	6 hours	1 hour	0
Delete	Edit	TD3-2020-5R4@laboratorio	admin@Local	Normal	adminUsers@Local	4 hours	6 hours	1 hour	0
Delete	Edit	TD3-2020-5R5@laboratorio	admin@Local	Normal	adminUsers@Local	4 hours	6 hours	1 hour	0
Delete	Edit	TD3-2021-5R4@laboratorio	admin@Local	Normal	adminUsers@Local	4 hours	6 hours	1 hour	0
Delete	Edit	TD3-2021-5R5@laboratorio	admin@Local	Normal	adminUsers@Local	4 hours	6 hours	1 hour	0
Delete	Edit	TD3-Docentes@laboratorio	admin@Local	Normal	adminUsers@Local	4 hours	6 hours	1 hour	0

# Administración Apache VCL cli

#### **Usuarios locales**

Los usuarios se crean a través de la herramienta **VCL Management Node Setup**, la cual se accede desde el nodo vcl-mn (10.0.0.151). Los nombre de usuario no pueden utilizar puntos.

Desde el contenedor mgmt (10.0.0.180) acceder a vcl-mn (10.0.0.151). Ejecutar el comando:

[root@vcl-mn ~]# /usr/local/vcl/bin/vcld --setup

Mediante las opciones 4 y 5 se pueden crear usuarios locales:

4: Add Local VCL User Account

5: Set Local VCL User Account Password



Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos

Página 14 de 15

## **Administración Apache Guacamole**

Se accede a Apache VCL a través del portal del laboratorio haciendo click en Acceso o directamente a través de https://liderar.frm.utn.edu.ar/guacamole

← → C 🔒 liderar.frm.utn.edu.ar/guacamole/#/ 📋 🏚 🖺 🛊 🕌



En la cuenta de administración se encuentran configuradas conexiones SSH ADMIN que acceden al puerto 24 de los entornos edu-ciaa-##.

Se debe tener precaución de poner el mantenimiento el entorno en Apache VCL antes de accederlo para evitar que un usuario final lo tome mientras se realizan tareas de mantenimiento.

#### **Usuarios locales**


Los usuarios se crean desde el menú Configuración -> Usuarios -> Nuevo usuario.

En la figura se muestra un ejemplo de creación de usuario.



Página 15 de 15

Laboratorio Remoto para Sistemas Embebidos



Cada usuario debe pertenecer a un grupo desde el cual se configuran las conexiones a las que tiene acceso. Si bien se pueden asignar conexiones por usuario, es más organizado manejar los permisos de manera masiva a través de los grupos.

## Creación de usuarios

Los usuarios se crean en el controlador de dominio Zentyal. Todas las aplicaciones autentican usando LDAP contra este servidor. Los grupos se crean de manera manual en cada plataforma (VCL y Guacamole) y deben tener exactamente el mismo nombre.

Los usuarios en los entornos de desarrollo (edu-ciaa-##) y servidor de archivos (fs) basados en Linux, generan el home automáticamente la primera vez que se loguean, por lo que no es necesario crear usuarios en estos sistemas.