PCM DIRETO
Manutenção planejada. **Direto ao ponto.**

Plano mestre

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

ID do ativo	ID da tarefa	TAG	Atividade	Origem	Versão	Frequência referência	Segurança	Frequência vigente	Vezes/ano
eq-demo-003	MOT-01	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12
eq-demo-003	MOT-02	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12
eq-demo-003	MOT-03	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4
eq-demo-003	MOT-04	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4
eq-demo-003	MOT-05	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4
eq-demo-003	MOT-06	PRD-MOT-001	Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Semestral	**Sim**	Semestral	2
eq-demo-003	MOT-07	PRD-MOT-001	Verificar continuidade do aterramento da carcaça	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Anual	**Sim**	Anual	1
eq-demo-003	MOT-08	PRD-MOT-001	Medir resistência de isolamento dos enrolamentos (megômetro) e registrar o valor	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Anual	Não	Anual	1
eq-demo-004	PRL-01	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Semanal	**Sim**	Semanal	52
eq-demo-004	PRL-02	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Semanal	**Sim**	Semanal	52
eq-demo-004	PRL-03	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Semanal	**Sim**	Semanal	52
eq-demo-004	PRL-04	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Mensal	**Sim**	Mensal	12
eq-demo-004	PRL-05	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Mensal	**Sim**	Mensal	12
eq-demo-004	PRL-06	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12
eq-demo-004	PRL-07	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4
eq-demo-004	PRL-08	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico	base genérica a validar com manual do fabricante	0.1.0	Trimestral	**Sim**	Trimestral	4

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.