Plano mestre e cronograma

PCMD-03/04 · Plano mestre, ocorrências previstas, execuções e painel mensal de % realizado.

AVISO O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Neste arquivo

Plano Mestre	Tarefas por ativo, frequência vigente e conferência de segurança.
Cronograma	Painel do ano: cartões, resumo mensal e gráfico.
Ocorrências	Uma linha por ativo + tarefa + data prevista.
Execuções	Realizações vinculadas às ocorrências; canceladas ficam no histórico.
Listas	Frequências, especialidades e valores aceitos.

Como preencher

1. Lance as tarefas no Plano Mestre (referências da biblioteca).
2. Liste as datas previstas em Ocorrências, com a fonte.
3. Registre cada realização em Execuções, com a data prevista.
4. Informe o ano no Cronograma e acompanhe o painel.

Legenda

PREENCHER	Cabeçalho azul: digite aqui (texto, número ou data).
ID	Identificador técnico estável. Não troque por TAG, nome ou número de linha.
REFERÊNCIA	Cabeçalho laranja: conteúdo da biblioteca técnica.
AUTOMÁTICO	Cabeçalho cinza: fórmula. Não digite; recalcula sozinho.
FUTURO	Reservado, não integrado. Deixe vazio.
ERRO	Inconsistência a corrigir.
Pendente · Verificar	Falta informação ou precisa de conferência.
OK	Conferência sem problema.

Esta emissão

Origem dos dados	Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app)
Data de emissão	23/10/2026

Modelo 1.0.0 · 23/10/2026 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT. Sem macros, vínculos externos ou envio de dados. Regras completas, recálculo e como ampliar: COMO-USAR.md.

PCMD-03

Plano mestre

Uma linha por tarefa. REFERÊNCIA fica protegida (sem senha). Tarefa de segurança: só manter ou aumentar a frequência.

AVISO O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Linhas: 38 de 2000

Origem: Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app) · Emissão: 23/10/2026

ID	ID	AUTOMÁTICO	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	PREENCHER	AUTOMÁTICO	REFERÊNCIA
ID do ativo	ID da tarefa	Chave da tarefa (ativo|tarefa)	TAG	Atividade	Origem	Versão	Frequência de referência	Segurança (referência)	Frequência vigente	Execuções no ciclo de 52 semanas	Especialidade
eq-demo-003	MOT-01	eq-demo-003|MOT-01	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12	Elétrica
eq-demo-003	MOT-02	eq-demo-003|MOT-02	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12	Preditiva
eq-demo-003	MOT-03	eq-demo-003|MOT-03	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa	base genérica a validar com	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4	Elétrica
eq-demo-003	MOT-04	eq-demo-003|MOT-04	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)	base genérica a validar com	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4	Preditiva
eq-demo-003	MOT-05	eq-demo-003|MOT-05	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante	base genérica a validar com	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4	Lubrificação
eq-demo-003	MOT-06	eq-demo-003|MOT-06	PRD-MOT-001	Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos	base genérica a validar com	0.1.0	Semestral	Sim	Semestral	2	Elétrica
eq-demo-003	MOT-07	eq-demo-003|MOT-07	PRD-MOT-001	Verificar continuidade do aterramento da carcaça	base genérica a validar com	0.1.0	Anual	Sim	Anual	1	Elétrica
eq-demo-003	MOT-08	eq-demo-003|MOT-08	PRD-MOT-001	Medir resistência de isolamento dos enrolamentos (megômetro) e registrar o valor	base genérica a validar com	0.1.0	Anual	Não	Anual	1	Elétrica
eq-demo-004	PRL-01	eq-demo-004|PRL-01	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	base genérica a validar com	0.1.0	Semanal	Sim	Semanal	52	Mecânica
eq-demo-004	PRL-02	eq-demo-004|PRL-02	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	base genérica a validar com	0.1.0	Semanal	Sim	Semanal	52	Elétrica
eq-demo-004	PRL-03	eq-demo-004|PRL-03	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	base genérica a validar com	0.1.0	Semanal	Sim	Semanal	52	Elétrica
eq-demo-004	PRL-04	eq-demo-004|PRL-04	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Sim	Mensal	12	Mecânica
eq-demo-004	PRL-05	eq-demo-004|PRL-05	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Sim	Mensal	12	Mecânica
eq-demo-004	PRL-06	eq-demo-004|PRL-06	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12	Lubrificação
eq-demo-004	PRL-07	eq-demo-004|PRL-07	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas	base genérica a validar com	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4	Lubrificação
eq-demo-004	PRL-08	eq-demo-004|PRL-08	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico	base genérica a validar com	0.1.0	Trimestral	Sim	Trimestral	4	Elétrica
eq-demo-004	PRL-09	eq-demo-004|PRL-09	PRD-PRL-001	Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques	base genérica a validar com	0.1.0	Semestral	Sim	Semestral	2	Mecânica

PCMD-03

Linhas: 38 de 2000

ID	ID	AUTOMÁTICO	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	AUTOMÁTICO	PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER	AUTOMÁTICO	REFERÊNCIA
ID do ativo	ID da tarefa	Chave da tarefa (ativo|tarefa)	TAG	Duração estimada por execução (h)	Horas estimadas no ciclo (h)	Ativa no plano	Responsável (ID)	Responsável (nome)	Conferência de segurança e frequência	Observação técnica
eq-demo-003	MOT-01	eq-demo-003|MOT-01	PRD-MOT-001	0.50	6.00	Sim	pes-b	Pessoa B	**OK**	
eq-demo-003	MOT-02	eq-demo-003|MOT-02	PRD-MOT-001	0.50	6.00	Sim			OK	
eq-demo-003	MOT-03	eq-demo-003|MOT-03	PRD-MOT-001	0.50	2.00	Sim	pes-b	Pessoa B	**OK**	
eq-demo-003	MOT-04	eq-demo-003|MOT-04	PRD-MOT-001	0.50	2.00	Sim			OK	
eq-demo-003	MOT-05	eq-demo-003|MOT-05	PRD-MOT-001	0.50	2.00	Sim			**OK**	Motores com rolamento blindado podem não ter ponto de lubrificação. Confirmar na placa e no manual.
eq-demo-003	MOT-06	eq-demo-003|MOT-06	PRD-MOT-001	1.00	2.00	Sim	pes-b	Pessoa B	OK: segurança mantida	Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.
eq-demo-003	MOT-07	eq-demo-003|MOT-07	PRD-MOT-001	0.50	0.50	Sim	pes-b	Pessoa B	**OK: segurança mantida**	Exigências legais sobre instalações elétricas: verificar na fonte oficial.
eq-demo-003	MOT-08	eq-demo-003|MOT-08	PRD-MOT-001	1.00	1.00	Sim	pes-b	Pessoa B	OK	Comparar com medições anteriores e com o valor mínimo indicado pelo fabricante.
eq-demo-004	PRL-01	eq-demo-004|PRL-01	PRD-PRL-001	0.50	26.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK: segurança mantida**	Teste semanal pela manutenção. A verificação diária do operador está na tarefa PRL-11.
eq-demo-004	PRL-02	eq-demo-004|PRL-02	PRD-PRL-001	0.50	26.00	Sim	pes-a	Pessoa A	OK: segurança mantida	
eq-demo-004	PRL-03	eq-demo-004|PRL-03	PRD-PRL-001	0.25	13.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK: segurança mantida**	
eq-demo-004	PRL-04	eq-demo-004|PRL-04	PRD-PRL-001	1.00	12.00	Sim	pes-a	Pessoa A	OK: segurança mantida	Critério de descarte conforme fabricante do cabo; exigências legais: verificar na fonte oficial.
eq-demo-004	PRL-05	eq-demo-004|PRL-05	PRD-PRL-001	0.50	6.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK: segurança mantida**	
eq-demo-004	PRL-06	eq-demo-004|PRL-06	PRD-PRL-001	0.50	6.00	Sim	pes-a	Pessoa A	OK	
eq-demo-004	PRL-07	eq-demo-004|PRL-07	PRD-PRL-001	2.00	8.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK**	
eq-demo-004	PRL-08	eq-demo-004|PRL-08	PRD-PRL-001	1.00	4.00	Sim	pes-a	Pessoa A	OK: segurança mantida	Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.
eq-demo-004	PRL-09	eq-demo-004|PRL-09	PRD-PRL-001	3.00	6.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK: segurança mantida**	Trabalho em altura: seguir os procedimentos internos de segurança.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Chave da tarefa (ativo|tarefa)	TAG	Atividade	Origem	Versão	Frequência de referência	Segurança (referência)	Frequência vigente	Execuções no ciclo de 52 semanas	Especialidade
eq-demo-004	PRL-10	eq-demo-004|PRL-10	PRD-PRL-001	Inspeção geral da estrutura, fixações e placa de capacidade, por profissional habilitado	base genérica a validar com	0.1.0	Anual	Sim	Anual	1	Mecânica
eq-demo-004	PRL-11	eq-demo-004|PRL-11	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	base genérica a validar com	0.1.0	Diária	Sim	Diária	260	Operação
eq-demo-002	BCF-01	eq-demo-002|BCF-01	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	base genérica a validar com	0.1.0	Semanal	Não	Semanal	52	Operação
eq-demo-002	BCF-02	eq-demo-002|BCF-02	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12	Operação
eq-demo-002	BCF-03	eq-demo-002|BCF-03	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12	Preditiva
eq-demo-002	BCF-04	eq-demo-002|BCF-04	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Sim	Mensal	12	Mecânica
eq-demo-002	BCF-05	eq-demo-002|BCF-05	UTL-BCF-001	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais	base genérica a validar com	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4	Lubrificação
eq-demo-002	BCF-06	eq-demo-002|BCF-06	UTL-BCF-001	Inspecionar acoplamento e elemento elástico	base genérica a validar com	0.1.0	Semestral	Não	Semestral	2	Mecânica
eq-demo-002	BCF-07	eq-demo-002|BCF-07	UTL-BCF-001	Verificar alinhamento entre motor e bomba	base genérica a validar com	0.1.0	Semestral	Não	Semestral	2	Mecânica
eq-demo-002	BCF-08	eq-demo-002|BCF-08	UTL-BCF-001	Reapertar base, chumbadores e flanges	base genérica a validar com	0.1.0	Anual	Não	Anual	1	Mecânica
eq-demo-002	BCF-09	eq-demo-002|BCF-09	UTL-BCF-001	Inspeção interna: rotor, anéis de desgaste e folgas	base genérica a validar com	0.1.0	Anual	Não	Anual	1	Mecânica
eq-demo-001	CMP-01	eq-demo-001|CMP-01	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	base genérica a validar com	0.1.0	Semanal	Não	Semanal	52	Operação
eq-demo-001	CMP-02	eq-demo-001|CMP-02	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	base genérica a validar com	0.1.0	Semanal	Não	Semanal	52	Lubrificação
eq-demo-001	CMP-03	eq-demo-001|CMP-03	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12	Mecânica
eq-demo-001	CMP-04	eq-demo-001|CMP-04	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12	Mecânica
eq-demo-001	CMP-05	eq-demo-001|CMP-05	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Sim	Mensal	12	Mecânica
eq-demo-001	CMP-06	eq-demo-001|CMP-06	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	base genérica a validar com	0.1.0	Mensal	Sim	Mensal	12	Mecânica
eq-demo-001	CMP-07	eq-demo-001|CMP-07	UTL-CMP-001	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)	base genérica a validar com	0.1.0	Trimestral	Sim	Trimestral	4	Instrumentação
eq-demo-001	CMP-08	eq-demo-001|CMP-08	UTL-CMP-001	Trocar óleo e filtro de óleo	base genérica a validar com	0.1.0	Semestral	Não	Semestral	2	Lubrificação
eq-demo-001	CMP-09	eq-demo-001|CMP-09	UTL-CMP-001	Trocar elemento separador ar/óleo (compressor de parafuso)	base genérica a validar com	0.1.0	Anual	Não	Anual	1	Mecânica
eq-demo-001	CMP-10	eq-demo-001|CMP-10	UTL-CMP-001	Inspecionar externamente o reservatório: corrosão, suportes, identificação e acessórios	base genérica a validar com	0.1.0	Anual	Sim	Anual	1	Mecânica

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Chave da tarefa (ativo|tarefa)	TAG	Duração estimada por execução (h)	Horas estimadas no ciclo (h)	Ativa no plano	Responsável (ID)	Responsável (nome)	Conferência de segurança e frequência	Observação técnica
eq-demo-004	PRL-10	eq-demo-004|PRL-10	PRD-PRL-001	4.00	4.00	Sim	pes-a	Pessoa A	OK: segurança mantida	Exigências legais de inspeção periódica e teste de carga: verificar na fonte oficial.
eq-demo-004	PRL-11	eq-demo-004|PRL-11	PRD-PRL-001	0.25	65.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK: segurança mantida**	Registrar em checklist de turno. Exigências legais de inspeção: verificar na fonte oficial.
eq-demo-002	BCF-01	eq-demo-002|BCF-01	UTL-BCF-001	0.25	13.00	Sim			OK	Gaxeta normalmente trabalha com gotejamento controlado. Confirmar no manual.
eq-demo-002	BCF-02	eq-demo-002|BCF-02	UTL-BCF-001	0.25	3.00	Sim			**OK**	
eq-demo-002	BCF-03	eq-demo-002|BCF-03	UTL-BCF-001	0.50	6.00	Sim			OK	
eq-demo-002	BCF-04	eq-demo-002|BCF-04	UTL-BCF-001	0.25	3.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK: segurança mantida**	
eq-demo-002	BCF-05	eq-demo-002|BCF-05	UTL-BCF-001	0.50	2.00	Sim			OK	
eq-demo-002	BCF-06	eq-demo-002|BCF-06	UTL-BCF-001	1.00	2.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK**	Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.
eq-demo-002	BCF-07	eq-demo-002|BCF-07	UTL-BCF-001	2.00	4.00	Sim	pes-a	Pessoa A	OK	Tolerâncias conforme fabricante do acoplamento.
eq-demo-002	BCF-08	eq-demo-002|BCF-08	UTL-BCF-001	1.00	1.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK**	
eq-demo-002	BCF-09	eq-demo-002|BCF-09	UTL-BCF-001	4.00	4.00	Sim	pes-a	Pessoa A	OK	Pode ser substituída por acompanhamento de desempenho, se o histórico permitir.
eq-demo-001	CMP-01	eq-demo-001|CMP-01	UTL-CMP-001	0.25	13.00	Sim			**OK**	Muitos fabricantes indicam drenagem diária. Confirmar no manual.
eq-demo-001	CMP-02	eq-demo-001|CMP-02	UTL-CMP-001	0.25	13.00	Sim			OK	
eq-demo-001	CMP-03	eq-demo-001|CMP-03	UTL-CMP-001	0.50	6.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK**	Ambientes com muita poeira pedem intervalo menor.
eq-demo-001	CMP-04	eq-demo-001|CMP-04	UTL-CMP-001	0.50	6.00	Sim	pes-a	Pessoa A	OK	
eq-demo-001	CMP-05	eq-demo-001|CMP-05	UTL-CMP-001	0.50	6.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK: segurança mantida**	Não se aplica a compressores de acionamento direto, exceto a parte das proteções.
eq-demo-001	CMP-06	eq-demo-001|CMP-06	UTL-CMP-001	0.25	3.00	Sim	pes-a	Pessoa A	OK: segurança mantida	Calibração e exigências legais para vasos de pressão: verificar na fonte oficial.
eq-demo-001	CMP-07	eq-demo-001|CMP-07	UTL-CMP-001	0.50	2.00	Sim			**OK: segurança mantida**	
eq-demo-001	CMP-08	eq-demo-001|CMP-08	UTL-CMP-001	2.00	4.00	Sim			OK	Fabricantes costumam indicar por horas de operação. Converter para o regime de uso real.
eq-demo-001	CMP-09	eq-demo-001|CMP-09	UTL-CMP-001	2.00	2.00	Sim	pes-a	Pessoa A	**OK**	Não se aplica a compressores de pistão.
eq-demo-001	CMP-10	eq-demo-001|CMP-10	UTL-CMP-001	1.00	1.00	Sim	pes-a	Pessoa A	OK: segurança mantida	O reservatório pode ser vaso de pressão sujeito a regras legais próprias: verificar na fonte oficial.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCMD-04 Cronograma · painel do ano

O mês é o da data PREVISTA. % realizado = ocorrências concluídas ÷ previstas (distintas). Horas são estimadas, não trabalhadas.

AVISO O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Origem: Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app) · Emissão: 23/10/2026

Parâmetros


Ano consultado	2026
Início do ciclo (informativo)	03/11/2025
Fonte das ocorrências	Cronograma do PCM Direto: 52 semanas a partir de 03/11/2025, calculado pela lógica do app para demonstração fictícia
Conferência do ano	OK
Meta de aderência (%)	

Previstas no ano	Concluídas	% realizado	Meta de aderência	Situação frente à meta
628	7	1.1%	A definir	Sem comparação

Resumo mensal

Mês (nº)	Mês	Previstas (distintas)	Concluídas (distintas)	% realizado	Horas estimadas (h)	Observação
1	Janeiro	63	6	9.5%	23.25	
2	Fevereiro	59	1	1.7%	20.75	
3	Março	68	0	0.0%	26.25	
4	Abril	60	0	0.0%	20.25	
5	Maio	61	0	0.0%	23.50	
6	Junho	69	0	0.0%	28.25	
7	Julho	61	0	0.0%	20.50	
8	Agosto	68	0	0.0%	24.25	
9	Setembro	59	0	0.0%	22.50	
10	Outubro	60	0	0.0%	20.25	
11	Novembro	0	0	Sem previsão	0.00	Mês sem previsão
12	Dezembro	0	0	*Sem previsão*	0.00	Mês sem previsão
	Total do ano	**628**	**7**	**1.1%**	**229.75**	

Previstas × concluídas por mês



Fora do ano consultado (separado, não descartado)

	Posição	Previstas (distintas)	Concluídas (distintas)	% realizado	Horas estimadas (h)	
	Antes do ano	133	0	0.0%	61.75	
	Depois do ano	0	0	Sem previsão	0.00	

Execuções fora do percentual (no ano da data realizada)

	Situação	Registros				Observação
	Sem vínculo (legado ou sem data prevista)	1				Não aumentam o percentual.
	Data prevista sem ocorrência	0				Conferir a data prevista informada.
	Canceladas (preservadas)	1				Não contam.

Conferências

	Verificação	Resultado				Como corrigir
	Ocorrências com ERRO	0				Ver a coluna Conferência em Ocorrências.
	Ocorrências duplicadas (contadas uma vez)	0				Remova a linha repetida.
	Dados além da capacidade de Ocorrências	OK				Estenda fórmulas e nomes (COMO-USAR).
	Dados além da capacidade de Execuções	OK				Estenda fórmulas e nomes (COMO-USAR).

Cada linha de Ocorrências é um trio ativo + tarefa + data prevista. Concluída = ao menos uma execução não cancelada vinculada; duas execuções da mesma ocorrência contam uma vez. Diária = uma ocorrência por dia útil, sem feriados.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCMD-04

Ocorrências previstas

Uma linha por ativo + tarefa + data prevista, com a fonte da data. Diária = uma linha por dia útil.

AVISO O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Linhas: 761 de 5000

Origem: Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app) · Emissão: 23/10/2026

ID	ID	PREENCHER	PREENCHER	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-001	CMP-01	03/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2025-11-03	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	03/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2025-11-03	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	03/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2025-11-03	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	03/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2025-11-03	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-004	PRL-01	03/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2025-11-03	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	03/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2025-11-03	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	03/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2025-11-03	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	03/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2025-11-03	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-08	03/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-08	eq-demo-004|PRL-08|2025-11-03	16	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico
eq-demo-004	PRL-11	03/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-03	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	04/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-04	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	05/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-05	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	06/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-06	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	07/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-07	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2025-11-10	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2025-11-10	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor

PCMD-04

Linhas: 761 de 5000

ID	ID	PREENCHER	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	UTOMÁTIC	UTOMÁTIC	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-001	CMP-01	03/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	03/11/2025	Lubrificação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	03/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	03/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	03/11/2025	Mecânica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	03/11/2025	Elétrica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	03/11/2025	Elétrica	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	03/11/2025	Mecânica	1.00	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-08	03/11/2025	Elétrica	1.00	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	10/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	10/11/2025	Lubrificação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-001	CMP-04	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2025-11-10	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2025-11-10	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2025-11-10	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-06	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-06	eq-demo-002|BCF-06|2025-11-10	25	UTL-BCF-001	Inspecionar acoplamento e elemento elástico
eq-demo-003	MOT-01	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2025-11-10	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação
eq-demo-004	PRL-01	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2025-11-10	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2025-11-10	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2025-11-10	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2025-11-10	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	10/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-10	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	11/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-11	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	12/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-12	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	13/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-13	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	14/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-14	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2025-11-17	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2025-11-17	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-03	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2025-11-17	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2025-11-17	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-001	CMP-08	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-08	eq-demo-001|CMP-08|2025-11-17	36	UTL-CMP-001	Trocar óleo e filtro de óleo
eq-demo-002	BCF-01	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2025-11-17	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2025-11-17	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-001	CMP-04	10/11/2025	Mecânica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	10/11/2025	Mecânica	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	10/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-06	10/11/2025	Mecânica	1.00	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	10/11/2025	Elétrica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	10/11/2025	Mecânica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	10/11/2025	Elétrica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	10/11/2025	Elétrica	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	10/11/2025	Lubrificação	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	17/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	17/11/2025	Lubrificação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-03	17/11/2025	Mecânica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	17/11/2025	Mecânica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-08	17/11/2025	Lubrificação	2.00	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	17/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	17/11/2025	Preditiva	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-01	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2025-11-17	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2025-11-17	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2025-11-17	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	17/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-17	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	18/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-18	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	19/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-19	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	20/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-20	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	21/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-21	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2025-11-24	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2025-11-24	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2025-11-24	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2025-11-24	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2025-11-24	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-003	MOT-03	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-03	eq-demo-003|MOT-03|2025-11-24	3	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa
eq-demo-004	PRL-01	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2025-11-24	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2025-11-24	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2025-11-24	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2025-11-24	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-10	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-10	eq-demo-004|PRL-10|2025-11-24	18	PRD-PRL-001	Inspeção geral da estrutura, fixações e placa de capacidade, por profissional habilitado
eq-demo-004	PRL-11	24/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-24	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-01	17/11/2025	Mecânica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	17/11/2025	Elétrica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	17/11/2025	Elétrica	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	24/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	24/11/2025	Lubrificação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	24/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	24/11/2025	Preditiva	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	24/11/2025	Mecânica	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-03	24/11/2025	Elétrica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	24/11/2025	Mecânica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	24/11/2025	Elétrica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	24/11/2025	Elétrica	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	24/11/2025	Mecânica	0.50	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-10	24/11/2025	Mecânica	4.00	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	25/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-25	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	26/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-26	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	27/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-27	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	28/11/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-11-28	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	01/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2025-12-01	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	01/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2025-12-01	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	01/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2025-12-01	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	01/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2025-12-01	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-003	MOT-04	01/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-04	eq-demo-003|MOT-04|2025-12-01	4	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)
eq-demo-004	PRL-01	01/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2025-12-01	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	01/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2025-12-01	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	01/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2025-12-01	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	01/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2025-12-01	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-11	01/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-01	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	02/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-02	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	03/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-03	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	04/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-04	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	05/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-05	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2025-12-08	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	25/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/11/2025	Operação	0.25	2025	11	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	01/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	01/12/2025	Lubrificação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	01/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	01/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-04	01/12/2025	Preditiva	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	01/12/2025	Mecânica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	01/12/2025	Elétrica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	01/12/2025	Elétrica	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	01/12/2025	Mecânica	1.00	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	08/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-001	CMP-02	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2025-12-08	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2025-12-08	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2025-12-08	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2025-12-08	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-09	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-09	eq-demo-002|BCF-09|2025-12-08	28	UTL-BCF-001	Inspeção interna: rotor, anéis de desgaste e folgas
eq-demo-003	MOT-01	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2025-12-08	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação
eq-demo-004	PRL-01	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2025-12-08	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2025-12-08	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2025-12-08	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2025-12-08	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	08/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-08	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	09/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-09	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	10/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-10	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	11/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-11	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	12/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-12	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2025-12-15	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2025-12-15	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-03	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2025-12-15	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2025-12-15	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-002	BCF-01	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2025-12-15	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2025-12-15	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-001	CMP-02	08/12/2025	Lubrificação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	08/12/2025	Mecânica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	08/12/2025	Mecânica	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	08/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-09	08/12/2025	Mecânica	4.00	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	08/12/2025	Elétrica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	08/12/2025	Mecânica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	08/12/2025	Elétrica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	08/12/2025	Elétrica	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	08/12/2025	Lubrificação	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	15/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	15/12/2025	Lubrificação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-03	15/12/2025	Mecânica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	15/12/2025	Mecânica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	15/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	15/12/2025	Preditiva	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-003	MOT-06	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-06	eq-demo-003|MOT-06|2025-12-15	6	PRD-MOT-001	Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos
eq-demo-004	PRL-01	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2025-12-15	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2025-12-15	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2025-12-15	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	15/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-15	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	16/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-16	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	17/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-17	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	18/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-18	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	19/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-19	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2025-12-22	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2025-12-22	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-09	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-09	eq-demo-001|CMP-09|2025-12-22	37	UTL-CMP-001	Trocar elemento separador ar/óleo (compressor de parafuso)
eq-demo-002	BCF-01	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2025-12-22	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2025-12-22	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2025-12-22	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-003	MOT-05	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-05	eq-demo-003|MOT-05|2025-12-22	5	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante
eq-demo-004	PRL-01	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2025-12-22	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2025-12-22	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2025-12-22	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2025-12-22	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-003	MOT-06	15/12/2025	Elétrica	1.00	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	15/12/2025	Mecânica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	15/12/2025	Elétrica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	15/12/2025	Elétrica	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	22/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	22/12/2025	Lubrificação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-09	22/12/2025	Mecânica	2.00	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	22/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	22/12/2025	Preditiva	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	22/12/2025	Mecânica	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-05	22/12/2025	Lubrificação	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	22/12/2025	Mecânica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	22/12/2025	Elétrica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	22/12/2025	Elétrica	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	22/12/2025	Mecânica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	22/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-22	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	23/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-23	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	24/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-24	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	25/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-25	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	26/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-26	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	29/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2025-12-29	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	29/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2025-12-29	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	29/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2025-12-29	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-004	PRL-01	29/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2025-12-29	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	29/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2025-12-29	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	29/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2025-12-29	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-07	29/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-07	eq-demo-004|PRL-07|2025-12-29	15	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas
eq-demo-004	PRL-09	29/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-09	eq-demo-004|PRL-09|2025-12-29	17	PRD-PRL-001	Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques
eq-demo-004	PRL-11	29/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-29	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	30/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-30	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	31/12/2025	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2025-12-31	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	01/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-01	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	02/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-02	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	22/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	29/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	29/12/2025	Lubrificação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	29/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	29/12/2025	Mecânica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	29/12/2025	Elétrica	0.50	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	29/12/2025	Elétrica	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-07	29/12/2025	Lubrificação	2.00	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-09	29/12/2025	Mecânica	3.00	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	31/12/2025	Operação	0.25	2025	12	Antes do ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	1	1	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-001	CMP-01	05/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-01-05	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	05/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-01-05	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	05/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-01-05	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	05/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2026-01-05	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-002	BCF-05	05/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-05	eq-demo-002|BCF-05|2026-01-05	24	UTL-BCF-001	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais
eq-demo-004	PRL-01	05/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-01-05	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	05/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-01-05	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	05/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-01-05	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	05/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2026-01-05	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-11	05/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-05	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	06/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-06	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	07/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-07	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	08/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-08	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	09/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-09	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-01-12	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-01-12	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2026-01-12	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2026-01-12	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-01-12	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-08	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-08	eq-demo-002|BCF-08|2026-01-12	27	UTL-BCF-001	Reapertar base, chumbadores e flanges
eq-demo-003	MOT-01	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2026-01-12	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-001	CMP-01	05/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	2	1	OK
eq-demo-001	CMP-02	05/01/2026	Lubrificação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	05/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	05/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-05	05/01/2026	Lubrificação	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	05/01/2026	Mecânica	0.50	2026	1	No ano	1	1	1	1	OK
eq-demo-004	PRL-02	05/01/2026	Elétrica	0.50	2026	1	No ano	1	1	1	1	OK
eq-demo-004	PRL-03	05/01/2026	Elétrica	0.25	2026	1	No ano	1	1	1	1	OK
eq-demo-004	PRL-04	05/01/2026	Mecânica	1.00	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	12/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	12/01/2026	Lubrificação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	12/01/2026	Mecânica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	12/01/2026	Mecânica	0.25	2026	1	No ano	1	1	1	1	OK
eq-demo-002	BCF-01	12/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-08	12/01/2026	Mecânica	1.00	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	12/01/2026	Elétrica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-01	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-01-12	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-01-12	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-01-12	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2026-01-12	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	12/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-12	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	13/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-13	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	14/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-14	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	15/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-15	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	16/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-16	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-01-19	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-01-19	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-03	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2026-01-19	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2026-01-19	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-002	BCF-01	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-01-19	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2026-01-19	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)
eq-demo-003	MOT-08	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-08	eq-demo-003|MOT-08|2026-01-19	8	PRD-MOT-001	Medir resistência de isolamento dos enrolamentos (megômetro) e registrar o valor
eq-demo-004	PRL-01	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-01-19	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-01-19	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-01-19	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	19/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-19	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-01	12/01/2026	Mecânica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	12/01/2026	Elétrica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	12/01/2026	Elétrica	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	12/01/2026	Lubrificação	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	19/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	19/01/2026	Lubrificação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-03	19/01/2026	Mecânica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	19/01/2026	Mecânica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	19/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	19/01/2026	Preditiva	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-08	19/01/2026	Elétrica	1.00	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	19/01/2026	Mecânica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	19/01/2026	Elétrica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	19/01/2026	Elétrica	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	20/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-20	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	21/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-21	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	22/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-22	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	23/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-23	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-01-26	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-01-26	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-07	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-07	eq-demo-001|CMP-07|2026-01-26	35	UTL-CMP-001	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)
eq-demo-001	CMP-10	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-10	eq-demo-001|CMP-10|2026-01-26	38	UTL-CMP-001	Inspecionar externamente o reservatório: corrosão, suportes, identificação e acessórios
eq-demo-002	BCF-01	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-01-26	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2026-01-26	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2026-01-26	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-004	PRL-01	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-01-26	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-01-26	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-01-26	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2026-01-26	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-11	26/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-26	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	27/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-27	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	28/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-28	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	29/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-29	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	20/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	26/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	26/01/2026	Lubrificação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-07	26/01/2026	Instrumentação	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-10	26/01/2026	Mecânica	1.00	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	26/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	26/01/2026	Preditiva	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	26/01/2026	Mecânica	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	26/01/2026	Mecânica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	26/01/2026	Elétrica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	26/01/2026	Elétrica	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	26/01/2026	Mecânica	0.50	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	30/01/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-30	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	02/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-02-02	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	02/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-02-02	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	02/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-02-02	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	02/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2026-02-02	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-004	PRL-01	02/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-02-02	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	02/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-02-02	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	02/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-02-02	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	02/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2026-02-02	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-08	02/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-08	eq-demo-004|PRL-08|2026-02-02	16	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico
eq-demo-004	PRL-11	02/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-02	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	03/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-03	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	04/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-04	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	05/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-05	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	06/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-06	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-02-09	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-02-09	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2026-02-09	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2026-02-09	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-02-09	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-01	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2026-02-09	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	30/01/2026	Operação	0.25	2026	1	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	02/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	02/02/2026	Lubrificação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	02/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	02/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	1	1	OK
eq-demo-004	PRL-01	02/02/2026	Mecânica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	02/02/2026	Elétrica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	02/02/2026	Elétrica	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	02/02/2026	Mecânica	1.00	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-08	02/02/2026	Elétrica	1.00	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	09/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	09/02/2026	Lubrificação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	09/02/2026	Mecânica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	09/02/2026	Mecânica	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	09/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	09/02/2026	Elétrica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-01	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-02-09	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-02-09	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-02-09	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2026-02-09	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	09/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-09	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	10/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-10	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	11/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-11	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	12/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-12	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	13/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-13	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-02-16	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-02-16	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-03	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2026-02-16	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2026-02-16	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-002	BCF-01	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-02-16	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2026-02-16	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)
eq-demo-003	MOT-07	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-07	eq-demo-003|MOT-07|2026-02-16	7	PRD-MOT-001	Verificar continuidade do aterramento da carcaça
eq-demo-004	PRL-01	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-02-16	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-02-16	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-02-16	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	16/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-16	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-01	09/02/2026	Mecânica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	09/02/2026	Elétrica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	09/02/2026	Elétrica	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	09/02/2026	Lubrificação	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	16/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	16/02/2026	Lubrificação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-03	16/02/2026	Mecânica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	16/02/2026	Mecânica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	16/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	16/02/2026	Preditiva	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-07	16/02/2026	Elétrica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	16/02/2026	Mecânica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	16/02/2026	Elétrica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	16/02/2026	Elétrica	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	17/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-17	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	18/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-18	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	19/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-19	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	20/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-20	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-02-23	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-02-23	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-02-23	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2026-02-23	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2026-02-23	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-003	MOT-03	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-03	eq-demo-003|MOT-03|2026-02-23	3	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa
eq-demo-004	PRL-01	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-02-23	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-02-23	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-02-23	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2026-02-23	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-11	23/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-23	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	24/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-24	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	25/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-25	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	26/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-26	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	27/02/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-02-27	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	17/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	23/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	23/02/2026	Lubrificação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	23/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	23/02/2026	Preditiva	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	23/02/2026	Mecânica	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-03	23/02/2026	Elétrica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	23/02/2026	Mecânica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	23/02/2026	Elétrica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	23/02/2026	Elétrica	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	23/02/2026	Mecânica	0.50	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/02/2026	Operação	0.25	2026	2	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-001	CMP-01	02/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-03-02	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	02/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-03-02	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	02/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-03-02	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	02/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2026-03-02	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-003	MOT-04	02/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-04	eq-demo-003|MOT-04|2026-03-02	4	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)
eq-demo-004	PRL-01	02/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-03-02	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	02/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-03-02	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	02/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-03-02	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	02/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2026-03-02	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-11	02/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-02	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	03/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-03	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	04/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-04	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	05/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-05	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	06/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-06	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-03-09	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-03-09	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2026-03-09	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2026-03-09	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-03-09	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-01	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2026-03-09	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação
eq-demo-004	PRL-01	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-03-09	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-001	CMP-01	02/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	02/03/2026	Lubrificação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	02/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	02/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-04	02/03/2026	Preditiva	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	02/03/2026	Mecânica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	02/03/2026	Elétrica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	02/03/2026	Elétrica	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	02/03/2026	Mecânica	1.00	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	09/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	09/03/2026	Lubrificação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	09/03/2026	Mecânica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	09/03/2026	Mecânica	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	09/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	09/03/2026	Elétrica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	09/03/2026	Mecânica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-02	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-03-09	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-03-09	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2026-03-09	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	09/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-09	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	10/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-10	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	11/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-11	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	12/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-12	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	13/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-13	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	16/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-03-16	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	16/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-03-16	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-03	16/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2026-03-16	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	16/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2026-03-16	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-002	BCF-01	16/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-03-16	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	16/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2026-03-16	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)
eq-demo-004	PRL-01	16/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-03-16	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	16/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-03-16	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	16/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-03-16	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	16/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-16	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	17/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-17	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-02	09/03/2026	Elétrica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	09/03/2026	Elétrica	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	09/03/2026	Lubrificação	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	16/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	16/03/2026	Lubrificação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-03	16/03/2026	Mecânica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	16/03/2026	Mecânica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	16/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	16/03/2026	Preditiva	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	16/03/2026	Mecânica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	16/03/2026	Elétrica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	16/03/2026	Elétrica	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	18/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-18	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	19/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-19	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	20/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-20	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-03-23	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-03-23	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-03-23	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2026-03-23	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2026-03-23	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-003	MOT-05	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-05	eq-demo-003|MOT-05|2026-03-23	5	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante
eq-demo-004	PRL-01	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-03-23	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-03-23	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-03-23	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2026-03-23	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-11	23/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-23	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	24/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-24	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	25/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-25	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	26/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-26	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	27/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-27	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	30/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-03-30	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	18/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	23/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	23/03/2026	Lubrificação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	23/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	23/03/2026	Preditiva	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	23/03/2026	Mecânica	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-05	23/03/2026	Lubrificação	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	23/03/2026	Mecânica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	23/03/2026	Elétrica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	23/03/2026	Elétrica	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	23/03/2026	Mecânica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	30/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-001	CMP-02	30/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-03-30	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	30/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-03-30	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-07	30/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-07	eq-demo-002|BCF-07|2026-03-30	26	UTL-BCF-001	Verificar alinhamento entre motor e bomba
eq-demo-004	PRL-01	30/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-03-30	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	30/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-03-30	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	30/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-03-30	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-07	30/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-07	eq-demo-004|PRL-07|2026-03-30	15	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas
eq-demo-004	PRL-11	30/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-30	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	31/03/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-03-31	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	01/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-01	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	02/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-02	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	03/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-03	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	06/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-04-06	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	06/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-04-06	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	06/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-04-06	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	06/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2026-04-06	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-002	BCF-05	06/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-05	eq-demo-002|BCF-05|2026-04-06	24	UTL-BCF-001	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais
eq-demo-004	PRL-01	06/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-04-06	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	06/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-04-06	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	06/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-04-06	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	06/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2026-04-06	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-001	CMP-02	30/03/2026	Lubrificação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	30/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-07	30/03/2026	Mecânica	2.00	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	30/03/2026	Mecânica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	30/03/2026	Elétrica	0.50	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	30/03/2026	Elétrica	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-07	30/03/2026	Lubrificação	2.00	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	31/03/2026	Operação	0.25	2026	3	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	06/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	06/04/2026	Lubrificação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	06/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	06/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-05	06/04/2026	Lubrificação	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	06/04/2026	Mecânica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	06/04/2026	Elétrica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	06/04/2026	Elétrica	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	06/04/2026	Mecânica	1.00	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	06/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-06	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	07/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-07	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	08/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-08	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	09/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-09	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	10/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-10	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-04-13	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-04-13	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2026-04-13	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2026-04-13	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-04-13	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-01	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2026-04-13	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação
eq-demo-004	PRL-01	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-04-13	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-04-13	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-04-13	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2026-04-13	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	13/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-13	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	14/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-14	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	15/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-15	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	16/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-16	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	06/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	13/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	13/04/2026	Lubrificação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	13/04/2026	Mecânica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	13/04/2026	Mecânica	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	13/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	13/04/2026	Elétrica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	13/04/2026	Mecânica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	13/04/2026	Elétrica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	13/04/2026	Elétrica	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	13/04/2026	Lubrificação	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	17/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-17	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	20/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-04-20	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	20/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-04-20	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-03	20/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2026-04-20	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	20/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2026-04-20	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-002	BCF-01	20/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-04-20	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	20/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2026-04-20	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)
eq-demo-004	PRL-01	20/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-04-20	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	20/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-04-20	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	20/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-04-20	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	20/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-20	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	21/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-21	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	22/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-22	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	23/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-23	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	24/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-24	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-04-27	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-04-27	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-07	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-07	eq-demo-001|CMP-07|2026-04-27	35	UTL-CMP-001	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)
eq-demo-002	BCF-01	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-04-27	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2026-04-27	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2026-04-27	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	17/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	20/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	20/04/2026	Lubrificação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-03	20/04/2026	Mecânica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	20/04/2026	Mecânica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	20/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	20/04/2026	Preditiva	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	20/04/2026	Mecânica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	20/04/2026	Elétrica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	20/04/2026	Elétrica	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	27/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	27/04/2026	Lubrificação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-07	27/04/2026	Instrumentação	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	27/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	27/04/2026	Preditiva	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	27/04/2026	Mecânica	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-01	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-04-27	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-04-27	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-04-27	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2026-04-27	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-11	27/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-27	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	28/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-28	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	29/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-29	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	30/04/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-04-30	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	01/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-01	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	04/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-05-04	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	04/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-05-04	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	04/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-05-04	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	04/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2026-05-04	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-004	PRL-01	04/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-05-04	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	04/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-05-04	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	04/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-05-04	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	04/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2026-05-04	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-08	04/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-08	eq-demo-004|PRL-08|2026-05-04	16	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico
eq-demo-004	PRL-11	04/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-04	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	05/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-05	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-01	27/04/2026	Mecânica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	27/04/2026	Elétrica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	27/04/2026	Elétrica	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	27/04/2026	Mecânica	0.50	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/04/2026	Operação	0.25	2026	4	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	04/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	04/05/2026	Lubrificação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	04/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	04/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	04/05/2026	Mecânica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	04/05/2026	Elétrica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	04/05/2026	Elétrica	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	04/05/2026	Mecânica	1.00	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-08	04/05/2026	Elétrica	1.00	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	06/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-06	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	07/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-07	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	08/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-08	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-05-11	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-05-11	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2026-05-11	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2026-05-11	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-05-11	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-06	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-06	eq-demo-002|BCF-06|2026-05-11	25	UTL-BCF-001	Inspecionar acoplamento e elemento elástico
eq-demo-003	MOT-01	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2026-05-11	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação
eq-demo-004	PRL-01	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-05-11	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-05-11	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-05-11	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2026-05-11	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	11/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-11	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	12/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-12	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	13/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-13	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	14/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-14	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	15/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-15	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	06/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	11/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	11/05/2026	Lubrificação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	11/05/2026	Mecânica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	11/05/2026	Mecânica	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	11/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-06	11/05/2026	Mecânica	1.00	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	11/05/2026	Elétrica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	11/05/2026	Mecânica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	11/05/2026	Elétrica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	11/05/2026	Elétrica	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	11/05/2026	Lubrificação	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-001	CMP-01	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-05-18	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-05-18	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-03	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2026-05-18	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2026-05-18	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-001	CMP-08	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-08	eq-demo-001|CMP-08|2026-05-18	36	UTL-CMP-001	Trocar óleo e filtro de óleo
eq-demo-002	BCF-01	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-05-18	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2026-05-18	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)
eq-demo-004	PRL-01	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-05-18	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-05-18	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-05-18	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	18/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-18	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	19/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-19	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	20/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-20	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	21/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-21	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	22/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-22	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-05-25	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-05-25	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-05-25	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2026-05-25	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2026-05-25	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-003	MOT-03	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-03	eq-demo-003|MOT-03|2026-05-25	3	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-001	CMP-01	18/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	18/05/2026	Lubrificação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-03	18/05/2026	Mecânica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	18/05/2026	Mecânica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-08	18/05/2026	Lubrificação	2.00	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	18/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	18/05/2026	Preditiva	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	18/05/2026	Mecânica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	18/05/2026	Elétrica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	18/05/2026	Elétrica	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	25/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	25/05/2026	Lubrificação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	25/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	25/05/2026	Preditiva	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	25/05/2026	Mecânica	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-03	25/05/2026	Elétrica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-01	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-05-25	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-05-25	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-05-25	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2026-05-25	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-11	25/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-25	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	26/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-26	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	27/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-27	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	28/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-28	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	29/05/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-05-29	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	01/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-06-01	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	01/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-06-01	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	01/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-06-01	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	01/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2026-06-01	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-003	MOT-04	01/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-04	eq-demo-003|MOT-04|2026-06-01	4	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)
eq-demo-004	PRL-01	01/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-06-01	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	01/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-06-01	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	01/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-06-01	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	01/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2026-06-01	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-11	01/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-01	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	02/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-02	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-01	25/05/2026	Mecânica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	25/05/2026	Elétrica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	25/05/2026	Elétrica	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	25/05/2026	Mecânica	0.50	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/05/2026	Operação	0.25	2026	5	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	01/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	01/06/2026	Lubrificação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	01/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	01/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-04	01/06/2026	Preditiva	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	01/06/2026	Mecânica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	01/06/2026	Elétrica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	01/06/2026	Elétrica	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	01/06/2026	Mecânica	1.00	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	03/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-03	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	04/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-04	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	05/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-05	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-06-08	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-06-08	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2026-06-08	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2026-06-08	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-06-08	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-01	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2026-06-08	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação
eq-demo-004	PRL-01	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-06-08	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-06-08	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-06-08	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2026-06-08	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	08/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-08	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	09/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-09	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	10/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-10	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	11/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-11	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	12/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-12	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-06-15	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-06-15	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	03/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	08/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	08/06/2026	Lubrificação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	08/06/2026	Mecânica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	08/06/2026	Mecânica	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	08/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	08/06/2026	Elétrica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	08/06/2026	Mecânica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	08/06/2026	Elétrica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	08/06/2026	Elétrica	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	08/06/2026	Lubrificação	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	15/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	15/06/2026	Lubrificação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-001	CMP-03	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2026-06-15	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2026-06-15	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-002	BCF-01	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-06-15	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2026-06-15	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)
eq-demo-003	MOT-06	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-06	eq-demo-003|MOT-06|2026-06-15	6	PRD-MOT-001	Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos
eq-demo-004	PRL-01	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-06-15	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-06-15	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-06-15	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	15/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-15	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	16/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-16	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	17/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-17	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	18/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-18	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	19/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-19	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-06-22	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-06-22	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-06-22	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2026-06-22	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2026-06-22	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-003	MOT-05	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-05	eq-demo-003|MOT-05|2026-06-22	5	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante
eq-demo-004	PRL-01	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-06-22	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-001	CMP-03	15/06/2026	Mecânica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	15/06/2026	Mecânica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	15/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	15/06/2026	Preditiva	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-06	15/06/2026	Elétrica	1.00	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	15/06/2026	Mecânica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	15/06/2026	Elétrica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	15/06/2026	Elétrica	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	22/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	22/06/2026	Lubrificação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	22/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	22/06/2026	Preditiva	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	22/06/2026	Mecânica	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-05	22/06/2026	Lubrificação	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	22/06/2026	Mecânica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-02	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-06-22	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-06-22	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2026-06-22	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-11	22/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-22	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	23/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-23	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	24/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-24	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	25/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-25	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	26/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-26	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	29/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-06-29	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	29/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-06-29	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	29/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-06-29	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-004	PRL-01	29/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-06-29	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	29/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-06-29	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	29/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-06-29	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-07	29/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-07	eq-demo-004|PRL-07|2026-06-29	15	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas
eq-demo-004	PRL-09	29/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-09	eq-demo-004|PRL-09|2026-06-29	17	PRD-PRL-001	Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques
eq-demo-004	PRL-11	29/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-29	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	30/06/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-06-30	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	01/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-01	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-02	22/06/2026	Elétrica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	22/06/2026	Elétrica	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	22/06/2026	Mecânica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	29/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	29/06/2026	Lubrificação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	29/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	29/06/2026	Mecânica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	29/06/2026	Elétrica	0.50	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	29/06/2026	Elétrica	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-07	29/06/2026	Lubrificação	2.00	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-09	29/06/2026	Mecânica	3.00	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/06/2026	Operação	0.25	2026	6	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	02/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-02	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	03/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-03	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	06/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-07-06	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	06/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-07-06	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	06/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-07-06	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	06/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2026-07-06	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-002	BCF-05	06/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-05	eq-demo-002|BCF-05|2026-07-06	24	UTL-BCF-001	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais
eq-demo-004	PRL-01	06/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-07-06	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	06/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-07-06	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	06/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-07-06	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	06/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2026-07-06	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-11	06/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-06	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	07/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-07	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	08/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-08	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	09/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-09	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	10/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-10	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-07-13	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-07-13	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2026-07-13	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2026-07-13	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	02/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	06/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	06/07/2026	Lubrificação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	06/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	06/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-05	06/07/2026	Lubrificação	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	06/07/2026	Mecânica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	06/07/2026	Elétrica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	06/07/2026	Elétrica	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	06/07/2026	Mecânica	1.00	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	13/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	13/07/2026	Lubrificação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	13/07/2026	Mecânica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	13/07/2026	Mecânica	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-002	BCF-01	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-07-13	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-01	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2026-07-13	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação
eq-demo-004	PRL-01	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-07-13	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-07-13	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-07-13	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2026-07-13	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	13/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-13	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	14/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-14	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	15/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-15	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	16/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-16	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	17/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-17	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	20/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-07-20	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	20/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-07-20	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-03	20/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2026-07-20	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	20/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2026-07-20	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-002	BCF-01	20/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-07-20	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	20/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2026-07-20	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)
eq-demo-004	PRL-01	20/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-07-20	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	20/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-07-20	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	20/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-07-20	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-002	BCF-01	13/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	13/07/2026	Elétrica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	13/07/2026	Mecânica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	13/07/2026	Elétrica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	13/07/2026	Elétrica	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	13/07/2026	Lubrificação	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	20/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	20/07/2026	Lubrificação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-03	20/07/2026	Mecânica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	20/07/2026	Mecânica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	20/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	20/07/2026	Preditiva	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	20/07/2026	Mecânica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	20/07/2026	Elétrica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	20/07/2026	Elétrica	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	20/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-20	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	21/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-21	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	22/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-22	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	23/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-23	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	24/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-24	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-07-27	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-07-27	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-07	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-07	eq-demo-001|CMP-07|2026-07-27	35	UTL-CMP-001	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)
eq-demo-002	BCF-01	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-07-27	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2026-07-27	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2026-07-27	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-004	PRL-01	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-07-27	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-07-27	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-07-27	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2026-07-27	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-11	27/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-27	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	28/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-28	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	29/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-29	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	30/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-30	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	20/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	27/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	27/07/2026	Lubrificação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-07	27/07/2026	Instrumentação	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	27/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	27/07/2026	Preditiva	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	27/07/2026	Mecânica	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	27/07/2026	Mecânica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	27/07/2026	Elétrica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	27/07/2026	Elétrica	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	27/07/2026	Mecânica	0.50	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	31/07/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-07-31	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	03/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-08-03	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	03/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-08-03	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	03/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-08-03	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	03/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2026-08-03	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-004	PRL-01	03/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-08-03	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	03/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-08-03	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	03/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-08-03	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	03/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2026-08-03	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-08	03/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-08	eq-demo-004|PRL-08|2026-08-03	16	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico
eq-demo-004	PRL-11	03/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-03	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	04/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-04	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	05/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-05	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	06/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-06	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	07/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-07	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-08-10	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-08-10	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2026-08-10	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2026-08-10	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-08-10	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-01	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2026-08-10	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	31/07/2026	Operação	0.25	2026	7	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	03/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	03/08/2026	Lubrificação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	03/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	03/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	03/08/2026	Mecânica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	03/08/2026	Elétrica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	03/08/2026	Elétrica	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	03/08/2026	Mecânica	1.00	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-08	03/08/2026	Elétrica	1.00	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	10/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	10/08/2026	Lubrificação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	10/08/2026	Mecânica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	10/08/2026	Mecânica	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	10/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	10/08/2026	Elétrica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-01	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-08-10	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-08-10	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-08-10	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2026-08-10	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	10/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-10	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	11/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-11	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	12/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-12	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	13/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-13	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	14/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-14	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	17/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-08-17	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	17/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-08-17	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-03	17/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2026-08-17	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	17/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2026-08-17	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-002	BCF-01	17/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-08-17	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	17/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2026-08-17	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)
eq-demo-004	PRL-01	17/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-08-17	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	17/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-08-17	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	17/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-08-17	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	17/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-17	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	18/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-18	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-01	10/08/2026	Mecânica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	10/08/2026	Elétrica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	10/08/2026	Elétrica	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	10/08/2026	Lubrificação	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	17/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	17/08/2026	Lubrificação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-03	17/08/2026	Mecânica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	17/08/2026	Mecânica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	17/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	17/08/2026	Preditiva	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	17/08/2026	Mecânica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	17/08/2026	Elétrica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	17/08/2026	Elétrica	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	19/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-19	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	20/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-20	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	21/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-21	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-08-24	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-08-24	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-08-24	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2026-08-24	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2026-08-24	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-003	MOT-03	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-03	eq-demo-003|MOT-03|2026-08-24	3	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa
eq-demo-004	PRL-01	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-08-24	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-08-24	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-08-24	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2026-08-24	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-11	24/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-24	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	25/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-25	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	26/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-26	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	27/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-27	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	28/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-28	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	31/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-08-31	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	31/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-08-31	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	19/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	24/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	24/08/2026	Lubrificação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	24/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	24/08/2026	Preditiva	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	24/08/2026	Mecânica	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-03	24/08/2026	Elétrica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	24/08/2026	Mecânica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	24/08/2026	Elétrica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	24/08/2026	Elétrica	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	24/08/2026	Mecânica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	31/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	31/08/2026	Lubrificação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-002	BCF-01	31/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-08-31	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	31/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2026-08-31	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-003	MOT-04	31/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-04	eq-demo-003|MOT-04|2026-08-31	4	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)
eq-demo-004	PRL-01	31/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-08-31	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	31/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-08-31	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	31/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-08-31	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	31/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2026-08-31	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-11	31/08/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-08-31	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	01/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-01	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	02/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-02	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	03/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-03	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	04/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-04	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-09-07	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-09-07	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2026-09-07	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2026-09-07	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-09-07	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-01	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2026-09-07	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação
eq-demo-004	PRL-01	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-09-07	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-09-07	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-09-07	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-002	BCF-01	31/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	31/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-04	31/08/2026	Preditiva	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	31/08/2026	Mecânica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	31/08/2026	Elétrica	0.50	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	31/08/2026	Elétrica	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	31/08/2026	Mecânica	1.00	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	31/08/2026	Operação	0.25	2026	8	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	07/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	07/09/2026	Lubrificação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	07/09/2026	Mecânica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	07/09/2026	Mecânica	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	07/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	07/09/2026	Elétrica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	07/09/2026	Mecânica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	07/09/2026	Elétrica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	07/09/2026	Elétrica	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-06	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2026-09-07	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	07/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-07	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	08/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-08	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	09/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-09	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	10/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-10	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	11/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-11	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	14/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-09-14	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	14/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-09-14	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-03	14/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2026-09-14	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	14/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2026-09-14	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-002	BCF-01	14/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-09-14	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	14/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2026-09-14	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)
eq-demo-004	PRL-01	14/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-09-14	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	14/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-09-14	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	14/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-09-14	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	14/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-14	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	15/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-15	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	16/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-16	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	17/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-17	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-06	07/09/2026	Lubrificação	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	14/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	14/09/2026	Lubrificação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-03	14/09/2026	Mecânica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	14/09/2026	Mecânica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	14/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	14/09/2026	Preditiva	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	14/09/2026	Mecânica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	14/09/2026	Elétrica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	14/09/2026	Elétrica	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	18/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-18	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-09-21	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-09-21	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-09-21	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2026-09-21	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2026-09-21	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-003	MOT-05	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-05	eq-demo-003|MOT-05|2026-09-21	5	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante
eq-demo-004	PRL-01	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-09-21	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-09-21	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-09-21	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-05	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2026-09-21	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-11	21/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-21	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	22/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-22	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	23/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-23	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	24/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-24	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	25/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-25	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	28/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-09-28	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	28/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-09-28	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	28/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-09-28	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-07	28/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-07	eq-demo-002|BCF-07|2026-09-28	26	UTL-BCF-001	Verificar alinhamento entre motor e bomba

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	18/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	21/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	21/09/2026	Lubrificação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	21/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	21/09/2026	Preditiva	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	21/09/2026	Mecânica	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-05	21/09/2026	Lubrificação	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	21/09/2026	Mecânica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	21/09/2026	Elétrica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	21/09/2026	Elétrica	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-05	21/09/2026	Mecânica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	28/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	28/09/2026	Lubrificação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	28/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-07	28/09/2026	Mecânica	2.00	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-01	28/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-09-28	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	28/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-09-28	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	28/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-09-28	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-07	28/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-07	eq-demo-004|PRL-07|2026-09-28	15	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas
eq-demo-004	PRL-11	28/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-28	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	29/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-29	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	30/09/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-09-30	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	01/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-01	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	02/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-02	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	05/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-10-05	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	05/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-10-05	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-002	BCF-01	05/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-10-05	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-02	05/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-02	eq-demo-002|BCF-02|2026-10-05	21	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação
eq-demo-002	BCF-05	05/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-05	eq-demo-002|BCF-05|2026-10-05	24	UTL-BCF-001	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais
eq-demo-004	PRL-01	05/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-10-05	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	05/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-10-05	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	05/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-10-05	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-04	05/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-04	eq-demo-004|PRL-04|2026-10-05	12	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação
eq-demo-004	PRL-11	05/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-05	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	06/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-06	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-01	28/09/2026	Mecânica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	28/09/2026	Elétrica	0.50	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	28/09/2026	Elétrica	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-07	28/09/2026	Lubrificação	2.00	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/09/2026	Operação	0.25	2026	9	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	05/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	05/10/2026	Lubrificação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	05/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-02	05/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-05	05/10/2026	Lubrificação	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	05/10/2026	Mecânica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	05/10/2026	Elétrica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	05/10/2026	Elétrica	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-04	05/10/2026	Mecânica	1.00	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-11	07/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-07	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	08/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-08	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	09/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-09	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-10-12	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-10-12	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-04	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-04	eq-demo-001|CMP-04|2026-10-12	32	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima
eq-demo-001	CMP-06	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-06	eq-demo-001|CMP-06|2026-10-12	34	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)
eq-demo-002	BCF-01	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-10-12	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-01	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-01	eq-demo-003|MOT-01|2026-10-12	1	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação
eq-demo-004	PRL-01	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-10-12	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-10-12	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-10-12	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-06	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-06	eq-demo-004|PRL-06|2026-10-12	14	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores
eq-demo-004	PRL-11	12/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-12	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	13/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-13	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	14/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-14	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	15/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-15	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	16/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-16	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	19/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-10-19	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	19/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-10-19	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	07/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	12/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	12/10/2026	Lubrificação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-04	12/10/2026	Mecânica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-06	12/10/2026	Mecânica	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	12/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-01	12/10/2026	Elétrica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	12/10/2026	Mecânica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	12/10/2026	Elétrica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	12/10/2026	Elétrica	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-06	12/10/2026	Lubrificação	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	19/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	19/10/2026	Lubrificação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-001	CMP-03	19/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-03	eq-demo-001|CMP-03|2026-10-19	31	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão
eq-demo-001	CMP-05	19/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-05	eq-demo-001|CMP-05|2026-10-19	33	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis
eq-demo-002	BCF-01	19/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-10-19	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-003	MOT-02	19/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-003|MOT-02	eq-demo-003|MOT-02|2026-10-19	2	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)
eq-demo-004	PRL-01	19/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-10-19	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	19/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-10-19	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	19/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-10-19	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência
eq-demo-004	PRL-11	19/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-19	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	20/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-20	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	21/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-21	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	22/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-22	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	23/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-23	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-001	CMP-01	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-01	eq-demo-001|CMP-01|2026-10-26	29	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)
eq-demo-001	CMP-02	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-02	eq-demo-001|CMP-02|2026-10-26	30	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor
eq-demo-001	CMP-07	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-001|CMP-07	eq-demo-001|CMP-07|2026-10-26	35	UTL-CMP-001	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)
eq-demo-002	BCF-01	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-01	eq-demo-002|BCF-01|2026-10-26	20	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)
eq-demo-002	BCF-03	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-03	eq-demo-002|BCF-03|2026-10-26	22	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais
eq-demo-002	BCF-04	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-002|BCF-04	eq-demo-002|BCF-04|2026-10-26	23	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento
eq-demo-004	PRL-01	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-01	eq-demo-004|PRL-01|2026-10-26	9	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)
eq-demo-004	PRL-02	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-02	eq-demo-004|PRL-02|2026-10-26	10	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte
eq-demo-004	PRL-03	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-03	eq-demo-004|PRL-03|2026-10-26	11	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-001	CMP-03	19/10/2026	Mecânica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-05	19/10/2026	Mecânica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	19/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-003	MOT-02	19/10/2026	Preditiva	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	19/10/2026	Mecânica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	19/10/2026	Elétrica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	19/10/2026	Elétrica	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-01	26/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-02	26/10/2026	Lubrificação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-001	CMP-07	26/10/2026	Instrumentação	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-01	26/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-03	26/10/2026	Preditiva	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-002	BCF-04	26/10/2026	Mecânica	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-01	26/10/2026	Mecânica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-02	26/10/2026	Elétrica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-03	26/10/2026	Elétrica	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Fonte da data prevista	Chave da tarefa	Chave da ocorrência (ativo|tarefa|AAAA-MM-DD)	Linha no plano (técnico)	TAG	Atividade
eq-demo-004	PRL-05	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-05	eq-demo-004|PRL-05|2026-10-26	13	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)
eq-demo-004	PRL-11	26/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-26	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	27/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-27	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	28/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-28	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	29/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-29	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais
eq-demo-004	PRL-11	30/10/2026	Cronograma do PCM Direto (52 s	eq-demo-004|PRL-11	eq-demo-004|PRL-11|2026-10-30	19	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista (dd/mm/aaaa)	Especialidade	Horas estimadas (h)	Ano previsto	Mês previsto	Posição em relação ao ano consultado	Primeira linha da chave (1/0)	Prevista válida (1/0)	Execuções ativas vinculadas	Concluída (1/0)	Conferência
eq-demo-004	PRL-05	26/10/2026	Mecânica	0.50	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/10/2026	Operação	0.25	2026	10	No ano	1	1	0	0	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCMD-04

Execuções realizadas

Um registro por realização. A data prevista vincula à ocorrência. Cancelar = Sim (o registro continua no histórico).

AVISO O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Linhas: 11 de 3000

Origem: Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app) · Emissão: 23/10/2026

ID	ID	ID	AUTOMÁTICO	PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER	AUTOMÁTICO	PREENCHER
ID do registro	ID do ativo	ID da tarefa	Chave da tarefa	TAG preservada	Descrição preservada	Data prevista (opcional, dd/mm/aaaa)	Data realizada (dd/mm/aaaa)	Chave da ocorrência vinculada	Observação
ex-0001	eq-demo-001	CMP-01	eq-demo-001|CMP-01	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	05/01/2026	05/01/2026	eq-demo-001|CMP-01|2026-01-05	Registro fictício de demonstração
ex-0002	eq-demo-001	CMP-01	eq-demo-001|CMP-01	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	05/01/2026	05/01/2026	eq-demo-001|CMP-01|2026-01-05	Segundo registro da mesma ocorrência: conta uma vez
ex-0003	eq-demo-001	CMP-06	eq-demo-001|CMP-06	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	12/01/2026	03/02/2026	eq-demo-001|CMP-06|2026-01-12	Realizada em outro mês: conta no mês previsto
~~ex-0004~~	~~eq-demo-002~~	~~BCF-01~~	~~eq-demo-002|BCF-01~~	~~UTL-BCF-001~~	~~Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)~~	~~05/01/2026~~	~~05/01/2026~~	~~eq-demo-002|BCF-01|2026-01-05~~	~~Registro cancelado: permanece no histórico e não conta~~
ex-0005	eq-demo-004	PRL-01	eq-demo-004|PRL-01	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	05/01/2026	05/01/2026	eq-demo-004|PRL-01|2026-01-05	=SOMA(A1:A2) texto de teste, não é fórmula
ex-0006	eq-demo-004	PRL-02	eq-demo-004|PRL-02	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	05/01/2026	05/01/2026	eq-demo-004|PRL-02|2026-01-05	+ observação fictícia iniciada por sinal
ex-0007	eq-demo-004	PRL-03	eq-demo-004|PRL-03	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	05/01/2026	05/01/2026	eq-demo-004|PRL-03|2026-01-05	- observação fictícia iniciada por hífen
ex-0008	eq-demo-004	PRL-11	eq-demo-004|PRL-11	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	01/01/2026	01/01/2026	eq-demo-004|PRL-11|2026-01-01	@ observação fictícia iniciada por arroba
ex-0009	eq-demo-003	MOT-01	eq-demo-003|MOT-01	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação		20/01/2026		Marcação antiga migrada sem vínculo
ex-0010	eq-demo-002	BCF-02	eq-demo-002|BCF-02	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	02/02/2026	02/02/2026	eq-demo-002|BCF-02|2026-02-02	
ex-0011	eq-demo-009	BCF-01	eq-demo-009|BCF-01	UTL-BCF-002	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)		20/10/2025		Ativo removido depois: histórico preservado

PCMD-04

Linhas: 11 de 3000

ID	ID	ID	PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	FUTURO
ID do registro	ID do ativo	ID da tarefa	Responsável (ID)	Responsável (nome)	Origem do registro	Cancelada	Vínculo	Ano realizado	Tarefa no plano atual?	Conferência	Duração real (h) — FUTURO, não integrado
ex-0001	eq-demo-001	CMP-01	pes-b	Pessoa B	app	Não	**Vinculada**	2026	**No plano atual**	**OK**	
ex-0002	eq-demo-001	CMP-01	pes-b	Pessoa B	app	Não	Vinculada	2026	No plano atual	OK	
ex-0003	eq-demo-001	CMP-06	pes-a	Pessoa A	app	Não	**Vinculada**	2026	**No plano atual**	**OK**	
~~ex-0004~~	~~eq-demo-002~~	~~BCF-01~~	~~pes-a~~	~~Pessoa A~~	~~app~~	~~Sim~~	~~Vinculada~~	~~2026~~	~~No plano atual~~	~~OK~~	
ex-0005	eq-demo-004	PRL-01	pes-a	Pessoa A	app	Não	**Vinculada**	2026	**No plano atual**	**OK**	
ex-0006	eq-demo-004	PRL-02	pes-b	Pessoa B	app	Não	Vinculada	2026	No plano atual	OK	
ex-0007	eq-demo-004	PRL-03	pes-b	Pessoa B	app	Não	**Vinculada**	2026	**No plano atual**	**OK**	
ex-0008	eq-demo-004	PRL-11	pes-a	Pessoa A	app	Não	Vinculada	2026	No plano atual	OK	
ex-0009	eq-demo-003	MOT-01			legado	Não	Sem vínculo	2026	**No plano atual**	**OK**	
ex-0010	eq-demo-002	BCF-02	pes-a	Pessoa A	app	Não	Vinculada	2026	No plano atual	OK	
ex-0011	eq-demo-009	BCF-01	pes-a	Pessoa A	app	Não	Sem vínculo	2025	Fora do plano: histórico	**OK**	

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCMD-03/04 Listas

Valores aceitos nas listas suspensas. Ao acrescentar itens, mantenha-os dentro dos intervalos nomeados.

AVISO O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Origem: Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app) · Emissão: 23/10/2026

REFERÊNCIA Frequência	REFERÊNCIA Execuções em 52 semanas	REFERÊNCIA Observação	REFERÊNCIA Especialidade	REFERÊNCIA Sim/Não	REFERÊNCIA Origem da execução	REFERÊNCIA Tipos de tarefa (consulta)
Diária	260	5 dias úteis × 52 semanas; sem calendári	Elétrica	Sim	app	Preventiva
Semanal	52		Preditiva	Não	legado	Preditiva
Quinzenal	26		Lubrificação			Lubrificação
Mensal	12		Operação			Inspeção
Bimestral	6		Mecânica			Autônoma
Trimestral	4		Instrumentação			
Semestral	2					
Anual	1					

Frequência	Execuções em 52 semanas	Observação	Especialidade	Sim/Não	Origem da execução	Tipos de tarefa (consulta)

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.