PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Plano mestre

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

IDENTIFICAÇÃO			TAREFA			FREQUÊNCIA			
ID do ativo	ID da tarefa	TAG	Atividade	Origem	Versão	Frequência referência	Segurança	Frequência vigente	Vezes/ano
eq-demo-003	MOT-01	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12
eq-demo-003	MOT-02	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12
eq-demo-003	MOT-03	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa	base genérica a validar com manu	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4
eq-demo-003	MOT-04	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)	base genérica a validar com manu	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4
eq-demo-003	MOT-05	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante	base genérica a validar com manu	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4
eq-demo-003	MOT-06	PRD-MOT-001	Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semestral	Sim	Semestral	2
eq-demo-003	MOT-07	PRD-MOT-001	Verificar continuidade do aterramento da carcaça	base genérica a validar com manu	0.1.0	Anual	Sim	Anual	1
eq-demo-003	MOT-08	PRD-MOT-001	Medir resistência de isolamento dos enrolamentos (megômetro) e registrar o valor	base genérica a validar com manu	0.1.0	Anual	Não	Anual	1
eq-demo-004	PRL-01	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semanal	Sim	Semanal	52
eq-demo-004	PRL-02	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semanal	Sim	Semanal	52
eq-demo-004	PRL-03	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semanal	Sim	Semanal	52
eq-demo-004	PRL-04	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Sim	Mensal	12
eq-demo-004	PRL-05	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Sim	Mensal	12
eq-demo-004	PRL-06	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12
eq-demo-004	PRL-07	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas	base genérica a validar com manu	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4
eq-demo-004	PRL-08	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico	base genérica a validar com manu	0.1.0	Trimestral	Sim	Trimestral	4

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Plano mestre (continuação)

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

IDENTIFICAÇÃO			EXECUÇÃO					CONFERÊNCIA	
ID do ativo	ID da tarefa	TAG	Especialidade	Duração (h)	Horas/ano	Ativa	Responsável	Conferência	Observação
eq-demo-003	MOT-01	PRD-MOT-001	Elétrica	0.50	6.00	Sim	Pessoa B	OK	
eq-demo-003	MOT-02	PRD-MOT-001	Preditiva	0.50	6.00	Sim		OK	
eq-demo-003	MOT-03	PRD-MOT-001	Elétrica	0.50	2.00	Sim	Pessoa B	OK	
eq-demo-003	MOT-04	PRD-MOT-001	Preditiva	0.50	2.00	Sim		OK	
eq-demo-003	MOT-05	PRD-MOT-001	Lubrificação	0.50	2.00	Sim		OK	Motores com rolamento blindado podem não ter ponto de lubrificação. Confirmar na placa e no manual.
eq-demo-003	MOT-06	PRD-MOT-001	Elétrica	1.00	2.00	Sim	Pessoa B	OK: segurança mantida	Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.
eq-demo-003	MOT-07	PRD-MOT-001	Elétrica	0.50	0.50	Sim	Pessoa B	OK: segurança mantida	Exigências legais sobre instalações elétricas: verificar na fonte oficial.
eq-demo-003	MOT-08	PRD-MOT-001	Elétrica	1.00	1.00	Sim	Pessoa B	OK	Comparar com medições anteriores e com o valor mínimo indicado pelo fabricante.
eq-demo-004	PRL-01	PRD-PRL-001	Mecânica	0.50	26.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	Teste semanal pela manutenção. A verificação diária do operador está na tarefa PRL-11.
eq-demo-004	PRL-02	PRD-PRL-001	Elétrica	0.50	26.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	
eq-demo-004	PRL-03	PRD-PRL-001	Elétrica	0.25	13.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	
eq-demo-004	PRL-04	PRD-PRL-001	Mecânica	1.00	12.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	Critério de descarte conforme fabricante do cabo; exigências legais: verificar na fonte oficial.
eq-demo-004	PRL-05	PRD-PRL-001	Mecânica	0.50	6.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	
eq-demo-004	PRL-06	PRD-PRL-001	Lubrificação	0.50	6.00	Sim	Pessoa A	OK	
eq-demo-004	PRL-07	PRD-PRL-001	Lubrificação	2.00	8.00	Sim	Pessoa A	OK	
eq-demo-004	PRL-08	PRD-PRL-001	Elétrica	1.00	4.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Plano mestre

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

IDENTIFICAÇÃO			TAREFA			FREQUÊNCIA			
ID do ativo	ID da tarefa	TAG	Atividade	Origem	Versão	Frequência referência	Segurança	Frequência vigente	Vezes/ano
eq-demo-004	PRL-09	PRD-PRL-001	Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semestral	Sim	Semestral	2
eq-demo-004	PRL-10	PRD-PRL-001	Inspeção geral da estrutura, fixações e placa de capacidade, por profissional habilitado	base genérica a validar com manu	0.1.0	Anual	Sim	Anual	1
eq-demo-004	PRL-11	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	base genérica a validar com manu	0.1.0	Diária	Sim	Diária	260
eq-demo-002	BCF-01	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semanal	Não	Semanal	52
eq-demo-002	BCF-02	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12
eq-demo-002	BCF-03	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12
eq-demo-002	BCF-04	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Sim	Mensal	12
eq-demo-002	BCF-05	UTL-BCF-001	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais	base genérica a validar com manu	0.1.0	Trimestral	Não	Trimestral	4
eq-demo-002	BCF-06	UTL-BCF-001	Inspecionar acoplamento e elemento elástico	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semestral	Não	Semestral	2
eq-demo-002	BCF-07	UTL-BCF-001	Verificar alinhamento entre motor e bomba	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semestral	Não	Semestral	2
eq-demo-002	BCF-08	UTL-BCF-001	Reapertar base, chumbadores e flanges	base genérica a validar com manu	0.1.0	Anual	Não	Anual	1
eq-demo-002	BCF-09	UTL-BCF-001	Inspeção interna: rotor, anéis de desgaste e folgas	base genérica a validar com manu	0.1.0	Anual	Não	Anual	1
eq-demo-001	CMP-01	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semanal	Não	Semanal	52
eq-demo-001	CMP-02	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semanal	Não	Semanal	52
eq-demo-001	CMP-03	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12
eq-demo-001	CMP-04	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Não	Mensal	12

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Plano mestre (continuação)

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

IDENTIFICAÇÃO			EXECUÇÃO					CONFERÊNCIA	
ID do ativo	ID da tarefa	TAG	Especialidade	Duração (h)	Horas/ano	Ativa	Responsável	Conferência	Observação
eq-demo-004	PRL-09	PRD-PRL-001	Mecânica	3.00	6.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	Trabalho em altura: seguir os procedimentos internos de segurança.
eq-demo-004	PRL-10	PRD-PRL-001	Mecânica	4.00	4.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	Exigências legais de inspeção periódica e teste de carga: verificar na fonte oficial.
eq-demo-004	PRL-11	PRD-PRL-001	Operação	0.25	65.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	Registrar em checklist de turno. Exigências legais de inspeção: verificar na fonte oficial.
eq-demo-002	BCF-01	UTL-BCF-001	Operação	0.25	13.00	Sim		OK	Gaxeta normalmente trabalha com gotejamento controlado. Confirmar no manual.
eq-demo-002	BCF-02	UTL-BCF-001	Operação	0.25	3.00	Sim		OK	
eq-demo-002	BCF-03	UTL-BCF-001	Preditiva	0.50	6.00	Sim		OK	
eq-demo-002	BCF-04	UTL-BCF-001	Mecânica	0.25	3.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	
eq-demo-002	BCF-05	UTL-BCF-001	Lubrificação	0.50	2.00	Sim		OK	
eq-demo-002	BCF-06	UTL-BCF-001	Mecânica	1.00	2.00	Sim	Pessoa A	OK	Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.
eq-demo-002	BCF-07	UTL-BCF-001	Mecânica	2.00	4.00	Sim	Pessoa A	OK	Tolerâncias conforme fabricante do acoplamento.
eq-demo-002	BCF-08	UTL-BCF-001	Mecânica	1.00	1.00	Sim	Pessoa A	OK	
eq-demo-002	BCF-09	UTL-BCF-001	Mecânica	4.00	4.00	Sim	Pessoa A	OK	Pode ser substituída por acompanhamento de desempenho, se o histórico permitir.
eq-demo-001	CMP-01	UTL-CMP-001	Operação	0.25	13.00	Sim		OK	Muitos fabricantes indicam drenagem diária. Confirmar no manual.
eq-demo-001	CMP-02	UTL-CMP-001	Lubrificação	0.25	13.00	Sim		OK	
eq-demo-001	CMP-03	UTL-CMP-001	Mecânica	0.50	6.00	Sim	Pessoa A	OK	Ambientes com muita poeira pedem intervalo menor.
eq-demo-001	CMP-04	UTL-CMP-001	Mecânica	0.50	6.00	Sim	Pessoa A	OK	

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Plano mestre

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

IDENTIFICAÇÃO			TAREFA			FREQUÊNCIA			
ID do ativo	ID da tarefa	TAG	Atividade	Origem	Versão	Frequência referência	Segurança	Frequência vigente	Vezes/ano
eq-demo-001	CMP-05	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Sim	Mensal	12
eq-demo-001	CMP-06	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	base genérica a validar com manu	0.1.0	Mensal	Sim	Mensal	12
eq-demo-001	CMP-07	UTL-CMP-001	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)	base genérica a validar com manu	0.1.0	Trimestral	Sim	Trimestral	4
eq-demo-001	CMP-08	UTL-CMP-001	Trocar óleo e filtro de óleo	base genérica a validar com manu	0.1.0	Semestral	Não	Semestral	2
eq-demo-001	CMP-09	UTL-CMP-001	Trocar elemento separador ar/óleo (compressor de parafuso)	base genérica a validar com manu	0.1.0	Anual	Não	Anual	1
eq-demo-001	CMP-10	UTL-CMP-001	Inspecionar externamente o reservatório: corrosão, suportes, identificação e acessórios	base genérica a validar com manu	0.1.0	Anual	Sim	Anual	1

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Plano mestre (continuação)

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

IDENTIFICAÇÃO			EXECUÇÃO					CONFERÊNCIA	
ID do ativo	ID da tarefa	TAG	Especialidade	Duração (h)	Horas/ano	Ativa	Responsável	Conferência	Observação
eq-demo-001	CMP-05	UTL-CMP-001	Mecânica	0.50	6.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	Não se aplica a compressores de acionamento direto, exceto a parte das proteções.
eq-demo-001	CMP-06	UTL-CMP-001	Mecânica	0.25	3.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	Calibração e exigências legais para vasos de pressão: verificar na fonte oficial.
eq-demo-001	CMP-07	UTL-CMP-001	Instrumentação	0.50	2.00	Sim		OK: segurança mantida	
eq-demo-001	CMP-08	UTL-CMP-001	Lubrificação	2.00	4.00	Sim		OK	Fabricantes costumam indicar por horas de operação. Converter para o regime de uso real.
eq-demo-001	CMP-09	UTL-CMP-001	Mecânica	2.00	2.00	Sim	Pessoa A	OK	Não se aplica a compressores de pistão.
eq-demo-001	CMP-10	UTL-CMP-001	Mecânica	1.00	1.00	Sim	Pessoa A	OK: segurança mantida	O reservatório pode ser vaso de pressão sujeito a regras legais próprias: verificar na fonte oficial.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente	Cronograma	Rev. 00 · 23/10/2026 Elaborado: Pessoa A Aprovado: A definir

RESUMO DO ANO · MÊS DA DATA PREVISTA · % = CONCLUÍDAS ÷ PREVISTAS


PARÂMETROS

Ano consultado	**2026**	
Início do ciclo	**03/11/2025**	
Fonte das ocorrências	**PCM Direto: 52 semanas desde 03/11/2025 (fictício)**	
Conferência do ano	OK	
Meta de aderência		*A definir*

RESUMO MENSAL

Mês	Previstas	Concluídas	% realizado	Horas estimadas
Janeiro	63	6	9.5%	23.25
Fevereiro	59	1	1.7%	20.75
Março	68	0	0.0%	26.25
Abril	60	0	0.0%	20.25
Maio	61	0	0.0%	23.50
Junho	69	0	0.0%	28.25
Julho	61	0	0.0%	20.50
Agosto	68	0	0.0%	24.25
Setembro	59	0	0.0%	22.50
Outubro	60	0	0.0%	20.25
Novembro	0	0	Sem previsão	0.00
Dezembro	0	0	Sem previsão	0.00
Total do ano	**628**	**7**	**1.1%**	**229.75**

PREVISTAS × CONCLUÍDAS



O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente	Cronograma	Rev. 00 · 23/10/2026 Elaborado: Pessoa A Aprovado: A definir

FORA DO ANO CONSULTADO

Posição	Previstas	Concluídas	% realizado	Horas estimadas
Antes do ano	133	0	0.0%	61.75
Depois do ano	0	0	Sem previsão	0.00

EXECUÇÕES FORA DO PERCENTUAL (ANO DA DATA REALIZADA)

Situação	Registros	Observação
Sem vínculo (legado ou sem data prevista)	1	Não contam.
Data prevista sem ocorrência	0	Conferir a data prevista.
Canceladas	1	Preservadas; não contam.

CONFERÊNCIAS

Verificação	Resultado	Como corrigir
Ocorrências com ERRO	0	Coluna Conferência em Ocorrências.
Ocorrências duplicadas	0	Remova a linha repetida.
Capacidade de Ocorrências	OK	Estenda fórmulas e nomes (COMO-USAR).
Capacidade de Execuções	OK	Estenda fórmulas e nomes (COMO-USAR).

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-001	CMP-01	03/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	03/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	03/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	03/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	03/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	03/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	03/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	03/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-08	03/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico	Elétrica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-002	BCF-01	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-06	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Inspecionar acoplamento e elemento elástico	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-08	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Trocar óleo e filtro de óleo	Lubrificação	2.00	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-003	MOT-02	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-03	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-03	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-05	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-10	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspeção geral da estrutura, fixações e placa de capacidade, por profissional habilitado	Mecânica	4.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/11/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	01/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	01/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	01/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	01/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-04	01/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	01/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	01/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	01/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	01/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	02/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-09	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Inspeção interna: rotor, anéis de desgaste e folgas	Mecânica	4.00	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	10/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-003	MOT-06	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos	Elétrica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	19/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-09	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Trocar elemento separador ar/óleo (compressor de parafuso)	Mecânica	2.00	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-03	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-05	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-001	CMP-01	29/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	29/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	29/12/2025	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	29/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	29/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	29/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-07	29/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas	Lubrificação	2.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-09	29/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques	Mecânica	3.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	31/12/2025	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Sim	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	05/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Sim	OK
eq-demo-001	CMP-02	05/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	05/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	05/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-05	05/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais	Lubrificação	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-01	05/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Sim	OK
eq-demo-004	PRL-02	05/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Sim	OK
eq-demo-004	PRL-03	05/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Sim	OK
eq-demo-004	PRL-04	05/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Sim	OK
eq-demo-002	BCF-01	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-08	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Reapertar base, chumbadores e flanges	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-03	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-003	MOT-08	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Medir resistência de isolamento dos enrolamentos (megômetro) e registrar o valor	Elétrica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	19/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-07	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)	Instrumentação	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-10	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar externamente o reservatório: corrosão, suportes, identificação e acessórios	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-03	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	27/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/01/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	02/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	02/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	02/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	02/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Sim	OK
eq-demo-004	PRL-01	02/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	02/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	02/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	02/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-08	02/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico	Elétrica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	05/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-001	CMP-01	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-003	MOT-07	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar continuidade do aterramento da carcaça	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-002	BCF-03	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-03	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/02/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	02/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	02/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	02/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	02/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-04	02/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	02/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-02	02/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	02/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	02/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	09/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	16/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	16/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	16/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	16/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	16/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	16/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	16/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	16/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	16/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	19/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-03	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-05	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	27/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	30/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	30/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	30/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-07	30/03/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar alinhamento entre motor e bomba	Mecânica	2.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	30/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	30/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	30/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-07	30/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas	Lubrificação	2.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	31/03/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	06/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	06/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	06/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	06/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-002	BCF-05	06/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	06/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	06/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	06/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	06/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-03	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	20/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	20/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	20/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	20/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	20/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	20/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	20/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	20/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	20/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	21/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-07	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)	Instrumentação	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-03	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	30/04/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	04/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	04/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	04/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	04/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	04/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	04/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	04/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	04/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-08	04/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico	Elétrica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-001	CMP-02	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-06	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Inspecionar acoplamento e elemento elástico	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-001	CMP-05	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-08	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Trocar óleo e filtro de óleo	Lubrificação	2.00	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-03	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-03	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa	Elétrica	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-01	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/05/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	01/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	01/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	01/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	01/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-04	01/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	01/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	01/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	01/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	01/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	01/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	10/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-003	MOT-06	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos	Elétrica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	19/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-03	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-05	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	29/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-001	CMP-02	29/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	29/06/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	29/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	29/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	29/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-07	29/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas	Lubrificação	2.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-09	29/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques	Mecânica	3.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/06/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	06/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	06/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	06/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	06/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-05	06/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	06/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-02	06/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	06/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	06/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	13/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	20/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	20/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	20/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	20/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	20/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	20/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	20/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	20/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	20/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	23/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-07	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)	Instrumentação	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-03	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	31/07/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-001	CMP-01	03/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	03/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	03/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	03/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	03/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	03/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	03/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	03/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-08	03/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico	Elétrica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	06/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-002	BCF-01	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	11/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	17/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	17/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	17/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	17/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	17/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	17/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	17/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-02	17/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	17/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-03	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-03	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	24/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	31/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	31/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	31/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	31/08/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-04	31/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	31/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	31/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	31/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	31/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	31/08/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	02/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	03/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	04/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	10/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	11/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	14/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	14/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	14/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	14/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	14/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	14/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	14/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	14/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	14/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	15/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	17/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	18/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-002	BCF-03	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-05	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	24/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	25/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	28/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	28/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	28/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-07	28/09/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar alinhamento entre motor e bomba	Mecânica	2.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	28/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	28/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-03	28/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-07	28/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas	Lubrificação	2.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/09/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	01/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	02/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	05/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	05/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	05/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-02	05/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-05	05/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	05/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	05/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	05/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-04	05/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mecânica	1.00	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	05/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	06/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	07/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	08/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	09/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-04	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-06	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-01	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-06	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Lubrificação	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	12/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	13/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	14/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-004	PRL-11	15/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	16/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	19/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	19/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-03	19/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-001	CMP-05	19/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	19/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-003	MOT-02	19/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-MOT-001	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	19/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	19/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	19/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	19/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	20/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	21/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	22/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	23/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-01	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-001	CMP-02	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Verificar nível de óleo do compressor	Lubrificação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Ocorrências previstas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

OCORRÊNCIA PREVISTA				TAREFA				SITUAÇÃO	
ID do ativo	ID da tarefa	Data prevista	Fonte da data	TAG	Atividade	Especialidade	Horas (h)	Concluída	Conferência
eq-demo-001	CMP-07	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-CMP-001	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)	Instrumentação	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-01	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-002	BCF-03	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Preditiva	0.50	Não	OK
eq-demo-002	BCF-04	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	UTL-BCF-001	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mecânica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-01	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-02	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Elétrica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-03	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Elétrica	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-05	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mecânica	0.50	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	26/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	27/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	28/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	29/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK
eq-demo-004	PRL-11	30/10/2026	Cronograma PCM Direto	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Operação	0.25	Não	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Execuções realizadas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

IDENTIFICAÇÃO			REGISTRO		EXECUÇÃO		
ID do registro	ID do ativo	ID da tarefa	TAG	Descrição	Data prevista	Data realizada	Observação
ex-0001	eq-demo-001	CMP-01	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	05/01/2026	05/01/2026	Registro fictício de demonstração
ex-0002	eq-demo-001	CMP-01	UTL-CMP-001	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	05/01/2026	05/01/2026	Segundo registro da mesma ocorrência: conta uma vez
ex-0003	eq-demo-001	CMP-06	UTL-CMP-001	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	12/01/2026	03/02/2026	Realizada em outro mês: conta no mês previsto
~~ex-0004~~	~~eq-demo-002~~	~~BCF-01~~	~~UTL-BCF-001~~	~~Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)~~	~~05/01/2026~~	~~05/01/2026~~	~~Registro cancelado: permanece no histórico e não conta~~
ex-0005	eq-demo-004	PRL-01	PRD-PRL-001	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	05/01/2026	05/01/2026	=SOMA(A1:A2) texto de teste, não é fórmula
ex-0006	eq-demo-004	PRL-02	PRD-PRL-001	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	05/01/2026	05/01/2026	+ observação fictícia iniciada por sinal
ex-0007	eq-demo-004	PRL-03	PRD-PRL-001	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	05/01/2026	05/01/2026	- observação fictícia iniciada por hífen
ex-0008	eq-demo-004	PRL-11	PRD-PRL-001	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	01/01/2026	01/01/2026	@ observação fictícia iniciada por arroba
ex-0009	eq-demo-003	MOT-01	PRD-MOT-001	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação		20/01/2026	Marcação antiga migrada sem vínculo
ex-0010	eq-demo-002	BCF-02	UTL-BCF-001	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	02/02/2026	02/02/2026	pes
ex-0011	eq-demo-009	BCF-01	UTL-BCF-002	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)		20/10/2025	Ativo removido depois: histórico preservado

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Execuções realizadas (continuação)

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

IDENTIFICAÇÃO			SITUAÇÃO					
ID do registro	ID do ativo	ID da tarefa	Responsável	Origem	Cancelada	Vínculo	No plano?	Conferência
ex-0001	eq-demo-001	CMP-01	Pessoa B	app	Não	Vinculada	No plano atual	OK
ex-0002	eq-demo-001	CMP-01	Pessoa B	app	Não	Vinculada	No plano atual	OK
ex-0003	eq-demo-001	CMP-06	Pessoa A	app	Não	Vinculada	No plano atual	OK
~~ex-0004~~	~~eq-demo-002~~	~~BCF-01~~	~~Pessoa A~~	~~app~~	~~Sim~~	~~Vinculada~~	~~No plano atual~~	~~OK~~
ex-0005	eq-demo-004	PRL-01	Pessoa A	app	Não	Vinculada	No plano atual	OK
ex-0006	eq-demo-004	PRL-02	Pessoa B	app	Não	Vinculada	No plano atual	OK
ex-0007	eq-demo-004	PRL-03	Pessoa B	app	Não	Vinculada	No plano atual	OK
ex-0008	eq-demo-004	PRL-11	Pessoa A	app	Não	Vinculada	No plano atual	OK
ex-0009	eq-demo-003	MOT-01		legado	Não	Sem vínculo	No plano atual	OK
ex-0010	eq-demo-002	BCF-02	Pessoa A	app	Não	Vinculada	No plano atual	OK
ex-0011	eq-demo-009	BCF-01	Pessoa A	app	Não	Sem vínculo	Fora do plano: histórico	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente	Plano mestre e cronograma	Rev. 00 · 23/10/2026 Elaborado: Pessoa A Aprovado: A definir

HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição da alteração	Revisado por	Aprovado por
00	23/10/2026	Emissão inicial (exemplo fictício)	Pessoa A	

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente	Plano mestre e cronograma	Rev. 00 · 23/10/2026 Elaborado: Pessoa A Aprovado: A definir

CONFIGURAÇÕES

COMO USAR

1) Lance as tarefas no Plano Mestre e as datas previstas em Ocorrências.	
2) Registre cada realização em Execuções, com a data prevista.	
3) Informe o ano no Cronograma. Registre cada revisão em Revisões.	
Campos em azul: preencher. Texto cinza: automático (fórmula). ERRO em vermelho e Pendente em amarelo pedem ação.	
Plano Mestre	Uma linha por tarefa. Referência protegida (sem senha); segurança só mantém ou aumenta a frequência.
Cronograma	Informe o ano: resumo mensal, gráfico e conferências.
Ocorrências	Uma linha por ativo + tarefa + data prevista. Diária = uma linha por dia útil.
Execuções	Cada realização informa a data prevista que atendeu; canceladas ficam no histórico.
Revisões	Uma linha por revisão deste arquivo.
Listas	Frequências, especialidades e valores aceitos.

PARÂMETROS DO DOCUMENTO

Parâmetro	Valor
Elaborado por	**Pessoa A**
Aprovado por	
Revisão atual (automático: última linha de Revisões)	00
Data da revisão (automático)	23/10/2026
Origem dos dados	**Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app)**
Data de emissão	**23/10/2026**

Só após aprovação efetiva.

CONFERÊNCIAS

Aba	Linhas preenchidas	Linhas com ERRO	Capacidade
Plano Mestre	38	0	OK
Ocorrências	761	0	OK
Execuções	11	0	OK

Modelo 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT · Sem macros, vínculos externos ou envio de dados. Regras completas: COMO-USAR.md.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

Listas

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

VALORES DAS LISTAS SUSPENSAS

Frequência	Execuções em 52 semanas	Observação
Diária	260	5 dias úteis × 52 semanas; sem calendário de feriados
Semanal	52	
Quinzenal	26	
Mensal	12	
Bimestral	6	
Trimestral	4	
Semestral	2	
Anual	1	

Especialidade
Elétrica
Preditiva
Lubrificação
Operação
Mecânica
Instrumentação

Sim/Não
Sim
Não

Origem da execução
app
legado

Tipos de tarefa (consulta)
Preventiva
Preditiva
Lubrificação
Inspeção
Autônoma

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.