石油開発の流れとIOR,EOR

2023年1月26日 木曜日 4:21

く石油肉発の流れ(地熱もほぼ同じ)>

1. 鉱区取得 ··· 土地王庸凳招權利王買う.

··· 地質图等的有望地域を推定する 1 地質調査

ii 物理採査・・・反射法等におい、の地下構造をL3がる。
iii 試は届・・・ワーケットを設定し、実際に井戸(京本福井)を抵削する。 試掘井に各種センサーを下ろし、、情報をであつめる。

→ 検層(Well logging)

→ 詳以は、エネ質の山田先生の講義で!!

「とり出す」段階

一大的"寸、段階

地熱も油が入も、掘ってみるまで、わからない

1 開発計画的策定··· 坑井、位置深度数 生產量 生產設備を検討 ii 生產井·圧入井。還元井。提削

4、生、産 生産中の坑井からも様々なデータが得られる。火要に応じて追加の抗井を 掘削することもある。

(5. 魔 鉱)

〈貯留層技術者,Reservoir Engineer の仕事(の一部)〉

開発・生産計画で決める。→数値モデルンジュレーションが不可欠 Reservoir Simulation.

く油層からの生産フ

金や石炭は露点はりゃ坑内はりで採掘を行う。これは対して、 石油やガス、北熱流体は流動する小生質を持つので、抗井を使。て 採掘をする方が都合がまい.

特に油が入り生産初期は貯留層圧力が高く、生産井が油が 自噴する。→ 自噴の7ェーズを1次回収 こよが

排油機構がキーワード

しかし、自噴は長期面続くわけではない。そこで、1次回収の 回収率が低い(低くなってきた)場合、油層に水のサスを 圧入して、油層にエネルギーを与える

→ 2次回収 (Secondary Recovery)

ルハレに対すに上ていてーとすれる → 2次回収 (Secondary Recovery) 2次回収でも生産量が低下してきた場合,更裕工夫が必要 例えば、水のかかりに COシモ圧入、水蒸気を入れる、ポリマーを圧入etc. 一つ 3次回収・(Tertiary Recovery) or 増進回収(Enhanced Oil Recovery)