Lukas Grabe Dorolea Lleshaj Ubunapola # 1 Aufgalæ 1 · Fluggery mit Autopilot: semi-autorian weil man bei jedem Flug die Stevering rea angeloen muss - Kein Industrieroboter nach DIN-Norm weit eo mich universell ensetelar ist · Kdooter-Rasenmäher - ist autonom well es freiwillig son im Raum benegen kann. - Kein Industriendoter noch Dill- worm weil es nur zum Rasen mähen engeneral weiden kenn. · CNC - Frase - ist semi-autonom - ist ein Industrierdooter nach DIN-Norm, ohenn es hat mehrere Achsen (3 man kann es universell anwenden, es ist programmetar, hat Fetigungsmittel und fetigt Handhabungsautgaben. · Automodisener Portalkrahn für Schiffscontainer - 1st semi-autonom, designed pause line - ist ein Industrierobotes nach DIN-Lorm, denn es kann alles transportieron, has zue Achsen, Greifer und Werkzeuge und fertigt Hardbackers Fortgung aufgaben · Schweißrobblet - 15t semi-autorom, denn es muss immes neu programmiet werden - 15t en Industrierobotes nach DIN-Norm Olenn es vous brat mens als die Achsen, es gibt mehrere Arten: Bahnschweißroboter, Laserstrahl, Bolten-, wederstand sommer Brobots due Greifer und Werkzeuge naben und Fortigungsautgaben haben. Autgabe 2 Phasen des Perzeptionsmodells - Aktionen durchtühren: · Robots soll Ball and · Ball okennen · Position · Tischtennischläger rechtzeiten nu Vanlan

- Planen Schlagbeinegung planen Schlagerstellung planen Auftrefigunkt dom schräger und Bell planen · Raite vom Ball nach Schlag planen - Erkennung · geeignete Schlägerstellung erkennen · geeignete Schlagbeuregung erkennen · Raute von dem Ball vom Gegenspreter zum Roboter - Modelliering · Kooldinatensystem for Ball · Koordinaten System für Schlager · Modell for ion dem Tischennisball · Modell von der Umgebung · Modell der Ballrouste - Messen · Lasersystem for Sicherheit · Sensorer for dre schlagerstelling · Bildverarbeitungssystem Aufgabe 3 a) Konflikt der Gesetze: Tischtennisspiele könnte den Ball zu fest sonlagen una es Candet dem Spieler im Gesicht Dies könnte Nase brechen oder blanes Auge erzeligen Er bornto dan Ball statt dosson nicht schlogen. b) Asimovi Gesetze simal millit sehr realistisch, denn in einem Moment können unendlich viell Sachen passiven due man night verher sehen Rann. Quar Auch wern man alles wher seven Ronnite, ene situation Kann so sonnell passiveren, so dass der Roboter micht Seine garren it's durchgehen kann, sonnell genug um das schlechte zu verhinden. BSP: Autonomes Fahren gone wrong.

```
Autopabe 4
  a) A.B und B.A sollen gelten:
       A & Raxb und Be Rexd
        =V AB ist durchgeführt wenn b=C
=DBA ist durchgeführt wenn d=a
     Somit muss gelten: AERKAM und BERMXK
  b) (A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T mit: A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} g & f \\ a & k \\ i & \ell \end{pmatrix}, B^T \begin{pmatrix} g & h & i \\ j & k & \ell \end{pmatrix}
 (A \cdot B)^{T} = \begin{pmatrix} a b c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g j \\ g k \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} ag + bh + ci & aj + bk + cl \end{pmatrix}^{T}
\begin{pmatrix} d \cdot B \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} ab c \\ de f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g k \\ i e \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} ag + bh + ci & aj + bk + cl \end{pmatrix}^{T}
                                                  = (ag+bh+ei dg+eh+fi)
(aj+bk+el dj+ek+fl)
BTAT = (ghi) (qd) = (ag+bh+ci dg+eh+fi)
cf) = (aj+bk+cl dj+ek+fl)
  c) CTBT. AT = (B.C)T. AT = (A.(B.C))T = (A.B.C)T
       Dimensionen: (p+n)+(n+m)+(m+k) = (p+k) wenn transponiet.
  d) En => En => (MM-1) => (M-1) T MT
         somit toppoco
         En = (M-1)T.MT (=> (MT)-1 = (M-1)T
```