

一 使用手册






# 3IT\_EH 的构成

### 1. 柔性框架


柔性框架如下图所示 (框架有天蓝色和黑色等颜色,产品随机配)



### 2. 电极头模块



### 3. OBCI 脑电板支架(扩展配置)



0

### 4. 电池延长线



# 5. 耳夹电极(扩展配置)




**6. 其他** 连接线等等





### 先知道-电极如何布局位置?

先了解一下脑电电极点位置,如下图,位置相当繁多,但是其实对于不同应用其使用的数量和位置是不同的,如 OpenBCI 有两种配置 8 通道版本和 16 通道版本,OpenBCI 有推荐两种布局(这种布局并不是固死的,可以根据需要自行配置位置,有的可能只需要一两个电极有的则多达 8~16 个)





### OpenBCI 8 通道





# OpenBCI 16 通道







# 电极头组装

# 1.将电极头从柔性编带孔中穿出



# 2. 将电极帽穿入电极头导线




3.逆时针方向拧紧即可






# OBCI 脑电板支架安装


# 1.支架组成




### 2. 安装固定柱 x4



0



3.安装固定臂(捏住固定臂,使其往中间靠拢,然后穿入支架的两个孔中)



0



4.将支架固定到脑电帽的倒数第2和3两个固定锚点上



5.拧上电极帽,用于固定支架





# **6.** 电池盒连接延长线,将延长线插入采集板(此时插入供电接口是避免后续固定后不好插入)

为何使用延长线?因为帽子没有固定电池的支架,只有固定采集板的支架,因此在测试时电池是需要放在桌面或者测试者身上比如兜中,而不是帽子本身,因此电池连接线需要延长。




#### 7..将 OBCI 脑电板安装到支架上





**8.将 OBCI 保护壳套到脑电板上**(注意该保护壳需要额外配置,且该外壳仅配老版蓝牙版, WiFi 版是没有的)



# 注意!!!

1.电极头组件中间用于<mark>固定电极的螺栓</mark>(下图红框框出的十字螺栓)如无特殊情况**切勿拧** 动!!! 否则可能会导致接触不良,无法精准测量。







# 电极模块、耳夹式电极和脑电板的连接

电极和框架安装好后,将电极头和脑电板的引脚(1N~8N)通过合适长度的杜邦线连接起来,**耳夹电极左右耳各夹一个**,一个连接到SRB2,一个连接到BIAS,不分左右。










# 线夹的使用

下图所示为线夹外观,线夹的作用主要是固定线束,便于接插和管理连接线。





### 具体步骤如下:





# 松紧&间距调节

### 如下图所示松紧调节主要有四个地方:

- 1.左上角(下图)为调节帽体横向每根松紧带的长度
- 2.右下角(下图)为调节下巴托和两颊的松紧






#### 3.竖向调节也就是调节横向的间距

注:我们有提供一条竖向的松紧带,并用包裹电极头的塑料组件连接,参考如下图所示



#### 4.前后调节

前后调节主要是为了避免帽体总是往后脑勺退的感觉,可以通过调节腮部的松紧带长度 修正,如下图红色箭头方向所示,蓝色箭头表示可以修正的帽体方向



# 实际使用建议(脑电帽 3IT\_EHV1 + 脑电板 OBCI V3)

#### 1.脑电帽安装建议

**电极安装分布不要太边缘化**(安装太边缘化会导致电极压力不够或者无法垂直于头皮,影响测试性能)

#### 2. 测前准备

**保持头发、头皮、耳垂整洁清爽**(油垢会影响接触性能和腐蚀电极,建议可以使用清洁类膏体等提前清洁头发和左右耳垂,清洁后保持头发+头皮干燥清爽) 3.测试建议

#### 电极要紧贴头皮

#### 电极盘中轴线要垂直于头皮表面



耳夹电极夹在耳垂位置,夹住后用手挤压一下两侧,**保持紧贴耳垂** 

#### 4.姿势建议

测试时尽量保持身体静止, 避免突然的抖动


#### 5.提升性能、降低干扰措施

测试环境对于不同工作环境的买家来说是个头疼的变量,因此尽量关闭周围有低频干扰的设备(空调,电扇,微波炉,烤箱,笔记本电源适配器(?)等,电脑自身散热风扇可以忽略),理想环境是:只有 openbci+个人电脑工作

如果波形不理想,可以尝试让板子+脑电帽远离测试环境



如何判断当前环境情况?如下图所示,FFT Plot 中的 50Hz 处尖峰越高表明环境越不理想,理想状态下 50Hz 处应该是处于平峰状态(如果条件允许,可以尝试到空旷的地方,比如操场上,这种单一环境会发现 50Hz 处会逐渐平缓些),正常情况下尖峰不可避免!!!





# 应用(如下应用场景均为客户提供)









