海宝网址·https://vcc-and taohao.com/

淘宝网址:https://vcc-gnd.taobao.com/						
MCU型号 引脚编号	: STM32F103ZET6 引脚名称	类型(1)	I/O电平(2)	主功能 (复位后)	可选的复用	用功能 重定义功能
1 2 3	PE2 PE3 PE4	I/O I/O I/O	FT FT FT	PE2 PE3 PE4	TRACECK/FSMC_A23 TRACED0/FSMC_A19 TRACED1/FSMC_A20	
4	PE5 PE6 VBAT	I/O I/O S	FT FT	PE5 PE6 VBAT	TRACED2/FSMC_A21 TRACED3/FSMC_A22	
7	PC13-TAMPER-RTC ₍₄₎ PC14-OSC32_IN ₍₄₎	I/O I/O		PC13(5) PC14(5)	TAMPER-RTC OSC32_IN	
	PC15-OSC32_OUT(4) PF0 PF1	I/O I/O I/O	FT FT	PC15 ₍₅₎ PF0 PF1	OSC32_OUT FSMC_A0 FSMC_A1	
12 13 14	PF2 PF3 PF4	I/O I/O I/O	FT FT	PF2 PF3 PF4	FSMC_A2 FSMC_A3 FSMC_A4	
15 16	PF5 V _{SS_5}	I/O S	FT	PF5 Vss_5	FSMC_A5	
18 19	V _{DD_5} PF6 PF7	S I/O I/O		V _{DD_5} PF6 PF7	ADC3_IN4/FSMC_NIORD ADC3_IN5/FSMC_NREG	
	PF8 PF9 PF10	I/O I/O I/O		PF8 PF9 PF10	ADC3_IN6/FSMC_NIOWR ADC3_IN7/FSMC_CD ADC3_IN8/FSMC_INTR	
23 24 25	OSC_IN OSC_OUT RST	I O I/O		OSC_IN OSC_OUT NRST		
26 27	PC0 PC1	I/O I/O		PC0 PC1	ADC12_IN10 ADC12_IN11	
28 29 30	PC2 PC3 VSSA	I/O I/O S		PC2 PC3 VSSA	ADC12_IN12 ADC12_IN13	
31 32 33	V _{REF} - VDDA	S S S		V _{REF+} VDDA		
34 35	PA0-WKUP PA1	I/O I/O		PA0 PA1	WKUP/USART2_CTS(7)/ADC12_IN0/TIM2_CH1_ETR(7) USART2_Hts(7)/ADC12_IN1/TIM2_CH2(7)/TIM5_CH2	
	PA2 PA3 Vss_4	I/O I/O S		PA2 PA3 Vss_4	USART2_TX(7)/ADC12_IN2/TIM2_CH3(7)/TIM5_CH3 USART2_RX(7)/ADC12_IN3/TIM2_CH4(7)/TIM5_CH4	
39 40	V _{DD_4} PA4 PA5	S I/O I/O		V _{DD_4} PA4 PA5	SPI1_NSS(7)/USART2_CK(7)/ADC12_IN4/DAC_OUT1 SPI1_SCK(7)/ADC12_IN5/DAC_OUT2	
42 43	PA6 PA7	I/O I/O		PA6 PA7	SPI1_MISO(7)/ADC12_IN6/TIM8_BKIN/TIM3_CH1(7) SPI1_MOSI(7)/ADC12_IN7/TIM8_CH1N/TIM3_CH2(7)	TIM1_BKIN TIM1_CH1N
45 46	PC4 PC5 PB0	I/O I/O I/O		PC4 PC5 PB0	ADC12_IN14 ADC12_IN15 ADC12_IN8/TIM3_CH3(7)/TIM8_CH2N	ΠM1_CH2N
47 48	PB1 PB2 PF11	I/O I/O I/O	FT FT	PB1 PB2/BOOT1 PF11	ADC12_IN9/TIM3_CH4(7)/TIM8_CH3N FSMC_NIOS16	TIM1_CH3N
50 51	PF12 V _{SS_6}	I/O S	FT	PF12 Vss_6	FSMC_A6	
	V _{DD_6} PF13 PF14	S I/O I/O	FT FT	V _{DD_6} PF13 PF14	FSMC_A7 FSMC_A8	
55 56	PF15 PG0 PG1	I/O I/O I/O	FT FT FT	PF15 PG0 PG1	FSMC_A9 FSMC_A10 FSMC_A11	
58 59	PE7 PE8	I/O I/O	FT FT	PE7 PE8	FSMC_D4 FSMC_D5	TIM1_ETR TIM1_CH1N
60 61 62	PE9 Vss_7 VbD_7	I/O S S	FT	PE9 Vss_7 Vdd_7	FSMC_D6	ΠM1_CH1
	PE10 PE11 PE12	I/O I/O I/O	FT FT	PE10 PE11 PE12	FSMC_D7 FSMC_D8 FSMC_D9	ПМ1_CH2N ПМ1_CH2 ПМ1 CH3N
66 67	PE13 PE14	I/O I/O	FT FT	PE13 PE14	FSMC_D10 FSMC_D11	ПМ1_CH3 ПМ1_CH4
69 70	PE15 PB10 PB11	I/O I/O I/O	FT FT	PE15 PB10 PB11	FSMC_D12 I2C2_SCL/USART3_TX(7) I2C2_SDA/USART3_RX(7)	ПМ1_ВКІN ПМ2_СН3 ПМ2_СН4
72	VSS_1 VDD_1	S		VSS_1 VDD_1	SPI2 NSS/I2S2 WS/I2C2 SMBAI	
74	PB12 PB13 PB14	I/O I/O I/O	FT FT	PB12 PB13 PB14	/USART3_CK(7)/TIM1_BKIN(7) SPI2_SCK/I2S2_CK/USART3_CTS(7)/TIM1_CH1N(7) SPI2_MISO/USART3_RTS(7)/TIM1_CH2N(7)	
76 77	PB15 PD8	I/O I/O	FT FT	PB15 PD8	SPI2_MOSI/TIM1_CH3N ₍₇₎ FSMC_D13	USART3_TX
79	PD9 PD10 PD11	I/O I/O I/O	FT FT	PD9 PD10 PD11	FSMC_D14 FSMC_D15 FSMC_A16	USART3_RX USART3_CK USART3_CTS
	PD12 PD13 V _{SS 8}	I/O I/O S	FT FT	PD12 PD13 Vss_8	FSMC_A17 FSMC_A18	TIM4_CH1/USART3_RTS TIM4_CH2
84 85	V _{DD_8} PD14	S I/O	FT	V _{DD_8} PD14	FSMC_D0	TIM4_CH3
86 87 88	PD15 PG2 PG3	I/O I/O I/O	FT FT	PD15 PG2 PG3	FSMC_D1 FSMC_A12 FSMC_A13	ПМ4_CH4
89 90 91	PG4 PG5 PG6	I/O I/O I/O	FT FT FT	PG4 PG5 PG6	FSMC_A14 FSMC_A15 FSMC_INT2	
92 93	PG7 PG8	I/O I/O	FT FT	PG7 PG8	FSMC_INT3	
94 95 96	SS_9 V _{DD_9} PC6	S S I/O	FT	Vss_9 V _{DD_9} PC6	I2S2_MCK/TIM8_CH1/SDIO_D6	ПМ3_CH1
98	PC7 PC8 PC9	I/O I/O I/O	FT FT	PC7 PC8 PC9	I2S3_MCK/TIM8_CH2/SDIO_D7 TIM8_CH3/SDIO_D0 TIM8_CH4/SDIO_D1	ПМ3_CH2 ПМ3_CH3 ПМ3 CH4
100 101	PA8 PA9	I/O I/O	FT FT	PA8 PA9	USART1_CK/TIM1_CH1(7)/MCO USART1_TX(7)/TIM1_CH2(7)	
103 104	PA10 PA11 PA12	I/O I/O I/O	FT FT	PA10 PA11 PA12	USART1_RX(7)/TIM1_CH3(7) USART1_CTS/USBDM/CAN_RX(7)/TIM1_CH4(7) USART1_RTS/USBDP/CAN_TX(7)/TIM1_ETR(7)	
105 106 107	PA13 未连接 VSS_2	I/O S	FT	JTMS/SWDIO VSS_2		PA13
108 109	VDD_2 PA14 PA15	S I/O	FT	VDD_2 JTCK/ <mark>SWCLK</mark>	CDI3 N/CS/12C3 W/C	PA14 TIM2 CH1 FTR/PA15/SPI1 NSS
111 112	PC10 PC11	I/O I/O I/O	FT FT	JTDI PC10 PC11	SPI3_NSS/I2S3_WS USART4_TX/SDIO_D2 USART4_RX/SDIO_D3	TIM2_CH1_ETR/PA15/SPI1_NSS USART3_TX USART3_RX
114	PC12 PD0 PD1	I/O I/O I/O	FT FT FT	PC12 OSC_IN(8) OSC_OUT(8)	USART5_TX/SDIO_CK FSMC_D2 FSMC_D3	USART3_CK CAN_RX CAN_TX
116 117	PD2 PD3 PD4	I/O I/O I/O	FT FT	PD2 PD3 PD4	TIM3_ETR/USART5_RX/SDIO_CMD FSMC_CLK FSMC_NOE	USART2_CTS USART2_RTS
119 120	PD5 V _{SS_10}	I/O S	FT FT	PD5 V _{SS_10}	FSMC_NOE FSMC_NWE	USART2_RTS USART2_TX
123	V _{DD_10} PD6 PD7	S I/O I/O	FT FT	V _{DD_10} PD6 PD7	FSMC_NWAIT FSMC_NE1/FSMC_NCE2	USART2_RX USART2_CK
124 125	PG9 PG10 PG11	I/O I/O I/O	FT FT	PG9 PG10 PG11	FSMC_NE2/FSMC_NCE3 FSMC_NCE4_1/FSMC_NE3 FSMC_NCE4_2	
127 128	PG12 PG13	I/O I/O	FT FT	PG12 PG13	FSMC_NE4 FSMC_A24	
129 130 131	PG14 V _{SS_11} V _{DD_11}	I/O S S	FT	PG14 Vss_11 VDD_11	FSMC_A25	
132 133 134	PG15 PB3 PB4	I/O I/O I/O	FT FT FT	PG15 JTDO NJTRST	SPI3_SCK / I2S3_CK SPI3 MISO	PB3/TRACESWO/TIM2_CH2/SPI1_SCK PB4/TIM3_CH1/SPI1_MISO
135 136	PB5 PB6	I/O I/O	FT	PB5 PB6	I2C1_SMBAI// SPI3_MOSI/I2S3_SD I2C1_SCL ₍₇₎ /TIM4_CH1 ₍₇₎	TIM3_CH2/SPI1_MOSI USART1_TX
137 138 139	PB7 BOOT0 PB8	I/O I I/O	FT FT	PB7 BOOT0 PB8	I2C1_SDA(7)/TIM4_CH2(7)//FSMC_NADV TIM4_CH3(7)	USART1_RX I2C1_SCL/CAN_RX
140 141 142	PB9 PE0 PE1	I/O I/O I/O	FT FT FT	PB9 PE0 PE1	TIM4_CH4(7) TIM4_ETR/FSMC_NBL0 FSMC_NBL1	I2C1_SDA/CAN_TX
143 VSS_3 S VSS_3 144 VDD_3 S VDD_3						
1. I = 输入,O = 输出,S = 电源,HiZ = 高阻 2. FT: 容忍5V 3. 可以使用的功能依选定的型号而定。对于具有较少外设模块的型号,始终是包含较小编号的功能模块。						
例如,某个 4. PC13,	型号只有1个SPI和2个U PC14和PC15引脚通过电引脚作为输出引脚时有以	SART时,它包裹开关进行(门即是SPI1和 共电,而这个F	USART1及USART2。 电源开关只能够吸收	参见表2。	106 E MG (105 E
能工作在2I 5. 这些引肽	MHz模式下,最大驱动负 P在备份区域第一次上电码	<mark>数数为30pF</mark> , 时处于主功能	并且不能作为 状态下,之后	电流源(如驱动LED)。 即使复位,这些引肽	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 D PC9 90 D PC9 97 D PC7 90 D PC9 90 D PC9 90 D PC9 90 D PC9 90 D PC9 90 D PC9
STM32F10XXX参考手册的电池备份区域和BKP奇仔器的相大卓卫。						
7. 此类复用功能能够由软件配置到其他引脚上(如果相应的封装型号有此引脚),详细信息请参考						
装的C1和C引脚为PDC	2,在芯片复位后默认配和PD1功能。但对于LQI	置为OSC_IN FP100/BGA1	和OSC_OUT 00封装,由于	力能脚。软件可以重 PDO和PD1为固有的	MI (大田 (本)	76 D PPO 77 D PPO 78
	要再由软件进行重映像设计和调试设置章节。在输				4 4444000000000000000000000000000000000	00 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8