

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: CB-156-r0a
	قاطع التيار الغازي التقليدي جهد 22 ك ف	صادرة الى: الشبكات
	HB 24 - 12 - 25 - ABB - ARAB	الموقف: معتمد
	مصر	تاريخ الاعتماد: 26 فبراير 2003
	الإجراء:	تاريخ المراجعة التالية: فبراير 2008
الصيانة النصف سنوية (I2-M6)		

مقدمة

هذا المستند يبين خطوات الفحص والصيانة 11 التي يجب أن تتم على القاطع كل 6 شهور كما هو موضح أعلاه بالرمز M6 وقد أعد المسودة الأولية لهذا المستند المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوي بقطاع شبكات الجهد العالي بمنطقة كهرباء القاهرة ، وقد تم إجراء الاختبار الميداني بمحطة محولات التجمع الخامس وذلك على قاطع التيار للخلية رقم 15 على القضبان رقم 1 يوم 20 مارس 2002

احتياطات الأمان

- اصدار أمر شغل مع كتابة فئة الأمان الصناعي للعاملين بالموقع
- تسوير المكان مع استخدام اللافتات التحذيرية المناسبة
- استخدم الخوذات والأحذية المناسبة للعمل وكذلك الكمادات
- فصل مصدر التيار المستمر

احتياطات البيئة

- ضرورة لبس الأقنعة والكمادات لحماية الرئتين من الأتربة وكذلك من المواد والمخاليل الكيماوية التي قد تستخدم في التنظيف
- عدم حرق المخلفات الناتجة عن أعمال التنظيف والصيانة، ويجب جمعها وإرسالها إلى مكان تجمع المخلفات لتدويرها
- عدم إلقاء زيوت التنظيف أو الشحوم وبقايا المخاليل الكيماوية التي قد تستخدم في التنظيف، عدم إلقائها على الأرض، ويجب إرسالها إلى المعامل الكيماوية المركزية لتدويرها

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة مناسب
- قطع نظيفة من الأقمشة
- شحم ، سائل للتنظيف (كالجاز) وكذلك سائل بخار خالي من الزيت وزيت للتنظيف ومزيتة
- خوذة وكمادات وأحذية أمان

خطوات العمل المطلوب تنفيذه

- 1 نظف عوازل القواطع من الأتربة أو أي متعلقات أخرى والتأكد من سلامة هذه العوازل وأنه لا يوجد بها أية خدوش أو شروخ
- 2 افحص ملامسات القاطع (وهي على شكل الزهرة وتسمى تجاوزا كبشة) والتأكد من أن القطع المكونة للملامس في الوضع السليم وكذلك التأكد من

سلامة السوستة الضاغطة الضاغطة عليها للتأكد من إحكام التلامس وأن القطع المكونة للكبشة في المنظومة السليمة

- 3 افحص ذراع التوصيل وتأكد من تثبيته جيدا بجسم القاطع وأنه في الوضع الأفقي السليم لسهولة التوصيل بدون حدوث مشاكل تعوق التلامس الجيد للملامسات أو تؤدي إلى حدوث كسر في الأصابع المكونة للكبشة
- 4 تابع قراءة ضغط غاز ال SF6 وتأكد من أن المؤشر الخاص به في المنطقة الآمنة (المنطقة الخضراء على المانومتر)
- 5 نظف (السوكيت) بسائل تنظيف خالي من الزيت Video Cleaner
- 6 افحص ميكانيزم القاطع جيدا ونظفه بالبخار وتأكد من سلاسة حركة الأجزاء بتجربة التشغيل اليدوي أكثر من مرة مع تزييت الأجزاء المتحركة من الميكانيزم
- 7 اعد تربيط كل المسامير والصواميل
- 8 زيتت العجلات الخاصة بعربة القاطع لتسهيل حركة القاطع
- 9 وصل وافصل القاطع في وضع الاختبار ميكانيكيا وكهربيا أكثر من مرة

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: