

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات امحولات		إجراءات الصيانة
	رقم المستند: T-044-r0a	المعدة:
	الشبكات	محولات القدرة جهد 22/66 ك ف 25 م ف 1
	الموقف: معتمد	ABB-TURKEY-TOSH TURKEY
	تاريخ الاعتماد: 11 نوفمبر 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007	الصيانة الأسبوعية للمحول (I1-W1)

مقدمة.

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة الدورية والتي يجب أن تتم اسبوعيا كما هو مبين بإعلانه بالرمز W1، واعد المسودة الأولية م/ السيد عبد المنعم الجداوى بمحطة محولات التجمع الاول 66ك ف بمنطقة القاهرة وتم الاختبار بتاريخ 11 مايو 2002

احتياطات الأمان

إصدار أمر شغل مع توافر فئة الامن الصناعى
ارتداء الخوذة وأحذية الأمان

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- مجموعة مناسبة من العدد
- مكنسة كهربية

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. لاحظ الحالة العامة للمحول لاكتشاف ما قد يوجد به من أشياء غير طبيعية مثل تشريب الزيت أو سماع صوت غير طبيعي صادر من المحول أو من المراوح أو ما شابه ذلك
2. تأكد أن الصمامات الآتية مفتوحة:
 - * صمام التانك الاحتياطي
 - * صمامات المبردات
3. تأكد أن الصمامات الآتية مغلقة :
 - * صمام تكرير وسحب الزيت (العلوي)
 - * صمام تكرير وملء الزيت (السفلي)
 - * صمام أخذ العينة
 - * صمام التكرير والملء للتانك الرئيسي
 - * صمام التكرير والملء لمغير الجهد
- وهذه الصمامات يمكن متابعتها بالنظر من أسفل المحول
4. راقب مستوي الزيت في التانك الاحتياطي (في الجزء الخاص بالمحول والجزء الخاص بمغير الجهد) مع وضع درجة الحرارة في الاعتبار
5. تأكد من أن جسم المحول وملحقاته مؤرضة جيدا
6. تابع حالة السيليكاجيل والزيت في جهاز التنفس للمحول مع تغيير السيليكاجيل وتزويد أو تغيير الزيت عند الضرورة
7. جرب المراوح يدويا ومتابعة حالة المبردات
8. تابع درجات الحرارة الخاصة بالزيت والملفات

ملاحظة: هذه الأعمال تتم أسبوعيا ويمكن القيام بها دون فصل المحول نظرا إلى أن الفصل لا يتم إلا كل 3 شهور لظروف الشبكة كما أن هذه الإجراءات تتم من أسفل المحول ودون الأقتراب من الأجزاء التي عليها جهد وكذلك دون الأقتراب من ايه اجزاء قد تسبب احتمال فصل للمحول

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: