

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات		إجراءات الصيانة
M P I S	رقم المستند: DS-010-r0a	المعدة:
	الشبكات	سكينة جهد 66 ك ف
	الموقف: معتمد	طراز: RT-MM: ELBROM TURBO-BULGARIA
	تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007	الصيانة السنوية (I2-Y1)

مقدمة.

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للسكينة جهد 66 ك ف والتي يجب أن تتم سنويا كما هو مبين اعلاه بالرمز Y1 ، واعد المسودة الأولية المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوى بمحطة محولات شيراتون المطار وتم الاختبار الميداني على دائرة المطار رقم 2 بتاريخ 2 اغسطس 2002

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توافر فئة الامن الصناعي
- ضرورة تسوير المكان بحبل لتحديد منطقة العمل وكذلك استخدام اللوحات الإرشادية
- ضرورة استعمال الخوذة وحزام الأمان
- تأكد أن سكينة الأرضي موصله وأنها في وضع مانع التوصيل الميكانيكي مع سكينة رأس الخط

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدد مناسب
- قطع نظيفة من القماش
- شحم جرافيت وسائل للتنظيف (كالجاز)
- حزام أمان وخوذة

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. تنظيف العوازل من الأتربة أو أي متعلقات أخرى
2. قم بفحص العوازل البورسلين فحوصا دقيقا للتأكد من عدم وجود شروخ غير مرئية أو أثار لتيار تسريب أو غيرها
3. قم بتنظيف سلاح وملامسات السكينة من بقايا الشحم القديم ، ثم اغسلها جيدا بالجاز ، بعد ذلك ضع عليها طبقة خفيفة من الشحم
4. قم بتربيط مسامير وصواميل السكينة ربطا محكما
5. راجع خطاف السكينة الذي يقوم بعمل منع التوصيل الخاطئ (ميكانيكي) للسكينة وذلك بتشابكه مع سكينة الأرضي عندما تكون سكينة الأرضي في وضع التوصيل
6. قم بتنظيف صندوق نقل الحركة ثم قم بتشحيمة
7. راجع موتور سكينة رأس الخط وقم بتنظيفها
8. قم بتنظيف سكينة الأرضي (المرتبطة أصلا بسكينة رأس الخط)
9. راجع موتور سكينة الأرضي وكذلك تروس وأجزاء نقل الحركة مع تنظيف وتشحيم تلك الأجزاء
10. نظف سلاح سكينة الأرضي وقم بوضع طبقة خفيفة من الشحم عليه
11. فحص صندوق التشغيل وإزالة الأتربة التي به مع تنظيف (الأجهزة الدقيقة) بمسائل تنظيف (سبراي) خالي من الزيت
12. فحص جوان صندوق التشغيل والتأكد من ان الصندوق يغلق بإحكام لتفادي دخول الأتربة إلى الصندوق
13. تشحيم المحور الأفقي لسكينة رأس الخط

14. مراجعة أذرع نقل الحركة ومفصلياتها وكذلك تشحيم المفصليات
15. فحص صندوق التشغيل لسكينة الأرضي وإزالة الأتربة التي به مع تنظيف (الأجهزة الدقيقة) من الداخل بوسائل تنظيف بخاخ (سبراي) خالي من الزيت
16. تشحيم محور سكينة الأرضي

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: