

نظام معلومات إجراءات الصيانة

الشبكات

إجراءات الصيانة

	المعدة:	قاطع التيار المفرغ من الهواء VACUUM جهد 11 ك ف
	رقم المستند:	CB-153-r0a
	صادرة الى:	الشبكات
	ملوقف:	معمد
الإجراء:		3AF EGEMAC مصر
الصيانة السنوية (Y1-12)		تاريخ الاعتماد: 26 فبراير 2003 تاريخ المراجعة التالية: فبراير 2008

مقدمة

هذا المستند يبين خطوات الفحص والصيانة 12 التي يجب أن تتم على القاطع سنويا كما هو موضح أعلاه بالرمز Y1 واعد المسودة الأولية لهذا المستند المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوي بقطاع شبكات الجهد العالي بمنطقة كهرباء القاهرة ، وقد تم إجراء الاختبار الميداني بمحطة محولات شيراتون المطار وذلك على قاطع التيار بخلية مغذى إيديال يوم 07 مايو 2002

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توفر كارت فئة السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع
- تسوير المكان مع استخدام اللافتات التحذيرية المناسبة
- ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية مثل الخوذ وأحذية الأمان المناسبة للعمل وكذلك الكمادات
- التأكد من فصل المفتاح وعزله عن القضبان وإخراجه من الخلية
- فصل مصدر التيار المستمر

احتياطات بيئية

- ضرورة لبس الأقنعة والكمادات لحماية الرئتين من الأتربة وكذلك من المواد والمخاليل الكيماوية التي قد تستخدم في التنظيف
- عدم حرق المخلفات الناتجة عن أعمال التنظيف والصيانة، ويجب جمعها وإرسالها إلى مكان تجمع المخلفات لتدويرها
- عدم إلقاء زيوت التنظيف أو الشحوم وبقايا المخاليل الكيماوية التي قد تستخدم في التنظيف، عدم إلقائها على الأرض، ويجب إرسالها إلى المعامل الكيماوية المركزية لتدويرها

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة مناسب
- قطع نظيفة من الأقمشة
- شحم ، سائل للتنظيف (كالبجاز) وكذلك سائل بخار خالي من الزيت وزيت للتزيت ومزيتة
- أدوات السلامة والصحة المهنية مثل الخوذة وكمادات وأحذية أمان

الاجراءات المطلوب تنفيذها

- 1 نظف عوازل القواطع من الأتربة أو أي متعلقات أخرى وتأكد من سلامة هذه العوازل وأنه لا يوجد بها أية خلوش أو شروخ
- 2 نظف الملامسات جيدا مع إزالة الشحم القديم وضع طبقة رقيقة من الشحم الجديد عليها (شحم جرافيك)
- 3 افحص ملامسات القاطع وتأكد من أن حالتها جيدة وكذلك افحص السوستة الضاغطة على الملامس المتحرك (بالقاطع) للتأكد من إحكام التلامس بين الملامس المتحرك بالقاطع واللامس الثابت بالقضبان

- 4 افحص أذرع التوصيل وتأكد من أنها مثبتة جيدا بجسم القاطع وأنها في الوضع الأفقي السليم
- 5 افحص دليل دخول الملابس والموجودة على القضبان وتأكد من أنه مثبت جيدا وأنه في وضعه المضبوط وهذا الدليل يحول دون إنزلاق الملابس المتحرك (بالقاطع) أسفل أو أعلى الملابس الثابت في القضبان
- 6 افحص الكبسولات المفرغة (الوسط المطفئ للشرارة) وتأكد من سلامتها وذلك بخلع الفتيلة الرابطة بين ذراع الحركة والذراع الخارج من الكبسولة (والمتصل بالملابس الداخلي للكبسولة) ثم احذب الذراع الخارج من الكبسولة لأسفل وتركها فإذا قاوم الجذب بقوة ثم ارتد بسرعة وقوة إلى مكانه دل ذلك على أن الكبسولة بحالة جيدة (أي أنها مفرغة جيدا)
- 7 نظف (السوكيت) بسائل تنظيف خالي من الزيت (Video Cleaner)
- 8 افحص ميكانيزم القاطع جيدا ونظفه بالبخار وتأكد من سلاسة حركة الأجزاء بتجربة التشغيل اليدوي أكثر من مرة مع تزييت الأجزاء المتحركة من الميكانيزم
- 9 قم بتزييت العجلات الخاصة بعربة القاطع لتسهيل حركة القاطع
- 10 اعد تربيط كل المسامير والصواميل
- 11 قم بتوصيل وفصل القاطع في وضع اختبار ميكانيكيا وكهريا
- 12 قم بقياس زمن الفصل وزمن التوصيل
- 13 قم بقياس مقاومة التلامس

اسم الموقع:	كود القاطع:
اسم القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: