

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	قاطع التيار الغازي التقليدي جهد 22 ك ف
	رقم المستند:	CB-155-r0a
	صادرة إلى:	الشبكات
	الموقف:	معتمد
	تاريخ الاعتماد:	26 فبراير 2003
	تاريخ المراجعة التالية:	21 اغسطس 2008
	الإجراء:	الصيانة السنوية (I2-Y1)

مقدمة.

هذا المستند يبين خطوات الفحص والصيانة التي يجب أن تتم على القاطع سنوياً كما هو موضح أعلاه بالرمز I2-Y1 ، أعد المسودة الأولية لهذا المستند المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوي بقطاع شبكات الجهد العالي بمنطقة كهرباء القاهرة ، وقد تم إجراء الاختبار الميداني بمحطة محولات التجمع الخامس وذلك على قاطع التيار للخلية رقم 40 على القضبان رقم (1) يوم 21 اغسطس 2002

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع كتابة فئة الأمان الصناعي للعاملين بالموقع
- تسوير المكان مع استخدام اللافتات التحذيرية المناسبة
- استخدام الخوذات والأحذية المناسبة للعمل وكذلك الكمادات
- فصل مصدر التيار المستمر

احتياطات البيئة

- ضرورة لبس الأقنعة والكمادات لحماية الرئتين من الأتربة وكذلك من المواد والمخاليل الكيماوية التي قد تستخدم في التنظيف
- عدم حرق المخلفات الناتجة عن أعمال التنظيف والصيانة، ويجب جمعها وإرسالها إلى مكان تجمع المخلفات لتدويرها
- عدم إلقاء زيوت التنظيف أو الشحوم وبقايا المخاليل الكيماوية التي قد تستخدم في التنظيف، عدم إلقائها على الأرض، ويجب إرسالها إلى المعامل الكيماوية المركزية لتدويرها

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة مناسب
- قطع نظيفة من الأقمشة
- شحم ، سائل للتنظيف (كالجاز) وكذلك سائل بخار خالي من الزيت وزيت للتزييت ومزيتة
- خوذة وكمادات وأحذية أمان

خطوات العمل المطلوب تنفيذه

- 1 نظف عوازل القواطع من الأتربة أو أي متعلقات أخرى وتأكد من سلامة هذه العوازل وأنه لا يوجد بها أية خدوش أو شروخ
- 2 افحص ملامسات القاطع (وهي على شكل الزهرة وتسمى تجاوزا كبشة) والتأكد من أن القطع المكونة للملامس في الوضع السليم وكذلك التأكد من

سلامة السوستة الضاغطة الضاغطة عليها للتأكد من إحكام التلامس وأن القطع المكونة للكبشة في المنظومة السليمة

- 3 اغسل الملامسات لإزالة الشحم القديم ووضِع طبقة خفيفة من شحم الجرافيت على الملامسات
- 4 افحص ذراع التوصيل والتأكد من تثبيته جيدا بجسم القاطع وأنه في الوضع الأفقي السليم
- 5 إعدتربط كل المسامير والصواميل
- 6 تابع قراءة ضغط غاز الـ SF6 وتأكد من أن المؤشر الخاص به في المنطقة الآمنة (المنطقة الخضراء على المانومتر)
- 7 نظف (السوكيت) بسائل تنظيف خالي من الزيت (Video Cleaner)
- 8 افحص ميكانيزم القاطع جيدا ونظفه بالبخر وتأكد من سلاسة حركة الأجزاء بتجربة التشغيل اليدوي أكثر من مرة مع تزييت الأجزاء المتحركة من الميكانيزم
- 9 زيت العجلات الخاصة بعربة القاطع لتسهيل حركة القاطع
- 10 وصل وافصل القاطع في وضع اختبار ميكانيكيا وكهربيا
- 11 قيس مقاومة التلامس للقاطع
- 12 قيس زمن الفصل وزمن التوصيل

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: