1. 本仕様書は、消費税有りの種別15の打席~PC間の光通信の伝送について規定します。

2017/11/12 新規作成 (誤り校正が必要です)

2018/3/25 消費税有り仕様作成 (PW2の変更です)

2. 通信規格

■ボーレイト9600bps■スタートビット1ビット■データ長8ビット

■ストップビット 2ビット 注:ストップ2です。

■パリティ 偶数パリティ

■通信方式 半二重 (光ケーブルで通信)

■ハンドシェーク なし

■インターフェィース条件 RS232C準拠

■エンドマーク 45h

■サムチェック スタート~エンドマークをバイナリ値として

加算し、その値の2の補数+1とする。

スタート~サムチェックまで加算すると0になる。

サムチェックがスタートと同じ値になる場合があるので注意する事。

3. 打席とのポーリング通信

1番打席より最終打席まで順番に通信して下さい。

1打席あたり、約5秒に1回程度の通信になる様に繰り返して通信して下さい。

(1打席の通信時間(送信+受信)は最小で約40~50mSです)

打席は通常であればPCの送信に対してすぐ返信します。但しカード処理中は未返信となります。

60mS以上まっても返信が来ない場合は、次の打席と通信して下さい。

1分以上1回も打席からの返信が来ない場合は、通信エラーとしてエラーの表示をして下さい。

スタンドが2本ある左右兼用打席は、右打席、左打席の順に通信して下さい。 (左打席用の送信データがあります)

打席は電源投入時は15秒間、通信で単価が送られてくるのを待ちます。

15秒後では固定単価でカード受付します。

打席は通信が1分以上途絶えたら、通信エラーとして呼び出し中であれば、呼び出しをクリアします。 通信エラーでも通信で受信した単価とパスワードは、電源を切るまで保持します。

打席は空打席になったら、1回は空打席を送信する簡易的なシーケンスがあります。 お客様が変わっても、種別が変わらない不具合の防止の為です。

打球数が異常に大きくなる不具合を防止した下記の例があります。 (ご参考)

- (1) 打球数が減少した場合は、0からのカウントとせず、減少値からカウントします。
- (2) 打球数がアップ分の計算値が500球以上の場合は異常値としてカウントしません。



PC→打席への送信 (ポーリング送信 22バイト)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
スタート	打席都	番号	単価	PW1	PW2	エンド	SUM														
' N'	上位	下位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		消費税	マーク	
4Eh	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	45h	FF

■打席番号

打席番号を2桁のBCD値で設定します。

該当する打席(又は右打席)がデータを取り込み、返信データを返信します。

1番打席では 上位=00h 下位=01h になります。

123番打席では 上位=01h 下位=23h になります。

■単価(種別1~15の15種別分)

ボール単価を1桁のBCD値で設定します。

BCD値以外では、受信したパケットを破棄して、未返信となります。

0円では00h, 5円では 05h, 10円では 10h, 12円では 12h となります。

■ PW1 (パスワード1)

パスワードを1桁のBCD値で設定します。

BCD値以外では、受信したパケットを破棄して、未返信となります。

PW1=00では00h, PW1=05では 05h, PW1=10では 10h, PW1=99では 99h となります。

PW1=99では、受付中のカードを精算排出して、カード受付を禁止します。 (業務終了)

PW1=00では、早朝営業です。

PW1=01~98では、通常営業です。

早朝営業	パスワードの検査無し、種別0~Fのカード受付ます。
通称 PW=00	ボール単価は一律種別1の単価を使用します。
	時間貸しは無し、1球貸しのみ
通常営業	パスワードの検査有り、種別1~Fのカード受付ます。
通称 PW=**	ボール単価は該当する種別の単価を使用します。
	時間貸しは有り、1球貸し有り

■ PW2 (パスワード2)

消費税値をBCD値で設定します。 (00%~99%)

ボール単価に消費税率を掛けて、打球金額と残球数を計算します。

消費税值	税率
0 0 h	0 %
0 8 h	8 %
1 0 h	1 0 %
9 9 h	9 9 %

■エンドマーク

45 h 固定です。

■サムチェック(SUM)

バイナリ値 (00~FFh)

スタート~エンドマークをバイナリ値として

加算し、その値の2の補数+1とする。

スタート~サムチェックまで加算すると0になる。

サムチェックがスタートと同じ値になる場合があるので注意する事。

PC→左右兼用打席の左打席への送信 (ポーリング送信 22バイト)

_			71147 14	4 4 /114 .	· — 11		~ ~ 111	· ·		_		_	/									
L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Z	タート	打席看	番号	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	PW1	PW2	エンド	SUM
,	0'	上位	下位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		消費税	マーク	
L	4Fh	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	45h	FF

99=BCDデータ (00h~99h) FF=バイナリデータ(00h~FFh)

■スタンドが2本有る左右兼用打席の左打席への送信です。 スタートが4Fhであること以外は、普通の打席への送信と同じです。

ボタンで左右を切り替える打席は、1打席のみですのでこの通信は無しです。

打席返信(9バイト)左右兼用打席の左打席からの返信も同じ仕様です。

1	4 4 /114	į	· -	/		/114/14/1	4 /114 .		14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	スタート	打席都	番号	累計排	丁球数	打席	打席	エンド	SUM
	' 0'	上位	下位	上位	下位	状況1	状況2	マーク	
	4Fh	99	99	99	99	FF	FF	45h	FF

99=BCDデータ (00h~99h) FF=バイナリデータ(00h~FFh)

- ■今回の仕様でスタートと打席番号を追加しました。 (異なる打席の返信の受信を防止する為です)
- ■スタートマーク 4Fh固定です。

■打席番号

打席番号を2桁のBCD値で設定します。 仕様は送信データと同じです。

■累計打球数

打球数をBCDの4桁で返信します。

0000h~9999hです。

従来と同じく累計で送信されるので、カウントアップ分をPCでカウントする 必要があります

打球数が9999球を超えた場合は、9999球でオーバーフローします。

打席は1日に1回空打席で電源を切って、累計打球数をクリアする必要があります。

■打席状況1

打席の状況をビットで示します。

bit0 bit1	打席使用状況
bit2	0 固定
bit3	0 固定
bit4	0 固定
bit5	
bit6	打席エラー
bit7	

値の例)

正常、空打席時 = 20h

正常、使用中 = 21h

正常、呼び出し中 = 22h

正常、単価切り替え完了 = 40h

打席使用状況
00:空打席
01:使用中
10:呼び出し中

打席エラー
001:正常
010:単価切り換え完了
0 1 1 : 未使用
100:リーダライタ故障

打席との通信不能はPCで検知する必要があります。

■打席状況2

打席の使用種別と左右兼用打席の使用状況をビットで示します。

bit0	打席使用種別
bit1	
bit2	
bit3	
bit4	
bit5	左右兼用打席
bit6	0 固定
bit7	時間貸し中

値の例)

1球貸し、種別15 = 0Fh 時間貸し、種別15 = 8Fh

ŧΤR	常使用種別	
		T
0	0000	Cカード
0	0001	種別1 (固定単価含む)
0	0010	種別 2
0	0011	種別 3
0	0100	種別 4
0	0 1 0 1	種別 5
0	0 1 1 0	種別 6
0	0 1 1 1	種別 7
0	1000	種別 8
0	1001	種別 9
0	1010	種別10
0	1011	種別11
0	1 1 0 0	種別12
0	1 1 0 1	種別13
0	1 1 1 0	種別14
0	1 1 1 1	種別15

左右兼用打席 0:右打席からの返信 1:左打席からの返信

左右兼用打席のみ有効です。

時間貸し 0:1球貸し中 1:時間貸し中

時間貸し中はビット7が1となります。

- ■エンドマーク45h固定です。
- ■サムチェック(SUM)
 バイナリ値(00~FFh)
 スタート〜エンドマークをバイナリ値として
 加算し、その値の2の補数+1とする。
 スタート〜サムチェックまで加算すると0になる。
 サムチェックがスタートと同じ値になる場合があるので注意する事。

以上