УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НАКОПИТЕЛЯМИ НА МАГНИТНЫХ ЛЕНТАХ ТИПА СМ5300 ДЛЯ МИКРО-ЭВМ КЛАССА "ЭЛЕКТРОНИКА-60"

K-02

техническое описание

СОДЕРЖАНИЕ

1 .	Технические характеристики контроллера	3
2.	Описание регистров контроллера	4
3.	Описание функциональной схемы	6
4.	Структура микропрограммного обеспечения	1

СПИСОК СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕКСТЕ

- ИМС интегральная микросхема;
- КЦК код циклического контроля;
- КПК код продольного контроля;
- Кф конец файла:
- МЯ магнитная лента;
- Л накопитель на магнитной ленте;
- 03У оперативное запоминающее устройство (ЭВМ);
- П прямой доступ к памяти (ОЗУ);
 - РМП расширенный межзонный промежуток;
 - Н регистр общего назначения;
 - УДВ установить движение вперед;
 - Н установить движение назад;
 - ШВ шина воспроизведения;
 - ШЗ шина записи.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА

Модуль контроллера К02 предназначен для управления накопителями на магнитной ленте (до четырех НМЛ) типа СМ5300 в составе ЭВМ "Электроника-60", МС 1212 и т.п.

Обмен данными между контроллером и ОЗУ ЭВМ производится по каналу прямого доступансо скоростью 10 КБайт/сек. Контроллер осуществляет поперечный, продольный и циклический контроль данных во время записи, чтения, а также при контрольном чтении во время операции "ЗАПИСЬ".

Контроллер для процессора доступен в виде 6 адресуемых в канале регистров. наименования и адреса которых приведены в таблице 1.

-1-				+
!	! RMN	назначение		АДРЕС !
!	MTSR !	РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ	 j	172520
ŧ	MTCS !	РЕГИСТР КОМАНД	1	172522 !
ŧ	MTBC !	РЕГИСТР-СЧЕТЧИК БАЙТОВ	į.	172524 !
!	MTBA - !	РЕГИСТР ТЕКУЩЕГО АДРЕСА	3 P .	172526 !
!		РЕГИСТР ВВОДА/ВЫВОДА	/ 4!	172530 !

4______

MTLC ! РЕГИСТР ПРОДОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ !

Контроллер потребляет по цепи питания +5 В ток 2,7 А.

2045.4

TABANUA 1

A DINGRAMATION

2. ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ КОНТРОЛЛЕРА

2.1. ОПИСАНИЕ РЕГИСТРА СОСТОЯНИЯ

Формат регистра состоянния представлен в таблице 2.

			ТАБЛИЦА 2
! N BUTA	! HANMEHOBAHNE!	N BUTA	! HANMEHOBAHNE!
! ! TSR15	! НЕПРАВИЛЬНАЯ ! ! КОМАНДА !	MTSR07	HECYMECTBYNMAR!
! MTSR14	! КОНЕЦ ФАЙЛА !	! MTSRØ6	! НМЛ ВЫБРАН ::!
! MTSR13	! ОШИБКА КЦК !	MTSRØ5	! НАЧАЛО ЛЕНТЫ !
! MTSR12	! ОШИБКА ! ! ПАРИТЕТА ! !		PARTHER !
! MTSR11	! ЗАПОЗДАЛОЕ ! !ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ! ! КАНАЛА !	!	! ЗАЩИТА ЗАПИСИ!
! MTSR10	! КОНЕЦ ЛЕНТЫ !	MTSR00	! НМЛ ГОТОВ !
! MTSRØ9	! зона длиннее !	!	!
! MTSRØ8	ATHAR RAXORN!		1
+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	

2.2. PERWETP KOMAHA

Формат регистра команд представлен в таблице 3:

		<u> </u>		ŧ.
! N BUTA	HANMEHOBAHNE !	! N BUTA	HAUMEHOBAHNE	! !
! ! MTCS15	ОШИБКА !	! ! MTCS07	- COTOBHOCTS	! !
! MTCS14	: ПЛОТНОСТЬ !!	MTCS06	РАЗРЕШЕНИЕ ПРИНАВИЧЭЧП	· ! ! !
MTCS13		! MTCS05 ! MTCS04	РАСШИРЕНИЕ АДРЕСА	! !
! MTCS12		! MTCS03 ! MTCS02 ! MTCS01	КОД ОПЕРАЦИИ	1 . 1 . 1 . 1
! MTCS11	ВИД КОНТРОЛЯ	! MTCS00	пуск	!
! MTCS10 ! MTCS09 ! MTCS08	! НОМЕР НМЛ ! ! !	!!!	! ! !	+

Код выполняемых контроллером операций определяется содержимым битов 01...03 MTCS. Список операций представлен в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

51	ATH I	MTCS	į	название операции	1	мнемоника
3	2	1	!		. !	
 0	0	0	+ !	НЕТ ОПЕРАЦИИ	!	NOP
0	0	1	ļ	ЧТЕНИЕ	!	READ
0	1	2	1	ЗАПИСЬ	!	WRITÉ
0	1	1	!	ЗАПИСЬ МЕТКИ "КОНЕЦ ФАЙЛА"	!	WEOF
1	0	0	1	ПРОПУСК ВПЕРЕД	!	SFW
1	0	1	į	ПРОПУСК НАЗАД	!	SRU
1	1	0	• •	ЗАПИСЬ С РАСШИРЕНИЕМ	!	WEIG
			!	МЕЖЗОННЫМ ПРОМЕЖУТКОМ	!	
1	1	1	!	ПЕРЕЙОТКА	!	RWD

2.3. PERUCTP-CHETHUK GANTOB

Регистр-счетчик байтов (МТВС) является 16-и разрядным регистром, доступным по записи и чтению. Загружается перед выполнением операции "ЧТЕ-НИЕ", "ЗАПИСЬ" и "ЗАПИСЬ С РМП" дополнительным кодом количества передаваемых байт, а при операциях "ПОИСК ВПЕРЕД" и "ПОИСК НАЗАД" — дополнительным кодом количества зон, которые должны быть пропущены. После обмена одним байтом (или пропуска одного блока) наращивает свое значение на единицу.

2.4. РЕГИСТР ТЕКУЩЕГО АДРЕСА

Регистр текущего адрса (МТВА) является 16-ти разрядным регистром, доступным по записи и чтению. При операциях "ЗАПИСЬ", "ЗАПИСЬ С РМП" и "ЧТЕНИЕ" в него загружается адрес ячейки ОЗУ с которой начнется обмен данными. По окончании операции в регистре содержится адрес байта на единицу больший записанного во время последнего обмена данными.

2.5 PEFUCTP BBOGA/BNBOGA

Регистр ввода/вывода (MTDB) является 9-ти разрядным регистром, доступным по записи и чтению. При операции "ЗАПИСЬ" в регистр загружается байт данных, считанных из ОЗУ в режиме ПДП, а в МТDB08 — бит четности, сформированный контроллером. При операции "ЧТЕНИЕ" в МТDB загружается байт, считанный с МЛ, причем в конце операции в него загружается КПК (если МTLC14=1) или КЦК (если МTLC14=0).

2.6. РЕГИСТР ПРОДОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Описание формата регистра продольного контроля (MTLC) приведено в таблице 5.

- органи с бүрөрирт вик.

+		
!	N БИТА	! HANMEHOBAHNE !
!	MTLC15	ТАИМЕР
!	MTLC14	BW60P KUK/KAK!
!	MTLC13	! RNJAGHAT!! ! NXANWO!! ! RAXONN!!
!	MTLC12	: 3AGEPXKA HA : ! ! OCTAHOB !
!	nicoso	КОД ! ПРОДОЛЬНОГО !

3. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Контроллер выполнен с применением микропроцессорного набора серии К1804, что позволило существенно снизить затраты аппаратных средств, габариты и потребляемую устройством мощность.

Контроллер состоит из следующих функциональных узлов:

BTAD шинный формирователь канальных "AGPEC/GAHHWE"; - BTC - шинные формирователи канальных управляющих сигналов: - ACR - регистр расширенного адреса; - CRG - регистр управления обменом с каналом ЭВМ; - RDRB — шинный формирователь чтения данных из канала ЭВМ; - DCA <u>- дешифратор ад</u>реса; - ТМР - таймер; 🚾 CMX — мультиплексор условий; - MCN - блок микропрограммного управления; - ALU - арифиетико-ловическое устройство; - CDC - дешифратор управления; - MPROM - микропрограммная память; - PLR - конвейерный регистр; - WMT - регистр данных для записи на МЛ; - RMT - регистр чтения данных с МЛ; - SMT - регистр текущего состояния НМЛ. - СВП - схема выбора приоритета 3.1. ORNCAHNE BTAD

Шинный формирователь канальных сигналов "АДРЕС/ДАННЫЕ" (D1...D4) Выполнен на ИМС типа К1804ВА. Он предназначен для организации двунаправленной передачи данных с каналом ЭВМ, временного буферирования данных, а также для реализации поперечного контроля данных.

3.2. ODUCAHUE BTC

Шинные формирователи канальных управляющих сигналов предназначены для организации двунаправленного обмена этими сигналами, поскольку контроллер во время обмена данными в режиме ПДП становится активным устройством. Шинные формирователи реализованы на ИМС типа К559ИПЗ (D5...D8).

3.3. ONUCAHUE ACR

Регистр расширения адреса (D11) предназначен для передачи в момент адресного цикла контроллера содержимого МТСS04,05 ("PACMUPEHUE AQPECA") в канал по шинам К РАД16 Н, К РАД17 Н.

3.4. ORNCAHME CRG

Регистр управления обменом с каналом/ЭВМ (D21,D13,D14,D16) имеет выходной формат, представленный в таблице 6.

	and the second	4.2	en e	ТАБЛИДА 6
	и выхода	. !	ОБОЗНАЧЕНИЕ!	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
!	Q1		SYN :	СИГНАЛ СИА В РЕЖИМЕ ПДП
1	02	91	INP	СИГНАЛ ВВОД В РЕЖИМЕ ПДП
!	Q 3	ł	OUT AT	СИГНАЛ ВЫВОД В РЕЖИМЕ ПДП
1	Q4	131	BYT DOGE	СИГНАЛ БАЙТ В РЕЖИМЕ ПДП
1	Q5		UNS A!	СИГНАЛ СИП
!	06	. 1	16	РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАЧИ В КАНАЛ
į				CATE EN XUHHAD
!	Q7	i	ADRM HU	РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАЧИ В КАНАЛ
į		,1)	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	СТАРШИХ БИТОВ АДРЕСА
!	Q8	!	SACK	СИГНАЛ ПВ В РЕЖИМЕ ПДП
+		-+		

TAPRIANA /

3.5. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТА.

Схема выбора приоритеа (D9,D15) осуществляет выбор необходимого приоретета установкой перемычек. В исходном состоянии в контроллере установлен четвертый уровнь приоритета прерывания процессора.

3.6. ONNCAHNE DCA

Дешифратор адреса (D52,D53,D59.1,D12) комбинация сигналов на его входах лежит в диапазоне 172520...172536. Этот сигнал (ADG) является входным для схемы управления прерыванием микропрограммы.

3.7. DOUCAHUE THR

Таймер (D40.1,2,3, D28,D29,D39) вырабатывает два сигнала Т50 и Т100 с периодом соответственно 50 и 100 мксек. Первый из них является входным для

схемы управления прерыванием микропрограммы, второй тактирует момент записи байта информации на МЛ.

3.8. ORNCAHNE CMX

Мультиплексор условий (D12) в совокупности с блоком микропрограммного управления (MCN) позволяет тестировать состояние сигналов, подключенных к его входам и осуществлять алгоритмы условного ветвления микропрограммы. Перечень сигналов, анализируемых свх, приведен в таблице 7.

					ТАБЛИЦА 7
! N	ВХОДА	+- !	ОБОЗНАЧЕНИЕ	-+-· !	функциональное назначение !
+	D@	+- !	F15T	!	ЕДИНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ СТАРШЕГО
1		ļ		!	ENTA MAHHMX ALU !
ı	D 1	!	ZT	į.	НУЛЕВОМ РЕЗУЛЬТАТ ALU !
į,	D2	1	C16T	•	REPEHOC ALU
1	D3	1	ввод вт	!	ВХОДНОЙ КАНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ВВОД
į		i	вывод вт	!	ВХОДНОЙ КАНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ВЫВОД !
į			СИП ВТ	.!	ВХОДНОЙ КАНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ СИП
į			NNP BT	1	СИГНАЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕРЫВАНИЯ !
i	D7		ппд вт	!	сигная предоставления прямого !
į		į			AOCTYNA !
į	D8	į	дут	.1	! ЗОСТОЯНИЕ "ДИСТАНЦИОННОЕ!
1		i	• •	· ed	УПРАВЛЕНИЕ" С НМЛ
i	D9:	į.	RREQT		требование чтения очередного !
1		1		1	БАЙТА С НМЛ
	D10	i	WREQT	1	ТРЕБОВАНИЕ ЗАПИСИ ОЧЕРЕДНОГО !
i	,	į			БАЙТА НА МЛ
i	D11 -	;!	нлт	1	! ЛИН О "НАЧАЛО ЛЕНТЫ" С НИЛ
ì	D12		КЛТ	1	СОСТОЯНИЕ "КОНЕЦ ЛЕНТЫ" С НМЛ
i	D13		CUA BT	. !	ВХОДНОЙ КАНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ СИА !
!	D14		Н	į	ВЕЗУСЛОВНАЯ ЕДИНИЦА

3.9. ODUCAHUE MCN M

ENT METHOCTH OT BTAD

D15

Блок микропрограммного управления (D25) реализован на ИМС К1804ВУ4. предназначен для формирования последовательности адресов микроп-MNC рограммной памяти в зависимости от состояния сигналов на входах СМХ. Шина адреса микропрограммной памяти (МАВ...МАЯ) подключена к адресным входам NN3Y MPROM.

3.10. OTHICAHUE INTO

прерываниями микропрограммы Устройство управления (D18,D26,D49.1,3,D13.6,D19) служит для выработки сигналов прерывания, которые образуются из запросов от таймера (T50) и от канала (ADG). В момент появления того или иного запроса устанавливаются триггеры Т15.1 или Т15.2. После появления положительного фронта синхросигнала (СР) вырабатываются сигналы С1 и ОЕМ, которые поступают на МСМ, запрещая выработку следующего адреса микропрограммы и переводя его адресные выхода в трерье состояние. В этот же момент времени на шину МА помещается вектор прерывания

(с D19), который используется в качестве адреса входа в подпрограмму обработки прерывания (см. Табл.18).

3.11. OTHICAHUE ALU

Арифметико-логическое устройство (D31, D37, D44, D48) реализовано на ИМС K1804BC1. ALU выполняет функции по пересылке, контролю и модификации информации. В состав ALU входят 16 регистров общего назначения 6 из которых выполняют функции регистров контроллера, а остальные — внутренние его функции.

Входными данными ALU являются данные с шины DR, по которой ALU дост тупны следующие источники информации:

- данные из канала ЭВМ (BTAD);
- константы из конвейерного регистра (PLR);
- данные с шины воспроизведения НМЛ (RMT);
- данные с шины состояния НМЛ (SMT).

Выходные шины ALU подключены к шине DW, по которой они могут быть записаны в следующие приемники информации:

- данные в канал ЭВМ (BTAD);
- данные в шину записи НМЛ (WMT);
- старшие разряды адреса (ACR);
- управление каналом (CRG);
- управление НМЛ (СМТ).

3.12. OTHICAHUE CDC

Функциональное назначение сигналов, формируемых с помощью дешифратора управления (D52) приведено в таблице 8.

В АДИКЗАТ ! N ВЫХОДА ! МНЕМОНИКА ! НАЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛА +-------PO ! RESP ! НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА Q1 ! DRC ! ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ В ВТАD Q2 RQ СБРОС ТРЕБОВАНИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ КАНАЛА .Q3 .!. WT CEPOC TPESOBAHUS TPEPBBAHUS OT TAMMEPA ! Q4 RN СБРОС ТРИГГЕРА ТРЕБОВАНИЯ ПРЯМОГО! **Q**5 OEDR TEHNE NHOOPMALINN N3 BTAD YEPE3 RDRB 0.6 1 INTL YCTAHOBKA TPUTTEPA TPEBOBAHUS ПРЕРЫВАНИЯ Q.7 : MRL DMRL УСТАНОВКА ТРИГГЕРА ТРЕБОВАНИЯ ПРЯМОГО ДОСТУПА 08 MDO ЗАПИСЬ: ДАННЫХ В WTM Q9 WCD ЗАПИСЬ ДАННЫХ В СМТ 010 RD ! TMR EN ХИННАД ВИНЭТР Q11 RS ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ SMT ! ODC Q12 УПРАВЛЕНИЕ СХЕМОЙ ФОРМИРОВАНИЯ БИТА ЧЕТНОСТИ Q13 ! RIN СБРОС ТРИГГЕРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ КАНАЛА Q14 ! WC ЗАПИСЬ ДАННЫХ В CRG 015 ! WMA ЗАПИСЬ ДАННЫХ В АСК

3.13. ONUCAHNE MPROM N PLR

Описание формата ПЛЗУ микропрограммной памяти (D32, D42, D46, D51, D54) и конвейерного регистра (D27, D35, D43, D56, D41, D50) приведено в таблице 9.

ТАБЛИЦА 9

			ТАБЛИЦА 9
! P	АЗРЯД MPROM	! PASPSA PLR !	назначение
!	MDØ	! M10 !	ШИНА ИНСТРУКЦИЙ БЛОКА
!	MD1	h N11 !	MUKPONPOCPAMMHOCO
ļ	MD2	! M12 !	УПРАВЛЕНИЯ
+		+	
!	MD4	! CMX@ !	
!	MD5	! CMX1 !	АЧОТАЧФИШЭД АНИШ КАНОЭЧДА
!	MD6	! .CMX2 !	РИНЭ ВАРПУ
!	MD7	! CMX3 -!	·
!	MD8	b/ DCE 45! -	СТРОБ ВЫБОРКИ ДЕШИФРАТОРА УПРАВЛЕНИЯ
+	MD9	! ABØ !	
į	MD10	! AB1 !	адресная шина выборки roh alu
!	MD11	! AB2 !	•
ţ.	MD12	! AB3 ! `	
+		+	
!	MD13	! IDS !	СИГНАЛ МАСКИ МИКРОПРОГРАММНОГО ПРЕРЫВАНИЯ
1	MD14	! OED !	СТРОБ ВЫДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ
į		!	PLR HA WWHY DR
+		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
!	MD15	! 10 !	
į	MD16	! 11 !	
i.	MD17	! 12!	ч
!	MD18	! 13 !	
! .	MD19	! 14 !	шина инструкции аlu
!	- MD20	! 15 !	
!	MD21	! 16 !	
:	MD22	17* / 1	
; +	MD23	! 18 !	
•	MD24	! DR00 !	
4	MD25	!# DR01 !	
!	MD26	! DRØ2 !	
1 .	MD273	! DR03 !	
!	MD28	! DRØ4 !	
!	MB29	! DRØ5 !	
:	MD30	! DRØ6 :!	ПОЛЕ КОНСТАНТ И АДРЕСОВ
į	MD31	! DRØ7 (!	ПЕРЕХОДА
!	MD32	! DRØ8 !	
!	MD33	! DRØ9 !	
!	MD34	! DR10 !	
:	MD35	! DR11** !	
:	MD36	! DR12** !	
:	MD37 MD38	† DR13** ! ! DR14** !	
:			
1	MD39	: DR15** !	

примечания:

- * разряд MPROM MD22 преобразуется в D36 в два бита седьмого разряда инструкции ALU, что необходимо для реализации байтовых операций с регистрами контроллера;
- ** разряды DR11...DR15 совмещены с полем адреса мультиплексора условий и управлением полярностью его выходного сигнала.

3.14. OTHICAHUE WMT N SMT

Регистр данных для записи на МЛ (d55, D56.1) и регистр управления НМЛ (d57) предназначены для записи информации на МЛ и управления состоянием НМЛ. Входными данными для регистров является шина DW. Запись информации в регистры происходит под управлением МСМ и ALU. Выходные данные поступают на НМЛ через интерфейсные шины (ШЗ и шины управления).

3.15 OTHICAHUE RMT W SMT

Регистр чтения данных с МЛ (D61, D56.2, D60.1) и регистр текущего состояния НМЛ (D60.2,3) предназначены для чтения данных и состояния НМЛ. Входными для регистров являются шины интерфейса НМЛ (ШВ и шины состояния). Выходные данные поступают на шину DR, где они становятся доступными для чтения ALU.

4. СТРУКТУРА МИКРОПРОГРАМНОГО ОБЕСПБЧЕНИЯ

Микропрограммное обеспечение контроллера имеет следующую структуру. Начиная с нулевой ячейки микропрограммной памяти расположена процедура RESET. Это связано с тем, что аппаратные средства контроллера после выработки канального сигнала К СБРОС И передают управление микропрограмме с адресом 0. Процедура RESET производит начальную загрузку регистров контроллера, установку триггеров в исходное состояние и т.д.

Далее процедура RESET передает управление процедуре START, которая производит анализ текущего состояния НМЛ и регистров контроллера, адресуемых из канала (MTSR, MTCS). После этого процедура ожидает появления бита Mtcs00 (ПУСК), а с его появлением начинает операцию, передавая управление одной из программ: READ, WRTEOF, SFW, SRU, WRITE, REWIND.

Обмен данными через регистры, адресуемые из канала ЭВМ, происходит с помощью подпрограмм обработки прерываний микропрограммы. Прерывание происходит каждый раз, когда канальный сигнал сиа совпадает по времени с активным уровнем сигнала ADG, поступающего с дешифратора группового адреса. В этот момент управление передается одной из подпрограм обслуживания регистров: MTSR, MTCS, MTBC, MTBA, MTDB, MTLC. физически регистры контроллера располагаются в POH ALU в следующем порядке:

- MTSR --> R0;
- MTCS --> R1;
- MTBC --> R2;
- MTBA --> R3:
- MTDB --> R4;
- MTLC --> R5.

При выполнении операций ввода/вывода с каналом подпрограммы MTSR...MTLC используют подпрограммы TSTIO, BUSIN, EXO.

После окончания подпрограммы управление возвращается к прерванной программе через процедуру сохранения NOREG.

Как указывалось в разделе 2, источником прерываний микропрограммы может являться таймер. В этом случае управление передается подппрограмме ТІМЕ. Подпрограмма наращивает на 1 значение регистра-счетчика <P6>, заносит значение сигнала Т100 в МТЛС15 и, кроме того, формирует паузы (биты биты МТЛС13 и МТSR03) после окончания операции на НМЛ.

Формирование протоколов обмена в режимах прерывания и прямого доступа к памяти микропрограмно поддерживается подпрограммами INTRT и DMA.

Кроме того микропрограмма содержит следующие процедуры:

- WTRES производит сброс триггеров записи НМЛ для формирования КПК на МЛ;
- CRC производит формирование КЦК;
- INCBA управляет битами MTCS04,05 ("РАСШИРЕНИЕ АДРЕСА") в момент единичного приращения MTBA;
- TSTCRC производит сравнение КЦК, считанного с магнитной ленты и полученного вычислением в операциях чтения и контрольного чтения;
- TSTCLC то же для KПК.

На последних 16 адресах микропрограмного ПЗУ расположена таблица переходов к подпрограммам обслуживания прерываний (от канала ЭВМ и таймера). Ее описание приведено в таблице 10.

ТАБЛИЦА 1	Ø
-----------	---

4.			- 4
1	СОСТОЯНИЕ!	имя подпрограммы, которой	ļ
1	! AM HHNW	ПЕРЕДАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ	,
+-	+ .		- 4
į.	1111110000	TO THE THE PARTY OF THE PARTY O	1
!	1111110001 !	MTCS	1
į	1111110010 !	MTBC	1
1	1111110011	MTBA	•
į	1111110100 !	MTDB	1
1	1111110101	MTLC	- 1
1	1111110110 !	NOREG	. 1
1	1111110111 !	NOREG	. 1
ŀ	1111111000 1	TIME	- 23
!	1141111001 !	TIME	- 1
1	1111111010 !	TIME	•
ı	1111111011 !	TIME	1
!	1111111100	TIME	
!	1111111101	TIME	
į	1111111110 !	TIME	- 1
1	1111411111	TIME	
+-			_4

! HANMEHOBAHNE ! +	! ! ИДНТф !	! ! CM53001 !	: CHO-60 :
! ! импульс сопровождения воспр.	! ! ИСВ	1 01PB/A2	! ! ! 29 !
!	! ØV	! 01PB/B2	! 30 .!
! ШИНА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ-К		! 01PB/A7	! 51 !
! ! Шина воспроизведения-0	. • .	! 01PB/B7 ! 01PB/A8	! 52 ! ! 49 !
: WALL BUCHFONSBELENNY-8		: 01P8/88 ! 01P8/88	: 49 : ! 50 !
! ШИНА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ-1			47 !
]		! 01PB/B9	48 !
! ШИНА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ-2		! 01PB/A10	! 45 !
•		! 01PB/B10	! 44 !
! ШИНА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ-3		! 01PB/A1	! 53 . !
i · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		! Ø1PB/B1	54 !
! НИНА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ-4			! 55 ! ! 54 !
: ! WNHA BOCNPON3BE1EHN9-5			! 56 ! ! 57 !
: шипн оосигойзоеделял-а :			: 5/ : ! 58 !
! ШИНА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ-6			. 50 . ! 59 !
1			60 1
. WИНА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ-7			43 !
	! ØV	! 01PB/B6	. 44 .
УСТАНОВИТЬ СОСТОЯНИЕ ЗАПИСИ	i yca	. 02PB/C4	! 6 !
!	! ØV	! 02PB/B4 !	! !
! УСТАНОВИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ	. ,, ,	. 02PB/C4	! !
!		! 02PB/B1 !	
! УСТАНОВИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВОСПР.	. 71 B	! 02PB/A1	4 !
: ! ИМПУЛЬС СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАПИСЙ	NC3	!-02P8/A2! ! 02P8/C2	: : 27 !
: инпливс сонговождения энниси !		: 02FB/C2 ! 02PB/B2	:
! СБРОС ТРИГГЕРОВ ЗАПИСИ		. 02PB/C3	1 1
		. 02PB/B3	
ШИНА ЗАПИСИ-К		. 02PB/C13	25 !
!	! 0 V	! 02PB/B13 !	26 !
! ШИНА ЗАПИСИ-0		! 02PB/C12 !	
	! 0 V	! 0 2PB/B12 !	22 !
! ШИНА ЗАПИСИ-1		! 02PB/C11 !	
		! 02PB/B11 !	
! ШИНА ЗАПИСИ-2		! 02PB/C10 !	
! ! Шина записи-з		! 02PB/B10 ! ! 02PB/C9 !	
: WNUH BHIINCN-2		: 02PB/69	7 :
! Шина записи-4		: 02PB/C8 !	: : 5
		. 02PB/B8 !	
. МИНА ЗАПИСИ-2			11 !
!		02PB/B7	į
. Мина записи-6		92PB/C6 !	19 !
		! 0 2PB/B6 !	20 !
ШИНА ЗАПИСИ-7		! 02PB/C5 !	23 !
		! 0 2PB/B5 !	
	! !	!	


продолжение таблицы

!	!	иднтф	!	CM5300	!	CHO-60	! ! !
1	!		!		!		!
!_BN60P-0	!	BEP-0	!		₽	15	- ₹ ¦
C. PHEAD 4	:	0V B5P-1	:	03PB/A1 03PB/C1	.i	16 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
! БЫБОР-1	:			03PB/A2	1	0	- 1
: ! БЫБОР~2				03PB/C3	: 1	10	- 1
: DMDUF-2				03PB/A3	1	10	
! БЫБОР-3	1	BEP-3				12	. 1
I	1	0V	1		į		
УСТАНОВ. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	į	уму	į	03PB/C9	į		
1	•	Ø۷	į		ļ		!
УСТАНОВ. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД	!	УДВ	1	03PB/C8	1	7	Ş <u>1</u>
	!	ØV	ļ	Ø3PB/B7	!	32	!
! УСТАНОВ. ДВИЖЕНИЕ НАЗАД	•	УДН	ļ	03PB/C73	Ņ/	. 3	. !
!	ŀ	0 V	!	Ø3PB/B6	!		1
! YCTAHOB. BUCOKYW CKOPOCTE	!	УBС	!	03PB/C6	.!	2	į
	•	0 V	į	0 3PB/B5		34	3
! СОСТОЯНИЕ ДИСТАН. УПРАВЛЕНИЯ	!	- M -	!	03PB/C10	!	31	.!
	!	0 V	!	00.0707	!		!
! СОСТОЯНОЕ ГОТОВНОСТИ	!	 .	-	03PB/C5	!		
!	!	ØV	•	Ø3PB/B4	!		. !
ОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ ЗАПИСИ	!	C33	!	03PB/C4		41	!
	•	ØV	!	03PB/B3	!	42	:
СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ	!	CBC	!	03PB/C11			:
	•	ØV	!	20. 2. 2.2	!	. ~	:
HTHER ARAPAH ENHROTOOD	!	CHA	!	00. 27010			:
CONTROLLE VOIDES GENTIL	!	D •	!	00,0,011	!	38 75	:
ИТНЭКОНЦА ЛЕНТЫ	:	CKJ (:	03PB/C12 03PB/B11	:	35 36	:
	:	W V	:	WSFD/DII	:	20	:

1. 30

64.8

Кантраллер КОГ. Схема распаложения элементов на плате.



Auct 2

Поз обозна- чение	Наимено	ование	KON.	Примечание
D17D19	K555 TM2	δKO.348.289 -36TY	3	\$
D20	Κ555 ΛΠ5	δKO.348.289-10TY	1	
D21	K155 1A2	δKO.348.006-01TY	1	
D22	K555AN8	δKO.348.289 - 14TY	1	533 A/18
D23	K155 AA12	δκο.34 8 .006 -37 TY	1	
D24	KM1804 BY4	δKO.348.620 - 03TY	1	
D25	K555 TM8	δKO.348.289 - 29TY	1	
D26	K555 AH1	δκο.348.289-01TY	1	
D27D29	K155 UE2	δκο.348.006 - 04Τ9	3	
D30	KM1804 BC1	δκ0.348.620 - 01 ΤΥ	1	
D31	KP556 PT7	δκ0.348.322 TY	1	KP 556 PT6
D32	K555 TM9	δK0.348.289 - 29 TY	1	
D33	K555 UP23	δKO.348.289-20TY	1	K555UP27
D34	K555 TM2	δκο.348.289 - 36TY	1	
D35	KM 1804 BC1	δK0.348.620 - 01T4	1	
D36	KP556PT7	δKO.348. 322TY	1	KP 556 PT6
D37, D38	K555 UP23	δKO.348.289 - 20TY	2	K555 HP27
D39	KM1804 UP1	бко.348.620 - 02TY	1	
D40	K5551E4	δKO.348.289-60TY	1	
D41	K555 NE1	δκο. 348. 289 - 0479	1	
D42	KM1804 BC1	δKO. 348.620 - 01TY	.1	
D43	KP556 PT7	δκο 348.322ΤΥ	1	KP556 PT6
D44	K555 HP23	δKO.348.289-20TY	1.	K555 UP27
D 45	K555 TM2	δK0.348.289 - 36TY	1	
D46	KM1801 BC1	δKO. 348.620 - 01TY	1	
D47	KP556 PT7	δκο.348.322T4	1	KP 556 PT6
D48	K555 MP23	δκ0.348.289-20ΤΥ	1	K555UP27
D49, D50	K555 FM2	δκ0.348.289 -36TY	2	
D51	К155 ИДЗ	δκ0.348.006 - 24ΤΥ	1	
	KP556 PT7	OKO.348.322 TY	1	KP 556 PT 6
D53,D54	K555 UP23	δKO.348.289-20TY	2	K555 UP27
D52 D53,D54 W3M AUCT Konupo6a	К555 ИР23 № Оокум. Подп. Дага		+	

Π03. 0δ03ΗΩ: ЧЕ НИЕ	Наименование		Кол.	Примечание
D55	K 555 TM9	δKO.348.289 -29TY	1	
D56	K555 TM2	δK0.348.289-36TY	1	
D57	K555 UP23	δKO.348.289 - 20TY	1	K555 HP27
D58	K155 N/78	δκο.348.006 - 01 TY	1	
D59D61	K155 1H5	S KO.348.006 - 35TY	3	
D 62	K155 / A13	δκα. 348. 006 - 37 TY	1	
		•		
Ε	Резисторная сборка	HP1-3	1	
	DHO. 467. 402TY		1	
·			1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Резисторы		1	
R1 R13		00KO.467.180TY	13	
R14	MAT-0,125-100 0m ± 10%	0Ж0. 467. 180ТУ	1	
R15	MAT-0, 125-330 OM ± 10%	ОЖО. 467. 18ОТУ	1	
R16	MAT-0,125-680 0m ± 10%		1	
				,
			1	
,	•			
			1	
-		-	1	
			+	
			+-	
		1	+	
			+	,
	-		+	
\dashv		,	<u> </u>	Nuci
	720			3
ISM AUCT A CONUPOBO	Vдокум. Подп. Дата		7,	Фортат А