# SIEMENS LOGO!USB PC-cable 驱动 安装指导

Siemens LOGO! USB PC-cable 允许在以下系统中使用:

- ·Windows 98SE/XP/2000/Vista
- **•Linux 2.6**
- ·Mac OS9 / OSX

请按照本安装指导的说明完成该软件在以下系统中的安装:

- ·Windows 98SE/XP/2000/Vista
- ·Linux2.6
- ·Mac OS9 / OSX

#### Windows 系统中的驱动安装

本安装指导基于Windows XP系统描述,并可推广至其他Windows系统。请按以下操作步骤并结合图示完成安装。

第一步:运行"CP210x\_VCP\_Win2K\_XP\_S2K3\_Vista.exe"文件。出现安装界面后,点击"Next"按钮。

第二步: 选择选项 "I accept the terms of the license agreement",点击 "Next" 继续。

第三步:点击"change"可以改变驱动的安装位置。如需保持默认位置,直接点击"Next"进入下一步。


第四步:点击"Install"。


第五步:在弹出框中点击选项"change install location"可以更改驱动的安装位置。如需保持原先默认位置,直接点击"Install"。

第六步: 当屏幕弹出安装完成窗口时,点击"OK"确认,然后点击"Finish" 完成安装。如果必要需重新启动计算机。

注意: 安装驱动需要管理员权限。


### Windows 系统中的驱动安装












#### LOGO! USB PC-cable 初始化


插入Siemens LOGO! USB PC连接电缆到计算机的USB插口,计算机右下角陆续弹出三个小窗口(这些窗口仅在第一次插入该电缆时才会出现)。

#### 注意:

- ▶在数据传送的过程中,请勿将LOGO! USB PC连接电缆拔下。
- ▶如需确认操作系统是否已成功配置了串口,请查看**硬件管理器:**

进入**控制面板**,打开**系统属性**窗口(或者右击**我的电脑**打开**属性**窗口)。点击**硬件管理器**进入相应窗口,在窗口中点击"+"展开" Ports(COM&LPT)" 选项。如果其中显示"CP210x USB to UART Bridge controller",表明操作系统已成功配置了串口。





#### Linux系统中的驱动安装

**Linux 2.6**:请首先检查您的操作系统版本。如果版本低于SUSE 10.0或Fedora 2.6.15,请升级系统内核。请检查本驱动是否已经绑定在操作系统上。参照以下图示,如果已存在如图所示项目则说明驱动已经安装。否则,请继续后续操作:

- (1) 解压缩"Linux\_VCP\_v26\_driver\_src"文档。
- (2) 请按照指导说明文件"SIL00205\_RNF\_20060902"继续操作。

驱动已经存在于系统中



## 在 Macintosh 上安装驱动程序

安装 Macintosh OS-X 虚拟串口驱动程序,首先要将 cardinal-osx-V1\_06\_2-release.DMG 文件解压缩。下一步运行解压缩文件 SLAB\_USBtoUART Installer。

卸载驱动程序,要运行解压缩文件 SLAB USBtoUART Uninstaller。

Macintosh OS-9 虚拟串口驱动程序目前承索即寄。

获取该驱动程序,可以通过 www.silabs.com 联系 Silicon 实验室 MCU 工具支持的工作人员。