```
;Programa que realiza el toggle de una salida a 50Hz, si entra una interrupción
;externa se mostrara el valor alto y bajo de la cuenta del timer en ese momento
;en los puertos P0 y P1.
                 Registro IE
 EA | -- | -- | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
      0
                  0
            0
                 Registro IP
  -- | -- | PT2 | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
                   0
                 Registro TCON
 TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
;NOTA: TiempoOscilador: fXLS/Div = 12MHz/12=1us
;Valor del delay Tiempo[us]/TiempoOscilador[us]=10ms/1us=10000
;Calculando TLO y THO: 65536-10000=55536 -> D8F0
                 Registro TMOD
  -----TIMER1-----|
 GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
                    0
                          0
 Modo
       M1
           MΘ
                13 bit Timer
   0
       0
            0
               16 bit Timer
   1
       0
            1
                8 bit Auto-Reload
   2
            0
       1
                Split Timer
       1
            1
;Archivo: gen50HzEXTINTO.s03
;Fecha de realización: 19/06/2017
;Autor: Sebastian Caccavallo - electgpl.blogspot.com.ar
;Modificación:
;-----
                                ;Dirección del origen del programa
            ORG
                    0000H
            JMP
                    SETUP
                                ;Salta al Inicio del programa
            ORG
                    0003H
                                ;Dirección de interrupción externa INTO
            JMP
                    EXT_INT0
                                ;Salta a subrutina de interrupción
SETUP:
            MOV
                    TMOD, #01H
                                ;Configuramos TMOD con 1 (TMR0 - Modo 0) 16bits
            MOV
                    TCON, #01H
                                ;Configura ITO externa por flanco
                    IE,#01H
                                ;Configura EXO Interrupción Externa O
            MOV
                    IP,#00H
                                ;Des-habilita prioridad de interrupt
            MOV
                                ;Habilita interrupción global
            SETB
                    EΑ
LOOP:
            MOV
                    TL0,#0F0H
                                ;Configuramos TLO con FOh
            MOV
                    TH0, #0D8H
                                ;Configuramos THO con D8h
            SETB
                    TR0
                                ;Start Timer
ESPERA:
                    TF0, ESPERA
                                ;Espera al flag TF0=1 (espera que se desborde)
            JNB
                    TR0
                                ;Stop Timer
            CLR
                    TF0
                                ;Borra flag TF0
            CLR
            CPL
                    P2.2
                                ;Toggle en la salida P2.2
            JMP
                    L00P
                                ;Vuelve a iniciar el Loop de forma indeterminada
EXT_INT0:
            MOV
                    P0,TL0
                                ;Muestra el valor actual de la cuenta TLO en PO
            MOV
                    P1, TH0
                                ;Muestra el valor actual de la cuenta THO en P1
            RETI
                                ;Retorno de interrupción
```