```
;-----
; MIC2-Delay Based LED Blinking Program (0615-2019)
; Aquí hay un código simple para parpadear un LED.
; El LED está conectado a P3.7 (puerto3 bit7) y se usa el cristal de 12MHz.
; El ánodo del LED se da a Vcc a través de una resistencia, y
; el cátodo está conectado al pin del microcontrolador.
; El LED está encendido por un segundo y apagado por un segundo.
; Este retardo de UN segundo puede cambiarse cambiando
; los valores cargados en el R7, R6 y R5 en la subrutina retardo.
; Cuanto mayor sea el valor cargado mayor será el retardo.
; Dado que el controlador es un microcontrolador de 8 bits,
; no se pueden cargar valores superiores a 255.;
; Archivo: Blinking.s03
; Fecha de realizacion: 0615-2019
;-----
        ORG 0000H; vector reset power-on
        JMP LOOP ; Salta al inicio del programa
LED1
        EQU P3.1 ; PUERTO 3 Bit 1 para conexión al LED
        ORG 100H
                          ;
        JMP LOOP
                          ; entra al LOOP
SETUP:
                         ; TURN ON LED
LOOP:
        CLR LED1
                         ; espera 1 segundo
        CALL DELAY
                         ; TURN OFF LED
        SET LED1
        CALL DELAY
                             espera 1 segundo
                          **
DELAY: MOV R7, #200
                         ; LOOP de 10*217*200
L1_delay: MOV R6,#217
                          ; LOOP de 10*217
L2_delay: MOV R5,#10
                          ; LOOP de 10
        DJNZ R5,$
                         ; "$" va a jump to "same location"
        DJNZ R6,12_delay
        DJNZ R7,11_delay
        RET
                          ;FIn del Programa**
END
```

https://www.dnatechindia.com/Code-Library/8051-Assembly/Delay-Based-LED-Blinking-Program.html