```
;Programa tomado en el examen 21/06/17
;Estacionamiento con semáforo (Verde, Rojo) y Barrera, Sensores en Entrada y
;El accionamiento de la barrera tiene un delay mediante el Timer1 en 16bit
;NOTA: TiempoOscilador: fXLS/Div = 12MHz/12=1us
;Valor del delay Tiempo[us]/TiempoOscilador[us]=65.535ms/1us=65535
;Calculando TLO y THO: 65536-65535=0 -> 0000
;Se itera 10 \text{ veces} = 655\text{ms}
                 Registro TMOD
  -----TIMER1-----|----TIMER0-----|
  GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
                    1
          0
               0
                           0
                                 0
                 Registro IE
  EA | -- | -- | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
      0
            0
                  0
                        0
                 Registro IP
  -- | -- | PT2 | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
                        0
            0
                   0
                              Θ
                 Registro TCON
  TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
                     0
                           0
               0
                                 1
;Archivo: examenConTimer.s03
;Fecha de realización: 22/06/2017
;Autor: Sebastian Caccavallo - electgpl.blogspot.com.ar
;Modificación:
;-----
            ORG
                    0000H
                                     ;Dirección del origen del programa
            JMP
                    SETUP
                                     ;Salta al Inicio del programa
            ORG
                                     ;Dirección de interrupción externa INTO
                    0003H
                                     ;Salta a subrutina de interrupción
            JMP
                    EXT_INT0
            ORG
                    0013H
                                     ;Dirección de interrupción externa INT1
            JMP
                    EXT_INT1
                                     ;Salta a subrutina de interrupción
CONT_A
            EQU
                    50H
                                     ;Dirección de la variable CONT_A
N_AUTO
            EQU
                    51H
                                     ;Dirección de la constante N_AUTO
                                     ;Configuramos TMOD con 1 (TMR1 - Modo 0)
SETUP:
            MOV
                    TMOD, #10H
16bits
            MOV
                    TCON, #05H
                                     ;Configura IT1=1 y IT0=1
            MOV
                    IE,#05H
                                     ;Configura EX1=1 y EX0=1
            MOV
                    IP,#00H
                                     ;Des-habilita prioridad de interrupción
            SETB
                                     ;Habilita interrupción global
                    EΑ
            MOV
                    CONT_A, #00H
                                     ;Inicializa contador CONT_A con 0
                    N_AUTO, #05H
                                     ;Se setea máximo de autos a 5 (puede variar)
            MOV
                    P1.0
                                     ;Semáforo Luz Verde TRUE
            SETB
                                     ;Semáforo Luz Roja FALSE
            CLR
                    P1.1
                                     ;Barrera TRUE (Alta)
            SETB
                    P1.2
LOOP:
            MOV
                    A, CONT_A
                                     ;Cargamos Acumulador con CONT_A
                    A, N_AUTO, NOTEQ ; Comparamos CONT_A (cantidad actual) con
            CJNE
N_AUTO (Máximo)
            SJMP
                    IGUAL
                                     ;Si son iguales salta a IGUAL
NOTEQ:
            JC
                    MENOR
                                     ;Si Carry=1 Salta a MENOR
```

```
SJMP
                     MAYOR
                                      ;Si Carry=0 Salta a MAYOR
                                      ;Si IGUAL, llama a subrutina COMPLETO
IGUAL:
             CALL
                     COMPLETO
                                      ;Repite el ciclo con LOOP
             SJMP
                     L00P
                                      ;Si MAYOR, llama a subrutina COMPLETO
MAYOR:
             CALL
                     COMPLETO
                                      ;Repite el ciclo con LOOP
             SJMP
                     L<sub>00</sub>P
MENOR:
                                      ;Si MENOR, llama a subrutina LIBRE
            CALL
                     LIBRE
                     L00P
                                      ;Repite el ciclo con LOOP
            SJMP
COMPLETO:
            CLR
                     P1.0
                                      ;Semáforo Luz Verde FALSE
                     P1.1
            SETB
                                      ;Semáforo Luz Roja TRUE
                                      ;Llama a delay de barrera
            CALL
                     DELAY
                                      ;Barrera FALSE (Baja)
            CLR
                     P1.2
                                      ;Retorno de Subrutina
            RET
LIBRE:
            SETB
                     P1.0
                                      ;Semáforo Luz Verde TRUE
                     P1.1
                                      ;Semáforo Luz Roja FALSE
            CLR
                                      ;Llama a delay de barrera
            CALL
                     DELAY
                                      ;Barrera TRUE (Alta)
            SETB
                     P1.2
            RET
                                      ;Retorno de Subrutina
DELAY:
            MOV
                     R0,#0AH
                                      ;Cargamos cantidad de iteraciones para el
Delay
CICLO:
            MOV
                     TL1, #000H
                                      ;Configuramos TL1 con 00h
            MOV
                     TH1, #008H
                                      ;Configuramos TH1 con 00h
            SETB
                     TR1
                                      ;Start Timer
ESPERA:
                                      ;Espera al flag TF1=1 (espera que se
             JNB
                     TF1, ESPERA
desborde)
                                      ;Stop Timer
            CLR
                     TR1
                                      ;Borra flag TF1
            CLR
                     TF1
            DJNZ
                     R0,CICLO
                                      ;Decremento RO, hasta que es O y retorna
                                      ;Retorno de subrutina
            RFT
EXT_INT0:
                                      ;Intercambio de variables
            MOV
                     A, CONT_A
                                      ;Incrementa A
            INC
            MOV
                     CONT_A, A
                                      ;Carga CONT_A con valor incrementado
                                      ;Retorno de interrupción
            RETI
EXT_INT1:
                                      ;Intercambio de variables
            MOV
                     A, CONT_A
            DEC
                                      ;Incrementa A
                                      ;Validación de que CONT_A no sea menor que
             JC
                     CER0
cero
                                      ;Carga CONT_A con valor incrementado
            MOV
                     CONT_A, A
                                      ;Retorno de interrupción
            RETI
CERO:
            MOV
                     CONT_A, #00H
                                      ;Mueve cero a CONT_A
            RETI
                                      ;Retorno de interrupción
            END
                                      ;Fin del programa
```