

acciones durante la parada del oleoducto

Paso 1

Confirmar que todos los lugares estén preparados para permanecer con la operación del oleoducto suspendida.

>

Paso 2

Notificar al lugar de origen que paren todos los bombeos y cierren su válvula de línea principal. Informar al lugar de origen acerca del tiempo aproximado de arranque, de estar disponible.

>

Paso

Notificar a todos los sitios de inyección, incluyendo unidades portátiles, que detengan las operaciones.

V

Paso

Indicarle al personal que cierre cualquier válvula de bloqueo operada manualmente.

<

Paso 5

Apagar cualquier válvula del oleoducto que sea operada de forma remota y bloquear las válvulas desde el Centro de Control.

Paso

Apagar todas las unidades de bombeo en secuencia, iniciando desde el Terminal de origen hasta el Terminal de recibo.

V

Paso 7

Notificar al Terminal de recibo acerca de que el oleoducto está parando y que la estación aguas arriba de ellos está bloqueada.

>

Paso 8

Notificar a todos los sitios operados localmente que se está cerrando su válvula de bloqueo. Informarles una hora aproximada de reinicio de estar disponible.

>

Paso 9

Diligenciar cualquier registro o formato requeridos para documentar la parada del oleoducto.