## Arduino entradas y salidas.

## Arduino entradas y salidas.


Podemos activar salidas digitales con digitalWrite(led13,LOW); y digitalWrite(led13,HIGH);

Variar el valor de las salidas PWM (0 a 255) con map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); y analogWrite(led9, outputValue);

Leer el valor de las entradas digitales con digitalRead(botonPin);

Leer el valor de las entradas analógicas con analogRead(LDRPin);

Ejemplo de simulación con Proteus de entradas y salidas controlado por Bluetooth: <mark>isis</mark> arduino placa EyS - ISIS Professional File View Edit Tools Design Graph Source Debug Library Template System Help 



Con el módulo bluetooth podemos controlarlo. Para simular VIRTUAL TERMINAL (configurar velocidad del simulador a 1200). Simulamos la información recibida por bluetooth con ayuda del teclado.

© jarp Página 1

```
//programa para control entradas-salidas mediante bluetooth
const int led13 = 13;
const int led12 = 12;
const int led2 = 2;
const int led9 = 9;
const int botonPin = 3;
const int LDRPin = A0;
char dato =0;
                                      //dato capturado
int estadoboton = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
                                              //Velocidad del modulo bluetooth, 9600 por defecto
pinMode(led13, OUTPUT);
pinMode(led12, OUTPUT);
pinMode(led9, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(botonPin, INPUT);
Serial.println("Pulsar 0,1,2,3 para encender y apagar led");
} //setup
void loop() {
 if(Serial.available()>0){
                                              //leer datos serie
 dato=Serial.read();
  Serial.println(dato);
switch (dato) {
 case '0':
 digitalWrite(led13,LOW);
 digitalWrite(led12,LOW);
break;
case '1':
 digitalWrite(led13,HIGH);
 digitalWrite(led12,LOW);
break;
 case '2':
 digitalWrite(led13,LOW);
 digitalWrite(led12,HIGH);
break;
case '3':
 digitalWrite(led13,HIGH);
 digitalWrite(led12,HIGH);
break;
 } // switch
}//serial
delay(100);
// lee botón y enciende o apaga led
estadoboton = digitalRead(botonPin);
if (estadoboton == HIGH) {
```

© jarp Página 2

```
// turn LED on:
digitalWrite(led2, HIGH);
}
else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(led2, LOW);
}
delay(30);

// lee valor del sensor LDR y gerena señal PWM para el led
int sensorValue = analogRead(LDRPin);
Serial.println(sensorValue);
int outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); // mapea rango de salida
analogWrite(led9, outputValue);
} //loop
```

© jarp Página 3