## Procedimento para retirada da polia do compressor BITZER.

Este procedimento informa a maneira de sacar a polia do compressor.



Atenção.

Muito cuidado com a polia, como a ponta do compressor é cônica, a polia SALTARÁ.

Deve-se apoiar a polia para não deixá-la cair no chão danificando-a.



. 1°: Utilize uma chave de boca 41mm para travar o alicate sa- eixo e uma chave cachimbo 19mm para retirar o parafino. fuso do virabrequim.



2°: Retire a rosca frontal da polia com um cador de anel elástico ou alicate de bico



3°: Recoloque o parafuso no virabrequim. soltar a polia.



5°: A polia foi retirada. alen 6 mm.



6°: Retire a bobina utilizando uma chave