

Português

33F01	Fusível da buzina	C7
33H01	Buzina	J11
31R01	Potenciômetro	K15
30S04	Interruptor da luz alta/lampejador dos faróis	J7 G2
33S01	Interruptor de seleção da buzina elétrica/pneumática	B15
33Y01	Interruptor da buzina pneumática	J14
J70	Válido para buzina pneumática	A1
C53	Válido para coluna de direção com regulagem	D4

Español

33F01	Fusible de la bocina	C7
33H01	Bocina	J11
31R01	Potenciometro	K15
30\$04	Interruptor de la luz de carretera/destellador de los faros	J7 G2
33S01	Interruptor de seleción de la bocina eléctrica/neumática	B15
33Y01	Interruptor de la bocina neumática	J14
J70	Válido para bocina neumática	A13
C53	Válido para columna de dirección con ajuste	D4

English

33F01	Horn fuse	C7
33H01	Horn	J11
31R01	Potentiometer	K15
30\$04	Main beam headlamp flasher switch	J7 G2
33S01	Electric/pneumatic horn switch	B15
33Y01	Pneumatic horn switch	J14
J70	Valid for pneumatic horn	A13
C53	Valid for steering column with adjustment	D4

Buzina, buzina de ar comprimido Bocina, bocina de aire comprimido Horn, compressed air horn

PE82.25-B-2002BB