

lab3841

we make electronic things



Autore



- Studente di Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Torino
- Tirocinante presso lab3841 nel periodo estivo 2024

- Contatti:
 - teddematteo03@gmail.com
 - s307688@studenti.polito.it

PRS10

Rubidium Frequency Standard





Legenda

- Panoramica sugli oscillatori
- Panoramica su PRS10
 - Introduzione teorica
 - Descrizione del Frequency Lock-Loop (FLL)
 - Descrizione del 1PPS Lock-Loop (PLL)



Panoramica sugli oscillatori

Oscillatori a quarzo, atomici, LC/RC




Oscillatori

- Gli oscillatori sono dispositivi in grado di generare un segnale periodico. Essi si distinguono sulla base di vari parametri, quali:
 - Accuratezza: un oscillatore si dice «accurato» quando la sua frequenza effettiva si avvicina a quella desiderata
 - Precisione: un oscillatore si dice «preciso» quando è in grado di produrre lo stesso risultato nelle stesse condizioni fisiche (pressione, temperatura, ecc...)
 - Stabilità: è la capacità di un oscillatore di mantenere una frequenza costante nel tempo. Può essere stabilità a lungo termine (giorni/mesi) o a breve termine (secondi/minuti)

Oscillatori RC e LC

- Sfruttano circuiti composti da resistenze e condensatori (RC) o induttori e condensatori (LC)
- Sono tra gli oscillatori più semplici ed economici, ma non offrono precisione, accuratezza e stabilità buona rispetto agli altri oscillatori





Oscillatori al quarzo

- Sfruttano la vibrazione prodotta da un cristallo di quarzo quando viene applicata una determinata tensione. La frequenza dipende da vari parametri, quali il «taglio» del quarzo
- L'accuratezza di un oscillatore a quarzo può essere facilmente compromessa da un minimo cambio di temperatura





Oscillatori al quarzo «in forno» (OCXO)


- Applicando una temperatura costante ad un oscillatore al quarzo (tramite un forno) si può ottenere un miglioramento della sua accuratezza e della sua stabilità a breve termine
- La stabilità a lungo termine può invece essere compromessa da altri fattori, come l'invecchiamento del cristallo





Oscillatori atomici

- Gli oscillatori atomici sfruttano la frequenza di transizione di alcuni atomi (come il rubidio e il cesio) per generare una frequenza che è estremamente precisa, accurata e stabile nel tempo
- Gli oscillatori atomici godono, infatti, di una stabilità a lungo termine migliore rispetto ai classici oscillatori al quarzo






Oscillatori: applicazioni

- Gli oscillatori trovano una naturale applicazione in moltissimi settori:
 - Misurazione del tempo
 - Telecomunicazioni
 - Generazione segnali di informazione
 - Sincronizzazione di reti
 - Geolocalizzazione (GNSS)
 - Elaborazione digitale
 - Clock per processori e microcontrollori






Panoramica su PRS10

Caratteristiche tecniche, FLL, PLL, ...



PRS10

- L'oscillatore PRS10 è un oscillatore atomico a rubidio a bassissimo rumore, in grado di generare una frequenza a 10MHz. La frequenza è generata da un OCXO a 10MHz, disciplinato proprio dalla frequenza di transizione del rubidio
- Questo meccanismo rende il PRS10 un oscillatore ad altissima accuratezza, che può essere sfruttata nella sincronizzazione in rete e come base nei frequenzimetri
- Per aumentare ulteriormente la stabilità a lungo termine, il PRS10 può essere disciplinato da un segnale esterno (come quello del GNSS)




Rubidio (Rb)




- Il rubidio, come tutti i metalli alcalini, presenta un solo elettrone nel livello elettronico più esterno
- Questo elettrone può trovarsi allo stato fondamentale (livello 5s), ma se eccitato con la giusta quantità di energia, può saltare al livello energetico successivo (livello 5p)
- Il rubidio presenta inoltre due isotopi, Rb85 e Rb87, con abbondanza rispettivamente del 78% e 22%



Rubidio Rb87 e Rb85








Discharge lamp



 La lampada a scarico Rb87 è costituita da un tubo di vetro contenente una piccola quantità di rubidio. Applicando una scarica elettrica agli elettrodi, gli atomi vengono portati allo stato eccitato. Tornando allo stato fondamentale, gli atomi di rubidio emettono luce a due lunghezze d'onda specifiche, corrispondenti ai due stati fondamentali




Flettrone



Isotopic filter




proveniente dalla La luce lampada a scarico viene filtrata successivamente attraverso un filtro isotopico, costituito da un vapore di Rb85. Esso andrà ad assorbire le lunghezze d'onda corrispondenti al livello fondamentale superiore del Rb87. Facendo in questo modo, alla cella di risonanza arriveranno solamente lunghezze d'onda corrispondenti al livello fondamentale inferiore del Rb87




Resonance cell (1)

lab3841




 All'interno della cella di risonanza troviamo nuovamente atomi di Rb87, in grado di assorbire la frequenza restituita dal filtro isotopico. A causa dell'effetto del pompaggio ottico, la popolazione di elettroni tenderà a muoversi nel livello fondamentale superiore, portando ad un aumento della luce rilevata dalla





Resonance cell (2)

lab3841



• Ma se invece applichiamo un campo di microonde esattamente alla frequenza di transizione, la popolazione tenderà a mescolarsi nei due livelli fondamentali. Siccome gli elettroni nel livello F=1 aumentano, essi potranno assorbire la frequenza corrispondente, portando ad una riduzione di luce rilevata dalla






Photocell and RF Synthetizer (1)



 Le microonde sono generate da un sintetizzatore RF. Riepilogando, quando la sua frequenza si discosta da quella di transizione del rubidio, la luce rilevata dalla fotocellula aumenta, mentre quando corrisponde esattamente al suo valore (=6.834GHz) la luce rilevata dalla fotocellula è MINIMA






Photocell and RF Synthetizer (2)



 Ma come capire se la frequenza generata è minima? Per farlo la frequenza generata dal sintetizzatore RF viene fatta "oscillare" con una velocità di 70Hz (e un'ampiezza di 300Hz). Se la frequenza è centrata su quella di transizione, la fotocellula registrerà una componente di uscita in ac a 140Hz

Se il sintetizzatore non è ben "centrato", ogni secondo registreremo solo 70 variazioni (l'intensità registrata scende per poi risalire in ogni ciclo)




Se il sintetizzatore è ben
"centrato", ogni secondo
si registreranno il doppio
delle variazioni
(l'intensità scende, risale,
per poi riscendere e
risalire in ogni ciclo). In
output avremo una
componente a 140Hz

Frequenza generata dal sint.RF (GHz)

Photocell and RF Synthetizer (3)



- L'ampiezza del segnale rilevato dalla fotocellula a 70Hz e a 140Hz, diventano, rispettavemente, una misura dell'errore e della forza del segnale di risonanza. Una riduzione significativa nell'ampiezza del segnale a 140Hz porterà l'orologio a correggere la frequenza generata dal sintetizzatore RF, in modo da riallinearla a quella di transizione del rubidio
- La frequenza a cui opera il sintetizzatore RF (=6.834GHz) diventa perciò il riferimento temporale che disciplinerà l'OCXO a 10MHz






Magnetic field



- Un'altra componente chiave all'interno della cella fisica è il campo magnetico generato tramite una bobina
- La corrente all'interno della bobina viene commutata con una frequenza di 5Hz.
 Questo permette di ridurre l'azione di possibili campi magnetici esterni
- La variazione del campo magnetico, inoltre, consente di calibrare la frequenza di transizione del rubidio, a causa del cosiddetto Effetto Zeeman






Riepilogo cella fisica (1) **INPUT**: 10MHz reference **RF Synthetiser** Discharge lamp Isotopic filter Photocell Resonance cell **OUTPUT:** 12-bit ADC Magnetic field




Physics package

Riepilogo cella fisica (2)

lab3841






10MHz OCXO



- La frequenza di output è in realtà generata da un oscillatore al cristallo a 10MHz
- L'oscillatore è comandato da un varactor che regola la frequenza di oscillazione sulla base di un DAC a 22-bit. Questi 22bit consentono di regolare in maniera molto fine la frequenza generata. I 22-bit vengono direttamente calcolati dalla CPU sulla base dell'errore della cella fisica
- Questo consente di effettuare variazioni molto piccole, mantenendo un basso rumore di fase






359MHz VCO (1)




• Il riferimento a 10MHz è necessario per disciplinare un VCO (oscillatore controllato da tensione) a 359MHz. Il disciplinamento avviene con due loop, che coinvolgono un ulteriore oscillatore a cristallo. Il loop interno confronta la frequenza del VCO (ad una velocità molto alta). Il loop esterno, invece, confronta la frequenza del VCO con quella del riferimento a 10MHz



359MHz VCO (2)




- Questo doppio loop consente di ottenere una frequenza a 359MHz estremamente accurata e con un basso rumore di fase
- Nel loop interno viene inoltre applicata la modulazione di fase a 70Hz, necessaria per verificare che il sintetizzatore di frequenza sia effettivamente allineato alla frequenza di transizione
- La frequenza di 359MHz viene moltiplicata per 19, tramite un diodo a recupero di carica, portando il sintetizzatore di frequenza a un valore vicino a 6.834GHz






Microcontroller




- Il microcontrollore è responsabile di generare la modulazione di fase a 70Hz (relativamente al sintetizzatore di frequenza)
- Elaborare il segnale proveniente dalla fotocellula, in modo da estrarre l'errore della cella fisica
- Trasformare l'errore rilevato in un segnale di 22-bit per la regolazione dell'OCXO a 10MHz





PRS10 1PPS lock-loop






1PPS lock-loop



- Per migliorare la stabilità a lungo termine dello standard a rubidio (che può essere compromessa da invecchiamento, ad esempio), è possibile disciplinarlo tramite una sorgente con maggiore stabilità a lungo termine, come un ricevitore GNSS
- Il 1PPS lock-loop consente di calcolare l'offset tra l'impulso interno (proveniente dall'oscillatore a rubidio) e l'impulso esterno (proveniente dal GNSS) e applicare una correzione alla frequenza del PRS10




PRS10 inizia a perdere stabilità a lungo termine



Pre-filter



- Come si può notare dal grafico precedente, la stabilità del segnale associata a un sistema GNSS aumenta esclusivamente con l'aumentare del tempo di osservazione
- Siccome sistemi come il GNSS sono dotati di grande stabilità a lungo termine, ma non a breve termine, è necessaria l'attivazione di un filtro passa basso
- Questo filtro è in grado di eliminare dal segnale tutte le variazioni che avvengono nel breve termine, che possono essere causate da rumore



$$\overline{\Delta T(n)} = \left(1 - \frac{1}{\tau_3}\right) \overline{\Delta T(n-1)} + \left(\frac{1}{\tau_3}\right) \Delta T(n-1)$$

Correzione filtro



PI controller (1)




- La correzione della frequenza avviene attraverso il controllo PI: controllo proporzionale-integrale
- Il guadagno proporzionale consente di correggere l'errore "corrente", mentre il guadagno integrale consente correggere l'errore accumulato nel tempo
- La correzione della frequenza è data infatti dalla somma di un termine integrale e di un termine proporzionale

$$\Delta f(n) = Prop(n) + Int(n)$$

$$Prop(n) = -A_P \overline{\Delta T(n)} K_{det}$$

$$Int(n) = Int(n-1) - \left(\frac{\overline{\Delta T(n)}}{\tau_1}\right) K_{det}$$

$$\overline{\Delta T(n)} = \left(1 - \frac{1}{\tau_3}\right) \overline{\Delta T(n-1)} + \left(\frac{1}{\tau_3}\right) \Delta T(n-1)$$
Filtro attivo



Filtro non attivo



PI controller (2)



- Nelle equazioni a fianco compaiono alcuni termini rilevanti:
- au_1 : determina la costante di tempo naturale, calcolata come $au_n = \sqrt{ au_1/K_{det}K_{vco}}$
- A_P : anche chiamato "guadagno proporzionale" viene calcolato come $A_P = \frac{2\zeta}{\sqrt{K_{det}K_{vco}\tau_1}}$
- K_{det} , K_{vco} : sono una misura della sensibilità (in ns/bit) del phase detector e del 1PPS output del PRS10

$$\Delta f(n) = Prop(n) + Int(n)$$


$$Prop(n) = -A_P \overline{\Delta T(n)} K_{det}$$

$$Int(n) = Int(n-1) - \left(\frac{\Delta T(n)}{\tau_1}\right) K_{det}$$


PI controller (3)



- τ_n : determina il tempo necessario al sistema per eliminare il 63.2% dell'errore
- ζ : (fattore di stabilità) determina come avviene la risposta del sistema quando viene rilevato un errore:
 - ζ < 1: smorzamento sottocritico
 - $\zeta = 0$: smorzamento critico
 - $\zeta > 0$: smorzamento sovracritico







Applicazione interattiva per visualizzazione dell'andamento del time-tag al variare dello stability factore della natural time constant






Riepilogo 1PPS lock-loop



- Il loop di condizionamento del PRS10 al GNSS opera in questo modo:
 - 1. Innanzitutto vengono rilevati 256 impulsi. Se questi 256 impulsi sono "buoni", ovvero restano in un range pari a ± 2048 ns, allora si procede
 - 2. Il PRS10 calibra il time-tag all'ultimo impulso ricevuto, portandolo a 0. Da qui inizia il controllo proporzionale-integrale, il quale, sulla base del fattore di stabilità e della costante di tempo, opera un continuo aggiustamento sulla frequenza del PRS10, in modo da condizionarlo al segnale esterno
 - 3. Se vengono rilevati almeno 256 impulsi "cattivi", ovvero che variano improvvisamente di almeno 1024 ns, il loop viene interrotto e riavviato







Grazie per l'attenzione

