# 微處理機期末專題

#### 4112064230 電資二 王珈源

- 1. 下列請以GPIOB完成,七段顯示器型號為DC56-11EWA:
- i. 將所有pin設定為output mode,並使pin 0~15輸出為0xAAAA。

#### Ans:

- 先透過 GPIOB->CRL 以及 GPIOB->CRH 設定 PBO~PB15。因為是輸出,所以都每個PB腳位都設定成 0011。
- 使用GPIOB->ODR輸出。

程式碼(question\_1/q1\_1/Src/main.c):

結果截圖:



pcf 檔案: question\_1/q1\_1.pcf

ii. 根據圖一完成表一:(Low 為輸出低電壓 0 · High 為輸出高電位 1)

Ans:

. 4	x←ੋ	g←	f⇔	e←	d←	c←	b⇔	a←	PORTB_ODR
• 0←	L←	L↩	Н←	Н←	Н←	Н←	Н←	Н←	0x3F←
1←	L←	L←	L←	L←	L←	Н←	Н←	L↩	0x06←
2←	L←	Н←	L←	Н←	Н←	L←	Н←	Н←	0x5B←
3←	L←	Н←	L←	L↩	Н←	Н←	Н←	Н←	0x4F←
4←	L←	Н←	Н←	L←	L←	Н←	Н←	L←	0x66←
5←	L←	Н←	Н←	L←	Н←	Н←	L←	Н←	0x6D←
6←	L←	Н←	Н←	Н←	Н←	Н←	L←	Н←	0x7D←
• 7←	L←	L←	Н←	L←	L←	Н←	Н←	Н←	0x27←
- 8←	L←	Н←	0x7F←						
9€	L←	Н←	Н←	L←	Н←	Н←	Н←	Н←	0x6F←

# iii. 編寫程式使七段顯示器顯示 20。

# Ans:

● 由第二小題表格結果找到2以及0對應的腳位輸出。

程式碼(question\_1/q1\_3/Src/main.c):

```
#include <stm32f10x.h>

void GPIOB_Init_Output(void) {

    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;

    GPIOB->CRL = 0x333333333; // PB0 ~ PB7 為輸出模式
    GPIOB->CRH = 0x333333333; // PB8 ~ PB15 為輸出模式
}


int main(void) {

    GPIOB_Init_Output();
```

```
const uint16_t SEG_CODE_2 = 0x5B; // 數字 '2' 的編碼 (g=1, f=0, e=1, d=1, c=0, b=1, a=1)
    const uint16_t SEG_CODE_0 = 0x3F; // 數字 '0' 的編碼 (g=0, f=1, e=1, d=1, c=1, b=1, a=1)
    uint16_t output_value = (SEG_CODE_0 << 7) | SEG_CODE_2;
    GPIOB->ODR = output_value;

while (1) {
    }
}
```

# 結果截圖:



pcf 檔案: question\_1/q1\_3.pcf


2. 下列請以 GPIOA 完成,超音波模組型號為 HC-SR04:

# i. Generate a pulse with a duration of 10us via PA0 using a for loop.

Ans:程式碼(question\_2/q2\_1/Src/main.c):

```
#include <stm32f10x.h>
void GPIOA_Init_Trig() {
    RCC->APB2ENR |= (1 << 4); // 開啟 GPIOA 時鐘
    // PA0 PA1
    GPIOA->CRL = 0 \times 000000043;
}
void delay_us(int us) {
    int temp = us * 9;
    for(int i = temp; i >= 0; i--);
}
void send_ultrasonic_trig(int us) {
   // 拉高 PA0
    GPIOA->ODR \mid = (1 << 0);
    delay_us(us);
    // 拉低 PA0
    GPIOA->ODR &= \sim (1 << 0);
}
int main(void) {
    GPIOA_Init_Trig();
    while (1) {
        send_ultrasonic_trig(10);
        for (int i = 0; i < 100000; i++);
    }
}
```

#### 結果截圖:



pcf 檔案: question\_2/q2.pcf

### ii. 編寫程式讀取超音波模組數據。

#### Ans:

- 根據查到的結果‧超音波模組的使用方式為在 Trig 端送出 10微秒 的方波‧告知模組啟動‧結果會於 Echo 端呈現。
- 這邊將 PAO 設為 Trig 端,PA1設定為 Echo 端。

# 程式碼(question\_2/q2\_2/Src/main.c):

```
#include <stm32f10x.h>

void GPIOA_Init_Trig() {
    RCC->APB2ENR |= (1 << 4); // 開啟 GPIOA 時鐘

    // PA0 PA1
    GPIOA->CRL |= 0x00000043;
}


void delay_us(int us) {
    int temp = us * 9;
    for(int i = temp;i>=0;i--);
}

void delay_ms(int us) {
    int temp = us * 9000;
    for(int i = temp;i>=0;i--);
```

```
void send_ultrasonic_trig(int us) {
    // 拉高 PA0
    GPIOA->ODR |= (1 << 0);
    delay_us(us);
    // 拉低 PA0
    GPIOA->ODR &= ~(1 << 0);
}

int main(void) {
    GPIOA_Init_Trig();
    while (1) {
        send_ultrasonic_trig(10);
        delay_ms(1000);
    }
}
</pre>
```

#### 結果截圖:



pcf 檔案: question\_2/q2.pcf

- 3. 下列請以 TIM2 (PWM) 完成, 伺服馬達型號為 SG90:
- i. Generate a square wave with a period 20ms.
- ii. 編寫程式使伺服馬達順時針與逆時針旋轉。

#### Ans:

- 第一部分要產生週期為20ms的波·而 (72)(20000)/72M 就會等於 20ms· 所以將 PSC 設定為 (72 1)· ARR 設定為 (20000 1)
- 第二部分要控制伺服馬達(SG90)。控制方式為固定發出 20ms 週期的波,而不同的 Duty Cycle 會導致馬達的轉向不同。


1 ms: 0 degree1.5 ms: 90 degree2 ms: 180 degree

根據以上,只要調整 PWN 的 CCR1 數值,就可以產生順逆轉向。

兩部分程式碼(question\_3/q3/Src/main.c):

```
#include <stm32f10x.h>
// 3.1 Generate a square wave with a period 20ms.
void generate_wave() {
    RCC->APB2ENR = 0xFC; // 開啟 GPIO 腳位
    RCC->APB1ENR = (1<<0); // enable TIM2
    GPIOA->CRL |= 0xB; // PA0 設定
    TIM2 - > CCER = 0 \times 1;
    TIM2 - > CCMR1 \mid = 0 \times 60; // PWN 1
    TIM2->PSC = 72 - 1;
    TIM2->ARR = 20000 - 1;
    TIM2->CCR1 = 500;
    TIM2 - > CR1 = 1;
}
// 3.2
void Servo_SetAngle(uint8_t angle) {
    uint16_t pulse;
    if(angle == 0) {
        pulse = 1000;
    } else if (angle == 90) {
        pulse = 1500;
    } else {
        pulse = 2000;
    TIM2->CCR1 = pulse;
}
void delay ms(int us) {
    int temp = us * 9000;
    for(int i = temp; i >= 0; i--);
}
int main(void) {
    generate_wave();
    while (1) {
        // 3.2
        Servo_SetAngle(∅); // 最左,順時針
        delay ms(10000); // 延遲等待伺服轉動
        Servo_SetAngle(180); // 最右,逆時針
        delay ms(10000); // 延遲等待
        Servo_SetAngle(90); // 回中間
        delay_ms(10000);
    }
}
```

結果截圖:



pcf檔案: question\_3/q3.pcf

- 4. 下列請以 USART1 (baud rate 為 9600) 完成, 藍芽模組型號為 HC-06:
- i. Send a character ('A') to the IO Virtual Term.

Ans:

程式碼(question\_4/q4\_1/Src/main.c):

```
#include <stm32f10x.h>


// 4.1

void USART1_Init(void) {
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_USART1EN;

    GPIOA->CRH |= 0x0000004A0;

USART1->BRR = 0x1D4C; // 設定 9600 bps (72MHz 時)
    USART1->CR1 |= USART_CR1_TE; // 啟用傳送器
    USART1->CR1 |= USART_CR1_UE; // 啟用 USART
}
```

結果截圖:



pcf 檔案: question\_4/q4.pcf

ii. 編寫程式使藍芽 (USART1) 每秒發送一個數字給 IO Virtual Term,數字依序為 0 至 20。

## Ans:


程式碼(question\_4/q4\_2/Src/main.c):

```
#include <stm32f10x.h>

void USART1_Init(void) {
    RCC->APB2ENR |= (1<<14) | (1<<2);</pre>
```

```
GPIOA->CRH \mid= 0\times000004A0;
    USART1->BRR = 7500; // 設定 9600 bps (72MHz 時)
    USART1->CR1 = 0x200C; // 啟用傳送器
}
// 傳送一個字元
void USART1_SendChar(char c) {
    while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE)); // 等待 TX 空
    USART1->DR = c;
}
void delay_ms(int us) {
    int temp = us * 9000;
    for(int i = temp; i \ge 0; i--);
}
int main(void) {
    USART1_Init();
    while (1) {
        //4.2
        for(int i=0;i<=20;i++){}
            if(i<10) {
                USART1_SendChar(i + '0');
                USART1_SendChar('\r');
                USART1_SendChar('\n');
                delay_ms(1000);
            } else {
                USART1_SendChar(i/10 + '0');
                USART1_SendChar(i%10 + '0');
                USART1_SendChar('\r');
                USART1_SendChar('\n');
                delay_ms(1000);
            }
        }
   }
}
```

#### 結果截圖:



pcf 檔案: question\_4/q4.pcf

5. 下列請以 Interrupt 與 Timer 完成系統整合實現停車場系統(有關時間的都要用 Timer 或 SysTick 實現):

完整專案程式碼: question\_5/q5/Src/main.c

pcf 檔案: question\_5/q5.pcf

影片連結: https://youtu.be/Cuuo0i9GmN8

i. 超音波感測(建議使用 Timer2)

#### 程式碼邏輯:


- 1. 利用 Systick 產生 10 微秒的中斷,並利用計數(tick\_ms)的方式產 delay。
- 2. 超音波感測則利用GPIO的中斷。當Echo端有訊號時,使用EXIT紀錄當下的 tick\_ms,然後在訊號中斷時再紀錄一次,減掉之前的就可以得到Echo的時長。
- 3. 利用 choose\_flag 作為要送出哪個超音波 Trig 的flag,0是入口,1是出口。
- 4. 在發出 Trig 時紀錄當下的tick\_ms,然後在結束時對照是否有delay 2.5s,如果沒有則delay到 2.5s。

# A. 入口每 5 秒產生一個 trig 檢測是否有車子要進來。

#### Ans:

● 使用 PA4 作為入口超音波的 Trig · PA5 為入口超音波的 Echo。

# 結果截圖:





B. 出口先延遲2.5秒再每5秒產生一個trig是否有車子要出去。每五秒 trig。入口跟出口 trig 時間相差2.5秒。

#### Ans:

• 使用 PA2 作為出口超音波的 Trig · PA3 為出口超音波的 Echo。

先延遲 2.5 s (跟入口差2.5s):







C. 使用中斷捕捉 Echo 上升時間和下降時間,然後透過下面公式轉換成公尺。

# Ans:

將入口設為 92 cm



查看波型結果



$$(0.005342 * 343/2 * 100) = 91.6$$


與預設吻合

ii. 伺服馬達閘門


A. 當出入口的Echo 讀到的值小於 100m,相對應的閘門要打開讓車子進出,然後關閉閘門(伺服馬達打開和關閉閘門90度轉動)。

Ans:

入口控制:




出口控制:




B. 車輛進入時剩餘車位減1,車輛出去時剩餘車位加1,並將剩餘車位數顯示於2-digit七段顯示器(車位數初始值20)。

# Ans:

初始值照片:




七段顯示器顯示當前剩餘車格數:




C. 當車位停滿時,七段顯示器顯示00並以一秒為週期進行閃爍(連續重複亮0.5 sec與暗0.5 sec)。此時,閘門維持不動。

# Ans:

閘門維持不動,一秒週期閃爍:





D. 透過藍芽(USART1)傳送目前車輛數目給 IO Virtual Term (轉成兩個數字的ASCII Code後傳送)。

# Ans:

# IO 顯示當前車輛數目:

