Usring Dokumentation

Alexander Ulbrich


7. März 2018

Inhaltsverzeichnis


1	Har	Hardware														2							
	1.1	Schaltplan														2							
	1.2	Bemaßı																					3
2	Software														3								
	2.1	usring Klasse													3								
	2.2	Verwen	ndı	ıng	g de	er u	srin	ıg I	Klas	sse													4
						ıkto																	4
						getI																	4
						$\det A$																	4
						$\operatorname{set} \operatorname{I}$																	4
						I2C																	4
						[2C																	4
						I2C																	5
					_	prin																	5
	2.3	Beispie																					5
3	Bes	${ m tellliste}$	e																				7
4	Bes	Bestückungsplan													7								
	4.1	Oberseite																					
	4.2	Unterse	eit	е.																			14

1 Hardware

1.1 Schaltplan



1.2 Bemaßung



2 Software

2.1 usring Klasse

```
class Usring{
   Usring();
   void getDifferenceValue(int* valueBuffer);
   uint8_t getAnalogValue(uint8_t id);
   void setLed(uint8_t state);
   void setI2C(uint8_t id, uint8_t value);
   void setI2CData(uint8_t id, uint8_t size, uint8_t* data);
   uint8_t getI2C(uint8_t id);
   void print(const char* string);
   void print(int value);
};
```

2.2 Verwendung der usring Klasse

2.2.1 Konstruktor

Initialisert die gesammte Hardware.

```
Usring ring; // wie Goldboard gb;
```

2.2.2 Sensor getDifferenceValue

get Difference Value misst alle Sensoren einmal mit und einmal ohne LED Beleuchtung. Die Differenz der Messung wird im int Array value Buffer gespeichert. value Buffer muss die Laenge 16 haben.

```
ring.getDifferenceValue(int* valueBuffer);
```

2.2.3 Sensor getAnalogValue

getAnalogValue gibt den Analogwert des Sensors mit der Nummer id zurueck. Achtung! Es wird keine Differenz gemessen.

```
ring.getAnalogValue(uint8_t id);
```

2.2.4 Sensor setLed

setLed schaltet die LED an, wenn state ξ 0 und aus wenn state = 0 ist.

```
ring.setLed(uint8_t state);
```

2.2.5 I2C setI2C

setI2C setzt den Wert value in das register mit der Nummer id. Der Wert einer bestimmten id kann direkt ueber i2c vom Master ausgelesen werden.

```
ring.setI2C(uint8_t id, uint8_t value);
```

2.2.6 I2C setI2CData

setI2CData setzt den Wert der Register mit der Nummer id bis zur Nummer id+size auf Werte in dem Array data mit der länge size.

```
ring.setI2CData(uint8_t id, uint8_t size, uint8_t* data);
```

Beispiel:

```
int x = 10;
ring.setI2CData(0, 2, (uint8_t*)&x);
```

2.2.7 I2C getI2C

getI2C gibt den Wert des Eingangs Registers mit der Nummer id zurueck. der I2C Master hat die Moeglichkeit diese Register zu setzen.

```
ring.getI2C(uint8_t id);
```

2.2.8 UART print

gibt die Zeichenkette string ueber Uart aus.

```
ring.print(const char* string);
gibt den Wert des Integeres value als ASCII ueber Uart aus.
ring.print(int value);
```

2.3 Beispielcode

```
#include "usring.h"
Usring ring;
int mittelwert[16];
int werte[16];
uint16_t ausgabe;
void kalibrieren()
    //mittelwerte auf 0 setzen
    for (int x = 0; x < 16; x++)
        mittelwert[x] = 0;
    //10 Messwerte Aufnehmen und den mittelwert Berechnen
    for (int x = 0; x < 10; x++)
    {
        ring.getDifferenceValue(werte);
        for (int i = 0; i < 16; i++)
            mittelwert[i] += werte[i];
        delay (10);
    for (int x = 0; x < 16; x++)
        mittelwert [x] /= 10;
}
void messen()
    ring.getDifferenceValue(werte);
}
```


```
void berechnen()
    //Schwellwerte auswerten und
    // Ergebnisse in 16 bit Typ Speichern
    ausgabe = 0;
    for (int x = 0; x < 16; x++)
    {
        // offset auf den mittelwert addieren
        if (werte[x] > mittelwert[x] + 10)
            // setze das bit auf 1 wenn der sensor was sieht
            ausgabe = (1 << x);
   }
//daten in i2c Puffer Schreiben
void ausgeben()
    //16 bit Variable schreiben
    ring.setI2CData(0,2,(uint8_t*)&ausgabe);
    for (int x = 0; x < 16; x++)
        //analog werte schreiben
        ring.setI2C(x+2, werte[x]);
}
int main (void) {
    kalibrieren ();
    while (1) {
        messen();
        berechnen();
        ausgeben();
```

3 Bestellliste

Package	Anzahl	Wert
R_0805	16	470R
R_0805	3	1k
R_0805	17	10k
R_0805	2	4.7k
C_0805	4	100n
C_0805	2	22p
CP_Radial_D8.0mm_P2.50mm	1	100u
SFH3710	16	SFH3710
1206_LED	16	LED
Diode_throughole	2	D
SMD-shotkey	1	ZENER 5,1V
SOT23	1	Q_NMOS_DGS
QUARZ-HC49	1	QUARZ
Wannenstecker $_2$ x 05	1	I2C
Shotkey-SOD-123	4	$D_Schottky$
atmega8-TQFP	1	ATMEGA88-A
74HC4051-SO16	2	74HC4051


4 Bestückungsplan

Bei der Bestückung ist zu beachten, dass der Pin VEE mit GND verbunden werden muss (neben dran) die Verbindung mit VCC muss gekappt werden! Die Jumper 1 und 2 müssen wie folgt konfiguriert werden




4.1 Oberseite

1x 10 - 100 uF, CP_Radial_Tantal_D8.0mm_P2.50mm




2x D, Diode_throughole




D34, D35

1x 16Mhz, QUARZ-HC49




2x Jumper_NC_Dual, GS3



JP1, JP2


1x I2C, Wannenstecker_2x05



P1


4.2 Unterseite

17x 10k, R_0805




R5, R6, R7, R8, R13, R14, R15, R16, R21, R22, R23, R24, R29, R30, R31, R32, R67

16x 470, R_0805




R1, R2, R3, R4, R9, R10, R11, R12, R17, R18, R19, R20, R25, R26, R27, R28

4x 100n, C_0805




C11, C12, C13, C22

3x 1k, R_0805




R33, R68, R69

2x 4,7k, R_0805




R65, R66

2x 22p, C_0805




C9, C10

16x LED, 1206_LED




D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16

4x D_Schottky, Shotkey-SOD-123




D40, D41, D42, D43

1x ZENER, SMD-shotkey




D44

16x SFH3710, SFH3710




F1, F6, F7, F8, F13, F14, F15, F16, F21, F22, F23, F24, F29, F30, F31, F32

2x 74HC4051, 74HC4051-S016



U1, U2

1x ATMEGA88-A, atmega8-TQFP



1x Q_NMOS_DGS, SOT23

