Practica 2 - Detección digital en banda base

Table of Contents

	. 1
2. Modulador	
Ejercicio 2.1	2
3. Demodulador	
4. Detección	
5. Probabilidad de error	

Maria José Medina y Teresa González

En esta práctica se diseñan los bloques Modulador, Demodulador y Detector y se integran para llevar a cabo una detección digital en banda base completa. También se calcula la probablidad de error añadiendo un ruido en el canal.

```
clear all;
close all;
```

2. Modulador

Periodo, periodo de muestreo y número de símbolos.

```
T=10*10^-3;
Ts=T/20;
A=1;
N=10;
```

Simbolos a transmitir

```
s1= A*ones(1, T/Ts);
s2= A*[ones(1,T/(2*Ts)), - 1*ones(1,T/(2*Ts))];
s3= -A*ones(1, T/Ts);
s4= A*[-1*ones(1,T/(2*Ts)), 1*ones(1,T/(2*Ts))];
```

Funciones base ortogonales y ortonormales

```
phi1=1/(A*sqrt(T))*s1;
phi2=1/(A*sqrt(T))*s2;
```

Calculamos los coeficientes para cada base de forma teórica, sabiendo que cumplen c1*phi1=s1, y c2*phi2=s2.

$$\phi_1(t) = \frac{s_1(t)}{A\sqrt{T}}$$

$$\phi_2(t) = \frac{s_2(t)}{A\sqrt{T}}$$

$$c1 = A\sqrt{T}$$

$$c2 = A\sqrt{T}$$

Calculamos los coeficientes para cada símbolo y los ponemos en forma de matriz tamaño nºsimbolos* nºbases.

```
c1= [A*sqrt(T), 0];
c2=[0, A*sqrt(T)];
c3=[-A*sqrt(T),0]; %con phi1
c4=[0,-A*sqrt(T)]; %con phi2
c= [c1; c2;c3;c4];
```

Ejercicio 2.1


Generamos un vector de entrada aleatorio de tamaño N compuesto por los códigos que representan los símbolos s1, s2, s3 y s4. Nuestro código será s1=1, s2=2, s3=3, s4=4.

```
s=randi([1,4],1,N);
disp(s);
2  1  3  4  1  1  3  2  2  4
```

Se muestran los elementos del vector.

Modulamos el vector s con la función Modulador. Además del vector de entrada, esta función recibe T, Ts, las funciones base y los coeficientes. La salida del modulador será una señal combinación de los coeficientes correspondientes con cada base.

```
s_t=Modulador(T,Ts,N,phi1, phi2, c, s);
% Representacion salida modulador
s_t1=reshape(s_t',1,[]);
t=0:Ts:200*Ts - Ts;
figure()
plot (t, s_t1)
title('Salida modulador')
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Amplitud')
```




Como se puede observar en la gráfica, la amplitud a la salida del modulador en cada periodo de símbolo (0.01 s) coincide con la amplitud del símbolo esperado (asociado a un número del código) en dicho periodo.

3. Demodulador

Se utiliza como argumento de entrada a la función Demodulador T, Ts, N (número de símbolos), funciones base y la salida del modulador. La salida de la función Demodulador devuelve dos vectores que corresponden a los valores finales de los vectores de correlación entre la señal modulada y las funciones base. Este punto es donde se encuentra la máxima diferencia teórica.

```
[r1,r2]=Demodulador(T,Ts,N, phi1, phi2, s_t);

figure
subplot(2, 1, 1)
stem (r1);
ylabel('Amplitud')
xlabel('Número de muestras')
title('Correlación entre señal modulada y base 1')
subplot(2, 1, 2)
stem(r2);
xlabel('Número de muestras')
ylabel('Amplitud')
title('Correlación entre señal modulada y base 2')
```



Se puede observar como tanto los elementos de r1 como los de r2 se encuentran entre 0 (minimo) y aproximadamente 0.1, que es el maximo valor de los coeficientes, y a su vez la maxima diferencia. Se comprueban que el valor de las salidas para cada elemento del vector de la señal modulada es el correcto. Por ejemplo, r1(s1)=0.1, r1(s3)=-0.1, r1(2 y 4)=0 aprox. (diferencia negativa).


4. Detección

La función de detección recibe los dos valores de correlación con las bases, los coeficientes de cada base y el N símbolos. Mediante el cálculo de la mínima distancia entre los coeficientes iniciales y los valores de correlación, esta función decide cuáles han sido los símbolos transmitidos con mayor probabilidad y y devuelve un vector con los códigos(1,2,3 o 4) de los mismos.

```
s_hat=Detector(r1,r2, c,N);
dif=sum(s-s_hat);
%Diferencia=0.
disp(dif)

figure
subplot(2, 1, 1)
stem (s);
ylabel('Amplitud')
xlabel('Número de muestras')
title('Señal de entrada')
subplot(2, 1, 2)
stem(s_hat);
xlabel('Número de muestras')
ylabel('Amplitud')
title('Señal detectada')
```

0



Como se puede observar, la señal de entrada y la detectada son idénticas.

5. Probabilidad de error

A continuación se estudia el comportamiento del sistema añadiendo ruido blanco gausiano en el canal. Se evalúa la probabilidad de error y la SNR.


```
M=4; % 4-symbol alphabet
EsN0_dB = 0:2:20; % Vector to simulate
esn0_lin=10.^(EsN0_dB/10);
ebn0_lin=esn0_lin/log2(M);
EbN0_dB=10*log10(ebn0_lin);
Nsymb = 10000; % Number of symbols
numErr = zeros(1,length(EsN0_dB)); % Pre-allocation
% Compute Pe for every SNR value
Tx Generar señal random con Nsymb símbolos, posibles valores de 1 a M.
s = randi([1,M],1,Nsymb);
% Modulador
    s_t = Modulador(T,Ts,Nsymb,phi1,phi2, c, s);
for iter_EsN0= 1:length(EsN0_dB)
```

Canal Compute symbols' power

```
SNR_awgn_dB=EsN0_dB(iter_EsN0)-10*log10(0.5*T/Ts); % Compute
 corresponding SNR for the signal
         r_t = awgn(s_t,SNR_awgn_dB,'measured'); % Add noise
Rx Demodulador
    [r1,r2] = Demodulador(T,Ts,Nsymb,phi1,phi2, r_t); % Or
 correlationType
% Detector
    s_hat = Detector(r1,r2,c,Nsymb); % Decided symbols
Calcular el número de error, comparando si la señal detectada y la transmitida son iguales en cada iteración.
Si no son iguales, acumula + 1 error.
numErr(iter_EsN0) = sum(s_hat~=s);
end
Calculo probabilidad de error por símbolo = nº fallos/nº símbolos
Pe = numErr/Nsymb;
Representacion resultados
figure
semilogy(EbN0_dB,Pe,'o-')
grid on
xlabel('SNR [dB]')
ylabel('P_e')
PeTheo = 2*qfunc(sqrt(2*log2(M)*ebn0_lin)*sin(pi/M));
PeTheo(find(PeTheo<1e-7))=NaN;
BERTheo=PeTheo/log2(M);
BERtheo(find(BERTheo<1e-5))=NaN;
hold on
semilogy(EbN0 dB,PeTheo,'x-')
```

semilogy(EbN0_dB,BERTheo)

legend('Simulada','Teorica','BER')



Se puede observar en la gráfica cómo la probabilidad de error disminuye de forma logarítima conforme va aumentando la SNR. Esta disminución es prácticamente idéntica tanto para la SNR teórica como para la simulada con ruido blanco gaussiano.

BER es el error por bit, hay 4 niveles, por lo que significa 2 bits/símbolo. Por tanto, es aproximadamente la mitad de Pe. Por ejemplo, para EBNo=3db, Pe=0.046, mientras que BER=0.023. Esto tiene sentido, por que con que uno de los dos bits este mal ya todo el símbolo está mal.

Published with MATLAB® R2021a