1 Určování polohy bodů pomocí souřadnic

Souřadnicové výpočty geodetických úloh řešíme v pravoúhlém souřadnicovém systému **S-JTSK**, ve kterém osa +*X* je orientována od severu na jih a osa +*Y* od východu na západ. Výpočty lokálního charakteru můžeme realizovat v místním souřadnicovém systému, jehož osy zachovávají stejný smysl pořadí jako **S-JTSK**. Souřadnicové výpočty je možné v plné míře uplatnit zejména při:

- určování pravoúhlých souřadnic bodů, kterými zhušťujeme existující bodové pole,
- projekční činnosti, přípravě vytyčovacích prvků a při vlastních vytyčovacích pracích stavebních objektů.

Základním úkolem při souřadnicovém určování polohy bodů je výpočet směrníků a délky strany mezi dvěma body, jejichž pravoúhlé souřadnice jsou známé.

1.1 Výpočet směrníků a délky stran

Poloha každého bodu je určena pravoúhlými souřadnicemi x a y v daném souřadnicovém systému. Strana jako úsečka mezi dvěma body je v pravoúhlém systému orientovaná směrníkem, t. j. úhlem, který svírá rovnoběžka vedená v koncovém bodě strany s kladným směrem osy X a příslušnou stranou ve směru číslování hodin. Při každé straně proto rozlišujeme dva směrníky (obr.1.1):

 σ_{AB} - směrník strany z bodu A do bodu B, σ_{BA} - směrník strany z bodu B do bodu A,

přičemž platí:

$$\sigma_{AB} = \sigma_{BA} - 200^g$$
, resp. $\sigma_{BA} = \sigma_{AB} + 200^g$ (1.1)


Směrník může mít hodnotu: 0 g až 400g.

Výpočet směrníku a délky strany si můžeme odvodit z obr. 1.1. Dané jsou dva body pravoúhlými souřadnicemi $A(y_A, x_A)$ a $B(y_B, x_B)$. Máme určit směrník σ_{AB} a délku strany s_{AB} . Rovnoběžky se souřadnicovými osami, vedené body A a B, tvoří se stranou s_{AB} pravoúhlý trojúhelník, jehož odvěsny jsou souřadnicové rozdíly Δy_{AB} a Δx_{AB} přičemž:

$$\Delta y_{AB} = y_B - y_A \quad \text{a} \quad \Delta x_{AB} = x_B - x_A \tag{1.2}$$

Směrník σ_{AB} určíme ze vztahu:


$$tg\sigma_{AB} = \frac{\sin\sigma_{AB}}{\cos\sigma_{AB}} = \frac{\Delta y_{AB}}{\Delta x_{AB}} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$
(1.3)



Obr. 1.1 Výpočet směrníků a délky strany

Uvedený vztah platí, když souřadnicové rozdíly Δy_{AB} a Δx_{AB} jsou kladné, což znamená, že σ_{AB} je v prvním kvadrantě. Hodnotu směrníku v kterémkoliv kvadrantě vypočítáme na základě znamének souřadnicových rozdílů Δy a Δx a pomocného úhlu φ podle vztahů na obr. 1.2. Úhel φ je vždy menší jako 100^g a vypočítá se podle vzorce (1.3) s tím, že souřadnicové rozdíly Δy a Δx uvažujeme v absolutních hodnotách.

Výpočet směrníku je třeba kontrolovat 50-grádovou zkouškou podle vzorce:



Obr. 1.2 Hodnota směrníku v různých kvadrantech

Pro délku strany s_{AB} jako přeponu v pravoúhlém trojúhelníku (obr. 1.1) platí:

$$s_{AB} = \frac{\Delta y_{AB}}{\sin \sigma_{AB}} = \frac{\Delta x_{AB}}{\cos \sigma_{AB}} \tag{1.5}$$

V případech, když souřadnicové rozdíly mají velmi rozdílné hodnoty, bude přesnější hodnota strany vypočítaná z většího souřadnicového rozdílu.

Z trojúhelníku můžeme vyjádřit též vztah na výpočet souřadnicových rozdílů Δy_{AB} a Δx_{AB} :

$$\Delta y_{AB} = s_{AB} \cdot \sin \sigma_{AB}, \quad \Delta x_{AB} = s_{AB} \cdot \cos \sigma_{AB} \tag{1.6}$$

Vztahy platí (po změně indexů) všeobecně pro výpočet libovolného souřadnicového rozdílu Δy , resp. Δx .

1.2 Určení souřadnic bodu metodou polárních souřadnic

Úlohou je vypočítat pravoúhlé souřadnice bodu **P** (obr. 1.3), když:

- jsou dané dva body A a B pravoúhlými souřadnicemi,
- na bodě A byl měřený úhel ω a délka d_{AP}

Výpočet vykonáme v tomto pořadí:

- výpočet směrníku σ_{AB} podle (1.3), (1.4),
- výpočet směrníku σ_{AP} :


$$\sigma_{AP} = \sigma_{AB} + \omega \tag{1.7}$$

• výpočet souřadnicových rozdílů Δy_{AP} a Δx_{AP} :

$$\Delta y_{AP} = d_{AP} \cdot \sin \sigma_{AP}, \ \Delta x_{AP} = d_{AP} \cdot \sin \sigma_{AP} \tag{1.8}$$

• výpočet souřadnic bodu *P*:

$$y_P = y_A + \Delta y_{AP}, \ x_P = x_A + \Delta x_{AP}$$
 (1.9)




Obr. 1.3 Určení souřadnic metodou polárních souřadnic

Znaménko souřadnicového rozdílu bude totožné se znaménkem sínusu, resp. kosínusu směrníku v příslušném kvadrantě.

1.3 Určení souřadnic bodu metodou protínání napřed z úhlů

Na určení souřadnic bodu **P** protínáním napřed z úhlů musíme (obr. 1.4):

- znát souřadnice dvou bodů A a B,
- změřit vodorovné úhly ω_A a ω_B v bodech A, B.



Obr. 1.4 Určení souřadnic bodu metodou protínání napřed z úhlů

Před vlastním výpočtem vyhotovíme nákres situace, bez kterého nemůžeme úlohu jednoznačně řešit.

Výpočet provedeme v tomto pořadí:

- výpočet směrníku σ_{AB} a strany s_{BA} podle (1.3), (1.4), (1.5),
- výpočet směrníků σ_{AP} , σ_{BP} :

$$\sigma_{AP} = \sigma_{AB} + \omega_A$$
, $\sigma_{BP} = \sigma_{BA} + \omega_B$ (1.10)

• výpočet délek stran s_{BA}:

$$s_{AP} = s_{AB} \frac{\sin \omega_{AP}}{\sin(\omega_A + \omega_B)} , s_{BP} = s_{AB} \frac{\sin \omega_A}{\sin(\omega_A + \omega_B)}$$
 (1.11)

výpočet souřadnicových rozdílů:

$$\Delta y_{AP} = s_{AP} \cdot \sin \sigma_{AP}, \qquad \Delta x_{AP} = s_{AP} \cdot \cos \sigma_{AP}$$

$$\Delta y_{BP} = s_{BP} \cdot \sin \sigma_{BP}, \qquad \Delta x_{BP} = s_{BP} \cdot \cos \sigma_{BP}$$
(1.12)

• výpočet souřadnic bodu *P*:

$$y_{P} = y_{A} + \Delta y_{AP} = y_{B} + \Delta y_{BP}$$


$$y_{P} = y_{A} + \Delta y_{AP} = y_{B} + \Delta y_{BP}$$
(1.13)

1.4 Určení souřadnic bodu metodou protínání napřed z délek

Přesné a rychlé měření délek elektronickými dálkoměry umožňuje více častěji určit polohu bodů protínáním napřed z délek.

Na určení souřadnic bodu **Z** protínáním napřed z délek musíme (obr. 1.5):

- poznat souřadnice bodů A a B,
- změřit délky z bodů *A* a *B* na určený bod d_{AZ} a d_{BZ}.



Obr. 1.5 Určení souřadnic bodu metodou protínání napřed z délek

Postup výpočtu je tento:

Po výpočtu směrníku σ_{AB} a strany s_{AB} (1.5) vypočítáme (např. podle Herónových vzorců) hodnoty úhlů ω_A , ω_B a ω_Z :

$$tg\frac{\omega_A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-z)}{s(s-a)}} ;$$

$$tg\frac{\omega_B}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-z)}{s(s-b)}}$$
;

$$tg\frac{\omega_Z}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{s(s-z)}}$$
;

$$kde \ s = \frac{a+b+z}{2}$$

Kontrolou výpočtů je : $\omega_A + \omega_B + \omega_Z = 200^g$.

Dále výpočet pokračuje stejně jako při protínání napřed úhly, což znamená výpočtem směrníků na určený bod, souřadnicových rozdílů a nakonec souřadnic určeného bodu –dvojmo.

Úhly ω_A , ω_B a ω_Z je možné vypočítat taktéž pomocí kosínusové věty:

$$\cos\omega_A = \frac{b^2 + z^2 + a^2}{2bz} \; ;$$

$$\cos\omega_B = \frac{a^2 + z^2 + b^2}{2az} \; ;$$

$$\cos\omega_Z = \frac{a^2 + b^2 + z^2}{2ab} \; ;$$