0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Remove header pin 16

A0

D0

NodeMCU V2

NodeMCU V2

J4

VCC>

Remove header pin 12

D2

A B

B A

C

D3

Vin

J2

E

USB

J3

ADC3>

C

J1

v3.0 for NodeMCU V2.0

https://github.com/tekkies/NodeMcu-LIS3DSH-MQTT-Accelerometer