
# Operativni sistemi i Edge platforme za loT

Teodora Kocić, 1457



### Sadržaj

IoT OS arhitektura i komponente Aplikacije razvijene nad IoT OS Literatura

#### loT OS arhitektura i komponente

Uloga IoT operativnih sistema je da obezbede funkcionalnosti koje su neophodne u efektivnom razvoju IoT rešenja. Operativni sistem kontroliše hardver i softver uređaja. Arhitektura IoT operativnih sistema biće detaljnije opisana kroz primere dva predstavnika IoT OS – ZephyrOS i MbedOS.

#### ZephyrOS i MbedOS

#### **ZephyrOS**

Sveobuhvatan, lightweight, kernel i pomoćni servisi

Prenosiv (portabilan) i siguran

Omogućava konekciju (BLE, Wi-Fi, Eternet, USB, kao i IoT protokoli)

Jednostavan za korišćenje (evidentiranje, praćenje, debug, shell, podrška za Windows/Linux/MacOS

#### **MbedOS**

Podržava niz uređaja i komponenti

Izvršenje softvera u realnom vremenu (RTOS)

Kod je otvorenog tipa (open source)


Jednostavan za korišćenje

Bezbedna komunikacija i obezbeđuje sigurnost hardvera

Veliki broj dostupnih drajvera i biblioteka



#### Arhitektura ZephyrOS-a




NAPREDNI OPERATIVNI SISTEMI

Arhitektura Zephyr operativnog sistema podeljena je u dva dela:

- OS deo jezgro (kernel) i servisi operativnog sistema
- Deo koji je namenjen korišćenju od strane korisnika aplikativni servisi





NAPREDNI OPERATIVNI SISTEMI 7

Mbed OS koristi sloj hardverske apstrakcije (HAL) kao podršku delovima mikrokontrolera koji se često susreću (tajmeri). Ova osnova olakšava pisanje aplikacija na osnovu zajedničkog API-a.

HAL je ulazna tačka prilikom dodele novih feature-a ili taget-a.

Struktura MbedOS-a obezbeđuje usklađivanje aplikacija i sistema za skladištenje podataka.

MbedOS implementira i sloj za odabir novih target-a i integraciju procesa pokretanja svakog podržanog lanca alata.

## Aplikacije

Razvijene aplikacije u loT operativnim sistemima

### ZephyrOS aplikacija

Build sistem ZephyrOS-a zasnovan je na CMake-u. Kada se pokrene build aplikacije vrši se kontrolisanje konfiguracije i kreiranje same te aplikacije, kao i build Zephyr-a, kompajlirajući ih u jednu binarnu datoteku. Aplikacija mora da ima sledeći sadržaj:

/app | CMakeLists.txt | prj.conf | src | main.c

#### Komponente aplikacije

#### CMakeList.txt

Datoteka koja specificira build sistemu gde da pronađe ostale aplikacione fajlove. Ovde se nalaze konfiguracioni fajlovi koji su vezani za određenu komponentu, kao i dodaci koji omogućavaju izvršenje i debagovanje kompajliranih binarnih fajlova na pravim ili virtuelnim hardverima.

## Konfiguracioni fajlovi jezgra

Definiše vrednosti koje su specifične za samu aplikaciju (uglavnom je ovaj fajl imenovan **prj.conf**). Ove vrednosti se kombinuju kasnije sa specifikacijama za sami board sa kojim se radi kako bi se dobila konfiguracija jezgra.

## Izvršni kod aplikacije

Najčešće postoji jedan (može se napisati i veći broj) aplikacioni fajl, napisan u C-u ili nekom asemblerskom jeziku.
Ovaj fajl (fajlovi) smešten je u pod-folderu **src**.

#### Izvršni kod aplikacije

- Aplikacija prikuplja podatke sa senzora za temperaturu, pritisak i relativnu vlažnost vazduha, kao i podatke o vrednostima x, y i z komponenti: linearnog ubrzanja sa dva akcelerometra (LSM6DSL i LSM303AGR), rotacionog ubrzanja izmerenih na žiroskopu (LSM6DSL) i vrednosti magnetnog polja očitanih sa magnetometra (LSM303AGR).
- Ukoliko se svi spoljni parametri (temperatura, pritisak i relativna vlažnost vazduha) nalaze u definisanim granicama štampaju se u konzoli numeričke vrednosti lineranog (ukoliko ubrzanje odgovara gravitacionoj konstanti između Španije i Norveške, gledano po vrednosti latituda), rotacionog ubrzanja, kao i vrednost magnetnog polja očitane sa senzora.

# Pokretanje aplikacije i njeno izvršenje - ZephyrOS


 Da bi se aplikacija kreirala na željenom board-u (u demo aplikaciji koristi se ploča kompatibilna sa Arduino Nano 33 BLE Sens - nRF52 DK) treba izvršiti komandu:

#### west build -b nrf52dk app/src

 Nakon pozicioniranja u folder zephyr (nakon povlačenja čitavog projekta zephyrproject u okviru ovog foldera nalaze se pod-folderi zephyr, bootloader, modules i tools) potrebno je izvršiti komandu:



# Rezultat izvršenja aplikacije na FIT IoT Lab-u



NAPREDNI OPERATIVNI SISTEMI 14

#### MbedOS aplikacija

Kod Mbed operativnog sistema aplikacija sadrži konfiguracioni fajl, komponente (kod demo aplikacije to su biblioteke vezane za sve senzore koji se koriste), može da sadrži i dodatne biblioteke koje su neophodne kako bi izvršni fajl mogao da se kreira i nakon toga pokrene. Pored konfiguracionih fajlova i biblioteka, aplikacija sadrži jedan json fajl u kojem su sadržani opisi komandi za kompajliranje i cpp fajl koji sadrži izvršni kod aplikacije.

# Okruženja za pokretanje izvršnog fajla

Kod aplikacije se može izvršavati:

- a) Lokalno ukoliko postoji instalacija Mbed Studio-a ili korišćenjem Mbed CLI 1
- b) U cloud-u (Keil Studio Cloud) bira se projekat koji će se izvršavati i bira se board za koji se dati kod treba da kompajlira (kod demo aplikacije radi se o Nordic nRF52-DK ploči, kompatibilna sa Arduino Nano 33 BLE Sens). Nakon kompajliranja dobija se izvršna datoteka koja se može nakon povezivanja hardvera pokrenuti i njeno izvršenje se može debagovati i pratiti na taj način korak po korak. Pokretanje koda je moguće i korišćenjem virtualnog uređaja.

### Izvršni kod aplikacije

U okviru ove aplikacije prate se vrednosti za x, y i z komponentu očitane sa senzora LSM303AGR i LSM6DSL. Prikazuju se orijentacije vektora linearnog i rotacionog ubrzanja očitanih sa akcelerometra i žiroskopa pomenutih senzora.

Ukoliko su podaci o orijentaciji dostupni dioda svetli, dok se istovremeno i podaci o vrednostima x, y i z komponente vektora linearnog i rotacionog ubrzanja, kao i ukupne vrednosti ovih fizičkih veličina očitane sa senzora se štampaju u konzoli.

```
LSM6DSL Event_Status_t status;
acc_gyro-spet_event_status(&status);
if (status.06DOrientationstatus) {
    /* Send 6D Orientation */
    send_orientation();

    double acc_value, gyro_value;
    acc_value = sensor_data_value(acc_axes[0], acc_axes[1], acc_axes[2]);
    gyro_value = sensor_data_value(gyro_axes[0], gyro_axes[1], gyro_axes[2]);

    printf("Measured values of linear acceleration's components: x = %i, y = %i, z = %i -> acc = %f\n", acc_axes[0], acc_axes[1], acc_axes[2], acc_printf("Measured values of rotational acceleration's components: x = %i, y = %i, z = %i -> gyro = %f\n", gyro_axes[0], gyro_axes[1], gyro_axes[1]

/* Led blinking. */
myled = 1;
wait[0.2);
myled = 0;
```

```
/* Enable LSM6DSL accelerometer and gyroscope*/
acc_gyro->enable_x();
acc_gyro->enable_g();

int32_t *acc_axes, *gyro_axes;
acc_gyro->get_x_axes(acc_axes);
acc_gyro->get_g_axes(gyro_axes);
/* Enable 6D Orientation. */
acc_gyro->enable_6d_orientation();
```

# Kompajliranje MbedOS aplikacije i njeno izvršenje

 Nakon odabira ploče za koju će dati kod biti kompajliran, ukoliko nema grešaka u kodu pritiskom na prvu ikonicu u nizu započinje proces kompajliranja



 Ukoliko je uspešno završeno kompajliranje da bi se kod pokrenuo najpre se poveže virtualni ili fizički uređaj i ikonica za pokretanje (druga u nizu) postaje dostupna i klikom na nju ukoliko je kod ispravan počinje izvršenje istog

#### Literatura

- 1. <a href="https://www.zephyrproject.org/">https://www.zephyrproject.org/#</a>
- 2. <a href="https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.16/introduction/index.html">https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.16/introduction/index.html</a>