## Parametri de performanță (1)

- H rata de succes (hit ratio)
  - procentajul cazurilor în care locația căutată a fost găsită în cache
- M rata de insucces (miss ratio)
  - procentajul cazurilor în care locația căutată nu a fost găsită în cache

$$0 \le H, M \le 1$$
  
 $M = 1 - H$ 

## Parametri de performanță (2)

- T<sub>c</sub> timpul de acces la cache
- T<sub>m</sub> timpul de acces la memorie în cazul unei ratări în cache
- T timpul mediu de acces la memorie (cu cache)
- T<sub>p</sub> timpul de acces la memoria principală (în absenţa cache-ului)

## Performanța memoriei cache (1)

$$T = T_c \cdot H + T_m \cdot M$$

- dacă  $T < T_p \rightarrow \text{spor de viteză}$
- T mărime statistică
- cazuri extreme
  - H=100% (M=0): T = T<sub>c</sub>  $\rightarrow$  ideal
  - H=0 (M=100%): T =  $T_m$  → pierdere de viteză  $(T_m > T_p)$

## Performanța memoriei cache (2)

Situația reală - exemplu

- $T_c = 2 \text{ ns}$
- $T_p = 10 \text{ ns}$
- $T_m = 11 \text{ ns}$
- H = 95%
- $T = 2.45 \text{ ns} = 0.245 T_p \rightarrow \text{viteza de acces}$ creşte de peste 4 ori

### Adresare

- adresa din cache nu corespunde cu adresa din memoria principală
- căutarea se face după adresa din memoria principală
- deci cache-ul trebuie să reţină şi adresele locaţiilor în memoria principală

### Linii de cache

- cache-ul se folosește de localizarea temporală
- cum se poate exploata și localizarea spațială?
- când se aduce o locație în cache, se aduc și locațiile vecine
  - acestea formează o linie de cache

### Politica de înlocuire

- cache mic se umple repede
- noi linii aduse în cache trebuie eliminate altele mai vechi
  - eliminare scriere în memoria principală
- care linii trebuie eliminate?
  - scopul creşterea vitezei
- cele care nu vor fi accesate în viitorul apropiat!!!

# Îmbunătățirea performanței

- depinde de două mărimi
  - timpul de acces la cache (T<sub>c</sub>)
  - rata de succes (H)
- nu pot fi optimizate simultan
- influențate de
  - tehnologie
  - politica de înlocuire

### Tipuri constructive de cache


- cu adresare directă (direct mapped cache)
- total asociativ (fully associative cache)
- parțial asociativ (set associative cache)

### Cache cu adresare directă (1)

- plasarea unei locații în cache
  - linia de cache este întotdeauna aceeași
  - depinde de adresa din memoria principală
- adresa din memoria principală 3 părți
  - eticheta se memorează în cache
  - selectorul liniei de cache
  - selectorul octetului în cadrul liniei

### Cache cu adresare directă (2)

#### adresa in memoria principala



### Cache cu adresare directă (3)

#### Exemplu

- adresa în memoria principală 32 biţi
- dimensiune cache:  $2^{11}$  linii  $\times$   $2^{5}$  octeți/linie
- adresa în memoria principală se împarte în
  - selectorul liniei de cache 11 biţi
  - selectorul octetului în cadrul liniei 5 biți
  - eticheta 16 biţi ( = 32 11 5)

### Cache cu adresare directă (4)

#### Exemplu (continuare)

- adresa în memoria principală: 45097373<sub>(10)</sub>
- $00000010101100000010000110011101_{(2)}$
- eticheta:  $000000101110000_{(2)} = 688_{(10)}$
- linia de cache: 00100001100<sub>(2)</sub>=268<sub>(10)</sub>
- octetul în cadrul liniei: 11101<sub>(2)</sub>=29<sub>(10)</sub>

## Cache cu adresare directă (5)

#### Exemplu (continuare)

• Ce adrese din memoria principală sunt aduse în linia de cache?

### Cache cu adresare directă (6)

#### Conținutul unei linii de cache

- un bit care indică dacă linia conține date valide
  - inițial, toate liniile sunt goale, deci invalide
- câmpul etichetă
- datele propriu-zise, aduse din memoria principală

### Cache cu adresare directă (7)

#### Avantaje

- implementare simplă
- timp de acces (T<sub>c</sub>) redus

#### Dezavantaje

- lipsă de flexibilitate
- politică de înlocuire neperformantă rată de succes (H) scăzută

### Cache cu adresare directă (8)

#### Exemplu

```
for(i=0;i<1000;i++) a=a+i;
```

- adrese:  $i \rightarrow 3806240$ , a  $\rightarrow 1756566572$
- ambele sunt memorate în cache în linia 161
- accese alternative → înlocuiri dese în cache
  - → număr mare de ratări

### Cache total asociativ (1)

- realizat cu memorii asociative
  - memoria obișnuită acces la o locație pe baza adresei sale
  - memoria asociativă permite şi regăsirea locației pe baza conținutului său
  - implementare valoarea căutată este comparată
     în paralel cu toate locațiile
    - de ce în paralel?

### Cache total asociativ (2)

#### Avantaje

- plasarea datelor din memoria principală în orice linie de cache
- se pot alege convenabil adresele aduse în linia de cache
- se pot implementa politici de înlocuire eficiente rată de succes (H) ridicată

### Cache total asociativ (3)

#### Dezavantaje

- timp de acces (T<sub>c</sub>) mare
  - memoriile asociative lente
  - algoritmi complecși de înlocuire timp suplimentar consumat
- hardware complicat pentru memoriile asociative și algoritmii de înlocuire

## Cache parţial asociativ (1)

- numit și cache asociativ pe seturi
- derivat din cache-ul cu adresare directă
- fiecare linie de cache conţine mai multe seturi de date (4, 8, 16, ...)
- structura unui set
  - bit de validare
  - etichetă
  - date din memoria principală

# Cache parţial asociativ (2)

$\operatorname{set}_1$			$\operatorname{set}_2$			$\mathbf{set_n}$			
bit validare <sub>1</sub>			bit validare <sub>2</sub>				bit validare <sub>n</sub>		
~	eticheta <sub>1</sub>	date <sub>1</sub>		eticheta <sub>2</sub>	date <sub>2</sub>		~	eticheta <sub>n</sub>	date <sub>n</sub>

## Cache parţial asociativ (3)

### Timpul de acces (T<sub>c</sub>)

- puţin mai mare decât la cache-ul cu adresare directă
  - trebuie verificate toate cele n seturi

#### Rata de succes (H)

- ridicată
  - elimină problema suprapunerilor

### Scrierea în cache (1)

- scriere într-o locație care nu se află în cache
- unde se face scrierea?
- variante
  - doar în memoria principală nu se poate
    - de ce?
  - doar în cache (write-back)
  - atât în cache, cât şi în memoria principală (write-through)

### Scrierea în cache (2)

#### Cache de tip write-back

- scrierea se face doar în cache
- datele ajung în memoria principală doar la evacuarea din cache
- viteză mare
- probleme în sistemele multiprocesor

## Scrierea în cache (3)

#### Cache de tip write-through

- scrierea se face atât în cache, cât și în memoria principală
- mai lent
  - datorită accesului la memoria principală
- ambele tipuri de cache sunt larg folosite

### Conceptul de cache - extindere

- aplicabil nu doar la procesoare
- tipul de problemă: comunicarea cu o entitate lentă, de mare capacitate
- soluția: interpunerea unei entități cu capacitate mai mică și viteză mai mare
  - reţine ultimele date vehiculate

## Unde mai putem folosi ideea?

#### Aplicabilitate

- oriunde funcționează legile localizării
- hardware
- software

## Exemple (1)

#### Cache-uri de disc

- 2 direcții de aplicare
  - hardware circuit de memorie integrat în controller
  - software o zonă din memoria sistem
- entitatea mai mare și lentă discul
- entitatea mai mică și rapidă memoria

## Exemple (2)

#### Browserul web

- ultimele pagini accesate sunt reţinute pe disc
  - numai localizare temporală de ce?
- entitatea mai mare şi lentă reţeaua (Internet)
- entitatea mai mică și rapidă discul