
II.4. Execuția speculativă

Execuție speculativă


- înrudită cu predicția salturilor
- se execută toate variantele posibile
 - înainte de a ști care este cea corectă
- când se cunoaşte varianta corectă, rezultatele sale sunt validate
- se poate utiliza și în circuite simple

Exemplu - sumatorul cu selecție



Cum funcționează? (1)

• instrucțiuni de salt condiționat



- ambele variante se execută în paralel
- cum se modifică regiștrii eax și ebx?

Cum funcționează? (2)

- nici una din variante nu îi modifică
- rezultatele scăderilor sunt depuse în regiştri temporari
- când se cunoaște relația între eax și ebx
 - se determină varianta corectă de execuție
 - se actualizează valorile eax și ebx conform rezultatelor obținute în varianta corectă

Execuție speculativă vs. predicție

- nu apar predicții eronate
 - rata de succes 100%
- necesită mulți regiștri pentru rezultatele temporare
- gestiunea acestora complicată
- fiecare variantă de execuție poate conține alte salturi etc.
 - variantele se multiplică exponențial

II.5. Predicația

Predicaţie (1)

- folosită în arhitectura Intel IA-64
 - și în alte unități de procesare
- asemănătoare cu execuția speculativă
- procesorul conține regiștri de predicate
 - predicat condiție booleană (bit)
- fiecare instrucţiune obişnuită are asociat un asemenea predicat

Predicație (2)

- o instrucțiune produce efecte dacă și numai dacă predicatul asociat este *true*
 - altfel rezultatul său nu este scris la destinație
- instrucțiunile de test pot modifica valorile predicatelor
- se pot implementa astfel ramificaţii în program

Exemplu

• pseudocod
if (R1==0) {
 R2=5;
 R3=8;
 }
else

R2=21;

Exemplu (continuare)

• limbaj de asamblare "clasic"

```
cmp R1,0
jne E1
mov R2,5
mov R3,8
jmp E2
E1: mov R2,21
E2:
```

Exemplu (continuare)

• limbaj de asamblare cu predicate

```
cmp R1,0,P1

<P1>mov R2,5

<P1>mov R3,8

<P2>mov R2,21
```

- predicatele P1 și P2 lucrează în pereche
 - P2 este întotdeauna inversul lui P1
 - prima instrucțiune îi modifică pe amândoi

II.6. Execuţia out-of-order

Execuție out-of-order

- instrucțiunile nu se mai termină obligatoriu în ordinea în care și-au început execuția
- scop eliminarea unor blocaje în pipeline
- posibilă atunci când între instrucţiuni nu există dependenţe

Exemplu

```
in al,278
add bl,al
mov edx,[ebp+8]
```

- prima instrucțiune foarte lentă
- a doua instrucțiune trebuie să aștepte terminarea primeia
- a treia instrucțiune nu depinde de cele dinaintea sa se poate termina înaintea lor

II.7. Redenumirea regiștrilor

Dependențe de date

- apar când două instrucțiuni folosesc aceeași resursă (variabilă/registru)
- numai când cel puţin una din instrucţiuni modifică resursa respectivă
- dacă resursele sunt regiştri, unele dependențe se pot rezolva prin redenumire

Tipuri de dependențe de date

- RAW (read after write)
 - prima instrucţiune modifică resursa, a doua o citeşte
- WAR (write after read)
 - invers
- WAW (write after write)
 - ambele instrucţiuni modifică resursa

Dependențe RAW

- dependențe "adevărate"
- nu pot fi eliminate

• valoarea scrisă în eax de prima instrucțiune este necesară instrucțiunii următoare

Dependențe WAR

• numite și antidependențe

• prima instrucțiune trebuie executată înaintea celei de-a doua (nu se poate în paralel)

Dependențe WAR - rezolvare

```
add esi,eax add esi,eax
mov eax,16 — mov reg_tmp,16
sub ebx,eax sub ebx,reg tmp
```

Dependențe WAW

• dependențe de ieșire

Dependențe WAW - rezolvare

```
div ecx, 3

sub ebx,edx sub ebx,edx

mov eax,5 mov reg_tmp,5

add ebp,eax add ebp,reg_tmp
```

Utilitate

- ajută la creșterea performanței?
- crește potențialul de paralelizare
- mai eficientă în combinație cu alte tehnici
 - structura superpipeline
 - execuţia out-of-order

Eficiența abordării

- mai mulţi regiştri
 - folosiţi intern de procesor
 - nu sunt accesibili programatorului
- de ce?
 - redenumirea se face automat
 - programatorul poate greşi (exploatare ineficientă a resurselor)
 - creşterea performanţei programelor vechi

II.8. Hyperthreading

Hyperthreading (1)

- avem un singur procesor real, dar acesta apare ca două procesoare virtuale
- sunt duplicate componentele care reţin starea procesorului
 - regiştrii generali
 - regiştrii de control
 - regiștrii controllerului de întreruperi
 - regiștrii de stare ai procesorului

Hyperthreading (2)

- nu sunt duplicate resursele de execuție
 - unitățile de execuție
 - unitățile de predicție a salturilor
 - magistralele
 - unitatea de control a procesorului
- procesoarele virtuale execută instrucțiunile în mod întrepătruns

De ce hyperthreading?

- exploatează mai bine structura pipeline
 - când o instrucțiune a unui procesor virtual se blochează, celălalt procesor preia controlul
- nu oferă același câștig de performanță ca un al doilea procesor real
- dar complexitatea și consumul sunt aproape aceleași cu ale unui singur procesor
 - componentele de stare sunt foarte puţine

II.9. Arhitectura RISC

Structura clasică a CPU

CISC (Complex Instruction Set Computer)

- număr mare de instrucțiuni
- complexitate mare a instrucţiunilor → timp mare de execuţie
- număr mic de regiştri → acces intensiv la memorie

Observații practice

- multe instrucțiuni sunt rar folosite
- 20% din instrucțiuni sunt executate 80% din timp
 - sau 10% sunt executate 90% din timp
 - depinde de sursa de documentare...
- instrucțiunile complexe pot fi simulate prin instrucțiuni simple

Structura alternativă

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- set de instrucțiuni simplificat
 - instrucţiuni mai puţine (relativ)
 - și mai simple funcțional (elementare)
- număr mare de regiștri (zeci)
- mai puţine moduri de adresare a memoriei

Accesele la memorie

- format fix al instrucţiunilor
 - acelaşi număr de octeţi, chiar dacă nu toţi sunt necesari în toate cazurile
 - mai simplu de decodificat
- arhitectură de tip *load/store*
 - accesul la memorie doar prin instrucţiuni de transfer între memorie şi regiştri
 - restul instrucțiunilor lucrează doar cu regiștri

Avantajele structurii RISC

- instrucțiuni mai rapide
- reduce numărul de accese la memorie
 - depinde de capacitatea compilatoarelor de a folosi regiştrii
- accesele la memorie mai simple
 - mai puţine blocaje în pipeline
- necesar de siliciu mai mic se pot integra circuite suplimentare (ex. cache)

II.10. Arhitecturi paralele de calcul

Calcul paralel - utilizare

- comunicare între aplicații
 - poate fi folosită și procesarea concurentă
- performanțe superioare
 - calcule ştiinţifice
 - volume foarte mari de date
 - modelare/simulare
 - meteorologie, astronomie etc.

Cum se obţine paralelismul?

- structuri pipeline
 - secvenţial/paralel
- sisteme multiprocesor
 - unitățile de calcul procesoare
- sisteme distribuite
 - unitățile de calcul calculatoare

Performanța

- ideal viteza variază liniar cu numărul de procesoare
- real un program nu poate fi paralelizat în întregime
- exemple
 - operații de I/O
 - sortare-interclasare

Scalabilitatea (1)

- creşterea performanţei o dată cu numărul procesoarelor
- probleme sisteme cu foarte multe procesoare
- factori de limitare
 - complexitatea conexiunilor
 - timpul pierdut pentru comunicare
 - natura secvenţială a aplicaţiilor

Scalabilitatea (2)

- funcțională pentru un număr relativ mic de procesoare
- număr relativ mare
 - creşterea de performanţă nu urmează creşterea numărului de procesoare
- număr foarte mare
 - performanţa se plafonează sau poate scădea

Sisteme de memorie

- după organizarea fizică a memoriei
 - centralizată
 - distribuită
- după tipul de acces la memorie
 - comună (partajată)
 - locală

Tipuri de sisteme multiprocesor

- sisteme cu memorie partajată centralizată
- sisteme cu memorie partajată distribuită
- sisteme cu schimb de mesaje

Memorie partajată centralizată

- denumiri
 - UMA (Uniform Memory Access)
 - SMP (Symmetrical Multiprocessing)
- memorie comună
- accesibilă tuturor procesoarelor
- timpul de acces la memorie
 - același pentru orice procesor și orice locație

Memorie partajată distribuită

- denumiri
 - DSM (Distributed Shared Memory)
 - NUMA (Non-Uniform Memory Access)
- memoria este distribuită fizic
- spaţiu de adrese unic
 - văzut de toate procesoarele
- accesul la memorie neuniform

Sisteme cu schimb de mesaje

- multicalculatoare
- fiecare procesor are propria memorie locală
 - nu este accesibilă celorlalte procesoare
- comunicarea între procesoare
 - transmiterea de mesaje explicite
 - similar reţelelor de calculatoare