

Лабораторная работа - Просмотр МАС-адресов сетевых устройств

Топология



Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	_
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1

Задачи

Часть 1. Настройка устройств и проверка подключения

Часть 2. Отображение, описание и анализ MAC-адресов Ethernet

Общие сведения/сценарий

Каждое устройство в локальной сети Ethernet определяется МАС-адресом уровня 2. Этот адрес назначается производителем и хранится в микропрограммном обеспечении сетевой платы. В ходе лабораторной работы вам предстоит изучить и проанализировать компоненты МАС-адреса, а также процедуры поиска такой информации на коммутаторе и ПК.

Вы подключите оборудование, как показано в топологии. Затем вы настроите коммутатор и ПК в соответствии с таблицей адресации и протестируете настроенные конфигурации, проверив подключение к сети.

После завершения настройки и проверки подключения к сети вы должны будете ответить на вопросы о сетевом оборудовании, используя различные команды для получения данных от устройств.

Примечание. В лабораторной работе используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960s с операционной системой Cisco IOS 15.2(2) (образ lanbasek9). Допускается использование других моделей коммутаторов и других версий Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах.

Примечание: Убедитесь, что все настройки коммутатора удалены и загрузочная конфигурация отсутствует. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

- 1 коммутатор (Cisco 2960 с ПО Cisco IOS версии 15.2(2) с образом lanbasek9 или аналогичная модель)
- 1 ПК (под управлением Windows с программой эмуляции терминала, например, Tera Term)
- Консольный кабель для настройки коммутатора Cisco через консольные порты
- Кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией

Инструкции

Часть 1. Настройка устройств и проверка подключения

В этой части вам необходимо настроить топологию сети и базовые параметры, такие как IP-адреса интерфейсов и имя устройства. Данные об имени и адресах устройств см. в таблицах топологии и адресации.

Шаг 1. Создайте сеть согласно топологии.

- а. Подключите устройства, показанные в топологии, и кабели соответствующим образом.
- b. Включите все устройства в топологии.

Шаг 2. Настройте IPv4-адрес на ПК.

- а. Настройте IPv4-адрес, маску подсети и адрес шлюза по умолчанию для компьютера PC-A.
- b. Из командной строки компьютера PC-A отправьте эхо-запрос на адрес коммутатора.

```
Успешно ли выполнена проверка связи? Дайте пояснение. Ping statistics for 192.168.1.2:

VLANs not configure

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

Шаг 3. Настройте базовые параметры коммутатора.

В этом шаге вам необходимо настроить имя устройства и IP-адрес, а также отключить на коммутаторе поиск DNS.

а. Подключитесь к коммутатору с помощью консоли и перейдите в режим глобальной настройки.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Введите построчно команды настройки. В конце нажмите CNTL/Z.
Switch(config)#
```

Назначьте коммутатору имя узла в соответствии с таблицей адресации.

```
Switch(config) # hostname S1
```

с. Отключите поиск DNS.

```
S1(config)# no ip domain-lookup
```

d. Настройте и включите интерфейс SVI для сети VLAN 1.

```
S1(config) # interface vlan 1
S1(config-if) # ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if) # no shutdown
S1(config-if) # end
*Mar 1 0:07:59.048: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Шаг 4. Проверьте подключение к сети.

Пошлите Ping на коммутатор с PC-A.

Успешно ли выполнена проверка связи?

Ping statistics for 192.168.1.2: Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Часть 2. Отображение, описание и анализ MAC-адресов Ethernet

У каждого устройства в локальной сети Ethernet есть MAC-адрес, который назначается производителем и хранится в микропрограммном обеспечении сетевой платы. MAC-адреса Ethernet имеют длину 48 битов и отображаются в виде шести наборов шестнадцатеричных цифр, которые обычно отделяются друг от друга с помощью тире, двоеточия или точки. В следующем примере один и тот же МАС-адрес представлен тремя различными способами.

00-05-9A-3C-78-00 00:05:9 A:3C: 78:00 0005.9A3C.7800

Примечание. МАС-адреса называют также физическими адресами, адресами аппаратного обеспечения или адресами Ethernet-оборудования.

Вам необходимо выполнить команды для отображения МАС-адресов на ПК и коммутаторе, а затем проанализировать свойства каждого адреса.

Шаг 1. Проанализируйте МАС-адрес сетевой платы компьютера РС-А.

Прежде чем анализировать МАС-адрес компьютера РС-А, посмотрите пример сетевой платы другого ПК. Для просмотра MAC-адресов сетевых плат введите команду ipconfig /all . Пример результата выполнения данной команды показан ниже. При использовании команды ipconfig /all помните, что МАС-адреса называются физическими адресами. При чтении МАС-адреса слева направо первые шесть шестнадцатеричных цифр обозначают поставщика (производителя) данного устройства. Первые шесть шестнадцатеричных цифр (3 байта) называют также уникальным идентификатором организации (OUI). Этот трехбайтный код назначается поставщику организацией IEEE.

Чтобы найти производителя, используйте ключевые слова *IEEE OUI стандарты*, чтобы найти средство поиска OUI в Интернете или перейдите на http://standards-oui.jeee.org/oui.txt . чтобы найти зарегистрированные коды поставщиков OUI. Последние шесть цифр — это серийный номер сетевой платы, присвоенный производителем.

а. Используя результаты выполнения команды ipconfig /all, ответьте на следующие вопросы.

C: \> ipconfig /all <output omitted>

Ethernet adapter Ethernet:

```
Connection-specific DNS Suffix . :
  Описание . . . . . . . . . : Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection
  Физический адрес. . . . . . . . . . 5C-26-0A-24-2A-60
  Автонастройка включена . . . : Да
  Link-local IPv6-agpec. . . . : fe80::b875:731b:3c7b:c0b1%10(Preferred)
  IPv4-адрес. . . . . . . . . . . : 192.168.1.147 (Preferred)
  Аренда получена. . . . . . . . . . Friday, September 6, 2019 11:08:36 AM
  Аренда истекает . . . . . . . . . . . . . . . . . Saturday, September 7, 2019 11:08:36 AM
  Шлюз по умолчанию . . . . . . . . . . . . 192.168.1.1
<output omitted>
```

Какая часть MAC-адреса этого устройства соответствует OUI? 5C-26-0A

Какая часть МАС-адреса этого устройства соответствует серийному номеру? 24-2A-60

В приведенном выше примере определите производителя сетевой платы.

b. Введите команду **ipconfig /all** в командной строке на компьютере PC-A и определите OUI в MACадресе сетевой платы компьютера PC-A. 00-E0-8F-65-11-EC

Определите серийный номер в МАС-адресе сетевой платы компьютера РС-А. 65-11-FC

Определите производителя сетевой платы компьютера PC-A. Cisco Systems, Inc

Шаг 2. Проанализируйте MAC-адрес интерфейса F0/6 коммутатора S1.

Для отображения МАС-адреса на коммутаторе можно использовать различные команды.

а. С помощью консоли подключитесь к коммутатору S1 и выполните команду **show interfaces vlan 1**, чтобы найти информацию о MAC-адресе. Пример показан ниже. Чтобы ответить на вопросы, используйте выходные данные, сгенерированные коммутатором.

```
S1# show interfaces vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
 Hardware is EtherSVI, address is 001b.0c6d.8f40 (bia 001b.0c6d.8f40)
 Internet address is 192.168.1.2/24
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive not supported
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input never, output 0:14:51, output hang never
 Last clearing of show interface counters never
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     O packets input, O bytes, O no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     34 packets output, 11119 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 2 interface resets
     0 unknown protocol drops
     O output buffer failures, O output buffers swapped out
```

Какой MAC-адрес имеет интерфейс VLAN 1 на коммутаторе S1? 0010.1101.d560

Какой серийный номер указан в MAC-адресе интерфейса VLAN 1? 01.d560

Какой OUI имеет интерфейс VLAN 1? 0010.11

Назовите производителя оборудования согласно OUI. Cisco Systems, Inc

Что означает bia? bia 0010.1101.d560 - прошит производителем

Почему в результатах выполнения команды дважды указан один и тот же МАС-адрес? тас изменялся.

b. Другой способ отображения MAC-адреса на коммутаторе — это команда **show arp**. Отобразите MAC-адрес с помощью команды **show arp**. Она сопоставляет адрес уровня 2 с соответствующим

адресом уровня 3. Пример показан ниже. Чтобы ответить на вопросы, используйте выходные данные, сгенерированные коммутатором.

```
S1# show arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.1.2 - 001b.0c6d.8f40 ARPA Vlan1
Internet 192.168.1.3 0 5c26.0a24.2a60 ARPA Vlan1 Protocol Address
                                                                        Age (min) Hardware Addr Type
                                                     Interface
Какие адреса уровня 2 отображены на коммутаторе S1?
                                                     Internet 192.168.1.2
                                                                            - 0010.1101.D560 ARPA Vlan1
                                                     Internet 192.168.1.3
                                                                            15 00E0.8F65.11EC ARPA
                                                     Vlan1
```

Шаг 3. Посмотрите на МАС-адреса коммутатора.

Выполните команду show mac address-table на коммутаторе S1. Пример показан ниже. Чтобы ответить на вопросы, используйте выходные данные, сгенерированные коммутатором.

```
S1# show mac address-table
         Mac Address Table
_____
Vlan Mac Address Type Ports
_ _ _ _
All 0100.0ccc.ccc STATIC CPU
All 0100.0ccc.cccd STATIC CPU
All 0180.c200.0000 STATIC CPU
All 0180.c200.0001 STATIC CPU
All 0180.c200.0002 STATIC CPU
All 0180.c200.0003 STATIC CPU
All 0180.c200.0004 STATIC CPU
All 0180.c200.0005 STATIC CPU
All 0180.c200.0006 STATIC CPU
All 0180.c200.0007 STATIC CPU
All 0180.c200.0008 STATIC CPU
All 0180.c200.0009 STATIC CPU
All 0180.c200.000a STATIC CPU
All 0180.c200.000b STATIC CPU
All 0180.c200.000c STATIC CPU
All 0180.c200.000d STATIC CPU
All 0180.c200.000e STATIC CPU
All 0180.c200.000f STATIC CPU
All 0180.c200.0010 STATIC CPU
                                                                   Ports
                                          Vlan Mac Address
                                                            Type
All ffff.ffff.ffff STATIC CPU
  1 5c26.0a24.2a60 DYNAMIC Fa0/6
Total Mac Addresses for this criterion: 21 1 00e0.8f65.11ec DYNAMIC
                                                                     Fa0/6
```

Отобразил ли коммутатор MAC-адрес компьютера PC-A? Если вы ответили «да», на каком порте он находился? yes, Fa0/6

Вопросы для повторения

- Можете ли вы использовать широковещательную рассылку на уровне 2? Если да, то каким будет ее МАС-адрес? yes, it is pssible. mac Broadcast FF.FF.FF.FF.FF.FF
- Зачем нужно знать МАС-адрес устройства? для передачи пакета и создания кадра.