# 庖丁解牛—ABB 拆垛机器人

王东纯 罗福泽

## 一、单机设备介绍

### 1.1 概述

ABB 拆垛机器人,型号 IRB6640,主要功能是将件烟拆垛并放置在已设定好的位置,实现自动化物料搬运的功能。

### 1.2 主要性能指标与技术参数


名称/型号	单机能力	承载重量	单机重量	
ABB 拆垛机器人/IRB6640	10件/分钟	60 公斤	1350 公斤	

## 二、设备结构

### 2.1 结构介绍



机器手实物图



机器手本体结构图



码垛机器人系统组成图


- 2.1.1 机器人控制柜:为机器人提供电源,通过程序控制机器人运行,与外部信号进行沟通;
- 2.1.2 示教器: 简单的程序编写与编辑, 机器人位置的示教, 机器人的启动与停止;
- 2.1.3 机器人夹具:可以同时完成一件、两件或三件烟箱,同时满足平抓和竖抓两种方式;
- 2.1.4 机器人本体: 执行机构, 根据程序来完成各种动作。
- 2.1.5 按钮盒:可以远程控制机器人的启动、停止、上电及紧急停止;
- 2.1.6 安全门锁:与机器人自动停止相连,在手动情况下,打开安全门,机器人工作不受影响,在自动情况下,一旦打开安全门,机器人自动停止,并且自动掉电;

#### 2.2 部件分解


机器人本体	驱动电动机		
	减速机		
	制动器间隙		
	传动杆		
	螺丝		
	真空发生器		
	吸盘海绵		
	密封圈		
·			

	电磁阀		
	气缸		
	编码器		
	电缆		
	电池		
	PLC 模块		
	中间继电器组		
	接触器组		
	控制电脑		
控制柜	控制电源		
	电池		
安全栅栏	I/0 板		
	安全锁		
	安全栅栏		
	螺丝		


# 三、工作原理



机器人轴和控制杆方向图示



机器人基坐标



输送机将件烟托盘送到指定位置后,由中控下达指令至机器手进行拆垛;机器手接收信号并按照指定路径吸取件烟;再将件烟根据指定路径拆至辊筒输送机或翻叉托盘送达分拣线;机器人拆垛后回到候机位置等待下一次信号的接收。重复上述过程直到控制电脑发出完成任务信号,完成件烟拆垛过程。

## 四、零配件情况

名称	型号	规格	类别(机	易损程度	现有库存	备注
			械/电气)		数	
吸盘海绵			机械	***	8	
密封圈			机械	**	30	
真空发生器盖			机械	*	1	
塑料板			机械	*	1	
工位挡板气缸	DNC-40-40-PPV-		电气	*	4	

	Α				
气压传感器	PNP NO DM8	电气	**	10	
吸盘电磁阀	CPE24-M1H-5/3	电气	**	5	
	G-3/8				
磁感应开关	DF-AD-603-C171	电气	*	20	
	7				
真空发生器	P6010 Si32-3x4	电气	**	5	
	GZ-ABRBE044				

<sup>\*</sup>表示易损程度低,比较耐用; \*\*\*表示易损程度高,更换频繁。

# 五、故障处理

故障描述	原因	处理方法	工具	安全点	零配件
示教器显示	操作失当或	移开异物后		切换为手动	
动作监控触	有异物阻挡	进入手动模		模式	
发	机器手运行	式,机器人回			
	路径。	原点			
机器人吸盘	机器人吸盘	更换密封圈	六角匙	切换为手动	密封圈
异响	塑料盒上密			模式	
	封圈漏气。				
吸取烟箱失	1. 吸盘海绵	1.清洁吸盘	六角匙	切换手动模	吸盘海绵
败	上有异物; 2.	海绵上封箱		式	
	烟箱坐标不	带等异物; 2.			
	合适; 3.吸盘	调整机器人			
	海绵老化。	吸取烟箱坐			
		标; 3.更换吸			
		盘海绵。			


# 六、设备保养


部件	维护工作	周期	系统状态	
吸盘海绵	检查过滤器是否清洁,如需要更换	每周	手动模式	
<b>左控網</b> 松	检查有无松动并紧固,更换有缺陷和	每周		
连接螺栓	缺少的螺栓	好问	断开电源	
磁感应开关 检查是否有损坏		每周	手动模式	
电池	检查电池电量是否足够	视控制器提示而定	断开电源	

# 七、设备润滑

润滑部位列表示例如下:

序号	润滑部位名 称	润滑油名称及代号	周期	润滑方式	备注
A	减速机(1、2、 3、6轴)	Kyodo Yushi TMO150	2年	油枪注入	
A	减速机(4、5 轴)	Mobilgear 600 XP320	2年	油枪注入	





6轴

Α	加油孔
В	观察孔
С	放油孔

### 八、维修安全

- 1、检修时须关闭隔离开关并上锁,挂上标示牌;
- 2、检修时至少两个人作业;
- 3、检修时须穿戴合适的劳保用品,检修传动部分时不可佩戴手套;
- 4、检修控制柜时必须先验电,严禁带电操作。